

Б.В.КУЗНЕЦОВ, М.Ф.САЦУКЕВИЧ



МИНСК «БЕЛАРУСЬ» 1978

УДК 621.31(03)

T D A R A I

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Международная сигема единиц состоит из шести основных и двух дополнительных единиц (табл. 1). Три первые основные единицы (метр, килогорами, секунда) позволяют образовать производные единицы дая всех величин, вмеощих чисто механическую природу, а три остальные основные единицы (ампер, градус Кельвина, квидела) — производные для величин, не солдимых к механическим явлениям: ампер — для электрических и матинтных величин, градус Кельвина — для тепловых величин, кандела — для величин в области фотометрия.

1. Международная система единиц (СИ)

Величина	Единица измерения	Обозначение
----------	-------------------	-------------

Основные единицы

Длина	метр	- 1	M
Macca	килограмм	- 1	Kr
Вреемя	секунда		c
Сила электрического тока	ампер	i	A
Трмодинамическая темп ература	градус Кельвина	- 1	δK
Сила света	кандела	- 1	кд

Дополнительные единицы

Плоский угол	радиан	рад
Телесный угол	стерадиан	ср

Производные единицы

Площадь Объем Частота Плотность (объемная масса)	квадратный метр кубический метр герц килограмм на кубический метр	м ² М ³ Гц кг/м ³
---	---	---

Величина	Единица измерения	Обозначение
Скорость Угловая скорость Угловая скорость Ускорение Угловое ускорение Сила, сила тяжести (вес) Дваление (механическое напряжение) Двиамическая вязкость	метр в секунду радиан в секунду метр на секунду в квадрате радиан на секунду в квадрате шьютон инотон на квадратный метр ньютон-секунда на квадрат-	м/с рад/с м/с² рад/с² Н Н/м²
Кинематическая вязкость Работа, энергия, количество теп- лоты	ный метр квадратный метр на секунду джоуль	H · c/м² м²/с Дж
Мощность Количество электричества (элек- трический заряд) Электрическое напряжение, раз-	ватт	Br Ka
ность электрических потенциалов, э. д. с. Напряженность электрического	вольг	B
поля Заектрическое сопротивления Заектрическая емкость Магинтивый поток Индуктивая связующия Напряженность магинтичного поля Магинториводим поля Магинториводим поля Яркость Освещенность Световой постем поля В Световой по	вольт на метр ом фарада вебер генри тесла ампер на метр ампер люмен кищена на квадратный метр люке	B/M OM Ф B6 I T A/M A A AM Kg/M ²

Осповные единицы Международной системы имеют удобные для практических целей размеры и широко применяются в соответствующих областях измерений.

Дополнительными в системе являются угловые единицы (радиан и стерадиан).

Кроме основных и дополнительных в состав Международной системы единии СИ входит также 27 важнейших производных единиц из различных областей науки.

Каждая измеряемая величина в системе СИ имеет основную меру и производиме, образуемые путем умножения или деления основных единиц на специа испециа систем умератил и дольных единиц образуются путем присоединения соответствующих приставок к наименованиям исходных единиц. В таба. 2 приведены маименования и обозначения приставох для образованиям делегичных колятых и дольных единиц.

2. Образование кратных и дольных единиц измерения

Множи- тель, на который умножает- ся единица	Обоз	Обозначение		1	Обозначение		
	который умножает-	русское	между- народное	Множи- тель, на который умножает- ся единица	Приставка	рус- ское	между- народное
10 ¹² 10 ⁹ 10 ⁸ 10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁻¹	тера гига мега кило (гекто) (дека) (деци)	T F M K F Ja	T G M k h da d	10 ⁻² 10 ⁻³ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁹ 10 ⁻¹² 10 ⁻¹⁵ 10 ⁻¹⁸	(санти) милли микро нано пико фемто атто	о м мк н п ф	c m µ n p f a

Примечание. В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единии, уже получивших широкое распространение (например, гектар, декалитр, дениметр, сантиметр).

ОСНОВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

В практических расчетах часто возникает необходимость в определении ряда электрических величин, характеризующих работу приемников электрической эмергии (табл. 3, 4). Оня мотут быть определены на основании законов и формул, приведенных в табл. 5—8.

Пользуясь табл. 9, можно найти величину тока приемника, если известны его мощность и напряжение.

3. Электрические величины и единицы их измерения

		Единицы и	змерения
Величина	Обозначение латинским пърифтом	ваименование	обозначение рус- ским шрифтом
Напряжение (действующее значение) Электродникущая сила Гок (действующее значение) Сопротивление активное Сопротивление реактивное Сопротивление полное Мощность реактивная Мощность реактивная Мощность кажущаяся Энергия	U. u E, e I. i R, r X. x Z, z P Q S W	вольт ампер ом ватт вольт-ампер реактивный вольт-ампер ватт-секунда или джоуль	B B A OM OM OM BT Bap B·A BT·C, Дж

4. Номинальные напряжения (по ГОСТ 721-62)

До 100 В

постоянного тока — 6, 12, 24, 36, 48 и 60 В; трехфазного тока (линейное) — 42 В; однофазного тока — 12, 24 и 36 В

100--1000 B

Сети и	приемник	и электро	энергин	Генер	аторы		Трансфо	рматоры	
тока	трехф: то		T 0K8	тока	тока,	трехфа: ка, ли	нейное		азного ка
постоянного	линейное	фазное	одиефазного	постоянного 1	трехфазного л	первичные	вторичине обмотки	первичные обмотки	вторичние обмотки
110 220 440	220 380 660	127 220 380	127 220 380	115 230 460	230 400 690	220 380 660	230 400 690	127 220 380 660	133 230 —

Выше 1000 В

		Трансформатор		
Сети и прием- ники электро- энергии, кВ	Генераторы, линейное, кВ	первичные обмотки	вторичные обмотки	Наибольшее ра- бочее напряже- ние, кВ
3 6 10 20 35 110 150 220 330 500 750	3,15 6,3 10,5 21 ———————————————————————————————————	3 и 3,15 6 и 6,3 10 и 10,5 20 и 21 150 150 220 330 500 750	3,15 H 3,3 6,3 H 6,6 10,5 H 11 21 H 22 38,5 121 165 242 347 525 787	3,5 6,9 11,5 23 40,5 126 172 252 363 525 787

Примечание. Напряжения 3,15; 6,3; 10,5 и 21 кВ первичных обмоток трансформаторов относятся к повысительным и повизительным трансформаторам, присоеднияемым непосредственно к шинам генераторного напряжения электростанций или к выводам генераторов.

5. Соотношение основных электрических величин и некоторые расчетные формулы

Величина	Формула	Обозначение и единица измерения
1	2	3
Омическое сопротивле- ние проводника при по- стоянном токе, Ом	$r_0 = \rho \frac{t}{S}$	$ ho$ — удельное сопротивление $O_{M \cdot MM^2/M}$; t — длина, M ; S — сечение, MM^2
Активное сопротивле- ние проводника при переменном токе, Ом	$r = kr_0$	k — коэффициент, учитываю щий поверхностный эффект а в магнитных проводника: также явление наматничива ния; r_0 — омическое сопротивление, Ом
Зависимость омическо- го сопротивления про- водника от температу- ры, Ом	$r_2 = r_1 [1 + \alpha (t_2 - t_1)]$	r_2 , r_1 — сопротивление про водняка соответственно при температурах t_2 и t_1 , Ом; α — температурный коэффициент сопротивления
Сопротивление 1 км провода в зависимости от температуры:		
для меди для злюминия	$r \approx \frac{18 \pm 0.08t}{S}$ $r \approx \frac{29.0 \pm 0.12t}{S}$	S — сечение, мм²; t — тем- пература, °C
Условие замены мед- ного провода алюми- ниевым	$S_{\rm a,H} \approx 1,65 S_{\rm M}$	S _{ал} , S _м —сечение алюминие- вых и медных проводов, мм ²
Индуктивное (реактив- ное) сопротивление, Ом	$x_L = \omega L = 2\pi f L$	ω — угловая скорость; при частоте $f=50$ Ги $\omega=314;$ $\pi=3,14;$ $f=$ частота, Ги; $L=$ коэффициент самонндукции (индуктивность), Ги
Емкостное (реактивное) сопротивление, Ом	$x_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$	С — емкость, Ф
Полное реактивное со- противление, Ом	$x = x_L - x_C$	x_L , x_C — индуктивное и емкостное сопротивления, Ом
Полное сопротивление цепи при переменном токе (последовательное соединение), Ом	$\begin{aligned} z &= \sqrt{r^2 + x^2} = \\ &= \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2} = \\ &= \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \end{aligned}$	z — полное сопротивление це- пи, Ом

1	2	3
Емкость пластинчатого конденсатора, Ф	$C = \frac{\varepsilon S (n-1)}{4\pi b 9 \cdot 10^{11}}$	 в — диэлектрическая постоянная изоляции; S — площадь между двумя электродами, см²; п — число пластин; b — толщина слоя диэлектрика, см
Общее сопротивление цепи при последова- тельном соединении не- скольких <i>п</i> сопротив- лений, Ом	$r = r_1 + r_2 + \ldots + r_n$	r_1, r_2, r_n — отдельные сопротивления, Ом
Общее сопротивление цепи из двух парал- лельных ветвей, Ом	$r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$	r_1 , r_2 , r_n — сопротивления
Общее сопротивление цепи из нескольких <i>п</i> параллельных ветвей, Ом	$r = \frac{1}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \ldots + \frac{1}{r_n}}$	отдельных параллельных ветвей, Ом
Общая емкость цепи при последовательном соединении нескольких n емкостей, Φ	$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}}$	C_1 , C_2 , C_n — отдельные ем-
Общая емкость цепи при параллельном сое- динении нескольких емкостей, Ф	$C = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$	кости, Ф
Закон Ома; цепь пере- менного тока с реак- тивным сопротивлением	$I = \frac{U}{z} = \frac{U}{Vr^2 + x^2}$ $U = Iz$	I — ток в цепи, A; U — напряжение в цепи, B; z — полное сопротнвление цепи, Ом
Закон Кирхгофа для узла (1-й закон)	$\sum_{i=1}^{i-n} I_i = 0$	I_l — токи в отдельных ответвлениях, сходящихся в одной точке, A ($i=1,2,\ldots n$)
Закон Кирхгофа для замкнутого контура (2-й закон)	$E = \Sigma U = \Sigma Ir$	Е — э. д. с., действующая в контуре, В; U — напряжение на участке, В; r — сопротивление отдельных участков, Ом
Распределение тока в двух параллельных ветвях цепи переменного тока	I_1 z_2	I ₁ , I ₂ —ток первой и второй ветвей, A; z ₁ , z ₂ — сопротивления первой и второй ветвей, Ом

1	2	3
Закон электромагнит- ной индукции для сину- соидального тока, В	$E_{\rm n}=4,44jwBS10^{-4}$	$E_{\rm H}$ — наведенная э. д. с., В; f — частога, Гц; w — число витков обмоткц; B — индукция магнитного поля в стали, Т; S — сечение магнитопровода, см³
Электродинамический эффект тока для двух параллельных проводников	$F = 2.04i_1i_2\frac{l}{a} \cdot 10^{-8}$	F — сила, действующая на l см. длины проводника, ктс (в системе СГИ і ктс = 9,8H); i_1 , i_2 — амплитудные значения токов в паральсьвых проводниках, A ; l — длина проводниках, A ; l — длина проводниках, A ; d 0 субрение между проводниками, см.
Тепловой эффект тока	$Q = 0,24I^2rt = 0,24UIt$	Q — количество выделяемого тепла, кал $(0.24 \ \text{кал} \approx 1 \ \text{Вт} \cdot \text{c};$ $860 \ \text{кал} \approx 1 \ \text{Квг} \cdot \text{q});$ t — время протекания тока, c ; r — сопротивление, O м
Химический эффект тока	$A = \alpha I t$	 А—количество вещества, от- ложившегося на электроде, мг; α — электрохимический эквивалент вещества
Емкость (конденсатор)	$C = \frac{I_c}{2\pi f U} \cdot 10^6$	C — емкость, мк Φ ; I_c — ток, A ; U — напряжение, B ; j — частота (50 Γ п)
Индуктивность (коэффициент самоинлукции) катушки без стали: однослойной многослойной	$L = \frac{3,95r^2\omega^2k}{h} 10^{-8}$ $L = \frac{0,8r^2\omega^2}{3r + 9h + 10c} 10^{-8}$	L — нндуктивность, Γ н; r — средний радмус витка, см; ω — число витков; k — коэффиниент, зависящий от h/r , при $h/r=0.5-6$ κ находится в пределах $0.3-0.75$; h — длина катушки, см; e — тол щина мамотки катушки, см
Зарядная емкость акку- мулятора, А · ч	$Q_3 = I_3 t_3$	I_3 — зарядный ток, A; t_3 — время зарядки, ч
Зависимости в цепи переменного тока при частоте 50 Гц: период изменения тока, с угловая скорость, рад/с	$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ c};$ $\omega = 2\pi f = 2\pi 50 = 314;$ $\omega T = 2\pi, \text{ радиан } 360^{\circ}$	T — период изменения тока, c; ω — угловая скорость, рад/c; f — частота тока, Γ ц
	9	

		II poodsistenae maon. o
1	2	3
Значения токов в цепи переменного тока при настоте 50 Гц	$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2}$ $I_a = I \cos \varphi$ $I_p = I \sin \varphi$	I — полный ток в цепи, A ; I_a , I_p — активная и реактивная составляющие тока, A ; ϕ — угол сдвига между током и напряжением в цепи, град
вначения напряжений пепи переменного то- са при частоте 50 Гц	$U = \sqrt{U_a^2 + U_p^2}$ $U_a = U \cos \varphi$ $U_p = U \sin \varphi$	U — напряжение в цепя, В; $U_{\rm a},\ U_{\rm p}$ — активная и реактивная составляющие напряжения, В
Соотношение токов и напряжений в трехфаз- юй системе: соединение в звезду соединение в тре- угольник	$I_{\pi} = I_{\Phi}; \ U_{\pi} = \sqrt{3} U_{\Phi}$ $I_{\pi} = \sqrt{3} I_{\Phi}; \ U_{\pi} = U_{\Phi}$	$I_{\pi},\ I_{\Phi}$ — линейный и фазный ток, $A;\ U_{\pi},\ U_{\Phi}$ — линейное и фазное напряжение, B
С оффициент мощности	$\cos \varphi = \frac{r}{z} = \frac{U_a}{U} =$ $= \frac{I_a}{I} = \frac{P}{S} =$ $= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Q^2}{P^2}}}$	г — активное сопротивление, Ом; г — полное сопротивление, Ом; Р — активная мощность, Вт; Q — реактивная мощность, вар; S — кажущаяся (полная) мощность, В-А
Мощность в цепи по- стоянного тока	$P = UI$ $P = I^{2}r$ $P = \frac{U^{2}}{r}$	U—напряжение, В; I—ток, А; r—сопротивление, Ом
Мощность в цепи пере- менного тока: однофазного трехфазного	$P = UI \cos \varphi$ $Q = UI \sin \varphi$ $S = UI = V P^2 + Q^2$ $P = V^3 UI \cos \varphi$ $Q = V^3 UI \sin \varphi$ $S = V^3 UI$	P — активная мощность, Вт; Q — реактивная мощность, вар; S — кажущаяся (полная) мощность, В-А
Реактивная мощность конденсаторов, вар	$Q = U^2 \omega C$	U — напряжение, Ві G — емкость, Φ

1	2	3
Энергия в цепи посто- янного тока	$W = UIt = I^2rt = \frac{U^2}{r} t$	W — энергия, $B_{T^*Y};\ t$ — время, q
Энергия в цепи переменного тока: однофазиого трехфазного	$\begin{aligned} W_{a} &= UI\cos\varphit = Pt\\ W_{p} &= UI\sin\varphit = Qt\\ W_{a} &= \sqrt{3}UI\cos\varphit = Pt\\ W_{p} &= \sqrt{3}UI\sin\varphit = Qt \end{aligned}$	W_a — активная энергвя, Вт-q; W_p — реактивная — энергия, вар-q; ℓ — время, q
Пересчет обмоток ка- тушек проводов на дру- тое напряжение: число витков сечение провода диаметр провода	$\begin{split} w_2 &= w_1 \; \frac{U_2}{U_1} \\ S_2 &= S_1 \; \frac{U_1}{U_2} \\ d_2^2 &= d_1^2 \; \frac{U_1}{U_2} \end{split}$	w_2 — число витков катушки на пересчитанное напражение U_2 ; w_1 — число витков катушки; U_3 — напражение клушки; U_3 — напражение клушки, в 2,5 — сечение провода клушки на пересчитанное наприжение U_3 ; U_3 — сечение провода, U_3 , U_3 — сечение провода, U_3 — сечение провода U_3 — сечени
Подъемная сила элек- тромагнита, кге	$P = \left(\frac{B_3}{5000}\right)^2 S \cdot 10^4$	B_3 — пидукция в воздушном зазоре, Т (1 Гс = 1.10 $^{-4}$ Т); загоре, Т (1 Гс = 1.10 $^{-4}$ Т); электромагниты для подъема стружки и менки детального стружки и менки детального стружки и менки детального сердечика, см 4
Частота вращения асинхронного электро- двигателя, об/мин	$n = \frac{60f}{p} (1 - S)$	f — частота тока сети, $\Gamma_{\Pi_1^+}$ p — число пар полюсов; S — скольжение
Вращающий момент двигателя, Н·м	$M = \frac{P}{n} \cdot 10^4$	Р — мощность, кВт; n — частота вращения, об/мин

6. Соединения сопротивления

Вид соеди- нения	Схема	Общее сопро- тивление	Напряжение	Ток
Последова- тельное	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	$r = r_1 + r_2 + r_3$	$U = U_1 + + U_2 + U_3$	$I = \frac{U}{r}$
Параллель- ное		$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$ нля $g = g_1 + \frac{1}{r_2} + g_2 + g_3$	U = Ir	$I = I_1 + I_2 + I_3$
Параллель- ное (для двух сопротивле- няй)		$r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$	U = Ir	I=I ₁ +I ₂

 Π р и м е ч а и и е. Выражение $\frac{1}{r}$ представляет собой проводимость g.

7. Преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник

Вид преоб- разования	Преобразуемая схема	Преобразованная схемя	Расчетные формулы
Треугольник в звезду	r _e r _s	r ₃	$r_1 = \frac{r_4 r_6}{r_4 + r_5 + r_6}$ $r_2 = \frac{r_5 r_6}{r_4 + r_5 + r_6}$ $r_3 = \frac{r_4 r_8}{r_4 + r_5 + r_6}$
Звезда в тре- угольник	r ₃	r ₂	$\begin{vmatrix} \frac{1}{r_4} = g_4 = \frac{g_1 g_3}{g_1 + g_3 + g_3} \\ \frac{1}{r_5} = g_5 = \frac{g_1 g_3}{g_1 + g_3 + g_3} \\ \frac{1}{r_6} = g_6 = \frac{g_2 g_3}{g_1 + g_3 + g_3} \end{vmatrix}$

12

8. Расчетные величины для цепей переменного тока

		•	
Нагрузка в цепи	Схема	Векториая днагранма	Полное сопротивле- ние цепи
1	2	3	4
Активное со- противление	<i>r</i>	0 0 <u>u</u>	$r = \frac{U}{I}$
Индуктивное сопротивле- ние	X_L	B . 1	$x_L = \omega L$
Емкостное сопротивле- ние	- X _C	o u	$x_C = \frac{1}{\omega C}$

Последовательное соединение

Активное ги индуктивное сопротивле- ния	X	a of ua I	$z = \sqrt{r^2 + x_L^2}$ $= \sqrt{r^2 + (\omega L)^2}$ $z = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2}$
Активное и емкостное со- противления	X ₀	Ua I	$z = \sqrt{\frac{r^2 + x_G^2}{HJH}}$ $z = \sqrt{\frac{1}{r^2 + \left(\frac{1}{\omega G}\right)^2}}$
Активное, индуктивное и емкостное сопротивле- ния	_ <u>rx,_</u>		$z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}$ $z = \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

	Параилельное соединение					
Активное и индуктивное сопротивле- ния	X _L	In II	$z = \frac{rx_L}{\sqrt{r^2 + x_L^2}}$ $z = \frac{r\omega L}{\sqrt{r^2 + (\omega L)^2}}$			
Активное и емкостное со- противления	X _C	O TIGUE	$z = \frac{r}{\sqrt{1 + r^2 x_G^2}}$ или			

9. Зависимость величины тока от мощности в трехфазной системе

S, KB-A	$I = \frac{1000S \text{ kB-A}}{V \text{3 } U \text{ B}}, \text{ A, npa } U, \text{ B}$						
	127	220	380	500	660	3000	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4,6 9,1 13,7 18,2 22,8 27,3 36,4 41,0 45,5 68,2 91,0 114,0 1137,0 159,0 182,0 205,0 228,0 341,0 455,0 614,0	2,6 5,3 7,9 10,5 13,1 15,8 18,4 21,6 22,6 26,3 39,4 52,5 65,7 78,8 92,0 118,0 118,0 1197,0 263,0 263,0	1,5 3,0 4,6 7,6 9,1 10,6 112,1 13,6 22,2 30,4 38,0 45,5 53,3 60,8 76,0 114,0 126,0	1,2 2,3 3,5 4,6 5,8 6,9 8,1 9,2 10,4 117,3 23,1 28,9 34,7 46,2 52,0 86,8 86,8 116,0 126,0	0,91 1,75 2,66 3,50 4,40 5,24 6,15 7,00 8,90 13,2 17,6 22,0 26,4 35,5 39,5 44,0 66,9 118,5	0.19 0.38 0.58 0.57 0.96 1.4 1.5 1.7 1.9 3.8 5.8 5.8 7.7 7.7 8.7 7.7 8.7 9.6 14.5 3.8 3.8 5.8 7.7 7.7 8.7 9.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6	
180 240	819,0 1092,0	473,0 630,0	274,0 365,0	278,0	217,0	46,4	

10. Электрохимический эквивалент сс.

Вещество	а, мг/А-с	Вещество	α, мг/А с
Алюминий	0,093	Никель	0,30
Водород	0,01044	Свинец	1,0718
Жевзо	0,29	Серебро	1,1183
Золото	0,68	Платина	1,009
Кислород	0,0829	Хлор	0,367
Медь	0,33	Цинк	0,34

XAPAKTEPUCTUKA ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ и изделий

Электротехническими называются материалы, которые используются в электротехнике благоларя их особым свойствам по отношению к электрическому току и магнитному полю. К ним относятся электроизоляционные, проводниковые, полупроводниковые и магнитные материалы. В электротехнических установках цироко применяются также монтажные изделия и материалы.

К электроизоляционным (диэлектрикам) относятся материалы (табл. 11): волокнистые (древесина, бумага, картон, фибра, ткани и лакоткани), споляные и слоистые (миканит, микалента, слюдиниты, гетинакс, текстолит, стеклотекстолит), электрокерамические (электрофарфор, стеатит, тиконды, термоконды), жидкие диэлектрики (минеральные масла, синтетические жидкости, растительные масла), заливочные и пропиточные электроизоляционные составы (компаунды), эдектроизоляционные даки и эмали (масляцые, кремнийорганич∠ские, глифтале-масляные).

Все электроизоляционные материалы по нагревостойкости лелятся на следующие классы (по ГОСТ 8865-70):

У — непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный матернал волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и шелка:

А — те же материалы, но пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал:

Е — некоторые синтетические пленки и другие подобные материалы;

В - материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокия (в том числе на органических подложках), применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами;

F — те же материалы в сочетании с синтетическими связующими;

Н — те же материалы в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эдастомеры;

С - слюда, керамические материалы, стеклоквари, применяемые без связующих составов или с неорганическими связующими составами.

Металлические проводниковые материалы (табл. 12) могут быть разделены на материалы высокой проводимости (медь, алюминий, серебро и т. п.) и материалы высокого сопротивления (константан, мангании, нихром и др.) (табл. 13).

В табл. 14 приведено изменение сопротивления медных проводов при нагревании.

11. Технические данные некоторых электроизоляционных материалов

	nonotopan onon-ponsonna, nonnan ma tepnano					
Матернал	Плотность, г/см²	Электрическая проч- ность при 20° С, кВ/мм	tg 8 при 50 Гц н 20°С			
Асбоцемент Битумы Бумага Винпласт Ворух Гетинакс Древесина Лавсткани	1,6—1,8 1 0,7—0,87 1,35—1,4 0,00121 1,3—1,4 0,6—0,78 1,3—1,4 0,9—1,35	2-3 15-20 5-10 15-30 21,9-22,7 (kB/cm) 16-28 2,2-5,6 80-120 20-75	0,03—0,05 0,017—0,025 0,01—0,05 (2—4)·10 ⁻⁷ 0,02—0,018 Около 0,3 0,02—0,00 0,02—0,105			
Масло трансформаторное Миканиты Миканиты Мрамор Оргстекло Парафин Полнстирол Польвинилхлорид	0,84—0,89 2—2,2 2,5—2,9 1—1,8 0,85—0,9 1,05—1,07 1,2—1,6	15—20 15—24 1—4 20—40 22—32 25—40 6—15	0,0006-0,001 0,03-0,05 0,005-0,01 0,01-0,05 0,0003-0,0007 0,0002-0,0008 0,05-0,08			
Поликапролактап (капрон) Полиэтилен Резина Слюда Совол Стекло Текстолит Фарфор Фибра Шифер Эбонит Электрокартон	1,13—1,15 0,92—0,96 1,7—2 2,68—2,89 1,54—1,56 2,5—2,7 1,3—1,45 2,3—2,5 1—1,2 2,7—2,9 1,15—1,25 0,9—1,25	15—18 35—60 20—45 95—175 17—18 30—45 3—6 22—28 3,5—7 0,5—1,5 15—20 12—32	0,012-0,027 0,0002-0,0006 0,01-0,03 0,0004-0,015 0,915-0,03 0,0002-0,01 			

Использующиеся в практике полупроводниковые материалы подразделяются па простые полупроводники (элементы), полупроводниковые кимические соединения и полупроводниковые комплексы (например, керамические полупроводники).

Простыми электронными полупроводниками являются: кремний, германий, селен, бор, фосфор, мышьяк, сера и другие. В технике особое значение приобрели кремний, германий и селен.

К полупроводниковым химическим соединениям относятся SiC (кремнийуглерод), InSb (нидий-сурьма), GaAs (галлий-мышьяк) и другие, а также некоторые оксиды (например, Сис) и вещества сложного состава.

К полупроводниковым комплексам относятся материалы с полупроводящей или проводящей фазой из карбида креминя, графита и т. п., сцепленных керамической или другой связкой. Наиболее распространенными из них являются тирит и склит.

Приборы, изготовленные из полупроводниковых материалов, имеют малые гаранты и массу, отличаются простотой конструкции, падежностью, большим сроком службы.

12. Технические данные основных металлических проводниковых материалов

		•		
Материал	Плотность, г/см ⁸	Температура плавления, °С	Удельное сопро- тивление, Ом.мм ² /м	Температурный коэффициент сопро- тивления, 1/°С
Алюминий Броиза Больфрам Брольфрам Вольфрам Висмут Графит Кармий Латунь Медо Магиний Молюбден Никель Олово Платина Ртуть Свинец Серебро Сталь Цинк	2,7 8,8 18,7 9,8 1,9—2,3 8,6 8,4—8,7 8,9 11,74 10,2 8,8 7,3 21,4 13,6 11,3 10,5 7,85 6,67 7,1	657 900 3400 271 3850 321 960 1083 6550 2570 1422 222 232 237 960 1500 630 419 1200	0,029 0,021 – 0,05 0,055 1,2 13,5 0,75 0,03 – 0,07 0,018 0,04 0,05 0,09 0,12 0,09 0,217 0,016 0,145 0,141 0,06 0,5	0,004 0,004 0,004 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,004 0,003 0,004 0,003 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,

Технические данные сплавов высокого сопротивления

Материал	Плотность, г/см ^з	Температура плавления, °С	Удельное сопро- тивление, Ом.мм²/м	Температурный коэффициент сопро- тивления, 1/°C
Константан	8,9	1270	0,4-0,5	0,00005
Манганин	8,4	960	0,42-0,5	0,00006
Нейзильбер	8,4	1050	0,3-0,45	0,00036
Никелин	11,2	1060	0,4-0,44	0,0003
Нихром	8,2	1400	1,0-1,2	0,00015
Фехраль	7,3	1490	1,26-1,35	0,00006
Хромель	7,1	1500	1,45	0,00004

В электротехнике широко пряменяются магинтиме материалы. Материалы с малой задерживающей (коэрцитивной) силой и большой магинтиой провидемостью называются магинтио-мягиким, с большой коэрцитивной силой и сравнительно малой проницаемостью — магинтио-твердыми.

Магшитю-миткие митериалы используются для изготовления сердечинков трансформаторов, электроматитов, в извъерительных прифорах, а также всегуателенных прифорах, а также всегуателя, когда при навиденьшей затрате энергии необходимо достигнуть наибольшей индушии. К манитно-митким материалам отностас: железо (инстаутдеродистая сталь), дистовая электротехническая сталь, пермаллои (железоничесные сплавы).

9 3 av 889

 Изменение сопротивления медных проводов при нагревании (сопротивление при 15°2 С принято за единицу)

Темпера-	Температура, °С (единицы)									
тура, ⁶ С (десятки)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0,940 0,980 1,020 1,060 1,100 1,140 1,180 1,220 1,260 1,300	0,944 0,984 1,024 1,064 1,104 1,144 1,184 1,224 1,264 1,304	0,948 0,988 1,028 1,068 1,108 1,148 1,188 1,228 1,268 1,308	0,952 0,992 1,032 1,072 1,112 1,152 1,192 1,232 1,272 1,312	0,956 0,996 1,036 1,076 1,116 1,156 1,196 1,236 1,276 1,316	0,960 1,000 1,040 1,080 1,120 1,160 1,200 1,240 1,280 1,320	0,964 1,004 1,044 1,084 1,124 1,164 1,204 1,244 1,284 1,324	0,968 1,008 1,048 1,088 1,128 1,168 1,208 1,248 1,288 1,288 1,328	0,972 1,012 1,052 1,092 1,132 1,172 1,212 1,252 1,292 1,332	0,976 1,016 1,056 1,096 1,136 1,176 1,216 1,256 1,296 1,336

Примечание. Таблица служит для пересчета сопротивлений при разлиж, температурах нагрева. Например, если известно сопротивление при 15°С, то для подсчета сопротивления при 35°С надо по вертикали взять температуру 30°С и по горизонтали поправку на 5°С. Полученияй коэффициент 1,080 необходимо умножить на величниу сопротивления при 15°С.

Технически чистое железо используется довольно редко, в основном для магнитопроводов постоянного магнитного потока.

Листовая электротехническая сталь является основным магнитно-мягким материалом, применяемым в электротехнике (табл. 15).

Сталь также подразделяют:

- а) по структурному состоянию и виду прокатки на классы: 1 горячекатаная плотропная, 2 холоднокатаная изотропная, 3 холоднокатаная анизотропная с ребровой гекстурой;
- б) по содержавию кремния: 0 нелегированная (содержит кремния до 0,4%), 1 — малолегированная (0,4—0,8%), 2 — слаболегированная (0,6—1,8%), 3 — средиелегированная (1,8—2,8%), 4 — повышеннолегированная (2,8—3,8%), 5 — высоколегированная (3,8—4,8%);
- в) по основной порявтуемой характериетике на группы: 0—удельные потеры при магинтной видукции 1, 7 т в частоте 50 пп (0.7, 7.6), 1.— удельные потеры при магинтной видукции 1, 5 т и частоте 50 га (0.7, 7.6), 2—удельные потеры при магинтной видукции 1, 0 т и частоте 400 Га (0.7, 7.6), 2—удельные потеры при магинтной падукции 1, 0 т и частоте 400 Га (0.7, 7.6), 3 магинтная видукция в слабых магинтных полих при выпраженности поля 0, 4 $A_{\rm M}$ (0.6), 7 магинтная видукция в средних магинтных полях при выпраженности поля (0.7, 7.6) с (0.7, 7
- г) по точности прокатки по толщине на: H нормальной точности, Π повышенной точности;
 - д) по неплоскостности на классы: 1, 2;
- е) по состоянию поверхности: T-c травленой поверхностью, HT-c нетравленой поверхностью.

Эти параметры должны входить в обозначение листовой стали. Например, лист голщиной 0,50 мм, шириной 1 000 мм, дляной 2 000 мм, повышенной точности прожаткя П г. дляса педаскостности 2, с травленой поверхностыю Т, из

15. Технические данные тонколистовой электротехнической стали (по ГОСТ 21427.0—75—21427.3—75)

Марка	Тол-	Удельные потери, Вт/кг, не более		напряж	ная нидукци сенности маг ия, А/м, не в	нитного	Удельное электри- ческое со- против-	
	ММ	P _{1,0/50}	P _{1,5/50}	2500	5000	10000	ление, Ом·мм²/м	
1211 (Э11) 1212 (Э12) 1213 (Э13)	1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50	5,8 3,3 5,4 3,1 4,7 2,8	13,4 7,7 12,5 7,2 10,7 6,5	1,53 1,53 1,53 1,53 1,50 1,50	1,63 1,64 1,62 1,62 1,62 1,62	1,76 1,76 1,76 1,75 1,75 1,75	0,25	
1311 (Э21) 1312 (Э22) 1313	0,50 0,50 0,50	2,5 2,2 2,1	6,1 5,3 4,6	1,48 1,48 1,48	1,59 1,59 1,59	1,73 1,73 1,73	0,40	
1411 (Э31) 1412 (Э32) 1413 (Э33)	0,50 0,35 0,50 0,35 0,50 0,35 0,50	2,0 1,6 1,8 1,4 1,55 1,35	4,4 3,6 3,9 3,2 3,5 3,0	1,46 1,46 1,46 1,46 1,48 1,48	1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,59 1,59	1,72 1,71 1,71 1,71 1,73 1,73	0,50	
1511 (Э41) 1512 (Э42) 1513 (Э43) 1514 (Э43A)	0,50 0,35 0,50 0,35 0,50 0,35 0,50 0,35	1,55 1,35 1,40 1,20 1,25 1,05 1,15 0,90	3,5 3,0 3,1 2,8 2,9 2,5 2,7 2,2	1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44	1,57 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55 1,55 1,55	1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69	0,60	

Примечание. В скобках указаны обозначения марки стали по ГОСТ 802-58.

стали марки 1512 обозначается: лист 0,50×1 000×2 000-П-2-Т-1512 ГОСТ 21427. 3—75.

Пермаллон применяются для изготовления сердечников малогабаритных силовых трансформаторов, дросселей, реле, магнитных экранов, магнитных усилителей и бесконтактных реле. Магнитно-твердые материалы подразделяются на: легированные стали, за-

каливаемые на мартенсит, личье магнитио-твердые сплавы; магниты на порошков; магнитно-твердые ферриты; пластически деформируемые сплавы и магнитные ленты.

Легированные стали, закаливаемые на мартенсит, являются наиболее простым и доступным материалом для постоянных магнитов. Они легируются добавками вольфрама, хрома, молибдена, кобальта.

Литме магнитно-твердые сплавы (Al-Ni-Fe) имеют большую магнитную энергию. При добавлении кобальта или кремния их магнитные свойства повышаются.

Магниты из порошков обладают большой коэрцитивной силой, особенно спеченные магнитно-твердые материалы на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами (ГОСТ 21559-76).

К магнитно-твердым ферритам относятся бариевый, кобальтовый и некоторые другие. Бариевые магниты изготовляют в виде шяйб и тонких лисков. они отличаются высокой стабильностью в отношении воздействия внешних магнитных полей и не боятся тряски и ударов. Магниты из бариевого феррита можно использовать при высоких частотах.

К пластически деформируемым сплавам относятся викаллой (Co-V), кунифе (Cu-Ni), кунико (Cu-Ni-Co). Для записи и воспроизведения звука используются магнитно-твердые стали и сплавы, из которых изготовляют ленту или проволоку, а также пластмассовые ленты с нанесенным на их поверхность попошкообразным магнетитом.

Пример. Определить сопротивление г медного провода при температуре 85° С. если сопротивление его при 42° С составляло 15 Ом.

Решение. По табл. 14 определяем коэффициенты для температур 85 и 42° С, которые соответственно составляют 1,280 и 1,108. Разность коэффициентов

искомое сопротивление

$$r = 15(1+0.172) = 17.58$$
 Om.

 Π р и м е р. Ток I = 162 A (рис. 1) распределяется по трем параллельным ветвям с сопротивлениями $r_1 = 1$ Ом. $r_2 = 4$ Ом. $r_3 = 10$ Ом. Определить токи в парадлельных ветвях и напряжение на зажимах парадлельных ветвей.

Решение. Определим проводимость парадлельных ветвей:

$$g_1 = \frac{1}{r_1} = \frac{1}{1} = 1 \frac{1}{O_M};$$

$$g_2 = \frac{1}{r_2} = \frac{1}{4} = 0,25 \frac{1}{O_M};$$

$$g_3 = \frac{1}{r_2} = \frac{1}{10} = 0,11 \frac{1}{O_M};$$

Общая проводимость цепи

$$g = g_1 + g_2 + g_3 = 1 + 0.25 + 0.1 = 1.35 \frac{1}{\Omega_{tr}}$$

Напряжение на зажимах параддельных ветвей

$$U = \frac{I}{\sigma} = \frac{162}{1.35} = 120 \text{ B}.$$

Токи в параллельных ветвях

$$\begin{split} I_1 &= \frac{U}{r_1} = \frac{120}{1} = 120 \text{ A}; \\ I_2 &= \frac{U}{r_2} = \frac{120}{4} = 30 \text{ A}; \\ I_3 &= \frac{U}{r_3} = \frac{120}{10} = 12 \text{ A}. \end{split}$$

Пример. Определять токи I_1 , I_2 , I в цепи (рис. 2), если E_1 =130 В, E_2 =125 В, F_0 =0,20 Ми, F_2 =70 Ом, F_2 =70 Ом, F_2 =10 Ом, F_2 =10 Ом. F_2 =10 Ом. F

Применяя второй закон Кирхгофа к контурам ABEFA и BCDEB, получим:

$$E_1 - E_2 = I_1(r_{01} + r_1) - I_2(r_{02} + r_2);$$

 $E_2 = I_2(r_{02} + r_2) + Ir$. Применяя первый закон Кирхгофа к узлу В, получим:

 $I_1 + I_2 = I$.




Рис. 1. Электрическая сеть постоянного тока с параллельными ветвями

Рис. 2. Электрическая сеть постоянного тока с источниками питания Е1 и Е2

Полставляем числовые данные:

130—125=
$$I_1(0,2+9,8)$$
— $I_2(0,5+7)$;
125= $I_2(0,5+7)$ + I_10 ;
 $I_1+I_2=I_3$

Решая систему уравнений, находим:

 Π р и м е р. Определить ток I_5 в диагонали схемы моста (рис. 3, a), имеющей сопротивление r_5 =100 Ом, если плечи моста имеют сопротивления r_1 = =40 Ом, r_2 =20 Ом, r_3 =60 Ом, r_4 =30 Ом, а э. д. с. источника тока E=12 В

и внутреннее сопротивление его $r_0 = 4$ Ом. Решение. Преобразуем треугольник ABD в эквивалентную звезду (рис.

3. б) и определим сопротивления ее ветвей:

$$\begin{split} r_A &= \frac{r_1 r_3}{r_1 + r_3 + r_5} = \frac{40.60}{40 + 60 + 100} = 12 \text{ Om}; \\ r_B &= \frac{r_1 r_5}{r_1 + r_3 + r_5} = \frac{40.100}{40 + 60 + 100} = 20 \text{ Om}; \\ r_D &= \frac{r_5 r_5}{r_1 + r_3 + r_5} = \frac{60.100}{40 + 60 + 100} = 30 \text{ Om}. \end{split}$$

Ток в неразветвленной части цепи

$$I = \frac{E}{r_0 + r_A + \frac{(r_B + r_2)(r_D + r_4)}{r_B + r_2 + r_D + r_4}} =$$

$$= \frac{12}{4+12+\frac{(20+20)\cdot(30+30)}{20+20+30+30}} = 0.3A.$$

Токи в параллельных ветвях распределяются обратно пропорционально сопротивлениям ветвей:

$$I_2 = I - \frac{r_D + r_4}{r_B + r_2 + r_D + r_4} = 0.3 - \frac{30 + 30}{20 + 20 + 30 + 30} = 0.18 \text{ A};$$

$$I_4 = I - \frac{r_B + r_2}{r_B + r_2 + r_D + r_A} = 0.3 - \frac{20 + 20}{20 + 20 + 30 + 30} = 0.12 \text{ A}.$$




Рис. 3. Электрическая схема моста: а — исходная: 6 — преобразованная

Применяя второй закон Кирхгофа к контуру BCDB, получим:

$$I_2r_2+I_4r_4-I_5r_5=0$$
.

Определяем ток в диагонали BD

$$I_5 = \frac{I_2 r_2 - I_4 r_4}{r_5} = \frac{0.18 \cdot 20 - 0.12 \cdot 30}{100} = 0.$$

Значит, мост уравновещен.

Опатит, кост уравлежением 6.3 кВ включен приемник электрической энергии, активное сопротивление которого r=5 Ом и индуктивность L=200 мги. Определить активную и реактивную составляющие напряжения U_n и U_p , угол савига фаз ϕ , сов ϕ , если частота t=60 Ги.

Решение приемника

$$x = 2\pi t L = 2.3.14.50.0.2 = 62.8 \text{ Om}$$

Полное сопротивление приемника

$$z = \sqrt{r^2 + x^2} = \sqrt{5^2 + 62.8^2} = 63 \text{ Om.}$$

Ток в приемнике

$$I = \frac{U}{2} = \frac{6300}{63} = 100 \text{ A}.$$

 22

Активная составляющая напряжения

$$U_0 = Ir = 100.5 = 500 \text{ B}.$$

Реактивная составляющая напряжения

 $U_n = Ix = 100.62.8 = 6280 \text{ B}.$

Угол слвига фаз между током и напряжением

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{x}{r} = \frac{62.8}{5} = 12.56; \quad \varphi = 85^{\circ}40'; \quad \cos \varphi = 0.08.$$

Пример. В сеть напряжением 380 В включен приемник, активное сопротивление которого r=15.2 Ом и индуктивность L=41.4 мгн. Определить съз ф приемника, активную g, реактивную h и полиую y проводимости, ток l, активную I_A и реактивную P, реактивную Q и ка-

жущуюся S мощности, если частота f=50 Гц. Решение. Полное сопротивление приемника

$$r = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{15 \cdot 2^3 + (314 \cdot 0.0414)^3} = 20 \text{ CM}.$$

Коэффициент мошности приемника

$$\cos \varphi = \frac{r}{r} = \frac{15,2}{20} = 0.76.$$

Активная проводимость

$$g = \frac{r}{z^2} = \frac{r}{r^2 + (\omega L)^2} = \frac{15, 2}{15, 2^2 + (314 \cdot 0.0414)^2} = 0.038 \frac{1}{O_M}.$$

Реактивная проводимост

$$b = \frac{x_L}{z^2} = \frac{\omega L}{r^2 + (\omega L)^2} = \frac{314 \cdot 0.0414}{15.2^2 + (314 \cdot 0.0414)^2} = 0.0325 \frac{1}{O_{\rm M}}.$$

Полная проводимость

$$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{20} = 0.05 \frac{1}{O_M}$$

Ток в приемнике

$$I = \frac{U}{\pi} = \frac{380}{30} = 19 \text{ A}.$$

Активная составляющая тока

Реактивная составляющая тока

$$I_p = I \sin \varphi = 19 \cdot 0.65 = 12.35 \text{ A},$$

где

$$\sin \varphi = \frac{x_L}{2} = \frac{\omega L}{2} = \frac{314.0,0414}{20} = 0,65,$$

Активная мошность

$$P = UI \cos \varphi = 380 \cdot 19 \cdot 0.76 = 5490 \text{ BT} = 5.49 \text{ kBt}.$$

Реактивная мошность

$$Q = UI \sin \phi = 380 \cdot 19 \cdot 0,65 = 4690 \text{ Bap} = 4,69 \text{ KBap}.$$

Кажушаяся мошность

$$S = UI = 380 \cdot 19 = 7220 \text{ B-A} = 7.22 \text{ kB-A}.$$

Решение. Определяем ток в лиции

$$I = \frac{P_2}{U_2 \cos \varphi_2} = \frac{40}{3 \cdot 0.8} = 16.7 \text{ A}.$$

Активное сопротивление нагрузки

$$r_2 = \frac{P_2}{I^2} = \frac{40000}{16.72} = 143.4 \text{ OM}.$$

Полное сопротивление нагрузки

$$z_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{3000}{16.7} = 179,6 \text{ OM}.$$

Реактивное сопротивление нагрузки

$$x_2 = \sqrt{z_2^2 - r_2^2} = \sqrt{179,6^2 - 143,4^2} = 108 \text{ Om.}$$

Напряжение в начале линия

$$U_1 = I V \overline{(2r_{nn} + r_2)^2 + (2x_{nn} + x_2)^2} =$$

=
$$16.7 \sqrt{(2 \cdot 0.5 + 143.4)^2 + (2 \cdot 1 + 108)^2} = 3033 \text{ B}.$$

Потеря напряжения

$$\Delta U = U_1 - U_2 = 3033 - 3000 = 33 B$$
,

или в процентах

$$\Delta U = \frac{-U_1 - U_2}{U_1} \cdot 100 = \frac{3033 - 3000}{3033} \cdot 100 = 1,1\%.$$

Потеря мощности в линии

$$\Delta P = 2I^2r_{\pi D} = 2.16,72.0,5 = 279 \text{ B}_T$$

Индуктивность линия

$$L_1 = \frac{2x_{\text{mp}}}{\alpha} = \frac{2 \cdot 1}{314} = 0,00637 \text{ } \Gamma_{\text{H}} = 6,37 \text{ } \text{м} \Gamma_{\text{H}}.$$

Индуктивность приемника

$$L_2 = \frac{x_2}{\omega} = \frac{108}{314} = 0,344 \text{ fH} = 344 \text{ mGH}.$$

Индуктивность всей цепи

$$L = L_1 + L_2 = 6.37 + 344 = 350.37 \text{ m}\Gamma\text{H}.$$

TRARA II

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Основными погребителнии электричекой энергии в нашей стране являмогся промышления предправтия. Они потребляют около 70%, всей вырабативаемой электроэпергии. Электроснабжение их ведется переменным трехфазики током: Двя питания приваников электроэнергии промышленных предправтий используется треждаямай ток папряжением до 1000 В, частотой 50 Гы. Ночастотой 50 Гы; однофазный ток папряжением до 1000 В, частотой 60 Гы. Нопредправтиях имеются также приемпики, работающие с частотой, отличной от 50 Гы, и приемлики постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.

Согласно «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ), электрические установки, производящие, преобразующие, распределяющие и потреблиющие электроэмергию, подразделяются на электроустановки напряжением до 1000 В включительно и напряжением выше 1000 В.

По частоте тока различаются потребители промышленной частоты (50 Γ u) и потребители высокой (выше 10 к Γ u), повышенной (до 10 к Γ u) и пониженной (ниже 50 Γ u) частот.

Большинство электроустановок промышленных предприятий работают на переменном трехфазном токе частотой 50 Гл.

Vстановки высокой частоты применяются для нагрева под закалуу, ковку и штамповку, а также для плавки металлов. К приеминкам с повышенной частотой относятся высокоскоростные электрические двизтели, применяюмые для прявода станков в деревообрабатывающих цехак, некоторых шлифовальных станков в подшиниковой промышленности. электонисточумента.

Для преобразования переменного тока промышленной частоты в токи высокой частоты (10 кГц и выше) применяют ламповые генераторы, в токи повышенкой частоты (до 10 кГц) — преимущественно тиристорные преобразователи (инверсторы).

К приеминкам с пониженией частотой отностих коллекторные электродитателя, применяемые лял транспортных нелей (16½ гг), премениятателя жидкого металла (до 25 Гц), шадукционные нагревательные устройства дал отняки крупных деталей, а также линейше электродингатели для прияла ленгочных конвейеров (5—12 Гц), мостовых кранов, пассажирских эскалаторов, дайтов, оппровалениях полесных дологов.

Потребители электроэнергии могут быть распределены на группы по сходству режимов, т. е. по сходству графиков нагрузки, что позволяет более точно находить суммариую электрическую нагрузку. Различают три характерные группы приемников электроэнергии, работающих в режиме:

продолжительной неизменной или маломениющейся нагрузки (электродвигатели компрессоров, насосов, вентиляторов, многих металлор-жущих и деревообрабатывающих станков и т. п.).

кратковременной нагрузки (электродвигатели вспомогательных механизмов металловежущих станков и т. п.):

повторно-кратковременной нагрузки (электродвигатели мостовых кранов, тельферов, подъемников, а также сварочные аппараты и т. п.).

Для перечисленных режимов электропромышленность выпускает электродвигатели в соответствии с ГОСТ 183—74.

Отдельную группу электроприемников составляют нагревательные аппараты и электропечи, работающие в продолжительном режиме с постоянной или маломеняющейся нагрузкой, и электрическое освещение с реако изменяющейся нагрузкой от нуля до максимума в зависимости от времени суток и нагрузки.

Кроме режима работы потребителей следует учитывать несимметричность нагрузки или неравномерность загрузки фаз. К симметричным нагрузкам относится электродингатели и грежфазивае печи, к несимметричным (одно- и двухфазимм) — электрическое освещение, однофазиме и двухфазиме печи и т. п., если распределить их симметрично по фазам не удается.

По мощности все потребители электроэнергии могут быть разделены на две группы:

потребители большой мощности (80—100 кВт и выше), которые питаются от сети 3, 6, 10 кВ. Сюда относятся мощимые печи сопротивлении и дуговые печи для плавки черных и цветных металлов, питаемые через собственные траисформаторы;

потребители малой и средней мощности (ниже 80—100 кВт), питание которых экономически целесообразно только на напряжении 380—660 В.

С точки врения обеспечения надежного и бесперебойного питания потребители электрической энергии согласно действующим «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) делится па три категории:

1-и категория — электроприемники, нарушение электроснабожения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб на-родному хозяйству, связанный с повреждением электрооборудования, массовым браком продукции, расстройством сложного технологического процесса производства, нарушением работы особо важных элементов городского хозяйства. Сюда отлосятся, например, электроприводы воздуходувок, газодувок и насосов охлаждения печей в доменных цехах; все механизамы печи, а также атрегаты подачн воды и праве вы мартеновских цехах и пл.

Электроприеминки этой категории должны обеспечиваться электрозпергией от двух независимых источников питавия. Перерыв электроснабжения их допускается только на время автоматического ввода резервного питания;

2-и категория — электроприемники, перерма в электроспаблении которых вызывает простой рабочих, механизмов, промышленного транспорта, нарушение нормальной деятельности значительного количества городских жителей. Сюда относятся цехи массово-поточного производства, горячей обработки металлов и до.

Для электроприемников этой категории допускаются перерывы в электро-

снабжении на время вълючения редервного питания дежурным персопалом иль выездкой оперативной бригадой. Учитывая высокую надежность ляний электропередачи напряжением б кВ и выше и возможность быстрого их восстановления при повреждениях, допускается питание электроприемников 2-й категории по одной линии:

3-я категория — все остальные электроприемники, не подходищие под определения 1-й и 2-й категорий (например, электроприемники цехов несерийного производства, вспомогательных цехов, небольших поселков и т. п.).

Перерывы в электроснабжении этой категории потребителей допускаются на время ремонта, но не более одних суток.

ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основными видами электрического оборудования предприятий являются: силовые трансформаторы, преобразовательные агрегаты, пзоляторы, шниы, разъединители, плавкие предохранители, выключатели, трансформаторы тока и напляжения, реакторы.

Силовые трансформаторы. С помощью трансформаторов напряжение повышается до вслячин (110—750 кВ), необходимых для линий электропереач, энергосистем, а также многократно ступенчато понижается до величин, применяемых непосредственно в приеминках электроэнергии (220, 380, 660 В).

На подстанциях пряменяют трехфазные вли группы одвофазных трансформаторов с двумя или тремя раздельными обмотками. В соответствии е чиклом обмоток различных напряжений трансформаторы разделяются на двухобмоточные и трехобмоточные. Обмотки высшего, среднего и визшего папряжений принято соокращенно обозначать соответственно ВН. СЕ. Н. принято соокращенно обозначать соответственно.

В зависимости от вида охлаждения (по ГОСТ 11677—75) трансформаторы классифицируются на сухие (С), масляные (М) и с негорючим жидким диэлектрикок (Н).

В спою очередь сужие подразделяются на трансформаторы с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнения— С, при защищенном исполнения— СЗ, при герментическом неполнения— СТ, с воздушным дутьем— СД; масляные— на трансформаторы с естественной циркуляцией воздуха и в динулятельной прируматицей воздуха и принулительной пиркулящией воздуха и принулительной пиркулящией масла— М, с ентирулятельной пиркулящией мождух и в тестественной пиркулящием посла— Д, с принулительной пиркуляцией воздуха и масла— МВ, с принулительной пиркулящей воды и масла— Ш, с негорочены мядкам длясктриком— на трансформаторы с естественным охлаждением негорочены жидкам длясктриком— на трансформаторы с естественным охлаждением негороченым жидким длясктриком— Н, с охлаждением негорючим жидким длясктриком— Н, с охлаждением негорючим жидким длясктриком с дутьем— Н.

Каждый трансформатор характеризуется номинальными данными: мощностью (кВ-А), токами первичной и вторичной обмоток (А), потерями на нагрев медя и стали (кВт) а также папряжением короткого замыкания (В) и группой соединений.

Преобразовательные агрегаты устанавливаются на подстанциях для преобразования переменного тока в постоянный. Они состоят из трапсформатора,

16. Технические данные трехфазных силовых масляных траксформаторов общего назначения (ГОСТ 12022—76)

		Cover	rovue		Потери, Вт					
Тип	S _R , KB·A	напр	яже- кВ	Схема и группа соединения	XOJION XO		корот-	$U_{\rm K\%}$	I _{x.x} ,	Вид пере- ключе- ния
		вн	нн	обмоток	уро- вень А	уро- вень Б	замы- кания	,	70	ответ- влений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25			У/Ун-0 У/Zн-11	130	135	600 690	4,5 4,7	3,2	
	40			У/Ун-0 У/Zн-11	175	190	880 1000	4,5 4,7	3,0	
TM	63	6; 10	0,4	У/Ун-0 У/Zн-11	240	265	1280 1470	4,5 4,7	2,8	
	100			У/Ун-0 У/Zн-11	330	365	1970 2270	4,5 4,7	0.0	
		35		У/Ун-0 У/Zн-11	420	465	1970 2270	6,5 6,8	2,6	
TΜ, TΜΦ	160	6; 10	0,4 0,69 0,4	У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11	510	565	2650 3100 3100	4,5 4,5 4,7	0.4	ПБВ
TM		35	0,4 0,69 0,4	У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11	620	700	2650 3100 3100	6,5 6,5 6,8	2,4	
TΜ, TΜΦ	250	6; 10	0,4 0,69 0,4	У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11	740	820	3700 4200 4200	4,5 4,5 4,7	2,3	
TM	250	35	0,4 0,69 0,4	У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11	900	1000	3700 4200 4200	6,5 6,5 6,8	2,0	
TM. TMΦ, TMH	400	6; 10	0,4 0,4 0,69	У/Ун-0 Д/Ун-11 Д/Ун-11	950	1050	5500 5900 5900	4,5	2,1	ПБВ и
TM, TMH		35	0,4 0,69	У/Ун-0 Д/Ун-11	1200	1350	5500 5900	6,5	2,1	РПН

-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТМ, ТМФ, ТМН		6; 10	0,4 0,4 0,69	У/Ун-0 Д/Ун-11 Д/Ун-11	1310	1560	7600 8500 8500	5,5		ПБВ и
TM, TMH	630	05	0,4 0,69	У/Ун-0 Д/Ун-11	1000	1000	7600 8500			РПН
TMH		35	6,3 11	У/Д-11 У/Д-11	1600	1900	7600 7600	6.5	2,0	РПН

Примечания: 1. Уровень потерь А отволится к трансформаторам, матштопроводы которых наготолевим за завестротекнической стали с удельными потерьями пе более 0.9 Вт/кг, а уровень Б—не более 1.1 Вт/кг при нидукции 1.5 Т. Стамарт устанваливает, что трансформаторы с уровнем потерь холостого хода Б могут изготовляться только до 1 января 1980 г. После этого срока дожжим выпуктаться только до 1 января 1980 г. После этого срока дожжим выпуктаться только с утовенем потерь А.

 Буквенная часть условного обозначения типа трансформатора в исполнении для комплектных трансформаторных подстанций с боковым расположеннем вводов дополняется буквой Ф.

выпрямителя и необходимых для эксплуатации дополнительных устройств. Наиболее широкое распростравение на преобразовательных подстанициях промышлениях предприятий получили ртугные в кремняемые выпрямителя.

Изоляторы. Токоведущие части зактроустановок крепятся и изолируются друг от друга и по отношению к земле при помощи изоляторов, когорые делятся на лишейные, предвазначениые для крепления проводов воздушных линий; стациющные — для крепления шив в распределительных устройствах; анпаративые — для крепления и вывода токоведущих частей анпаратов.

Шимы. В распределительных устройствах иниим изготовляются из меди, алюмения и стали круглого, прямоутольного или коробчатого сечения. Напболсе широко применяются алюмищеные шивы. В зависимости от величины тока шивы собиряют по одной, две, три и более полос в одном пакете на фазу.

Разъединители служат для разъединения и переключения участков сети с мальми токами под напряжением. Они создают разрыв электрической цепи, который виден по положению подвижной части разъединителя.

По условяви техники безопасности при ремонте оборудования распределительных устройств в токоведущих частях электроустановки со всех сторон, откуда может быть подако напряжение, должен быть виден разрыя цепи. В этих целях в распределительных устройствах и устанавливаются разъединителя.

Различают разъединители внутренней и наружной установки. Все они снабжаются блокировкой, предохраняющей от отключения тока нагрузки.

Плавкие предохранители обеспечивают автоматическое отключение цепи при превышении определенной величины тока. После срабатывания предохра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
TC3C-1000/10	1000	6,00 10,00 6,30 10,50	0,40	Д/Уп-11 У/Ун-0	3000	12000	8,0	2,0
TC3-1000/15	1000	13,80 15,75	0,40	Д/Ун-11	3200	12000	8,0	2,0
TC3-1600/10	1600	6,00 10,00	0,40 0,69	Д/Ун-11	4200	16000	5,5	1,5
TC3-1600/15	1600	13,80 15,75	0,40	Д/Ун-11	4300	16000	8,0	2,0

интеля пеобходимо сменить плавкую вставку или патрон, чтобы подготовить анцарат для дальнейшей работы.

Иредохранители с кварцевым заполнением изготовляют на напряжения до кв иклочительно типа ПК для зациты силовых цепей (табл. 18) и типа ИКГ для защиты трансформаторов напряжения (табл. 19).

18. Технические данные предохранителей типа ПК

		Предельныі чения	ток отклю- , кА _{эф}	Наименьший от-	Наибольщий пик тока при	
<i>U</i> _п , кВ	I _н патрона, А	она, А симметричная состав- ляющая ставляющ		ключаемый ток в долях номи- нального	отключения предельного тока к. в., кА	
3	30	40	60	Не ограничен	6,5	
- 2	100	40	60	1,3	24,5	
3	200	40	60	1,3	35	
3	400	40	60	1,3	50	
6	30	20	30	Не ограничен	6,7	
6	75	20	30	1,3	14	
6	150	20	30	1,3	14 25	
6	300	20	30	1.3	35	
10	30	12	18	Не ограничен	5,5	
10	50	12	18	1,3	8,6	
10	100	12	18	1,3	15,5	
10	200	12	18	1,3	24	
35	10	3,5	5 5 5	Не ограничен	1,8	
35	20	3,5	5	[3	2,8	
35	40	3,5	5	3	4,2	

 Π римечание. Наибольшая трехфазная разрывная мощность предохранителей 300 мВ-А.

19. Технические данные предохранителей типа ПКТ

	101 10				
Тип	<i>U</i> _н , кВ	Предельный ток отключения (симметричная составляющая), кА _{эф}	Активное сопротив- ление пат- рона, Ом	Наибольшая трехфазная раз- рывная мощ- ность, мВ А	Наибольший пик тока прв отключении предельного тока к. з., кА
ПКТ-10 ПКТ-10 ПКТ-10 ПКТ-20 ПКТ-20 ПКТ-35	3 6 10 15 20 35	Не ограничен 50 Не ограничен 30 17	45 45 45 100 100 144	Не ограничена 1000 Не ограничена 1000 1000	0,16 0,30 1,00 0,35 0,85 0,70

20. Технические данные высоковольтных предохранителей пля защиты силовых трансформаторов

оминальна щаемого 1	я трехфазная рансформатор	мощность (к на при напряж	I _H , A		
3	6	10	35	трансформатора	предохранителя
5 10 20 30 50 75 100 240 320 560 750 1000 1800	5 10 20 30 50 75 100 135 180 320 560 750 1000 1800 2400	10 20 30 50 75 100 180 240 320 560 750 1000 1800 2400	50 100 180 — 320 560 — 1000 1800 2400 3200 —	0,5 1 2 3 5 8 10 14,5 20 30 54 70 100 145 210 300	2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 300 400

Выбор высоковольтных предохранителей для защиты силовых трансформаторов производится по табл. 20.

Выключателя предпазначены для включения эли переключения электрических ценей под нагружной. В записимости от применяемой дуготасительной среди выключателя бывают жидкостице и газовые. Из нях паиболее распространены соответствение масилина в возориные. В масляных выключателях дуготосительной средой выявительно небольших банках, контактива система находится в баках или в сравнительно небольших банках пазываемых поримения. В возорущимых выключателях в качестве дуготасительной среды применяется скатый воздух; контактива система помещается в изолишощном цаливаре выи камера.

В установках напряжением 6—10 кВ, особенно в распределительных пунктах, на цеховых трансформаторных подстанциях промышленных предприятий, 32 широко применяются выключатели нагрузки с небольшой гесительной камерой.

Соединение выключателя нагрузки с высоковольтным предохранителем тина ПК образует аппарат ВНП-16 или ВНП-17, в известной стенсии заменяюний силовой выключатель.

Трансформаторы тока в напряжения. Трансформаторы тока в установках напряжением до 1000 В служат для снижения измеряемого или конгроляруемого тока до величина, допускающей подключение последовательных катеры измерятельных приборов или аппаратов защиты (ресе). В установках напражением выше 1000 В трансформаторы тока, кроме гого, отделяют дени кнокого непряжения от нелей измерительной и защитиой аппаратуры, обеспечивая безопасность их обслужавания.

Трансформаторы напражения понижают напряжение до безопасной величины и предназначены для питания катушек напряжения измерительных приборов и аппаратов защиты. Одновременно обеспечивается отделение приборов и аппаратов от сети высокого напряжения.

Реакторы предназначены для ограничения токов короткого замыкания. Реактор представляет собой катушку с бодьшим индуктивиным и малым активным сопротивлением без сердечника в матвитного материяла.

. Реактор характеризуется помпнальным током $I_{p,n}$, помивальным напряжением $U_{p,n}$ и пидуктивным сопротивлением x_p , которое определяется из выражение:

$$x_0 = \omega L 10^{-3} = 2\pi f L 10^{-3}$$
.

где f — частота тока, Γ ц; L — нидуктивность, м Γ н, или в %:

$$x_{\text{p%}} = x_{\text{p}} \frac{\sqrt{3} I_{\text{p.H}}}{U_{\text{p.B}}} 100$$
,

где $x_{\mathrm{p}}\!=\!\omega L$ — заданное индуктивное сопротивление реактора, Ом.

Реакторы включаются в кабельные линии (фидеры), а также между секциями сборных шин электростанций и подстанций.

Реакторы позволяют применять в распределительных устройствах (РУ) более легкую аппаратуру на меньший ток отключения, а также уменьшать сечение сборных шин и асей ошнновки. Опласо вз-за потерь реактивной и активной мощности в реакторах их применение должно обосновываться техникокономическими расчетами.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Электрические нагрузки определяют для выбора и проверки токоведущих женентов (шян, кабелей, проводов), спловых трансформаторов и преобразователей по пропускной способности (патеры), а также для расчета потерь, отклонений и колебаний напряжения, выбора защиты и компенсирующих устройств.

Номинальная мощность электроприемника обозначена на его заводской табличке, в его паспорте, на колбе или поколе источника света.

Установленная мощность отдельных электроприемников принимается равной:

Величина	Формула	Обозначение		
1	2	3		
Номинальная мощность группы рабочих электроприемников: активная, кВт	$P_{\rm H} = \sum_1^n p_{\rm H}$	$ ho_{ m H}$ — номинальная активная мощность одного приемника; n — число приемников		
реактивная, квар	$Q_{\mathrm{H}} = \sum_{\mathrm{I}}^{n} q_{\mathrm{H}}$			
Средняя мощность за наи- более нагруженную смену: активная, кВт	$P_{\rm cp.M} = \frac{W_{\rm cm}}{T_{\rm cm}}$	$W_{\rm cm}$ — расход активной энергин за нанболее нагруженную смену, к ${ m Br}$ -ч; $T_{\rm cm}$ — продолжительность смены, ч		
реактивная, квар	$Q_{\rm cp.m} = \frac{V_{\rm cm}}{T_{\rm cm}}$	V _{см} — расход реактивной энергии за наиболее нагруженную смену, квар.ч		
Коэффициент включения одного электроприемника в цикле	$k_{\rm B} = \frac{t_{\rm B}}{t_{\rm H}} = \frac{t_{\rm p} + t_{\rm x}}{t_{\rm p} + t_{\rm x} + t_{\rm H}}$	$t_{ m p}$, $t_{ m x}$, $t_{ m m}$ — продолжительность работы, холостого хода и паузы		
Коэффициент включения группы электроприемни- ков	$K_{\rm B} = \frac{\sum_{1}^{n} k_{\rm B} p_{\rm H}}{\sum_{1}^{n} p_{\rm H}}$	р _н — номинальная мощ- ность одного приемника		
Коэффициент загрузки по активной мощности: одного электроприемника	$k_3 = \frac{p}{\rho_{tt}}$	р — фактически потреб- ляемая мощность		
группы электроприем- ников	$K_{3} = \frac{\sum_{1}^{n} k_{\text{H}} p_{\text{H}}}{\sum_{1}^{n} k_{\text{B}} p_{\text{H}}} = \frac{K_{\text{H}}}{K_{\text{B}}}$	ки, Ки — коэффициенты использования соответственно одного и группы электроприемников		
Коэффициент использования активной мощности $K_{\rm H}$ (табл. 22)	$K_{\rm H} = \frac{P_{\rm ep}}{P_{\rm H}}$	$P_{\rm cp}$ — средняя мощность приемника (группы) за рассматриваемое время (час, смена, сутки и т. п.);		

1	2	3
	$K_{\text{H.cm}} = \frac{P_{\text{cp.cm}}}{P_{\text{H}}}$ $K_{\text{H.r}} = \frac{P_{\text{cp.r}}}{P_{\text{H}}}$	$P_{ m H}$ — номинальная мощность приемника (группы); $P_{ m Cp.cm}$ — средняя мощность за смену; $P_{ m Cp.r}$ — средняя годовая активная мощность
Соэффициент максимума М ≫ 1	$K_{\rm M} = \frac{P_{\rm p.M}}{P_{\rm cp.M}}$	$P_{ m p,m}$ — расчетная максимальная нагрузка; $P_{ m cp,m}$ — средняя нагрузка за максимально нагруженную смену
Коэффициент спроса К _с ≪ 1 (табл. 22)	$K_{\rm c} = \frac{P_{\rm p}}{P_{\rm H}} = K_{\rm H} K_{\rm M}$	$P_{ m p}$ — расчетная мощность
`одовой коэффициент нергоиспользования	$\alpha = \frac{W_{\rm r}}{P_{\rm cp, w}T_{\rm r}}$	W_r — годовой расход активной энергин; T_r — годовое число часов работы предприятия (при 8-часовой продължительности смены и при двух сменах — 4500 у, при тучасовой продължительности соответственно 2000, 3950 и 5870 у)
Годовое число часов ис- пользования максимума пагрузки: актипной	$T_{\mathrm{H.M.a}} = \frac{W_{\Gamma}}{P_{30}}$	P_{30} — получасовая активная нагрузка
реактивной	$T_{ m H.M.p} = rac{V_{ m F}}{Q_{30}}$	$V_{\scriptscriptstyle \Gamma}$ — годовой расход реактивной эпергии; Q_{30} — получасовая реактивная нагрузка
Средпевзвешенный коэф- фициент мощности за ка- кой-либо промежуток вре- мени (год) (табл. 22)	$\cos \varphi_{30} = \frac{W_{\text{cM}}}{V W_{\text{cM}}^2 + V_{\text{cM}}^2}$ $\cos \varphi_{\text{r}} = \frac{W_{\text{r}}}{V W_{\text{r}}^2 + V_{\text{r}}^2}$	
Средняя активная мощ- пость осветительной уста- повки за наиболее нагру- женную смену	$P_{\mathrm{cp.M}} = K_{\mathrm{c}} \Sigma P_{\mathrm{H.O}}$	$P_{\mathrm{H.o.}}$ — номинальная мощность освещения; K_{c} — коэффициент спроса осветительной нагрузки (можно принимать по табл. 23)

1	2	8
Средняя реактивная мощ- ность осветительной уста- новки с газоразрядными лампами за наиболее на- груженную смену	$Q_{ m cp.M} = P_{ m cp.M} { m tg} { m g}$	Р _{ср.м} — средняя активная мощность осветительной нагрузки за наиболее нагруженную смену
Реактивная энергия, отдаваемая сикуронными двитателями и конденсаторами за год	$V_{r} = \left(\frac{P_{H} \operatorname{tg} \varphi_{H}}{\eta_{H}} + Q_{K,H}\right) T_{r}$	$P_{\rm R}$ — номинальная мощность рабочих синхронных двигателей, работающих с перевозбуждением; с перевозбуждением; оста конденсаторов; $\eta_{\rm B}$ — средняй коэффициент полезного действих синхронных двигателей
Эффективное (приведенное) число электроприемников, т. е. такое число однородных по режиму работы электроприемников одинаковой мощности, которое обеспечивает уже величину расчетного мыс-симума, тто и группа электроприемников, различных по мощности и режиму работы	$n_0 = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} P_{ii}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} P_{ii}^2}$	
Расчетный максимум ст- ловых электроприемников по распределительном пункту, магистрали или цеху для: переменного тока	$S_{M} = \sqrt{P_{M}^{2} + Q_{M}^{2}}$ $I_{M} = \frac{S_{M}}{\sqrt{3}U_{H}}$ $I_{M} = \frac{P_{M}}{U_{H}}$	
Расчетный максимум на- грузки осветительных электроприемников: активной реактивной	$P_{\mathbf{M}} = P_{\mathbf{CP.M}}$ $Q_{\mathbf{M}} = Q_{\mathbf{CP.M}}$	

22. Расчетные коэффициенты электрических нагрузок электропрнемников

Электроприемники	K _H	cos φ	K _a
Мсталдорежущие станки мелкосерий- ного производства, мелкие томариме, спротавляме, долбежные, февеериза- сверильныме, каруссельные, точнольное то ме, крупносерийного производства То же, при тяжелом режиме работы: при при тажелом режиме работы; револьверные, обдирочные, зуборре- серияе, а таже корушные тожариме,	0,12—0,14 0,16	0,40,5 0,50,6	0,14—0,16 0,2
строгальные, фрезерные, карусельные, расточные станки	0,17	0,65	0,25
Краны мостовые, грейферные, кран- балки, тельферы, лифты Вентиляторы	0,15—0,35 0,65—0,8	0,5 0,8	0,2-0,5 0,7-0,8
Насосы, компрессоры, двигатель-генераторы Сушильные шкафы Мелкие нагревательные приборы Сварочные трансформаторы ручной	0,7 0,8 0,6	0,85 1,0 1,0	0,75 0,85 0,7
электросварки: однопостовой многопостовой	0,2 0,25	0,3-0,4 0,35-0,45	0,3 0,4
Сварочные трансформаторы автомати- ческой сварки	0,4	0,5	0,5

 $\Pi\,p$ н м е ч а н н е. Для синхронных электродвигателей коэффициент мощпости $\cos\phi = 0.9$ (опережающий).

23. Коэффициент спроса осветительной нагрузки

Электроприемники	Ka
Мелкие производственные здания и торговые помещения	1,0
Производственные здания, состоящие из отдельных круппых	0,95
промеродственные здания, состоящие из отдельных помещений	0,85
Административные здания, библютеки	0,9
Конторко-бытовые и дабораторные здания	0,8
Синделие здания петроизводственного пазначения	0,6
Авърыйное севещение	1,0

81

ž1

24. Пример определения расхода электроэнергии

	на пред	приятии				
за наибол	ее нагру-	Годовой коэффи-	Годовое	Годовой расход электроэнергии		
Р _{ср.м} , квт	Q _{ср.м} . квар	энергоис- пользова- ния, 2	часов ра- боты, Т _г	активной W _г , тыс. кВт-ч	реактив- иой V _{г′} тыс, квар-ч	
1300 200	910 — 230	0,6 1 0,8	4500 6200 8000	3510 1240 —	2457 — 1472	
				4750	3929	
2400 910 240 —	1440 720* 137 260	0,6 1 1 0,8	4500 8000 5000 8000	6480 7280 1200	3888 5760 685 1664	
				14960	477	
				19710	4406	
	за наибол жениун Р _{СР.М.} КВТ 1300 200 —	Средня нагрузка за-жентую смену Ред.м. Средня нагрузка нагрузка кентую смену Ред.м. Средня нагрузка 1300 910 — 230 2400 1440 910 — 720* 240 137	A A A A A	Средили натружна за жентију съсноју 2 кв. Годовоћ соврјан- за кентију съсноју 2 кв. Годовоћ соврјан- зајетово- ствана, ст. Годовоћ соврјан- зајетово- ствана, ст. Годовоћ соврјан- ствана, ст. 1300 910 0,6 4500 200 1 6200 230 0,8 8000 2400 1440 0,6 4500 910 -720* 1 800 2400 1440 0,6 4500 240 137 1 800	Средини матружка за патура Годовой корфи- кизи Годовой справой Годовой справой справой Годовой справой справой Годовой ст	

^{*} Нагрузка при опережающем коэффициенте мощности.

для электродвигателей длительного режима работы — паспортной мощности, кВт $(P_{\rm H}\!=\!P_{\rm macn});$

для электродвигателей повторно-кратковременного режима работы — паспортной мощности, приведенной к относительной продолжительности включения, равной единице ($P_{\rm H}=P_{\rm nscn}\sqrt{\Pi \rm B};\ \Pi \rm B-$ паспортная продолжительность включения, оти. ед.);

для силовых и электропечных трансформаторов — паспортной мощности, кВ-А $(S_R = S_{\text{nacn}});$

для сварочных трансформаторов

$$S_H = S_{nacn} \sqrt{\Pi B}$$
 H $P_H = S_{nacn} \sqrt{\Pi B} \cos \varphi_{nacn}$;

для ламп накаливания — мощности, Вт или кВт, указанной на колбе или цоколе лампы;

для газоразрядных ламп — мощности, Вт или кВт, указанной на колбе или цоколе с учетом потерь в пускорегулирующей аппаратуре.

Для крановых установок электроприемником считается электропривод каждого механизма, включая электроприводы, приводимые двумя двигателями, мощности которых складываются.

При определении расчетных нагрузок возникает необходимость нахождения их максимальной величины.

25. Коэффициент максимума $K_{\rm M}$ для различных значений коэффициентов использования $K_{\rm H}$ в зависимости от n_2

	коэффициентов использования и в зависимости от из								
n ₉	Значение К _и								
"9	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 40 70 80 90 120 140 150 160 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	3,43 3,23 3,04 2,88 2,72 2,56 2,24 2,10 1,99 1,91 1,71 1,60 1,40 1,27 1,27 1,23 1,21 1,19 1,16 1,16	3,11 2,64 2,48 2,20 2,10 1,85 1,77 1,65 1,46 1,30 1,25 1,20 1,18 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15	2,64 2,42 2,10 1,99 1,75 1,67 1,61 1,55 1,50 1,34 1,23 1,19 1,15 1,13 1,13 1,13 1,13 1,10 1,10 1,10 1,10	2,14 2,00 1,88 1,80 1,65 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,37 1,34 1,19 1,19 1,19 1,10 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07	1,87 1,76 1,66 1,58 1,47 1,43 1,32 1,26 1,24 1,19 1,15 1,15 1,10 1,09 1,07 1,05 1,05	1,65 1,57 1,51 1,40 1,37 1,34 1,28 1,25 1,21 1,20 1,17 1,16 1,11 1,11 1,10 1,09 1,07 1,05 1,05	1,46 1,41 1,37 1,33 1,28 1,28 1,23 1,20 1,16 1,15 1,14 1,12 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05 1,05	1,29 1,26 1,23 1,21 1,20 1,18 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04	1,14 1,12 1,10 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
180 200	1,16	1,12	1,10	1,08	1,05	1,05	1,05	1,04	1,0

Примечание. При $n_9>200$ коэффициент $K_{\rm M}$ принимается равным сдинице.

Годовое число часов использования максимума активной и реактивной нагрузки

н реактивной нагрузки					
Предприятие или отрасль промышленности	T_{M}	т _{м.р}			
Заподы тяжелого машиностроення Заподы станкостроення Заподы станкостроення Инструментальные своды Инструментальные своды Инструментальные своды Заподы подъемые заподы Заподы подъемые тринструного обруждавания Ангикоблизьные и тракторные заподы СольскохлояБетенение машиностроение Приборостроение Ангоремогичные заводы Энктрутоскинческие заводы Энктрутоскинческие заводы Заподы	3770 4345 4140 5300 3330 4960 5330 3080 4370 4280 4355	4840 4750 4960 6130 3880 5240 4220 3180 3200 6420 5880			

27. Годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки

,	
Вид"освещения	T _{M.OCB}
Внутреннее при семичасовом рабочем дне (географическая широта 40—60°)	
Рабочее при числе смен: одна	150-400
две	1750-2000
три Аварийное общее	3800-4300 4800
Дополнительные светильники аварийного осве-	4000
щения	4100
Наружное (для всех широт)	
Рабочее заводских территорий, включаемое	
ежедневно: на всю ночь	3600
до 1 ч ночи	2450
до 24 ч	2100
То же, включаемое в рабочне дни: на всю ночь	3000
до 1 ч ночи	2600
до 24 ч	1750
Охранное, включаемое ежедневно на всю ночь	3500

Максимальные расчетные нагрузки на всех ступенях распределительных и питающих сетей, включая трянсформаторы и преобразователи, определяются по фоюмуся:

$$P_{w} = K_{w}K_{w}P_{w}$$

где $K_{\rm M}$ — коэффициент максимума активной мощности; $K_{\rm R}$ — коэффициент использования активной мощности: $P_{\rm M}$ — номинальная активная мощность.

Величина $K_{\rm st}$ находится по табл. 25 в зависимости от значения группового коэффициента использования $K_{\rm st}$ за наиболее загруженную смену и эффективного числа электроприеминков в группе $n_{\rm s}$.

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

При выборе напряжения распределительных сетей на промышленийых предприятиях неходят во мощности, потребляемой предприятием, его удаленности от источника питания, напряжения источника питания, количества и единичной мощности электропоциемников.

Напряжения 10 или 6 кВ используются на крупцых и средних предприятиях на первой ступени распределения электровнергии при отсутствии подстанций гарбокого вовод (ПЕВ), а также на второй ступени распределения внергии при наличия ПГВ. При отсутствии значительного числа электродивтателей высокого напряжения предпочтение отдется напряжению 10 кВ. Папряжение 6 кВ применется в тех случаях, когда колячества электропингателей матотопляемых только на это напряжение, на предприятии велико п их суммарная монность достигает 50—60% общей потребляемой мошности предприятия.

Пыпряжение 660 В применяется на предприятиях, гле имеется большое количество акстродвинатолей а давлавоне мощностей 200—600 мВт. Напряжение 660 В целесообразно сочетать с явиряжением 10 кВ в сети выше 1000 В для витания цеховых трансформаторов и двигателей мощностью 800 кВт в более.

Применение напряжения 660 В позволяет частично сохранить сеть 380/220 В для питаняя мелких электродвягателей, освещения, цепей управления и выстройнения

Наприжение 380/220 В является основным в электроустановках наприжение до 1000 В. Опо применяются для питатиям силовых в осветительных электроприемников от общих трансформаторов.

Напряжение 36 В применяется в помещениях с повышенной опасностью для стацюварного местного освещения и переносных электрических светильников, а также электропиструмента с обязательным применением защитных средств (перчаток, талоп, ковряка).

средств (перчаток, газошь, коврыка).

Напряжение 12 В пряменяется при особо неблагоприятных условиях в отношении опасности поражения электрическим током, а также для питапия переносных декстрических спектальников при помещения.

СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Промышленные предприятия в большинстве случаев получают электрическую эпергию от энергосистемы.

Электрическая энергня подается потребителю напряжением 110; 35; 10; 6 или 0,4/0,23 кВ.

На понижающей подстанции предприятия напряжение 35; 110 кВ травсформируется до 6; 10 кВ (рис. 4) и по кабельным линиям передается к цеховым полеганиям.

К шинам распределительных устройств (РУ) цеховых подстанций 6 и 10 кВ присосдияются кабслынае лияни для питания высоковольтных электродантателей и траснофоматоры, поинжающие мапряжение до 0,40,023 кВ от трансформаторов цеховых подстанций по внутренним сетям энергия распределяется между электроприеминками цеха (электродвитатели, освещение и т. л.) вобтояющим пои моливальном палояжения 380 мля 220 В.

При электроспабжении предприятия наприжением 6; 10 кВ электроэнертия кабельным или воздушным линям поступает на главный распределительный пункт (ТРП) предприятия (рис. 5). К шинам ТРП присоединяются кабельные линии для питания высоковольтных электродвигателей и для передачи электроэнергии того же папряжения на цеховые трансформаторные нодстанции.

Предприятия, не имеющие высоковольтных приемников энергия, получают эмектроэнергию от попимающих подставщий энергосистемы при наприжения 6; 10 кВ непосредствению на заводскую трансформаторную подставщию, от которой полижение вапражение 0,4/0,23 кВ передается к цеховым распределитсьмым пунктам (РП).

На небольшие предприятия с малой установленной мощностью электроэпергия из энергосистемы поступает при напряжении 0,4/0,23 кВ на низковольтный распределительный пункт предприятия, откуда и распределяется по отлельным пехам.

Распределение энергии между ГРП или трансформаторной подстанцией и цеховыми распределительными пунктами предприятия произволится по радиальной (рис. 6, а) или магистральной (рис. 6, б) схемам. Наиболее совершенной из магистральных схем является схема блока «трансформатор -- магистраль» (рис. 6, в).





Рис. 4. Схема распределения электроэнергии крупного промышленного предприятия



При номинальном напряжении в сети 380/220 В электродвигатели присоединяются к линейным проводам (380 В), а осветительные приборы включаются межлу нейтральным (нудевым) проводом и динейными проводами (220 B).

Широкое применение в цехах получила магистральная схема, выполненная шинопроводом, к которому присоединяются приеминки электрической эпергии.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ТП) напряжением 35—110 кВ в условиях пормальной окружающей среды выполняются, как правило, открытыми, в загрязненных зонах — закрытыми (в зланиях).

На промышленных предприятиях широко применяются комплектные распределительные устройства (КРУ) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП), что значительно ускоряет и удешсвляет сооружение электроустаповки (табл. 28 и 29).

Открытая трансформаторная подстанция (35/6-10 кВ) состоит из трансформатора, который через плавкие предохранители и разъединители присоединен к воздушной линии напряжением 35 кВ. Вторичная обмотка трансформатора соединена с шинами комплектного распределительного устройства для паружной установки.

28. Технические данные некоторых комплектных распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ

	Тип шкафа	I _н сборных шин, А	Тип встроенного выключателя	Тип привода выключателя	I _В отклю ння, кА	Габаритные размеры шкафа, мм			
		Дл	я внутренней уст	гановки (КРУ	")				
K	(PV2-10	1000-2750	ВМП-10К, ВМП-10П	ППМ-10,	20	900×1660×2350			
	(PУ2-10Э- 750	2000-2750	ВМП-10Э-3000	Встроенный ПЭВ-12	20	1350×1660×2376			
К	(-XII	1000-2000	ВМП-10К, ВМП-10П, ВНВН-10/320	ПЭ-11, ПП-67	20	900×1700×2400			
К	-ХУ	2000-2750	ВМП-10Э-3000	Встроенный ПЭВ-12	20	1350×1700×2800			
	Для наружной установки (КРУН)								

K-37, K-39	10003200	ВМПП-10 в	Встроенный	20	900×1600×2400
		ВМПЭ-10	ПЭВ-12		
K-33			То же	20	$1350 \times 1600 \times 2400$
K-34, K-38	630	BMM-10	20	10	$750 \times 1400 \times 1620$
KPH-10Y	400	BMT-10-630-20	ПП-67	20	1000×1160×3000

Примечание. Электролицамическая стойкость 52 кА.

29. Технические данные комплектных трансформаторных подстанций

темприятия подстанции							
	8		U, KB				
Тип	WD A		иизшее	Габаритные размеры, мы	Масса, кг		
KTIIH-62-320/180 KTIIH-62-560 KTII-25/6-10 KTII-40/6-10 KTII-40/6-10 KTII-160/6-10 KTII-160/6-10 KTII-66-320 KTII-66-560	180—320 560 25 40 63 100 160 320 560	6—10 6—10 6—10 6—10 6—10 6—10 6—10 10	0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23 0,4-0,23	$\begin{array}{c} 4940 \times 3370 \times 2270 \\ 3695 \times 2520 \times 5120 \\ 2700 \times 1300 \times 1150 \\ 2700 \times 300 \times 1150 \\ 2700 \times 300 \times 1150 \\ 2710 \times 1300 \times 1150 \\ 2710 \times 1300 \times 1150 \\ 2720 \times 1460 \times 1173 \\ 2375 \times 2400 \times 2675 \\ 2700 \times 2550 \times 3900 \end{array}$	2000—2400 2400—2800 350 350 350 350 350 350 350 350		

Примечание. Подстанции КТПН-62 мощностью 180—560 кВ-А выпускаются в трех леполнениях для присоединения: к воздушным вводам — с индексом В, к кабельным — с индексом К, к воздушным и кабельным (универсальным) — с индексом V.




Рис. 7. Схема шкафа КРУ наружной установки:

швны;
 швный разъединитель;
 маслявый выключатель;
 трансформатор тока;
 линейный разъединатель;
 кабельный вывои

Рис. 8. Схема блока «трансформатор-магистраль»: 1 — трансформатор; 2 — автомат:

3 — шинопровод; 4 — электродвигатель

Главный распределительный пункт (ГРП) предприятия, на который электроэпергия поступает от энергосистемы папряжением 6—10 кВ, оборудуется шкафами КРУ (рис. 7) или камерами сборной конструкция.

Цеховая трансформаторная подстанция оборудуется шкафами КТП или камерами сборной конструкции.

Распределительные щиты визкого напряжения цеховых подстанций изготовляются с односторонним или двусторонним обслуживанием каркасной или бескаркасной констоукция.

В настоящее время широко применяется схема цеховой подстанции блок «трансформатор — магистраль» (рис. 8). В этом случае на подстанции отсутстичет васпределятельный цият.

В зависимости от потребляемой мощности электроприемников и длины ести целесообразио применять напряжения, указанные в табл. 30.

30. Рекомендуемая область применения напряжений до 1000 В

<i>U</i> , B	Р. кВ≢	Длина сети, м
220	До 10 20 30 50	30—200 30—100 30—50 До 30
380	До 10 20 30 50 75—100	300—500 200 100—200 50—200 30—100
660	10 20—50 75—100 150—400	600—1000 300—1000 200—1000 30—1000

Допустимая температура нагрева (°С) проводников и нормированная температура среды (ПУЭ)

Проводиня	Наиболь- шая до- пустимая темпера- тура вагрева	Среда и способ прокладки	Темпера- тура среды	Превышение температуры нагрева над температу- рой среды	
1	2	3	4	5	
Піншы и провода голые Провода с резиновой или полихлорвиниловой	70 65	В воздухе открыто В воздухе открыто и в трубах	25 25	45 40	
изоляцией Кабели с резиновой изоляцией 1 кВ То же, 1—3 кВ	65 80	В воздухе открыто В земле, в воде В воздухе открыто	25 15 25	40 50 55	
То же, до 3 кВ	80	В земле, в воде В воздухе открыто В земле, в воде	15 25 15	65 55 . 65	

			Продолж	ение табл. 3.
1	2	3	4	4
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией по 6 кВ	65	В воздухе открыто В земле, в воде	25 15	40 50
То же, до 10 кВ	60	В воздухе открыто В земле, в воде	25 15	35 45
То же, 20—35 кВ	50	В воздухе открыто В земле, в воде	25 15	25 35

32. Допустимые превышения температуры (°С) частей аппаратов напряжением до 1000 В при температуре воздуха 40° С (по ГОСТ 403-73)

(no I	OCT 403—73)				
	P	ежим работ	ы аппаратоз	3	
Части аппаратов	продолжи	тельный	прерывисто-продол- жительный, поэторно кратковременный, кратковременный		
	в воздухе	в трянс- форма- торном масле	в воздухе	в транс- форматор- ном масле	
1	2	3	4	5	
Коммутирующие контакты главной цепи: из меди без покрытия скользящие с накладками из се-	45	40	65	65	
ребра или металлокерамических композиций на базе серебра	80	50	80	65	
Коммутирующие контакты вспомо- гательной цепи с накладками из серебра или металлокерамических композиций на базе серебра	80	50	80	65	
Контактные соединения внутри ап- паратов разборные и неразборные (кроме паяных и сварьных): из меди, алюминия и их спла- вов, стали и алюминия, плакиро- ванных медью, без защитных по- коытий	55	50	55	55	
из меди, алюминия и их сплавов, пизкоуглеродистой стали, защи- щенные от коррозии покрытием неблагородными металлами	65	50	65	65	
Контактные соединения внутри ап- паратов, паянные легкими оловя- инстыми прицоями	60	50	. 60	60	

11 postanie int								
1	2	3	4	5				
Контактные соединения внутри ап- паратов, выполненные с помощью пайки твердым припоем или сварки	Не норми- руется	50	Не нор- миру- ется	65				
Обмотки многослойных катушек с изолящионными материалами нагревостойкостью по ГОСТ $8865-70$ кмяссов: $\frac{y}{A}$	50 65 80	 60 60	70 85 100	- 60 60				
E F H C	90 115 140 Более 140	60	110 135 160	60				
Детали из металла, работающие как пружины: из меди из фосфористой броизы и анало- гичных ей сплавов из углеродистой конструкционной качественной стали	35 65 80	35 50 50	35 65 80	35 65 65				
Рукоятки из: металла изоляционного матернала	15 25	=	15 25	=				
Масло в верхнем слое		40	_	60				

Примечание. Допустимое превышение температуры: 1) контактных соединений выводов аппаратов с внешними проводниками

не должно быть выше 80° С (ГОСТ 10434—68);

контактных разборных и перазборных соединений (шин, проводов или кабелей из меди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий контактных печерхностей) не должно превышать 55° С (ТОСТ 1043—76);

3) то же, что п. 2, с защитными покрытиями неблагородными металлами до 65° С (ГОСТ 10434-76);

4) шин, проводов или кабелен из меди и ее сплавов без изоляции или с изоляцией классов В, F и H по ГОСТ 8865-70 с защитным покрытием серебром — до 95° С (ГОСТ 10434—76).

33. Максимально допустимые температуры (°С) токозедущих частей аппаратов и оборудования распределительных устройств напряжением выше 1900 В (п. ГОСТ 8024—80)

(no FOCT 8024 — 69)				
And described the second of th	Ha	грев	Пер	егрев
Части annapaтов	в воз- духе	в масле	в воз- духе	в масле
Токоведущие (за исключением контактных создине- ний) и негоковедущие металлические части, не изо- лированные и не соприкасающиеся с нэоляциющими материалами Металлические части, изолированные или соприка-	120	90	85	55
сающиеся с изоляционными материальни, а также деталя из изоляционных материалов классов: V A E B , F , H , C Контактиве соединения из меди, аломиния или их славов с нажатием, осуществляемым болтами, вин-	80 95 105 120	90 90 90 90	45 60 70 85	55 55 55 55
тами, зякленками и другими способами, обеспечи- вающими жесткость соединения: без покрытия с покрытимо оловом с гальваническим покрытнем серебром с уплотиенным гальваническим покрытнем сереб-	80 90 105	80 90 90	45 55 70	45 55 55
ром толщиной не менее 50 мк, а также с наклад- ными пластивами из серебра Контактные соединения из меди или ее сплавов с нажатием, осуществляемым пружинами: без покрытия с гальваническим покрытием серебром	120 75 105	90 75 90	85 40 70	55 40 55
с тальвинческим вократиле сърсором с с накладивыя пластиявам из серебра или из ком- позиций СОК-15, СОМ-10 Выводы аппаратов, предлазначенные для соедине- ния с подводящими проводами, с нажатием, осу- пествляемым болтами, выптами яли другими спосо-	120	90	85	55
бами, обеспечивающими жесткость соединения: без покрытия с люкрытием оловом с гальваническим покрытием серебром с удлотиенным гальваническим покрытием сереб-	80 90 105	=	45 55 70	Ξ
ром толициной не менее 50 мк с накладными пластинами из серебра	120 120	=	85 85	=
Металлические части, используемые как пружины: из меди из фосфористой броизы и аналогичных ей сплавов из стали Масло трансформаторное в верхнем слое при исполь-	75 105 120	75 90 90	40 70 85	40 55 55
масию гранскороваторию в веранам чист при магали зовании в качестве: дугогасящей среды только изолирующей среды	- =	80 90	=	45 55

Примечание. Установившаяся температура нагрева контактных и цельнометаллических соединений зежимов с внешними проводниками из меди, алюминия и их силавов при номинальных режимах не должна превышать 80° С (ТОСТ 10434—76).

Характеристики проводов и кабелей

Приемники электрической энергии аромышленных предвриятий (двигатели производственных механизмов, электрические печи, аппараты и машины электросларки, электролавины установки, устройства электрического освещения) посредством электрических сетей присоедивлются через нековые подстанции и распределительные устройства при помощи зацитных и пусковых аппаратов к пестинки пил ния.

Завехтрические сти промышленных предприятий выполняются внутренними (цеховыми) и наружными. Наруженые сти напряжением до 1000 В на современных предприятиях встречаются редко, поскольку питание песковых нагрузок осуществляется от встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций.

Электрические сети прокладываются изолированными и неизолированными проводниками.

Изолированные проводники разделяются на провода, шнуры и кабели.

Проводом называют один или несколько изолированных или неизолированных проводников, служащих для передачи электрической энергии.

Шнур — это две (реже три) скрученные вместе изолированные гибкие жилы.

Кабелем называют одну вли несколько скрученных вместе изолированных жиличенных в защитирю герметвческую алюминиевую, свинцовую вли поликлоровиниловую оболочку.

К неизолированным проводпикам относятся алюминиевые, медные, стальные шины и голые провода.

В влектрических сетях промышленных предприятий широко применяются шинопроводы (открытье, защищенные и закрытье). По навлачению различают матистральные и распределительные шинопроводы. Матистральные шинопроподы выполняются из алюминиевых шин, распределительные штепсельного типа — из алюминиевых или медных шин, распределительные с постоянными контактивми выводами (шинные сборки) — из стальных шин.

Открытая прокладка проводов с креплением на роликах, изоляторах, троссах, металлических лотках и других конструкциях является наиболее простой и дешевой, но не обеспечивает достаточной надежности и защиты проводов от механических повреждений.

В настоящее время применяется закрытая прокладка проводов в коробах (П-образных профилях из гвутой листовой стали с крышками).

Для обеспечения защиты проводов от механических повреждений их прокладывают в трубах (бумажно-металлических, стехлянных, стальных).

Троллейные сети (токопроводы) выполняются из профильной стали или из голых многопроволочных проводов и прокладываются для питання перемещающихся приемников (мостовых крапов, тельферов, тележек).

Кабельные линпи предвазначаются для питания круппых приемников, распределительных щитов, или пикафов, а также в помещениях с особыми условиями окоужающей сведы. Внутри зданий кабели прокладываются в каналах с защитой от механических повреждений перекрытием несгораемыми плитами или при небольшом числе кабелей в одном направлении в трубах, укрепленных скобами по стенам в пололых

Размеры труб в зависимости от числа и сечения затягиваемых проводов приведены в табл. 34. Проводка кабеля через стены и междуэтажные перекрытия осуществляется в стальных трубах, которые при проходе через междуэтажные перекрытия подпимают от пола на высоту до 2 м.

Для электрических сетей следует примсиять проводники с алюминиевыми жилами. Проводники с медными жилами применяют только в особых случаях, установленных ПУЭ, например для ответленаей к воздам в здания от дестструющих воздушных линий с медными проводами, для механизмов передвижений краповых установок. Во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-1а применение, альжиниевых положиновах (м. т. х. ХП).

34. Рекомендуемые диаметры труб (мм) для проводов различных сечений

Сечение,	Количество одножильных проводов марки ПР, АПР, ПРГ, ПВ, ПРТС в трубе					Один многожильный прово марки ПРТО, АПРТО в тр		
MM ²	1	2	3	4	двухжиль- ный	трехжиль- ный	четырех- жильный	
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95	15 15 15 15 15 15 21 21 27 27 27 36 36	15 15 21 21 27 27 41 41 41 53 53 68	15 21 21 21 27 27 41 41 41 53 68 68	15 21 21 21 27 41 41 41 53 68 68 80	15 15 21 21 27 27 41 41 53 53 68 68	15 21 21 21 27 41 41 41 53 53 68	15 21 21 21 27 41 41 41 53 68 68 80	

Выбор сечений проводов и кабелей электрической сети

Сечения проводов в кабелей электрической сети выбираются по нагреву расчетным током и потере напряжения. Электрическая сеть должна также обладать механической прочностью (табл. 39).

Выбор проводов и кабелей по нагреву. Для этого определяется расчетный ток и по табл. 40—45 выбирается стандартное сечение, соответствующее ближайшему большему току.

Нормальными у-словиями прокладки на воздухе считается прокладка любого комичества проводов или кабелей на расстоянии между имми в свету ие менее 35 мм (при прокладке в канале— не менее 50 мм) и при температуре окружающего воздуха+26° С. При прокладке в земле пормальной считается прокладка в транщее одного хабом при температуре повы 15° С.

35. Технические данные изолированных проводов, шнуров и кабелей

			-	
	Марка	Характеристика	Чиело жил	Сечение жилы, мм ²
	_ 1	2	3	4
	АПН ЛППР	Провод с алюминевыми жилами, нейритовой рези- новой изоляцией с алюминиевыми жилами, резино- вой изолящией для непосредственной прокладки пс	2-3	2,5—6 2,5—4
	АПР	сгораемым поверхностям зданий, за неключением складских помещений Провод с алюминиевой жилой, резнисвой изоля- цией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, про-	1, 2, 4	2,5—10
	ПР ПРГ*	штанной противогнилостимм составом То же, с медной жилой Провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, гибкий, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,	1	2,5—240 0,75—240
	АПРВ	пропитанной противогнилостным составом Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоли- цией, в оболочке из поливинилклорилного плас-	1	0,75-240
	ПРВ АПРТО	тиката То же, с медной жилой Провод с алюминиевыми жилами, резиновой изо- ляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,	1	2,5—6 0,75—6
	ПРТО ПРД	пропитанном противогнилостным составом для прокладки в трубах То же, с медными жилами	2-4 1 2-4	2,5—240 2,5—120 1—240 1—120
	првд	Провод с медными жилами, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, двухжиль- ный, скрученный То же, в оболочке из поливинилхлоридного плас-	2	0,756
	ПРП	тиката Провод с медными жилами, резиновой изоляцией,	2	16
	APT**	Провод с алюминиевыми жилами периновой изо	1—3	195
	ABT-1 ABT-2 AIIB	ляцией с несущим тросом То же, с поливинилхлоридной изоляцией То же, с усиленным несущим тросом Провод с алюминиевой жилой, поливинилхлорид-	2 4 4	2,5—4 2,5—16 2,5—16
	ПВ АППВ	ной изоляцией То же, с медной жилой Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхло- ридной изоляцией, плоский для открытой про-	1	2,5—120 0.5—95
	АППВС ППВ	кладки То же, для скрытой прокладки Провод с мелими жилами поливичителеруация	2-3	2,5-6 2,5-6
	ПГВ***	изоляциен, плоский для открытой прокладки Провод с гибкой медной жилой, поливинил хлория.	- 1	0,75—4
	шРПЛ	ной изоляцией Шнур переносный, с медными жилами, резиновой	1	0,5-95
	ШРПС КРПТ	изоляцией в резиновом шланге, легкий То же, средний Кабель с медными жилами гибкий, с резиновой изолящией, в резиновой оболочке	1	0,5—1,5 0,75—1,5 2,5—120
À	АКРПТ	послядней, в резиновой оболочке То же, с алюминиевыми жилами	2—3 1—3	1695
4.	,			

Продолжение табл. 35

1	2	3	4
ABPT AHPT CPF ACPT	Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливиниялироридной (В) или резиновой негорю- чей (Н) оболочке То же, с адвоминиевыми жилами Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией. в симиновой оболочке То же, с адвоминиевыми жилами Кабель с адвоминиевыми жилами Кабель с адвоминиевыми жилами, поливинилхло- рацией изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке То же, с поливинияльномой изолящией	1-3 1-2 3 1 2-3 1 2 3 2-7 2-7	1240 4300 2,5-240 1240 1185 4300 4240 2,5240 2,550

36. Номинальные днаметры и сечения проводов с медными и алюминиевыми круглыми жилами (по ГОСТ 1956-70)

Селение,	Число	Диамечр	Сечени е ,	Число	Диаметр
мм ³	проволок	жилы, мы	мы ^в	проволок	жили, мы
0.1 0.2 0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7/1 7/1 7/1	0,37 0,52 0,62 0,62 0,79 0,97 1,13 1,37 1,76 2,24 2,73 4,11/3,55 5,10/4,50 6,30/5,60	35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625	7/1 7/1 19 19 37 37 37 61 61 61 91 127	7,53/6,60 9,05/9,00 10,65 12,55 14,07 15,68 17,57/15,3 20,16/17,4 22,55/19,5 25,65/22,5 28,71/25,2 32,63/28,2

Примечание. Цифры в числителе обозначают диаметр жилы при семи и более проволоках, в знаменателе — при одной проволока.

37. Технические данные голых медных, алюминиевых и стальных проволов

	смоминис	вых и стальных	проводов	
Марка	Сечение, мм²	Расчетный диа- метр, им	Масса 1 км, кР	Активное сопро- тивление при 20° С, Ом/км
		Медные		
M-4 M-6 M-10 M-16 M-25 M-35 M-50 M-60 M-70 M-95	3,8 5,7 9,6 15,9 24,3 34,4 49,5 59 67 92	2,2 2,7 3,5 5,1 6,3 7,5 9,0 10,4 10,6 12,4	35 52 87 143 220 310 440 530 613 838	4,65 3,06 1,84 1,2 0,74 0,54 0,39 0,32 0,28 0,20
		Алюминиевые		
A-16 A-25 A-35 A-50 A-70 A-95	15,9 24,3 34,4 49,5 68,9 94,5	5,1 6,3 7,5 9,0 10,6 12,4	43 66 94 135 188 256	1,96 1,27 0,91 0,63 0,45 0,33
		Стальные		
ПСО-3 ПСО-3,5 ПСО-4 ПСО-5 ПС-25 ПС-35 ПС-50 ПС-70	7,1 9,6 12,6 19,6 24,6 37,2 49,8 78,9	3,0 3,5 4,0 5,0 5,6 7,8 9,2 11,5	56 75 99 154 194 296 396 632	

38. Технические данные стадеалюминиевых проволов

	Расчетный	диаметр, мм	Расчетное с	Расчетное сечение, мм ²		
Марка	провода	стального сердечника	алюминиевой части	стального сердечника	Масса 1 км, кг	
AC-10 AC-16 AC-25 AC-35 AC-50 AC-70 AC-95	4,4 5,4 6.6 8,4 9,6 11,4 13,5	1,2 1,8 2,2 2,8 3,2 3,8 4,5	10,1 15,3 22,8 36,9 48,3 68,0 95,4	1,13 2,5 3,8 6,2 8,0 11,3 15,9	36 62 92 150 196 275 386	

Для зарядки светильняков с лампами накаливания.
 Для прокладки внутри производственных помещений в сетях напряженем до 660 В.
 Превмущественно для прокладки в металлорукавах по станкам.

39. Наименьшие допустимые сечения проводов исходя из механической прочности

_	Наиме сечение м)	жилы.
Характеристика проводов и условия прокладки	медной	алюми- пиевой
Изолированные провода внутри и сиаружи осветительных ар-		
матур:		
внутри здания	0,5	-
вне здания	1,0	-
Шнуры и провода в легком защитном резиновом, полихлорви-		
ниловом шланге для подвесных и настольных ламп и для пе-	0.75	
реносных бытовых токоприемников	0,70	
То же, в среднем защитном шланге для присоединения подвиж-	1.0	
ных токоприемников в промышленных установках	1.0	******
То же, в тяжелом шланге	2,0	
Скрученные двухжильные провода для прокладки на изолиру-	ŀ	
ющих опорах, расположенных друг от друга на расстоянии до 1 м	1.0	
	1,0	
Изолированные провода для прокладки на изолированных опо-	1	1
рах, расположенных друг от друга на расстоянии: до 1 м	1.0	2.5
» 2 »	1.5	2,5
» 6 »	2.5	4.0
» 12 »	4.0	6.0
свыше 12 »	6,0	16.0
Изолированные провода для прокладки в трубах	1.0	2,5
Голые провода в зданиях	2,5	4.0
Голые, защищенные от коррозии провода в зданиях	1,5	2,5
Изолированные и защищенные от коррозии голые провода в	1,0	2,0
наружных проводках:	1	
по стеням	2.5	4.0
во всех других случаях	4.0	10,0
Голые провода в наружных проводках	4,0	10.0
Голые провода воздушных линий	6,0	16.0

Если температура окружающей среды отличается от пормавляюй, в расесты вводится поправочный коэффициент κ_i , учитывающий фактическую температуру земли и воздуха (табл. 46). Кроме того, для кабелей, проложенных в одной транитее, вводится коэффициент κ_b , учитывающий количество кабелей (табл. 47).

В тех случаях, когда условня проводки требуют введения нескольких поправок, общий поправочный коэффициент определяется перемпожением отдельных коэффициентов.

При расчете проводов и кабедей по нагрему кроме расчетного значения тока пеобходимо знать марку провода и способ его прокладки, температуру окружающей орди. При этом допустимая дантслывая нагрузка провода должна быть больше или равна расчетному току приемника, т. с. $I_{AOR} \geqslant \sum_{l=acc}$

 Длительно допустимые токовые нагрузки (А) на неизолированные провода, проложенные на открытом воздухе

Мед	ный	Алюмн	Алюминиевый		Сталеалюминиевый				ной
марка	допустимая нагрузка	марка	допустимая нагрузка	марка	допустимая	марка	допустныяя нагрузка	марка	допустимая
M-4 M-6 M-10 M-16 M-25 M-35 M-50 M-70 M-95 M-120 M-150	50 70 95 130 180 220 270 340 415 485 570	A-16 A-25 A-35 A-50 A-70 A-95 A-120 A-150	105 135 170 215 265 320 375 440	AC-10 AC-16 AC-25 AC-35 AC-50 AC-70 AC-95 AC-120 AC-150	80 105 130 175 210 265 330 380 445	ACV-120 ACV-150 ACV-185 ACV-240 ACV-300 ACV-400 ACO-150 ACO-185 ACO-240	375 450 515 610 705 850 450 505 605	ПСО-3 ПСО-3,5 ПСО-4 ПСО-5 ПС-25 ПС-35 ПС-50 ПС-70	23 26 30 35 60 75 90 125 140

 Π р и ме ч а и не. Указанные в табл. нагрузки приняты исходя на допуствмой температуры нагрем провода 70° С при температуры окружающего воздуха $+2^{\circ}$ С, при температуре воздуха, $+2^{\circ}$ С, при температуре воздуха, $+2^{\circ}$ С, необходимо принять поправочные коэффиценты.

 Длительно допустимые токовые нагрузки (А) на неизолированные провода, проложенные внутри помещений, исходя из допустимой температуры нагрева провода 70° С при температуре воздуха ± 25° С 42. Длительно допустимые токовые нагрузки (A) на неизолированные стальные и сталеалюминиевые провода досходя из допустимой температуры нагрева провода 70° С при температуре воздуха + 25° С

Мед	ные Алюми		ниевые	Сталы	ные	Сталеалюминиев	
марка	допустныя нагрузка	марка	допустимая нагрузка	жарка	допустимая нагрузка	марка	допустимая нагрузка
M-4 M-6 M-10 M-16 M-25 M-35 M-50 M-70 M-95 M-120	25 35 60 100 140 175 220 280 340 405	A-16 A-25 A-35 A-50 A-70 A-95 A-120 A-150	80 110 135 170 215 260 310 370	ПСО-3 ПСО-3,5 ПСО-4 ПСО-5 ПС-25 ПС-35 ПС-50 ПС-70	23 26 30 35 60 75 90 125	AC-10 AC-16 AC-25 AC-35 AC-50	80 105 130 175 210

43. Длительно допустимые токовые нагрузки (А) на провода с резиновой или полихлорининловой взолящией и шнуры с резиновой изолящией, с медными жилами, исходя из максимально допустимой температуры пагрева 55° С при температуре воздуха 4–28° С

Сечение	Провода,	Проводя проложенные в одной трубе						
токопрово- дящей жи- лы, мм ² проложен- крыто	два одно- жильных	три одно- жильных	четыре од- ножильных	один двух- жильный	один трех- жильный			
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4.0 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0 95,0	10 13 15 20 27 36 46 70 90 125 150 190 240 290 340 390		13 15 22 31 37 55 70 90 110 150 185 225 225 290	12 14 22 27 35 45 65 80 100 135 165 200 230	13 16 22 28 35 50 70 90 110 140 175 215 260	12 13 19 24 30 45 60 75 90 120 155 190 220		

44. Дантельно допустимые токовые вагрузки (А) на провода с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией, с алюминиевымы жидами, исходя из максимально допустимой температуры нагрева жил 55° С при температуре воздуха + 25° С

_		Одножильные про	Одножильные провода, проложенные в одной трубе					
Сечение токопро- водящей жилы, мм²	Провода, проло- женные открыто	два	три	четыре				
2,5	21	18	17	17				
4,0	28	25	25	20				
6,0	35	32	28	27				
10,0	50	45	42	35				
16.0	70	55	55	50				
25,0	95	75	70	60				
35,0	115	90	85	75				
50,0	145	125	· I15	105				
70,0	185	155	145	125				
95,0	225	190	175	155				
120.0	260	215	195	175				
150.0	300	245	225					

45. Дантельно допустимые токовые нагрузки (А) на кабели е бумажной пропитанной изолящей, в свинцовой или алюминиевой оболочке, исходя из максимально допустимой температуры нагрева жилы 80°C

	Прокладка кабелей									
		в земле п	три +15°C	;	в воздухе при +25°С					
Сечение	Материал жил									
токопрово- дящей	ме	дь	алюм	иний	ме	дь	алю	миний		
жилы, мм*	Число жил кабеля									
	3	4	3	4	3	4	3	4		
1,5	30	_	_	_	18	_				
2,5	40	-	31	l –	28	-	22	_		
4,0	55	50	42		37	35	29	-		
6,0 10,0	70 95	60 85	55	46 65	45 60	45 60	35	35 45		
16,0	120	115	75 90	90	80	80	46 60	60		
25,0	160	150	125	115	105	100	80	75		
35,0	190	175	145	135	125	120	95	95		
50.0	235	215	180	165	155	145	120	110		
70,0	285	265	220	200	200	185	155	140		
95,0	340	310	260	240	245	215	190	165		
120,0	390	350	300		285	260	220			
150,0	435	395	335		330	300	255			

 Π р и м е р. Определить нагрузку на алюмициевый провод А-16, проложенный внутри помещения. Температура воздуха $+40^{\circ}\,\mathrm{C}.$

Решение. По таби. 41 находим допустимую токовую нагрузку на провод в нормальных условиях — 80 А.

Исходя из температуры воздуха 40°С и допустимой температуры нагрева провода 70°С, определяем новую допустимую нагрузку на провод с учетом поправочного коэффициента № 0.81 (табл. 46):

$$I'_{\text{gon}} = k_1 I_{\text{gon}};$$

 $I'_{\text{fion}} = 0.81.80 = 65 \text{ A.}$

Пример. Найти длительно допустимую нагрузку на неязолированный медиций провод М-10 и алюминиевый А-16 при прокладие их на открытом воздуж. Температура возджуж +25° С.

Решение. По табл. 40 находим для медного провода $I_{\text{дож}} = 95$ А, для алюминиевого $I_{\text{дож}} = 105$ А.

Пример. Рассинать по допустниому нагреву сечение медного провода, продоженного внутри помещения при температуре воздуха $+25^{\circ}$ С для питания 12 электродинателей общей мощностью $P_{xyz}=99$ МЕТ. Напряжение сети $U_{x}=380$ В, средний коэффициент мощности установки соз $\varphi=0.8$ и коэффициент менет спроса $k_z=0.4$.

Решение. Определяем расчетную нагрузку линии:

$$\begin{split} &P_{Pacq} = k_e P_{Y_0 T} = 0.4\cdot 39 = 15.6 \text{ кВт.} \\ &P_{acq} = \frac{15.6\cdot 10^8}{V_0^3 U_0 \cos \phi} = \frac{15.6\cdot 10^8}{1.73\cdot 380\cdot 0.8} = 29.6 \text{ A.} \end{split}$$

Поправочный коэффициент k₁ на температуру земли и воздуха для допустимых токовых нагрузок на кабели, голые и изолированные провода и шины

# # O	a				Факти	зеская	темпер	эатура	среды	ı, °C			
Нормирован- ная темпера- тура жил, °С	Расчетная температура среды, °C	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
80	15 25	1,14 1,24	1,11 1,20	1,08 1,17	1,04 1,13	1,00 1,09	. ,				0,78 0,85		
70	25	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67
65	15 25	1,18 1,32	1,14 1,27	1,10 1,22	1,05 1,17	1,00 1,12			-	0,77 0,87	0,71 0,79	0,63 0,71	
60	15 25	1,20 1,36	1,15 1,31	1,12 1,25	1,06 1,20	1,00 1,13					0,67 0,76		
55	15 25	1,22 1,41	1,17 1,35	1,12 1,29	1,07 1,23	1,00 1,15				0,71 0,82	0,61 0,71	0,50 0,58	
50	15 25	1,25 1,48	1,20 1,41	1,14 1,34	1,07 1,26	1,00 1,18					0,54 0,63	1	_

47. Поправочный коэффициент ка на число работающих кабелей, укладываемых рядом в земле без труб и в трубах

	Число кабелей								
Расстояние в свету, им	1	2	3	4	5	6			
100 200 300	1,00 1,00 1,00	0,90 0,92 0,93	0,85 0,87 0,90	0,80 0,84 0,87	0,78 0,82 0,86	0,75 0,81 0,85			

Исходя из данного расчетного тока, по табл. 41 выбираем медный провод марки M-6, для которого допустимая нагрузка Iдоп=35 A. Следовательно, $I_{\text{расч}} = 29,6 \text{ A} < I_{\text{доп}} = 35 \text{ A}$, что удовлетворяет требованиям

Пример. Выбрать по нагреву расчетным током трехфазную кабельную линию, проложенную в одной траншее с тремя другими кабелями для питания неховой электроустановки. $P_{\text{рвсч}} = 90 \text{ кВт, } U_{\text{R}} = 380 \text{ B, } \cos \phi = 0.8, \text{ расстояние}$ межлу кабелями 100 мм

Р е ш е п и е. Определяем расчетный ток:

$$I_{\text{pacy}} = \frac{P_{\text{pacy}}}{\sqrt{3} U_{\text{n}} \cos \varphi} = \frac{90 \cdot 10^3}{1.73 \cdot 380 \cdot 0.8} = 171 \text{ A}.$$

Поправочный коэффициент на число работающих кабелей $k_2 = 0.8$ (см. табл 471

По расчетному току Ірасч=171 А выбираем по табл. 45 трехжильный кабель с алюминиевыми жидами марки АСБ сечением 3×50 мм2. Допустимая нагрузка с учетом поправочного коэффициента $k_2 = 0.8$ составит: $I_{\text{кол}} = 180 \cdot 0.8 =$

Следовательно, Ірасч=171 А>Ідоп=144 А, что не удовлетворяет требованиям расчета. Поэтому следует взять кабель большего сечения. По табл. 45

выбираем кабель АСБ 3×70 мм2. Допустимая нагрузка составит: Іпон = 220-0.8 = 176 А.

Тогда Ірасч=171 А < Ідоп=176 А, что удовлетворяет требованням расчета.

Выбор проводов и кабелей по потере напряжения. При выборе сечения проводов и кабелей электрической сети по потере напряжения необходимо исходить из того, чтобы отклонения напряжения для присоединенных к этой. сети токоприемников не выходили за пределы допустимого.

ПУЭ допускают следующие пределы отклонений напряжения на зажимах токоприемников:

а) для ламп освещения жилых зданий, аварийного освещения и наружного, выполненного светильниками. ±5%:

б) для лами рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, а также прожекторных установок наружного освещения +5,

в) для электродвигателей ±5%; в отдельных случаях для электродвигателей допускается отклонение выше номинального по +10%

Исходя из допустимых величин отклонения напряжения, можно определить величину допустимой потери напряження в сети. Она должна быть такой, чтобы отклонения напряжения на зажимах токоприемников не превышади указанных выше значений.

Без учета индуктивного сопротивления проводов рассчитываются сети: постоянного тока; переменного тока, для которых можно принять $\cos \phi = 1$; выполненные проводами и кабелями сечением до 6 мм² включительно; выполненные проводами внутри зданий или кабелями, если их сечения не превосходят указанных в табл. 48.

Все остальные сети должны рассчитываться с учетом индуктивного сопротивления.

Потеря напряжения ΔU в линии трехфазного тока определяется по фор-

к линии, обладающей индуктивностью, в конце присоединена нагрузка

$$\Delta U = \sqrt{3} I_{\text{pacyl}} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi);$$

к линии, обладающей индуктивностью, по ее длине присоединено несколько (n) нагрузок:

$$\Delta U = V \tilde{3} \sum_{i}^{n} I_{\text{pacu}} l \left(r_{0} \cos \varphi + x_{0} \sin \varphi \right),$$

где $I_{\mathtt{Pacq}}$ — ток, протекающий по расчетному участку, А; I — расчетная длина участка, км; f_0 , x_0 — активное и недуктивное сопротивления I км. янини, Ом/км; ϕ — угол сдвига фаз между током и напряжением в электроприемнике

48. Провода и кабели, рассчитываемые без учета индуктивного сопротивления

p	,							
		К	оэффици	ент мощност	н			
		0,9		0,8	0,7			
Вид проводин	Материал провода							
	медь	алюминий	медь	алюмниий	медь	алюминий		
Кабели и провода в трубах, мм² Провода на роликах и изолиторах, мм²	70 16	120 25	35 10	70 16	25 6	50 10		

Потеря напряжения ΔU в линии трехфазного тока напряжением до 1000 В небольшой протяженности, выполненной медными плы аломиниевыми проводами, может быть определена по упрощенным формулам:

при нагрузке в конце линии

$$\Delta U = Pl/U_V S$$
;

при нагрузках, присоединенных по длине линии,

$$\Delta U = \Sigma P l/U \gamma S$$
,

где P — расчетная мощность на участке, Вт; I — расчетная длина участка, м; U — напряжение, В; γ — удельная электрическая проводямость провода, м/Ом \cdot м/S, S — сечение провода, мм².

Потеря напряжения ΔU в лиции постоянного или одвофазного переменного ком визмого напряжения, выполненией медиами или алюминиевыми проводами, может определяться также по упрощенным формулам:

$$\Delta U = rac{2PI}{U\gamma S}$$
 или $\Delta U = rac{2\sum\limits_{1}^{n}PI}{U\gamma S}$.

49. Активные (r₀) сопротивления медных и алюминиевых проводов

Марка	r _d , Ом/км	Марка	r ₀ , Ом/км
M-4 M-6 M-10 M-16 M-25 M-35 M-50 M-70 M-95	4,65 3,06 1,84 1,20 0,74 0,54 0,39 0,28 0,20	A-16 A-25 A-35 A-50 A-70 A-95	1,96 1,27 0,91 0,63 0,45 0,33

50. Индуктивные сопротивления (x₀) воздушных линий, выполненных медными и алюминиевыми проводами, Ом/км

Среднее геометри- ческое расстояние	Сечение провода, мм²									
между прово- дами, мм	4	6	10	16	25	35	50	70	95	
400 600 800 1000	0,385 0,411 0,429	0,371 0,397 0,415 0,429	0,355 0,381 0,399 0,413	0,333 0,358 0,377 0,391		0,336 0,352	0,297 0,325 0,341 0,355	0,309	0,274 0,300 0,318 0,332	

Активные (r₀) и индуктивные (x₀) сопротивления стальных проводов

	Сопротивления, Ом/км, проводов								
1, A	ПСО-4		ПСО-5		ПСО-6		IIMC-25, IIC-25		
	r _e	x _o	r _o	x _o	ro	x _e	r _e	x _e	
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 25,0	11,5 11,8 12,3 12,5 13,4 14,3 15,5 16,5 17,3 18,0 18,1 17,3	0,69 1,54 2,82 4,38 7,90 9,7 11,5 12,5 13,2 14,2 14,3 14,3 13,3	7,9 8,35 9,5 10,3 12,3 13,8 15,0 15,4 15,4 14,6 13,6 12,7	2,13 3,58 6,45 8,1 9,7 11,2 12,3 13,3 13,1 12,4 11,4	7,2 7,7 8,85 10,1 10,7 11,1 11,3 11,4 11,5 11,3 11,0 10,7	3,95 5,53 7,2 8,4 9,15 9,55 9,85 9,9 10,3 10,0 9,7 9,2	5,25 5,26 5,27 5,28 5,30 5,32 5,35 5,37 5,45 5,45 5,50 5,97 6,97	0,54 0,55 0,55 0,56 0,59 0,63 0,67 0,77 0,77 0,84 0,93 1,33 1,63	

Расчет стальных шинопроводов и троллеев

Потеря напряжения в сети трехфазного тока, выполненной стальными проводами,

$$\Delta U_{\rm M}^{\prime\prime} = \frac{\sqrt{3} \left[R_{\rm HI} \cos \varphi + (x_0^{\prime} + x_0^{\prime\prime}) \sin \varphi \right]}{U_{\rm H}} \quad \Sigma I_{\rm pacy} I_{\rm pacy} 100 \, \text{M}_{\odot} \,,$$

где $R_{\rm m}$ — активное сопротивление токопровода или шинопровода, Ом/км; x_0' , x_0' — ввешнее и внутреннее видуктивное сопротивление, Ом/км; $t_{\rm pacw}$ — ток, протекающий по рассетному участку, Λ ; $t_{\rm pacw}$ — расчетная длина участка, км. Обозначие через

$$k = \frac{\sqrt{3} \left[R_{\text{III}} \cos \varphi + (x_0' + x_0'') \sin \varphi \right] 100\%}{U_{\text{II}}}.$$

$$\Delta U\% = kI_{\text{pacy}}l_{\text{pacy}}$$
.

Если известна величина допустимой потери напряжения $\Delta U\%$, то

$$k = \frac{\Delta U\%}{I_{\text{pacy}}I_{\text{pacy}}}.$$

Эту формулу используют в расчетах для определения сечения стальных проволов и шиноповолов.

В табл. 52 приведены значения расчетных коэффициентов & для различных значений соз ф сети наприжением 380 В и различных сечений шинопроводов, а коем коэффициенты k_1 для минимальных значений тока l' и k_2 для максимальных значеский тока l', допустимых для данного сечения шинопроводов.



Рис. 9. График определення коэффициента спроса крановых установок:
1— очень тяжелый режим работы; 2— тяжелый режим работы; 3— сродний режим работы; 4— очень такжель режим работы; 4— очень легкий режим работы; 5— очень легкий режим

Если $I'=I_{pac\, \eta}$, то $k_1=k$. Если величина расчетного тока значительно отличается от табличного значения минимального тока, то следует найти второе значение k_2 для максимального тока I'' и рассчитать коэффициент k по формуле:

$$k = k_1 - (k_1 - k_2) \frac{I_{\mathrm{pacu}} - I'}{I'' - I'}.$$

Потеря напряжения составит:

$$\Delta U\% = kI_{pacq}I_{pacq}$$

где $I_{\text{расч}}$ — ток, протекающий по расчетному участку шинопровода, А.

Расчет троллейных линий крановых установок сводится к выбору размеров угловой стали, удовлетворяющих условиям нагрева и допустимой потере напряжения. В этом случае определяют потребляемую мощности

$$P_{\pi} = P_{\pi}/\eta$$
,

где $P_{\rm H}$ — номинальная мощность, кВт; η — коэффациент полевного действия. Рассчитывают ток активной тридцатыминутной нагрузки I_{20} и проверзют троляен по допустымому току для данного профиля угловой стали (габл. 53):

$$I_{30} = \frac{S_{30}}{\sqrt{3} U_{\rm H}} = \frac{\sqrt{P_{30}^2 + Q_{30}^2}}{\sqrt{3} U_{\rm R}} = \frac{\sqrt{(P_{\rm R} k_{30})^2 + (P_{30} \lg \phi)^2}}{\sqrt{3} U_{\rm H}},$$

где k_{30} — коэффициент спроса, определяемый по графику (рис. 9) в зависимости от режима работы крана и эффективного числа двигателей:

$$n_{S\Phi} = \frac{(\Sigma P_{\Pi})^2}{\Sigma P_{\Pi}^2}$$
.

52. Значения коэффициентов k. k. и k.

					1			_
Размеры полосы (числитель), мм;				cos φ				,,
максимально до- пустимый ток (знамецатель), А	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,9	1º
40×3	1,845	1,945	2,000	2,035	2,055	2,080	2,070	35
118	1,680	1,780	1,820	1,860	1,860	1,890	1,880	70
50×3	1,530	1,620	1,600	1,690	1,710	1,725	1,720	40
144	1,380	1,460	1,480	1,519	1,530	1,540	1,530	95
60×3	1,280	1,350	1,375	1,400	1,415	1,430	1,420	50
173	1,180	1,245	1,270	1,290	1,300	1,312	1,300	100
80×3 227			1,070	1,087	1,100	1,110	1,095	70
110×3	0,950	1,000	1,020	1,030	1,042 0,895	1,050	1,035	110
283	0,700	0,800	0,815	0,825	0,830	0,835	0,812	180
40×4	1,670	1,760	1,800	1,840	1,860	1,880	1,870	40
120	1,600	1,690	1.740	1,750	1,775	1,785	1,775	65
50×4	1,350	1,460	1,490	:1,520	1,540	1,560	1,550	50
154	1.260	1.330	1,360	1,380	1,395	1,410	1,400	85
60×4	1,200	1,270	1,296	1,315	1,330	1,345	1,330	50
184	1,125	1,180	1,210	1,225	1,245	1,252	1,245	95
80×4	0,930	0,975	0,990	1,010	1,020	,1,025	0,020	70
241	0,860	0,900	0,915	0,930	0,936	0,942	0,933	120
100×4	0,773	0,810	0,820	0,832	0,840	0,845	0,830	90
299	0,725	0,755	0,770	0,780	0,785	0,790	0,775	130
40×5 132	1,610	1,700	1,750	1,780	1,800	1,820	1,810	40
50×5	1,460	1,545	1,680	1,605 1,450	1,635	1,645	1,644	70
161	1,180	1,250	1,270		1,470	1,480	1,470	50
60×5	1,130	1,195	1,210	1,295 1,235	1,310 1,250	1,325	1,315	90 60
192	1,020	1,070	1,090	1,105	1,120	1,130	1,115	
80×5	0,840	0,890	0,910	0.925	0,940	0,945	0,945	120 80
250	0,785	0.832	0,850	0,847	0,855	0.860	0,850	140
	.,	-,-0"	-, 500	*,011	5,500	0,000	0,000	140

Допустимые длительные токовые нагрузки на угловую сталь.

на угловую сталь										
Номер профиля	Размеры	Длительно допустимый переменный ток, А	Омическое сопротив ление, Ом/км							
2,5 2,5 3,5 4 4 4,5 6 7,5	25×25×3 25×25×4 30×30×4 35×35×4 40×40×5 45×45×5 50×50×5 60×60×6 75×75×8	155 163 193 226 260 278 312 345 416 545	1,01 0,78 0,64 0,54 0,47 0,38 0,34							

Рассчитывают пусковой (пиковый) ток

$$I_{11} = I_{30} + kI_{25} - I_{25} \frac{I_{30}}{\sum I_{25}}$$

где k — кратность пускового тока; I_{25} — номинальный ток наиболее мощного двигателя при ПВ=25%; ΣI_{25} — сумма токов всех электродвигателей при ПВ=25%.

Выбранный размер угловой стали проверяют на допустимую потерю напряжения

$$\Lambda U = mI$$

где *т* — удельная потеря напряжения, В/м (табл. 54); *l* — расстояние от точки присоединения питающей линин до конца троллеев, м.

соединения питающей линии до конца троллеев, м. Проверка по условиям допустимого нагрева: Inon ≥Ino.

54. Удельные потери напряжения

Удельная потеря	Пиковый ток при размерах уголна							
напряжения т, В/м	50 × 50 × 5	60 × 60 × 6	75 × 75 × 8					
0,07	95	111	140					
0,08	110	130	168					
0,09	125	150	194					
0.10	140	171	222					
0,11	158	193	250					
0,12	177	215	278					
0,13	195	237	306					
0.14	214	259	334					
0,15	232	280	362					
0.16	250	300	390					
0,17	277	334	427					
0,18	304	368	472					
0,19	331	402	520					
0.20	358	436	562					

Расчет электрических сетей осветительных установок

Расчет осветительных сетей по сравнению с силовыми проще, так как осветительная нагрузка (кроме ламп люминествентного освещения) в сетях переменного тока не имеет сдынга фаз между током и напряжением (сос ос-

Магистральные осветительные сети выполняются, как правило, четырехпроводными, реже трехпроводиями, а распределительные осветительные сети друхироводными, вногда трехпроводными. Напряжение на светильниках 220 нля 127 В.

Сечение проводов осветительных сетей определяется исходя из допустимых потерь напряжения с последующей проверкой на нагрев по таблицам допустимых нагочаю

Для магистральной линии трехфазного тока сечение провода (мм²) определяется по формуле:

$$S = \frac{\sqrt{3} Il}{\Delta U \gamma}$$

64

где I — ток нагрузки, А; I — длина магистральной линии, м; ΔU — допустимая потеря напряжения, В; γ — удельная проводимость материала провода, м/(ми 2 - ΔU)

Расчет двухпроводных распределительных сетей (мм²) производится по формуле:

$$S = \frac{2}{\Delta U \gamma} \Sigma II = \frac{2}{\Delta U \gamma} (I_1 I_1 + I_2 I_2 + \ldots + I_n I_n),$$

где I_1 , I_2 , I_n — ток нагрузки на соответствующих участках сети, A; I_1 , I_2 , I_n — длина соответствующего участка, м.

Для упрощения расчетов можно пользоваться формулой:

$$S = \frac{M}{c\Lambda I/94}$$

где M — момент нагрузки, кВт-м; c — коэффицисит, учитывающий напряжение, систему питания и материал проводов (табл. 55); ΔU — допустимая потеря напряжения по рассчитываемом участке, В.

55. Значение коэффициента с

	оо: опачени	с коэффициента с			
<i>U</i> _н , в	Система сети и род тока	Формула для опре- деления коэффя-	Значення коэффициента для проводов		
		циента	медных	алюминневых	
380/220	Трехфазная с нулевым проводом	$\frac{\gamma U_{\pi}^{2}}{100 \cdot 1000}$	77	46	
380/220	Двухфазная с нулевым проводом	$\frac{\gamma U_{\pi}^{2}}{2,25\cdot 100\cdot 1000}$	34	20	
220	Двухпроводная перемен- ного или постоянного тока	$\frac{\gamma U_{\Phi}^{2}}{2 \cdot 100 \cdot 1000}$	12,8	7,7	
220/127	Трехфазная с нулевым про- водом	$\frac{\gamma U_{\pi}^{2}}{100 \cdot 1000}$	25,6	15,5	
220/127 127	Двухфазная с нулевым проводом	$\frac{\gamma U_n^2}{2,25\cdot 100\cdot 1000}$	11,4	6,9	
110	Двухфазная переменного или постоянного тока Двухпроводная переменно-	$\frac{\gamma U_{\Phi}^{2}}{2 \cdot 100 \cdot 1000}$	4,3	2,6	
36 24 12	го или постоянного тока		3,2 3,34 0,153 0,038	1,9 0,21 0,092 0,023	

Попустимая потеря напряжения в осветительных сетях выбирается такой, положение напряжения у осветительных приборов не превышало минус 2.6%.

Д го расчета разветвленной осветительной сети при минимуме расхода проподпиненного материала пользуются упрощенной формулой:

$$S = \frac{\Sigma M + \alpha \Sigma m}{c\Delta U\%},$$

Sillen ber ?

- 68

где S — сечение проводов данного участка сети, ми², ΣM — сумма моментов рассчитываемого и всех последующих (во направлению потока звергии) участко с тем же числом проводов в линии, что и на рассчитываемом участке, кВт-м; Σm — сумма моментов всех ответвлений, питаемых через рассчитываемый участок, кВт-м; α — коэффициент (табл. 56), зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении.

56. Значение коэффициента сх

Линия	Ответвление	a		
Трехфазная с нулем	Однофазное	1,83		
То же	Лвухфазное с нулем	1,37		
Двухфазная с нулем	Однофазное	1,33		
Трехфазная	Двухфазное	1,15		

По данной формуле последовательно рассчитывается сечение каждого участка сети и по рассчетном увизчению S выбирается ближайшее большее стандартное сечение проводов.

При расчете осветительных сетей для люминесцентных ламп необходимо учитывать реактивную составляющую потребляемой мощности.

учитывать реактивную составляющую потреоляемои мощности.
Пример, Определить потерю напряжения в сеги трехфазиого переменного тока напряжением U_n —380 В, выполненной медымым проводами сече-

нием 4 мм², длиной 12 м. В конце сети присоединен электродвигатель мощностью $P_{\pi}=10$ кВт; $\cos \phi_{\pi}=0,82$; $\eta_{\pi}=0,865$. Ре ин е н и е. Расуетный ток электродвигателя

$$I_{\text{pact}} = I_{\text{n}} = \frac{P_{\text{n}} 10^3}{\sqrt{3} U_{\text{n}} \cos \varphi_{\text{n}} \eta_{\text{n}}} = \frac{10 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 380 \cdot 0,82 \cdot 0,865} = 21,5 \text{ A}.$$

Потерю напряжения ΔU определяем без учета индуктивного сопротивления проводов, так как при прокладке медных проводов в трубах при сое 0.8 индуктивностью можно прецебрегь для сечений до 35 мм² (см. табл. 48):

$$\Delta U = \frac{PI}{U\gamma S} = \frac{\sqrt{3} I_{\text{pacq}I} \cos \varphi_{\text{H}}}{\gamma S} = \frac{1,73 \cdot 21, 5 \cdot 12 \cdot 0, 82}{53 \cdot 4} = 1,85 \text{ B},$$

или в процентах к номинальному напряжения

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U 100}{U_{\rm H}} = \frac{1.85 \cdot 100}{380} = 0.48\%.$$

Пример. Определить сечение медных изолированных проводов линии однофазного переменного тока (рис. 10) при условии, чтобы потеря мощности $\Delta P\%$, не превышала 5%, Напряжение на зажимах электроприемвиков $U{=}220$ В. Нагрузки далы в киловаттах, дляна отдельных участков линии — в метрах.

Решение. Определяем расчетные токи электроприемников:

$$\begin{split} I_1 &= \frac{P_1}{U \cos \varphi_1} = \frac{4 \cdot 10^3}{220 \cdot 0, 6} = 30, 3 \text{ A}; \\ I_2 &= \frac{P_2}{U \cos \varphi_2} = \frac{8 \cdot 10^3}{220 \cdot 0, 8} = 45, 5 \text{ A}; \end{split}$$

 $I_3 = \frac{P_3}{U \cos \varphi_3} = \frac{12 \cdot 10^8}{220 \cdot 0,85} - 64,2 \text{ A}.$

Активные и реактивные составляющие токов электроприемников:
$$I_{a1} = I_1 \, \cos \varphi_1 = 30, 3 \cdot 0, 6 = 18, 2 \, A; \\ I_{a2} = I_2 \, \cos \varphi_2 = 45, 5 \cdot 0, 8 = 30, 4 \, A; \\ I_{a3} = I_3 \, \cos \varphi_3 = 64, 2 \cdot 0, 85 = 54, 6 \, A; \\ I_{p1} = I_1 \, \sin \varphi_1 = 30, 3 \cdot 0, 8 = 24, 2 \, A; \\ I_{p2} = I_2 \, \sin \varphi_2 = 45, 5 \cdot 0, 6 = 27, 3 \, A; \\ I_{p3} = I_3 \, \sin \varphi_3 = 64, 2 \cdot 0, 227 = 33, 8 \, A.$$

Затем определяем ток, протекающий по участку Аа:

$$I_{Aa} = \sqrt{(I_{a1} + I_{a2} + I_{a3})^2 + (I_{p1} + I_{p2} + I_{p3})^2} =$$
= $\sqrt{(18, 2 + 36, 4 + 54, 6)^2 + (24, 2 + 27, 3 + 33, 8)^2} = 138, 6 \text{ A};$

по участку аб:

acrey ao:

$$I_{ab} = \sqrt{(I_{a2} + I_{a3})^2 + (I_{p2} + I_{p3})^2} =$$

$$= \sqrt{(36.4 + 54.6)^2 + (27.3 + 33.8)^2} = 109.5 \text{ A}$$

по участку бе:

$$I_{\rm BC} = I_3 = 64.2 \text{ A}.$$

Определяем коэффициенты мощности отдельных участков линии:

$$\cos \varphi_{Aa} = \frac{I_{a1} + I_{a2} + I_{a3}}{I_{Aa}} = \frac{18,2 + 36,4 + 54,6}{138,6} = 0,787;$$

$$\cos \varphi_{ab} = \frac{I_{a2} + I_{a3}}{I_{aa}} = \frac{36,4 + 54,6}{109,5} = 0,831;$$

 $\cos \varphi_{nc} = \cos \varphi_n = 0.85$.

Мощность, потребляемая приемниками,

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 4 + 8 + 12 = 24 \ \text{кВт.}$$
 Потеря мошности в линни

4.0

$$\Delta P = \frac{\Delta P \% P}{100} = \frac{5 \cdot 24}{100} = 1.2 \text{ kBr}.$$

Ссчение провода линни

$$S = \frac{2\Sigma I^2 I}{\gamma \Delta P} = \frac{2 \left(I_{Aa}^2 I_{Aa} + I_{ab}^2 I_{ab} + I_{ac}^2 I_{bc}\right)}{\gamma \Delta P} =$$

$$= \frac{2 \left(138,6^2 \cdot 40 + 109,5^2 \cdot 20 + 64,2^2 \cdot 25\right)}{53 \cdot 1200} = 35 \text{ mag}.$$

Сечение провода линии можно определить по другой формуле:

$$S = \frac{2}{\gamma \Delta P U^3} \left(\frac{P_{Aa}^2 / \Lambda_a}{\cos^4 \rho_{Aa}} + \frac{P_{aa}^2 I_{ab}}{\cos^4 \rho_{Aa}} + \frac{P_{ac}^2 I_{ab}}{\cos^4 \rho_{ab}} + \frac{P_{ac}^2 I_{ab}}{\cos^4 \rho_{ac}} \right) = \frac{2 \cdot 10^9}{53 \cdot 1200 \cdot 220^2} \left(\frac{24^2 \cdot 40}{0.787^2} + \frac{20^2 \cdot 20}{0.831^3} + \frac{12^2 \cdot 25}{0.85^3} \right) = 35 \text{ MM}^8$$

Выбранное сечение провода проверяем на нагрев. Для медного изолированного провода сечением S=35 мм² наибольший допустимый ток равен 150 А:

Следовательно, сечение провода выбрано правильно.

Пример. Выбрать и проверить на потерю напряжения шинопровод из полосовой стали длиной $l{=}40$ м, если нагрузка на шинопроводе распределена равномерно и составляет $I_{\rm pacv}=120$ А при составляет от 100 км = 0.7. Допустимая потеря напряжения $\Delta U_{\rm got}$ не должна превышать 3%, причем 2% тервется в питательной сети, цаущей от подстанции и цеху. Напряжение сети $U_{\rm mod}=380$ В.

Решение. Определяем расчетную длину участка $l_{\text{расч.}}$ Так как нагрузка распределена равномерно, то

 $I_{\text{max}} = I \cdot 2 = 40 \cdot 2 = 20 \text{ M} = 0.02 \text{ KM}$

Определяем коэффициент к:

$$k = \frac{\Delta U\%}{I_{\text{possilizers}}} = \frac{3}{120 \cdot 0.02} = 1,25.$$

По найденному значению k и cos $\phi = 0.7$ подбираем по табл. 52 сечение шинопровода. Это будет полосовая сталь размером 60×5 мм при $h_1 = 1,235$; I' =

Учитывая, что Inacy=120 A>I'=60 A, находим для того же сечения шину провода второе значение $k_2 = 1.105$ (при I'' = 120 A).

Уточненное значение коэффициента к

$$k = k_1 - (k_1 - k_2) \frac{I_{\text{pacu}} - I'}{I'' - I'} =$$

$$= 1,235 - (1,235 - 1,105) \frac{120 - 60}{190 - 60} = 1,105.$$

Фактическая потеря напряжения в шинопроводе:

$$\Delta U\% = kI_{\text{DRCY}}I_{\text{DRCY}} = 1,105 \cdot 120 \cdot 0,02 = 2,65\%;$$

 $\Delta U\% = 2,65\% < \Delta U_{\pi \circ \pi} = 3,0\%$, значит, шинопровод сечением 60×5 мм выбран правильно.

Пример. Выбрать троллен из угловой стали для двух мостовых кранов с продетом 50 м с легким режимом работы. На кранах установлены электролвигатели (табл. 57), $U_{\pi} = 380$ В; КПД двигателей $\eta_{\pi} = 0.9$; $\cos \varphi = 0.45$; $\cot \varphi = 0.45$ = 1.98. Допустимая потеря напряжения \(\Delta U_{mon} = 4 \).

57. Ланные электролвигателей кранов

Электро- двигатели	1-й кран			2-й кран				
	Р _{н1} , кВт	I _{HI} , A	пв%	k	Р _{П2} , кВт	I _{H2} ,	пв%	k
Подъема Гележки Моста	30 5 17	60/75 10 34	40/25 25 25	2	20 3 10	40/50 6 20	40/25 25 25	2
Beero	52	119		_	33	76	_	

 Π р и м е ч а п и е. В числителе указана величина тока при $\Pi B = 40\%$, в знаменателе — при ПВ = 25%.

Р с ш е н н е. Определяем установленную мощность и ток на двух кранах: $P_{H} = P_{H1} + P_{H2} = 52 + 33 = 85 \text{ KBT}$

$$P_R = P_{R1} + P_{R2} = 52 + 33 = 85 \text{ kBr};$$

 $\Sigma I_R = \Sigma I_{R1} + \Sigma I_{R2} = 119 + 76 = 195 \text{ A}.$

Паходим потребляемую мошность:

 $P_n = P_H/n_H = 85:0.9 = 93 \text{ KB}\tau$. Определяем эффективное число электролвигателей:

$$n_{\rm up} : \frac{(\Sigma P_{\rm n})^2}{\Sigma P_{\rm n}^2} = \frac{P_{\rm n}^2}{\left(\frac{P_{\rm n1}}{\eta}\right)^2 + \left(\frac{P_{\rm n2}}{\eta}\right)^2} = \frac{93^2}{\left(\frac{.52}{0.9}\right)^2 + \left(\frac{.33}{0.9}\right)^2} = 1,8.$$

110 крпвым (рис. 9) для $n_{\Phi\Phi} = 1.8$ при легком режиме работы кранов находим коэффициент спроса $K_{30} = 0.4$.

Определяем ток активной тридцатиминутной нагрузки:

$$I_{30} = \frac{\sqrt{(P_{10}k_{30})^{2} + (P_{20} \text{ tg } \phi)^{2}}}{\sqrt{3}U_{H}} = \frac{\sqrt{(93 \cdot 0.4)^{2} + (37 \cdot 1.98)^{2}}}{1.73 \cdot 380} = 125 \text{ A}.$$

Рассчитываем пусковой (пиковый) ток

$$I_{\text{n}} = I_{20} + kI_{25} - I_{25} \frac{I_{30}}{\Sigma I_{25}} = 125 + 2.75 - 75 \frac{125}{105} = 230 \text{ A}.$$

Выбираем по табл. 54 для пякового тока $I_{\rm H} = 230$ A угловую сталь $50 \times 50 \times$ жь с коэффициентом удельных потерь напряжения m=0,15 В/м. Потеря папряжения составит:

 $\Delta U = ml = 0.15.50 = 7.5 \text{ B}$

или в %

$$\Delta U\% = \frac{7.5 \cdot 100}{280} = 2\%$$

Таким образом $\Delta U_{\text{пон}} = 4\% > \Delta U = 2\%$,

Проверка по условиям допустимого нагрева: $I_{\text{ини}}$ -315 A (табл. 53) для угловой стали $50 \times 50 \times 5$, следовательно,

Ныбранный размер угловой стади тродлеев удовлетвовяет как по допу-

стимой потере напражения, так и по условиям пагрева. При мер. Определить сечение алюминиевых проводов магистральной линия сремфанного тока напрыжением Un = 380/220 В, питающей групповой освепительный приток е расчетной цагрузкой 20 кВт. Длина линии 100 м. $\Delta U = 1.5\%$.

Р е иге и и е. Определяем сечение проводов

$$S - \frac{M}{c\Delta U^{0/2}} = \frac{Pl}{c\Delta U^{0/2}} = \frac{20 \cdot 100}{46 \cdot 1.5} = 29 \text{ MM}^2.$$

Берем ближайшее стандартное сечение S=35 мм² для фазных проводов и Su- 16 мм² для нулевого провода.

$$P_1' = \frac{1}{N} \frac{1}$$


Пример. Определить сечение медных проводов линии трехфазного тока (рис. II) напряжением $U_{II} = 220$ В; $\Delta C = 2\%$. Решен и в. Определяем сеченые проводов:

$$S = \frac{M}{c\Delta U\%} = \frac{P_1 l_1 + P_9 l_2 + P_3 l_3}{c\Delta U\%} = \frac{10.30 + 5.20 + 3.10}{25.6.2} = 8,4 \text{ mm}^2.$$

Берем ближайшее стандартное сечение $S = 10\,$ мм².

Защита цеховых сетей

Для защиты проводов и кабелей от перегрузки и коротких замыканий в сетях напряжением до 1 000 В устанавливаются плавкие предохранители и ав-



томаты, которые разрывают цепь тока, когда величина его становится опасной для дальнейшей нормальной работы элементов сети (технические данные предохранителей и автоматов приведены в гл. V, табл. 94—96).

Примерное размещение предохранителей в схемах цеховах сетей пожазано на рис. 12. Выбор предохранителей для всех точек сети должен обеспечить избирательность их действия. Это значит, что при повреждении, например, дватателя предохранитель 113 на шите не должен расплавиться рапыце, чем предохранитель 114 у поврежденного двигатель. Если попреждение произовляния пледохранитель 116, а не П2, защимающий трансформатор. Избирательность работы предохранительй будет достигитуя условии, если поминальные токи плавких вставок по направлению потока энергии различаются не менее чем на две ступени по убылающим величинам номинальных гоков.

При выборе плавких вставок с малой теплоемкостью (медь, цинк) исходят по следующих требований:

1. Поминальный ток плавкой вставки $I_{n,nev}$ должен быть равен расчетно-му I_{nnev} (поминальному I_n) току электроприемника или несколько превышать сто: $I_{nnev} \times I_{pase} = I_n$

 Плавкая вставка не должна расплавляться за время пуска или реверса доплателя, когда по ней проходит ток I_{мако};

гд: с.— коэффициент Кратковременной тепловой перегрузки плавкой вставки, рынный для двигателей, пускаемых вхолостую, 2,5; для двигателей, пускаемых под пагрузкой.— 1.6—2,0; для сварочных апиданов контактиой сваяки — 1.6

Плавкая вставка для линии, питающей несколько электродвигателей с конотковамкнутым ротором и осветительную нагрузку, выбирается по двум

а) вставка должна соответствовать расчетному току линии:

$$I_{\text{H DCT}} \gg \Sigma I_{\text{DDCH}}$$
:

б) вставка не должна расплавляться за время пуска двигателя с наибольним пусковым током при предварительном включении всех других нагрузок: µ предварительном включении всех других нагрузок: µ пред № Преден / Гиску на/ба.

где ΣI_{pact} — расчетный ток линии без учета пускаемого двигателя; $I_{\mathrm{пуск.n6}}$ — наибольний пусковой ток одного из электродвигателей.

Из величин, определенных в пунктах «а» в «б», выбирают наибольшую. Определив значение $I_{\rm R,BCT}$ (пункты 1,2 или 3), по шкале токов плавких

потинок подправот се бликайшее номинальное значение.

Стандартные плавкие вставки имеют следующие номинальные токи: 4, 6,

10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 260, 300, 350, 430, 500, 600, α 0, 851, 1000 Λ . По инфонитому значению тока плавкой вставки выбирается сечение промода или каболи. Динтельная допустимая нагрузка J_{acc} для проводов и кабе-ай выжимы сетимиять имень 25% поминального тока - алингиост анальтата об вызывается сетимить ие мене 195% поминального тока - алингиост анальтата.

Lite k_{\pm} — поправочный коэффициент,

1......

Выбраниве таким образом сечения проводов или кабелей проверяются по чиновению к защитиным анпаратам исходя из условий, чтобы допустимая натрука I дали на проводини была пе менее:

а) одной трети номинального тока плавкой вставки $I_{\text{и.в.с.т}}$ предохранителя $I_{\text{и.н.с.}} = I_{\text{3}} I_{\text{и.н.с.}}$:

6) двух третей номинального тока теплового расцепителя $I_{n,\text{теп},n}$ автоматического выключателя, не имеющего регулировки тока срабатывания

$$I_{\text{Hon}} \ge 2/3 I_{\text{H.Teng}}$$
;

и) двух третей тока срабатывання теплового расцепителя $I_{\text{ср.тепл}}$ автоматического выключателя, имеющего регулировку тока срабатывання $I_{\text{доп}} \gg {}^{-1} s_{\text{cp. rem.}}$

г) двух девятых тока срабатывания электромагнитного расцепителя $I_{1,p\to n}$ автоматического выключателя $I_{\pi 0 n} \geqslant 2^j g I_{0,p,n}$.

Электрические сети и их защита должны быть рассчитаны так, чтобы защитный аппарат отключал сеть при одно- и многофазных коротких замыканиях в конце защищаемого участка, т. е. должны быть соблюдены следующие усло-

а) при защите линии предохранителями ток короткого замыкання $I_{\pi,\alpha}$ можем быть не меньше трехкратной величины номинального тока плавкой воглани $I_{\pi,\alpha} \gg 3 I_{\pi,\pi,\alpha^{-1}}$

 при защите автоматическим выключателем ток короткого замыкания должен быть не меньше полуторакратной величины тока срабатывания расненичеля автомата [а-а-а-];

Ток короткого замыкання определяется по формуле:

$$I_{R,n} = \frac{U_B}{I_{R,n}} = \frac{U_{B,n}}{I_{R,n}}$$

где $U_{\pi,\pi}$ — номинальное линейное напряжение сети, B; z — полное сопротивление петли прямого и обратного проводов линии, $O_{\rm M}; z_0$ — полное сопротивление петли прямого и обратного проводов на 1 км. линии, $O_{\rm M}; l$ — длина линии от защищаюто о аппарата до конца защищаюто участка, км.

58. Значение сопротивления петли прямого и обратного проводов на 1 км линии (Ом)

Сечение провода, мм²		Қабель в в тр	и провода Провода на ролик рубах и изоляторах		та роликах яторах	Воздушные линии	
прямого	обратного	медные	алюминие- вые	медиые	алюминне- вые	медные	алюминне вые
1,0	1,0	37,60	_	37.60			
1.5	1,0	31,30		31,30	l		
1,5	1,5	25,00	1 -	25.00			_
2,5	1.5	20,00	_	20,00	_		
2,5	2,5	15,00	25,40	15,00	25,40		l —
4,0	2,5	12,40	20,60	12,40	20,60	****	-
4,0	4,0	9,50	16,00	9,50	16,00		_
6,0	4,0	7,90	13,20	7,90	13,20		
6,0	6,0	6,32	10,60	6,32	10,60		-
10,0	6,0	5,06	8,45	5,07	8,53	-	
10,0	10,0	3,80	6,40	3,84	6,50	3,70	_
16,0	10,0	3,09	5,20	3,13	5,25	3,05	-
16,0	16,0	2,38	4,00	2,43	4,03	2,41	3,89
25,0	16,0	1,95	3,29	2,02	3,32	2,03	3,23
25,0	25,0	1,53	2,58	1,60	. 2,62	1,66	1,58
35,0	16,0	1,73	2,91	1,80	2,95	1,82	2,88
35,0	35,0	1,08	1,82	1,18	1,88	1,26	1,90
50,0	25,0	1,14	1,93	1,23	1,98	1,34	2,05
50,0	50,0	0,76	1,28	0,893	1,36	0,984	1,54
70,0	35,0	0,825	1,37	0,935	1,45	1,03	1,48
70,0	70,0	0,565	0,92	0,70	1,02	0,82	1,09
95,0	50,0	0,592	0,98	0,74	1,08	0,936	1,19
95.0	95.0	0.417	0.684	0.60	0.79	0.72	0.847

При трехпроводной сети расчет производится для двухфазного короткого пимыкания:

$$I_{K,3} = \frac{u_{H,R}}{z_0 I}$$

1/м: г., с. полное сопротивление петли двух фазимх проводов на 1 км линии, Ом. При четырехпроводной сети расчет производится для однофазного короткого замыкания, при этом в формулу подставляют фазное напряжение и гоберут для истан фазного и иудевого проводов (табл. 58).

11р и м с р. Выбрать плавкую вставку к двигателю при пуске без нагрузки. 11еходиве данные: $P_{\rm H}=10$ кВт; $U_{\rm H}=380$ В; $\frac{I_{\rm H}}{I_{\rm m}}=4.5$; $\eta_{\rm H}=0.865$;

 $\cos\phi_0=0,82.$ Решение. Расчетный ток двигателя

$$I_{\text{part}} = \frac{P_{\text{B}} 10^{3}}{\sqrt{3} U_{\text{B}} \cos \varphi_{\text{B}} \eta_{\text{B}}} = \frac{10 \cdot 10^{3}}{1,73 \cdot 380 \cdot 0,82 \cdot 0,865} = 21,5 \text{ A}.$$

Пусковой ток электродвигателя

$$I_{II} := I_{Make} = 4,5I_{II} = 4,5 \cdot 21,5 \approx 96,8 \text{ A}.$$

Ток плавкой вставки предохранителя

$$I_{\text{H.BCT}} \gg \frac{I_{\text{Marc}}}{\alpha} = \frac{96.8}{2.5} = 38.7 \text{ A}.$$

Выбираем по шкале плавкую вставку на номинальный ток

$$I_{\mathrm{H.BCT}} = 45 \; \mathrm{A}$$
.

Пример. Выбрать плавкую вставку к двигателю при пуске под нагрузной Пеходиме даниме: $P_n=55$ кВт; $U_n=380$ В; $\eta_n=0.905$; $\cos\varphi_n=0.91$;

Решение. Расчетный ток двигателя

$$I_{\text{piece}} = I_{\text{H}} = \frac{P_{\text{H}}10^3}{V_0^2 V_{\text{L}} \cos n_0 n_0} = \frac{55 \cdot 10^3}{1.73 \cdot 380 \cdot 0.91 \cdot 0.905} = 102 \text{ A}.$$

V 3 U_n cos φ_nη_n
Ток илавкой встанки предохранителя

$$I_{\text{H BCr}} = \frac{I_{\text{H}}}{I_{\text{H}}} = \frac{5 \cdot 102}{0.7} = 255 \text{ A}.$$

Напораем по пикале плавкую вставку на номинальный ток $I_{a,beg}$ =260 А. При м ер. Изарать но условиям нагрева сечение трехфазного кабеля мары АНР и плавикую иставку к дангателю при пуске без нагружки. Исходявае I_a 28 к I_b^* , I_b =36 В; I_dI_d =5; I_b =0.89; $\cos \phi_a$ =0,90; I_b =0,7. В Регисти в Поминальной ток димататор

$$I_{\rm H} = \frac{28 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,89 \cdot 0,90} = 53,1 \,\mathrm{A}.$$

Ток плавкой вставки

Ł

$$I_{\text{B.BCT}} \gg \frac{I_{\text{m}}}{\alpha} = \frac{5.53,1}{2,5} = 106 \text{ A}.$$

Выбираем плавкую вставку $I_{n.в.e.\tau}$ =100 А. Защищаемое этой вставкой сечение кабсии S=25 мм². для которого допустимый длительный ток I_{R0z} =90 А. Таким образом, I_{n} =53,1 A $\lesssim I_{R0z}$ =90 А.

Следовательно, сечение кабеля и ток плавкой вставки выбраны правильно.

РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

При расчете токов короткого замыкания (к. з.) определяются следующие величины:

I" — начальное значение периодической слагающей тока к. з.;

 i_Y — ударный ток к. з., необходимый для проверки электрических аппаратов, шин и изоляторов на их динамическую устойчивость:

 I_{γ} — наибольшее действующее значение полного тока к. 5., необходимое для проверки электрических аппаратов на динамическую устойчивость в течение первого периода к. 5.;

 $I_{0,2}$ — значение I_t для $t=0,2\,\mathrm{c}$, необходимое для проверки выключателей по отключаемому ими току;

 I_∞ — действующее эпачение установившегося тока к. з.; применяется для проверки термической устойчивости электрических аппаратов, шин, проходных изоляторов и кабелей;

 $S_{0,2}$ — мощность к. з. для t=0,2с; определяется для проверки выключателей по отключаемой ими мошности.

При расчете токов короткого замыкания в сетях выше 1 кВ принимают следующие размерности: для полной мощности—киловольт-амперы (кВ-й), для активной мощности—киловатты (кВ-), для напряжения — киловольть (кВ), для тока — килованеры (кА), для полного, реактивного и активного сопротивлений — омы (Ом).

Для вычисления токов к. в. составляется расчетивя скема, соответствующая порывальном урежиму работы системы эксперонайськия». В семем учитываются сопротивления питающих генераторов, трансформаторов, высоковольтикх лицій, реакторов. По расчетной семем составляется скема заменения, в котороб указываются сопротивления всех источников и потребителей и намечаются точниция расчета токов к. в.

Для генераторов, трансформаторов, высоквовлятых линий и коротких участков распределительной сети обычно учитываются только индуктивные сопротивления. При значительной протяженности сети (кабсльной и воздушной) учитываются также их активные сопротивления. Целесообразно учитывать активное сопоплажение, если

$$r_{\Sigma} > 1/3 x_{\Sigma}$$

где r_{Σ} , x_{Σ} — суммарные активные и реактивные сопротивления до места к. з.

Для отдельных элементов схемы (генераторов и линий) принимаются значения сопротивлений, указанные в табл. 59.

Для трансформаторов напряжение к. з. $U_{\kappa\%}$ (дается в каталогах) соответствует их индуктивному сопротивлению x%.

Для реакторов сопротивление дается в % и переводится в относительные единицы или омы.

единицы или омы.
При учете активного сопротивления линиц его величину определяют по выбранному сечению или находят по расчетным таблицам.

Расчет токов к. з. обычно производится в относительных единицах. В этом случае все расчетные данные приводят к базисному напряжению и базисной мощности.

Источники питания и линии	X.	<i>х</i> ₀ , Ом/км
Турбогенератор с услокоительной обмоткой То же, без услокоительной обмотки Спихренный компечентор инпурациальной обмотки и спихренные и аспихренные и аспих	0,125 0,20 0,27 0,16 0,2 — —	0,4 0,3 0,12 0,08 0,07

Примечание. x_a и x_0 — реактивные сопротивления в относительных едиппизх и на 1 км длины линви.

За базисное напряжение принимают среднее номинальное напряжение $B_{I,0}$, $B_{I,0}$,

Для базисной мощности целесообразно принимать значения 100, 1 000, 100 тыс. кВ-А и т. д. или номинальную (кажущуюся) мощность одного из источников питания (электростанция пли питающего трансформатора).

Базненый ток определяется по формуле:

$$I_6 = S_6/\sqrt{3}U_6$$

тие S_0 , U_6 — базисные мощность и напряжение.

Величныя приведенных к базисным условиям реактивных сопротивлений в отнетительных гравинах определяются по следующим формулам: генератора

$$x_{*r} = x_* \frac{S_6}{S_H},$$

где x_* — реактивное сопротивление генератора; S_6 — базисная мощность, тис. кВ- Λ ; S_8 — номинальная мощность, тыс. кВ- Λ ;

трансформатора мощностью $S_{\rm H} > 630~{\rm kB \cdot A}$

$$x_{*T} = U_{E*} - \frac{S_6}{S_B}$$
,

: $_{N^{+}}U_{\kappa_{+}}$ — напряжение к. з. трансформатора в относительных единицах ($U_{\kappa_{+}}=0.01\,U_{\kappa_{+}}$);

трансформатора мощностью $S_{\rm H} \leqslant 630~{\rm kB \cdot A}$

$$x_{*T} = V \frac{U_{\kappa_{*}}^{2} - r_{*}^{2}}{S_{H}};$$

$$r_{*T} = r_{*} \frac{S_{6}}{S_{H}} = r \frac{S_{6}}{U_{6}^{2}};$$

где r_* — активное сопротивление обмоток трансформатора, отнесенное к номинивлыной мощности, т. е.

$$r_* = \Delta P_M / S_{H*}$$

где $\Delta P_{\rm N}$ — потери в металле обмоток трансформатора, кВт; r — активное сопротивление трансформатора, приведенное к базиспому напряжению, Ом; U_0 — базисное мапоряжение, кВ

реактора

$$x_{*p} = x_* \frac{S_6 U_{\rm H}}{V \ 3 I_{\rm H} U_{\rm g}^2} = x_* \frac{I_6 U_{\rm H}}{I_{\rm H} U_6}$$

где x_* — реактивное сопротивление реактора; I_1 — номинальный ток реактора, к Λ ; U_1 — номинальное напряжение реактора, кB;

линин
$$x_{*n} = x_0 l \frac{S_6}{U_6^2}$$
;

$$r_{*n} = r_0 t \frac{S_6}{U^2}$$
,

Где x_0 — реактивное сопротивление на 1 км длины дини, Ом/км: (t-длина динин, км; r_0 — активное сопротивление на 1 км длины линин, Ом/км $(r_0=1000)\sqrt{8}$, гле γ — удельвая проводимость проводов, 30-мых, ранивая 53 для медямых, 32 для адмоницевых и сталельмоминиевых и 10—для стальных проводов; S— сесчение провода одлой фазых, муст

Схема замещения для расчета токов короткого замыкания может быть довольно сложной. В этом случае для упрощения параллельно, последовательно или смещанию иключенные сопротивления заменяют одлям жаявалентым. Иногда производят преобразование треугольника в эквивалентную звезду или наоборог (табл. 60).

Таким образом, сложная схема замещения может быть заменена эквивалентной, состоящей из одного расчетного сопротивления х-рас-и, представляющего собой результирующее сопротивление схемы замещения, отнесенное к суммарной номинальной мощности источника питания:

$$x_{\text{*pacq}} = x_{\text{*}6} \frac{S_{\text{H}}}{S_{\text{c}}}$$

где x_{•6} — результирующее сопротняление цепи от источника питания до места к. з., отнесенное к базисной мощности, отн. ед.; S_{=−} мощность всточника питания места к. з., тык. RЭ-A; S_− — базисная мощность, тыс. кВ-А.

Значение тока короткого замыкания для различных моментов при пользовании расчетными кривыми (рнс. 13) может быть определено по следующим формулам:

начальное значение периодической слагающей тока к. з. (для t=0):

$$I'' = k'' I_{\Sigma} = k'' \frac{S_{n\Sigma}}{\sqrt{3}U_n}$$

где k'' — коэффициент кратности тока; определяется по расчетным кривым в зависимости от $x_{\rm space}$ и $t=0;\ f_{\rm p}$ — суммарный ток источника питания; $Z_{\rm h\,Z}$ — суммарный ток источника питания; $U_{\rm H}$ — напряжение ступеви, для которой рассматривается к. э.;

ударный ток к. з.:

 Определение сопротивлении при преооразовании схем замещения 				
Исходная схема	Упрощенная или преоб- разованная схема	Формула		
S_I X_2 X_2 X_3	\$ _t	$\frac{1}{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}$		
xi xi x2 x3	s _j x	$x = \sum_{l=1}^{n} x_l$		
x^{N} x^{N} x^{N} x^{N} x^{N} x^{N} x^{N}	$\begin{bmatrix} s_t & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & & \ddots & \\ & & & &$	$x_{1} = \frac{x_{12} x_{13}}{x_{12} + x_{13} + x_{23}}$ $x_{2} = \frac{x_{12} x_{23}}{x_{12} + x_{13} + x_{23}}$ $x_{3} = \frac{x_{13} x_{23}}{x_{12} + x_{13} + x_{23}}$		
\tilde{v}_{j} q \tilde{v}_{2} \tilde{v}_{3} \tilde{v}_{3} \tilde{v}_{3}	$S_1 \longrightarrow S_2$ $X_{IS} \longrightarrow S_2$	$x_{12} = x_1 + x_2 + \frac{x_1 x_2}{x_3}$ $x_{23} = x_2 + x_3 + \frac{x_2 x_3}{x_1}$ $x_{13} = x_1 + x_3 + \frac{x_1 x_3}{x_2}$		

. При месчаните. При необходимости учета активного сопротивления в формулы иместо у подставляется величина z=r+jx.

$$i_{y}$$
 · $k_{y} \neq \overline{2}I''$,

тие k_y ударшый коэффициент (табл. 61);

напрольшее действующее значение полного тока к. з.:

гие q расчетный коэффициент (табл. 61); трк к. з. для t=0,2 с:

$$I_{0.2} = k_{0.2}I_{\Sigma}$$
,

где $k_{0,2}$ — коэффициент, определяемый по расчетным кривым в зависимости от $k_{0,2}$ — $k_{0,2}$

действующее значение установнышегося тока к. з.:

$$I_{\infty} = k_{\infty} I_{\Sigma}$$
,

іле k_∞ — коэффициент кратности тока; определяется по расчетным кривым и эприсимости от $x_{\bullet pac}$ и $t=\infty$;

$$S_{0.2} = \sqrt{3} I_{0.2} U_{\text{cp.H}}$$

где $U_{\text{ср.и}}$ — среднее номинальное напряжение.

Расчет токов к. з. на шинах подстаниий промышленных предприятий, присоединенных к мощной системе через пебольшие трансформаторы, значительно упрощается, Мощность системы, от которой питается подстаниля промышленного предприятия, можно принять равной бесконечности $(S_c = \infty)$. В этом случае всилинам сопротпыения системы отводительно мада. Обычно принимают $x_c = 0$. Следовательно, при коротком замыжании на стороне низшего напряжения трансфольматов его высшее папряжение предполагается недименным и




Рис. 13. Расчетные кривые для типового турбогенератора с ΛPH (для t=0 и $t=\infty$)

61. Значения коэффициентов k, и q

Место короткого замыкания	ky	q
Выводы явнополюсного гидрогенератора без успоконтель-		1
ной обмотки	1,95	1,68
То же, с успокоительной обмоткой Выводы турбогенератора	1,93	1,65
Во всех остальных случаях, когда не учитывается актив-	1,91	1,00
ное сопротивление цени к. з.	1.8	1.52
На низшей стороне трансформаторов:	-,-	.,
630—1000 kB⋅A	1,3	_
100—400 кВ∙А	1,2	1,09
Удаленная точка к. з. с учетом величины активного со-		1
противления	1,0	

периодическая слагающая тока короткого замыкания остается постоянной в течение всего времени к. з., т. е.

$$I'' = I_{0,2} = I_{\infty} = I_{R}$$

В этом сдучае ток к, з. на вторичных зажимах трансформатора


$$I_{\rm K} = I_{\rm H} \frac{U_{\rm cp.H}}{II}$$

где I_n — поминальный ток; $U_{\rm ep,n}$ — среднее номинальное напряжение на шп-инх; U_n — напряжение короткого замыкания трансформатора. В относительных единиках это выражение примет вид:

$$I_{\rm K} = I_{\rm H} \frac{1}{I_{\rm tot}} \approx I_{\rm H} \frac{1}{r_{\rm cor}}$$

и соответственно

$$S_{\kappa} = S_{\mathrm{H}} \frac{1}{x_{-\pi}}$$
.



 $\frac{0}{2}$ схема (a) и схема замещения (b) для определения токою короткого замымания (мощность генератора $S_{n1} = S_{n2} = 15$ тыс. $B \cdot A$, $x_{s_1} = x_{s_2} = -0.125$; мощность трансформаторов $S_1 = S_2 = 3.2$ тыс. $A \cdot B \cdot A$, $U_{s_1} = U_{s_2} = 0$

Рис. 14. Расчетная

. При стер. Определять токи воротки о замыкания в точках K_1 и K_2 электро таним с туроотенераторами, имеющими APH. Расчетная схема и схема заменения принедены на пис. 14.

Ревисипие. 1. Определяем токи к. з. в точке K_1 . Принизаем за базненую мощность суммарную мощность генераторов злектро-санили: $S_0 = 2 \cdot 15 = 30$ тыс. кВ-А.

.3. ба пеное напряжение принимаем среднее номинальное напряжение 10.6 кВ.

Базасный ток

$$I_6 = I_{\Sigma} = \frac{S_6}{\sqrt{3}U_8} = \frac{30000}{\sqrt{3}\cdot 10.5} = 1645 \text{ A}.$$

Составляем схему замещения (рис. 14, б).

Составляем схему замещения (рис. 14, 0). Определяем и приводим сопротивление генератора к базисной мощности:

$$x_{*r} = x_* \frac{S_6}{S_u} = 0,125 \frac{30}{15} = 0,25.$$

$$x_{+r} = x_1 = x_2 = 0.25$$

Расчетное сопротивление до точки К1

$$x_{\text{pacy}} = \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} = \frac{0.25 \cdot 0.25}{0.25 + 0.25} = 0.125.$$

По расчетным кривым (см. рис. 13) при $x_{\mathtt{pacq}} = 0,125$ коэффициенты кратности периодической составляющей тока к. з. равны:

$$k'' = 8.0 \cdot k_0 = 4.8 \cdot k_- = 2.8$$

Определяем токи к. з.: $I'' = k'' I_{\Sigma} = 8, 0 \cdot 1645 = 13160 \mathrm{A};$

$$I_{0,2} = k_{0,2}I_{\Sigma} = 4.8 \cdot 1645 = 7896A;$$

 $I_{\infty} = k_{\infty}I_{\Sigma} = 2.8 \cdot 1645 = 4606A;$

$$i_y = k_y \sqrt{2} I'' = 1.8 \sqrt{2.13160} = 33400 A;$$

 $I_y = qI'' = 1.52.13160 = 20003 A;$

$$S_{0,2} = \sqrt{3}I_{0,2}U_{\text{CD,H}} = \sqrt{3}.7896 \cdot 10,5 = 143,4 \text{ tmc. kB-A.}$$

2. Определяем токи к. з. в точке К2.

Базисная мощность S₅=30 тыс. кВ-А.
За базисное напряжение принимаем среднее номинальное напряжение

,3 кв. Базисный ток

$$I_6 = I_{\Sigma} = \frac{S_6}{\sqrt{3} I_{e^*}} = \frac{30000}{\sqrt{3} .6 .3} = 2750 \text{A}.$$

Определяем и приводим сопротивление трансформатора к базисным условиям:

$$x_{*T} = U_{K*} \cdot \frac{S_6}{S} = 0.055 \cdot \frac{30}{3.9} = 0.516$$

где $U_{\mathrm{K*}} = 0.01 U_{\mathrm{K*}} = 0.01 \cdot 5.5 = 0.055$.

На схеме замещения $x_{*T} = x_3 = x_4 = 0,516$. Расчетное сопротивление до точки K_*

$$x_{\text{paeq}} = \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} + \frac{x_2 x_4}{x_3 + x_4} = \frac{0.25 \cdot 0.25}{0.25 + 0.25} + \frac{0.516 \cdot 0.516}{0.516 + 0.516} = 0.125 + 0.258 = 0.383.$$

По расчетным кривым (см. рис. 13) при $x_{\rm pacu}=0,383$ коэффициенты кратности периодической составляющей тока к. з. равны: $\ell^*=2,6;\ k_{0,2}=2,06;\ k_{-}=1,9.$

Определяем токи к. з.:

$$I'' = k'' I_{\Sigma} = 2,6 \cdot 2750 = 7150 A;$$

$$I_{0,2} = k_{0,2} I_{\Sigma} = 2,05 \cdot 2750 = 5638 A;$$

$$I_{\infty} = k_{\infty} I_{\Sigma} = 1,9 \cdot 2750 = 5225 A;$$

$$i_y = k_y \sqrt{2} I'' = 1,8 \cdot \sqrt{2} \cdot 7150 = 18147A;$$

 $I_y = aI'' = 1.52 \cdot 7150 = 10868A;$

$$S_{0,2} = \sqrt{3}I_{0,2}U_{\rm cp.a} = \sqrt{3}.5638.6, 3 = 63,5$$
 the. kB·A.

Пример. Определить токи к. з. в точке K_1 на шинах подстанции промышленного предприятия. Расчетная схема и схема замещения приведены на рис. 15. Реше в и е. Принимаем

$$S_6 = S_{\tau \Sigma} = 2 \times 3200 = 6400 \text{ kB} \cdot \text{A}$$

Базисный ток

$$I_6 = \frac{S_6}{\sqrt{3}U_6} = \frac{6.4}{\sqrt{3.6.3}} = 0.59 \text{ KA},$$

где $U_6 = 6,3$ кВ. Тогла

$$x_{*T} = U_{K*} \frac{S_6}{S_-} = 0,055 \frac{6.4}{3.2} = 0,11,$$




Рис. 15. Расчетная схема (а) и схема замещения (б) для определения токов короткого замыкания в точке K_1 (мощность трансформаторов $S_1 = S_2 = 3,2$ тыс, кВ - A, $U_{\rm K1} = U_{\rm K2} = 5,5\%$).




Рис. 16. Расчетная схема (а) и схема замещения (б) для определения токов короткого замыкания в точке K (мощность трансформатора S=1,8 тыс. кВ - Λ , $U_{\kappa}=5,5\%$, длина кабельной линии l=2.5 кж; сечение $S_{\kappa}=25$ мм²)

6 Tax 882

$$U_{rrs} = 0.01 U_{rrs} = 0.01 \cdot 5.5 = 0.055$$
.

На схеме замещения $x_{AT} = x_1 = x_2 = 0.11$.

$$x_{\text{pacq}} = \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} = \frac{0.11 \cdot 0.11}{0.11 + 0.11} = 0.055.$$

Определяем токи к. з.:

Расчетное сопротивление

$$\begin{split} I_{\rm K} &= I'' = I_{0,2} = I_{\infty} = \frac{I_6}{x_{\rm pace}} = \frac{590}{0,055} = 10000 \ \Lambda; \\ i_y &= k_y \sqrt{2} I'' = 1,8 \sqrt{2} - 10000 = 25,4 \ {\rm kA}; \\ I_y &= q I'' = 1,52 \cdot 10000 = 15,2 \ {\rm kA}; \\ S_{\rm K} &= \frac{S_6}{x_{\rm c}} = \frac{6400}{0.055} = 116 \ {\rm tmc. \ KB\cdot A}. \end{split}$$

П р $_{\rm II}$ м е р. Определить токи к. з. в точке K на шинах распределительного предприятия. Расчетная схема и схема замещения приверены на рис. 16.

Решенпе. Принимаем

$$S_6 = S_7 = 1.8 \text{ tige. KB-A};$$
 $U_6 = U_8 = 6.3 \text{ kB};$
 $x_{\bullet 7} = U_{K \bullet} \frac{S_6}{S_8} = 0.055 \frac{1.8}{1.8} = 0.055;$
 $S_8 = S_8 = 0.055 \frac{1.8}{1.8} = 0.055;$

тде

$$U_{\kappa*} = 0.01 U_{\kappa\%} = 0.01 \cdot 5.5 = 0.055.$$

Определяем и приводим сопротивление кабеля к базисным условням: реактивное

$$x_{*K} = x_0 l \frac{S_6}{U_6^2} = 0.08 \cdot 2.5 \frac{1.8}{6.3^2} = 0.009;$$

активно

$$r_{\bullet K} = r_0 l \frac{S_6}{U_6^2} = \rho \frac{l}{S_K} \frac{S_6}{U_6^2} = \frac{1}{53} \cdot \frac{2500}{25} \cdot \frac{1,8}{6,3^2} = 0,085.$$

Полное расчетное сопротивление схемы

$$z_{\text{pacq}} = V (x_{\text{or}} + x_{\text{or}})^2 + r^2 = V (0.055 + 0.009)^2 + 0.085^2 = 0.106.$$

Определяем ток к. з.:

$$I_{\rm K} = \frac{I_6}{z_{\rm pacq}} = \frac{S_6}{\sqrt{3} U_{\rm AZ pacq}} = \frac{1800}{\sqrt{3} \cdot 6.3 \cdot 0.106} = 1550 \text{ A}.$$

Ударный ток

$$l_v = I_K \sqrt{1 + 2(k_v - 1)^2}$$
.

По табл. 61 $k_y = 1$, следовательно,

$$i_y\!=\!I_g\!=\!1\;550\quad \Lambda.$$

Электродинамические и термические действия токов короткого замыкания

Электродинамические действия ударного тока к. з. (кге) при трехфазном коротком замыкании на шину средней фазы при расположении шин в одной какокости.

$$F^{(3)} = \frac{\sqrt{3}}{2} 2,04 i_y^2 \frac{l}{2} = 1,76 \frac{l}{2} i_y^2 10^{-2},$$

ь не l — расстояние между опорными изоляторами, см; a — расстояние между основ шин смежных фаз, см; $t_{\rm y}$ — ударный ток к. з., кA; $\sqrt{3}/2$ — коэффициент, учитывающий иссовпадение и неодинаковое значение ударного тока в drasax.

Изгибающий момент, кгс-см, создаваемый ударным током.

$$M = F^{(3)} I/10$$

Наибольшее напряжение (кгс/см2) в шине на изгиб

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{1,76 \cdot 10^{-3} i_y^2 l^2}{aW}$$

где W -- момент сопротивления, см3.

При расположении шин вертикально (рис. 17, а, б)

$$W = hb^2/6$$
,

горизонтально (рис. 17, в, г)

$W = bh^2/6$.

При коротких замыканиях токоведущие части могут нагреваться до значильно большей гемпературы, чем при нормальном режиме. Это зависит от исличным и времени прогежания тока к. з.

За действительное время протекания тока к. з. принимается суммарное премя действия защиты $t_{\rm p}$ и выключающей аппаратуры $t_{\rm p}$.

$$t=t_s+t_n$$
.

При проверке токоведущих частей на термическую устойчивость пользуютси попятием приведенного времени

$$t_{\rm n} = t_{\rm n.n} + t_{\rm n.a},$$

где $I_{n,n},\ I_{n,n}$ — время периодической и апериодической слагающей тока к. з. Величину $I_{n,n}$ ври действительном времени t<5 с находят по кривым зависимости $I_{n,n}=f(\beta^*)$ (рыс. 18),

где
$$\beta'' = \frac{I''}{I_{\infty}}$$
.

При действительном времени t>5 с ведичина $t_{\rm n,n}=t_{\rm n,s}+(t-5)$, $-1,n^c$ $t_{\rm n,s}$ —приведенное время для t=5 с. Приведенное время апериодической слагающей $t_{\rm n,a}=0$,005 (В)3.

При действительном времени t < 1 с величина $t_{\rm m,a}$ не учитывается.




Рис. 17. Расположение ини на изоляторах:

в и 6 — вертикально: в и г — горизонтально




Рис. 18. Кривые приведенного времени периодической слагающей тока при питании от генераторов с АРН

Выбор токоведущих частей, изоляторов

Токоведущие части (швиы, кабели), а также аппараты (выключатели, распользиватели, поверительные трансформаторы), выбраемые рыи заектроустановок, должны соответствовать условиям окружающей среды по месту их установки. Номивальные параметры выбираемых аппаратов (ток, напряжение, мощность отключения) должны соответствовать вычисленным миксимальным расчетным величинам в пормальном режиме и при коротких за-

Для обеспечения надежной безаварийной работы токоведущих частей и высоковольтного оборудования их расчетные величины должиы быть меньше допустимых.

Выбор аппаратов и изоляторов по рабочему напряжению. Рабочее напряжение установки U_p не должио превышать номинального напряжения U_n на ппарата, кабеля, взолятора:

$$U_{\rm H} + \Delta U_{\rm H} \gg U_{\rm D} + \Delta U_{\rm D}$$
,

где ΔU_n — допустимое повышение напряжения на аппарате по данным заводанаготовителя; ΔU_p — возможное отклонение рабочего напряжения.

62. Значения коэффициента к. пля шин

	Двухп	Двухполосные		Трехполосные		Четырехполосные	
Размеры шин, мм	медь	алюмнинй	медь	алюминий	медь	алюминні	
60×5 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8	1,75 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,65 1,60 1,65 1,60 1,55	1,75 1,75 1,70 1,70 1,75 1,70 1,65 1,70 1,70 1,60	2,30 2,25 2,25 2,25 2,25 2,20 2,10 2,20 2,10 2,05	2,45 2,40 2,40 2,40 2,35 2,30 2,35 2,30 2,25	2,90 2,80 2,70 2,80 2,70 2,60 2,70 2,60 2,50	3,10 3,00 2,95 3,00 2,90 2,90 2,90 2,95 2,90 2,80	

Выбор токоведущих частей и аппаратов по рабочему току. Максимальпа рабочий ток $I_{N,p}$ установки не должен превышать длягельно допустимого тока $I_{N,p}$ лая шпарата с учетом температуры окружающей среды:

$I_{H,p} \leq I_{Horr}$

Номинальный ток шин определяется из выражения:

 $I_{\rm B} = k_1 k_2 k_3 I_1$,

гле k_1 — поправочимѝ коэффициент. При расположении шии горизовтально (рис. 17, a, a) $k_1=0$, b, b=0, b, вертикально (рис. 17, a, a) $k_1=1$; k_2 — коэффициент лингельно допустимого тока для многополосных шии (табл. 62); k_3 — попранений коэффициент при температуре поздуха, отличающейся от $+25^\circ$ С

 I_1 — длительно допустимый ток, А, для одной полосы при температуре шины 70° С, температуре воздуха $+25^\circ$ С п расположении шин вертикально (рис. 17, a, b и табл. 63).

63. Длительно допустимые токи для окрашенных прямоугольных шии при температуре воздуха + 25° C

Размеры	Сечение одной	Масса 1 м полосы, кг		Допустимый ток на одну полосу. А	
шин, мм	полосы, мм²	медь	влюминий	медь	алюмикий
25 × 3 30 × 3 30 × 4 40 × 4 40 × 5 50 × 6 60 × 6 60 × 8 60 × 10 80 × 6 80 × 8 80 × 10 100 × 6 100 × 8 100 × 10 120 × 8 120 × 10	75 90 120 160 200 250 300 360 480 600 480 640 800 600 800 1000 960 960	0,668 0,800 1,066 1,424 1,780 2,225 2,670 3,204 4,272 5,340 4,272 5,698 7,120 5,340 8,900 8,460 10,650	0, 203 0, 234 0, 424 0, 442 0, 540 0, 675 0, 810 0, 972 1, 295 1, 620 1, 728 2, 160 1, 620 2, 700 2, 500 3, 245	340 405 475 625 700 860 955 1025 1125 1320 1475 1480 1690 1900 1810 2080 2310 2400 2650	265 305 365 480 540 665 740 805 870 1025 1155 1150 1320 1480 1425 1625 1820 1900 2070

Выбор вамерительных грансформаторов (тока и напряжения) по допустимой погрешности (по классу точности). При выборе трансформаторов тока необходимо, чтобы $N \leqslant N_{o,0}$, и $\varepsilon_{o,n}, \kappa_{o,n} = N$. — потрешность трансформатора тока (укламвается на пряборе), \S ; $N_{o,0}$ — допустимая погрешность, \S ; $\varepsilon_{o,n} = \frac{1}{N}$, $\varepsilon_{o,n} = N_{o,n} = N_{o,n}$

Допустимая погрешность трансформаторов тока для питания счетчиков составляет 0.5%, измерительных приборов — 1%, релейной защиты — 3%.

Действительная нагрузка трансформатора тока определяется по наиболее нагруженной фазе:

$$z_{\text{H,H}} = \Sigma z_{\text{HPBG}} + z_{\text{HPOB}} + 0.01n_{\text{H}}$$

где $\Sigma_{\alpha_{\rm pph}6}$ — сумма сопротивлений последовательных обмоток измерительных приборов или реле; $z_{\rm upon}$ — сопротивление соединительных проводов; $n_{\rm H}$ — число зажимных контактов в цени $(n_{\rm h}\!\approx\!0,1~{\rm OM})$.

При выборе трансформаторов напряжения необходимо, чтобы

$$N \leq N_{\pi \circ \pi}$$
 if $S_{\pi, \pi} \leq S_{\pi}$,

где N — погрешность трансформатора напряжения (указывается на приборе), %; N_{xou} — допустимая погрешность, %; S_{xu} — нагрузка наиболее нагруженной фазы, B_x , S_u — поминальная нагружка, B_x

Допустимая погрешность трансформаторов напряжения определяется так же, как при выборе трансформаторов тока.

Нагрузка наиболее нагруженной фазы определяется как сумма потребляемых мошностей парадлельных обмоток измерительных приборов и реде.

Мощность, потребляемая обмотками напряжения измерительных приборов, в. л.

Вольтметр электромагнитный ЭЗ77	2,6
Амперметр » Э309	5,0
Ваттметр ферродинамический Д585	0,5
Вазтметр и варметр ферродинамические Д335	1.5
Частотомер вибрационный В80	2,0 12
» ферродинамический Д506	12,0
» электромагнитный Э8004	12
	3 3 5 15
	2
Фазометр электродинамический Д301	. 0
» универсальный Д586	
Счетчик трехфазный трансформаторный САЗ-И 670	1,5
» трехфазный САЗ-Й 677	1,5
» однофазный СО-2М	1,2
Реле напряжения РН51	0,1
» P9B84	
» мощности РБМ 271	15 35
	0,0
Отключающая катушка минимального	30.
напряження ПРБА	30.

Выбор аппаратов, шин и кабелей высокого напряжения по условиям короткого замыкания

Высоковольтные выключатели напряжением более 1000 В выбираются по поминальному напряжению и току, конструктивному исполнению и месту уста-

номинальному напряжению и току, конструктивному асполнению и месту установии, отключаемому току, отключаемом мощности. В месковольтиве предохранителя выбираются по поминальному напряжению и току, конструктивному исполнению и предельно отключаемой мощности.

Выбор разъединителей производится аналогично выбору высоковольтных выключателей без учета отключаемого тока и отключаемой мощности.

Реакторы выбираются по номинальному напряжению, току, величине реактивного сопротивления.

Расчетное реактивное сопротивление реактора (%)

$$x_{\text{pacq}} = \left(\frac{I_6}{I_r} - x_{*6}\right) \frac{I_8 U_6}{I_6 I_n}$$
 100,

глс I_n — номинальный ток реактора, к \hat{K}_i U_n — номинальное напряжение реактора, к \hat{B}_i ; I_n — допустимый ток короткого замыжания для расчетной точки (задается для принямается по каталогам на предполагаемую к установке высоко-польтную аппаратуру), к \hat{K}_i ; K_n — отпосительное базисное сопротивление схемы замещения до точки установке реактора при базисном токе I_n .

Расчетное остаточное напряжение на шинах подстанции (%)

$$U_{\rm pact,oet} = x_{\rm pact\%} \frac{I''}{I_{\rm H}}.$$

Проверяемая величина	Обозначение	Формулы для выбора и проверки
1	2	3

Выключатели

Номинальное напряжение, кВ	$U_{\rm H}$	$U_{\mathrm{H}} \geqslant U_{\mathrm{p}}$ $I_{\mathrm{H}} \geqslant I_{\mathrm{p}}$ $I_{\mathrm{H,o}} \geqslant I_{0,2}$
Номинальный ток, А	$U_{\rm H}$ $I_{\rm H}$ $I_{\rm H,o}$	$I_{\rm H} \gg I_{\rm p}$
Номинальный ток отключения, кА	I _{s.o}	$I_{\text{H.O}} \gg I_{0.2}$
Номинальная мощность отключения,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
тыс. кВ-А	S _{H.O}	$S_{n,o} \gg S_{0,2}$
Допустимый ударный ток к. з., кA	i _{у.доп}	$i_{y, \text{gon}} > i_{y}$
Допустимое наибольшее действующее		
значение полного тока к. з., кА	І _{у.доп}	$I_{y,gon} \gg I_y$
Ток термической устойчивости за время	,	$I_t \geqslant I_w \sqrt{\frac{t_n}{t}}$
tc, KA	14	11 / 10 V -

Предохранители

Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Номинальный ток отключения, кА Номинальная мощность отключения, ныс. кВ-А	U _H I _H I _H I _H O S _{H.O}	$U_{\rm H} \geqslant U_{\rm D}$ $I_{\rm H} \geqslant I_{\rm D}$ $I_{\rm H} \geqslant I_{\rm D}$ $I_{\rm H} \geqslant N_{\rm D}$ $I_{$
---	--	---

Разъединители

Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А	$U_{\rm H}$	$U_{\rm H} \geqslant U_{\rm p}$ $I_{\rm H} \geqslant I_{\rm p}$
Допустимый ударный ток к. з., кА Допустимое наибольшее действующее значение полного тока к. з., кА Ток термической устойчивости за время t с, кА	I _{у.доп} I _{у.доп} I _t	$I_{y, \text{gon}} \geqslant I_{y}$ $I_{y, \text{gon}} \geqslant I_{y}$ $I_{t} \geqslant I_{\infty} \sqrt{\frac{t_{n}}{t}}$

Реакторы

Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, кА кВ Номинальный ток, кА номинальный ток динамической устойчивости, кА Пятис-кундпый ток термической устойчивости, кА Необходимое напряжение на цинах подстащия, %	$U_{\rm H}$ $I_{\rm H}$ $x_{\rm H}$ $i_{\rm H, DHH}$ $I_{\rm 5}$ $U_{\rm oct}$	$egin{array}{c} U_{ m H} \geqslant U_{ m p} \\ I_{ m H} \geqslant I_{ m p} \\ x_{ m H} \geqslant x_{ m pacq} \\ i_{ m H,RHH} \geqslant i_{ m y,pacq} \\ i_{ m S} \geqslant I_{ m o} \sqrt{rac{t_{ m H}}{5}} \\ U_{ m ocr} \geqslant U_{ m pacq,ocr} \end{array}$
чивости, кА Пятисекундный ток термической устой- чивости, кА Необходимое остаточное напряжение	I ₅	$I_5 \geqslant I_{\infty} \sqrt{\frac{t_0}{5}}$

Трансформаторы тока

2

-rr-		
Поминальное напряжение, кВ Поминальный ток, кА	$U_{\rm H}$ $I_{\rm H}$	$U_{\mathbf{H}} \geqslant U_{\mathbf{p}}$ $I_{\mathbf{H}} \geqslant I_{\mathbf{p}}$
Кратность допустимого тока внутрен- ней динамической устойчивости Допустимое усилие на головку изоля-	$k_{\mathrm{дин}}$	$k_{\mathrm{ABH}} \gg \frac{l_{\mathrm{Y}}}{\sqrt{2} I_{\mathrm{H}}}$
тора (внешняя динамическая устойчи- ность), кгс	F _{gon}	$F_{\text{доп}} \gg 0.88 \cdot 10^{-2} \frac{i_{y}^{2} l}{a}$
Кратность односекундного тока терми- ческой устойчивости	k_{TepM}	$k_{\mathrm{Tepm}} \gg \frac{I_{\infty} \sqrt{I_{\Pi}}}{I_{\mathrm{H}}}$

Трансформаторы напряжения

Поминальное напряжение, кВ Поминальная мощность, В-А	$U_{ extbf{H}}$ $\mathcal{S}_{ extbf{g}}$	$S_{n} > S_{n} = \sqrt{\frac{U_{p}}{\Sigma P_{n}^{2} + \Sigma Q_{n}^{2}}}$
--	---	--

Изоляторы

Поминальное напряжение, кВ Поминальный ток, кА Допустимое усилие на головку изоля-	$I_{\rm H}$	$U_{\rm H} \geqslant U_{\rm p}$ $I_{\rm H} \geqslant I_{\rm p}$
тора, кге	F _{доп}	$F_{\text{gon}} \gg F_{\text{paeq}} =$ = 1,76 $\frac{l}{a} t_y^2 10^{-2}$
Допустимый ток термической устойчи- вости (для проходных изоляторов), кА	I _{терм}	$F_{\text{доп}} \approx 0.6 F_{\text{pasp}}$ $I_{\text{терм}} \gg I_{\infty}$

Сборные шины												
Поминальное напряжение, кВ Поминальный ток, кА Ссчение шины (проверка по термической устойчивости), мм² Допустимое напряжение в шине на изгиб, кгс/см² (табл. 66) для однопо-	U _н I _н S	$U_{\mathbf{n}} \geqslant U_{\mathbf{p}}$ $I_{8} \geqslant I_{\mathbf{p}}$ $S \geqslant \alpha I_{\infty} \sqrt{I_{\mathbf{n}}}$										
лоспых шин	σ _{доп}	$\sigma_{\text{доп}} \gg \sigma_{\text{рас}^{\text{q}}} = \frac{1,76 \cdot 10^{-3} i_{\text{y}}^2 l^2}{10^{-3} i_{\text{y}}^2 l^2}$										

Примечание. Внутренняя и внешняя динамическая устойчивость трансформаторов тока типа ТПОФ проверяется по формуле:

$$k_{\text{ARH}} \gg \sqrt{\frac{20}{a}} \frac{i_{\text{S}}}{I_{\text{I}}}$$

Проверяются реакторы на динамическую и термическую устойчивость.

Трансформаторы тока выбыраются по номинальным напряжению и току, требуемому классу точности, по конструктивному исполнению и допустимой нагрузке. Помоераются на термическую и динамическую устойчивость.

Внешняя динамическая устойчивость проверяется только у шинных и многовитковых трансформаторов тока внутренней установки.

Трансформаторы напряжения выбяраются по вомянальному напряжению, классу точности, ковструкции и вторячной нагрузке, определяемой мощностью, потребляемой катушками электроизмерительных приборов, подключенных к данному трансформатору.

Суммарная мошность (В-А), потребляемая катушками приборов

$$S = V \overline{\Sigma P_n^2 + \Sigma Q_n^2}$$

где ΣP_π и ΣQ_π — суммарная активная (Вт) и реактивная (вар) мощность, потребляемая катушками приборов.

Мощности, потребляемые параллельными катушками приборов ($P_{\rm H}$), и их $\cos \varphi$ приводятся в справочниках.

Проверка производится по нагрузке на вторичную обмотку трансформа-

Изоляторы выбираются на номинальное напряжение и номинальный ток и проверяются на механическую нагрузку при коротких замыканиях.

Расчетная нагрузка, кгс, на опорные изоляторы

$$F_{\text{pacy}} = 1.76 \frac{l}{a} i_{y}^{2} 10^{-2}$$

гле l — расстояние между опорными изоляторями (вдоль шины); a — расстояние между осями шин смежных фаз; l_y — ударный ток трехфазного короткого замыкания, к Λ .

Полученное значение F_{pacy} не должно превышать 60% от разрушающей нагрузки F_{pagn} для данного типа изолятора.

Сборные шины распределительных устройств выбираются по номинальном напряжению и току, соответствующим нормальному режиму и условиям окружающей среды.

Выбранные шины проверяются по действию токов короткого замыкания.

65. Значения термического коэффициента са

α	Предельно до- пустимая тем- пература при к. з., ° С		α	Предельно до- пустимая тем- пература при в. з., °С
6	300	Кабели с бумаж-		
11				
10	400			1
		10 кВ	7	250
17	300	То же с алюми-	10	250
		пустымая теа- пература при к. з., ° С 6 300 11 200 15 400	а пустамая тём- пература при к. з., ° С 6 300 Кабели с бумаж- ной пропитанной 15 400 наотрящей в мед- ном пропитанной наотрящей в мед- ном при в мед	а пустимая тейы- пература — Магериал шин н а 6 300 Кабели с бумаж- 11 200 ной проитганной 15 400 ной проитганной 15 400 ной проитганной 16 кв — С ной проитганной 17 кв — С ной проитганной 17 кв — С ной проитганной 18 кв — С н

На термическую устойчивость сечение шины (мм²) проверяется по формуле:

$$S \gg \alpha I_{\infty} \sqrt{t_n}$$

где I_{∞} — установившийся ток к. з., к Λ ; α — термический коэффициент (табл. 65).

При проверке шин на динамическую устойчивость напряжение (ктс/см²), возникающее в материале шины при коротком замыкании, должно быть меньше допустимого (табл. 66) для предотвращения возникновения остаточных деформаций: отвест ≤ отов.

66. Допустимое напряжение в шинах на изгиб

Материал и марка шин	Медь МТ	Алюминий АТ	Алюминий ATT	Сталь
σ _{доп} , кгс/см²	1300	650	900	1600

Кабели выбираются по номинальным параметрам (ток, напряжение) и предоставление и примерскую устойчивость при коротких замыканиях. Определяется минимально допустимое сечение по току к. з.:

$$S = \alpha I_{\infty} \sqrt{I_{\Pi}}$$
.

Полученное по этой формуле сечение жил кабеля уменьшается до ближайшего стандартного сечения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

НОМИНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ И НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ГОСТ 183—74)

Номинальные данные электрических машин, характеризующие работу машины, устаналиваются относительно работы ее на высоте до 1 000 м илд уровнем моря, температуры газообразной охлаждающей среды 40° С и охлаждающей волы 30° С

Номинальный режим работы электрических машин должен соответствовать одному из нижеперечисленных.

Продолжительный. Условное обозначение S1 (рис. 19, a). Характеризуется продолжительностью работы машины, достаточной для достижения практически установившейся температуры всех частей машины, при неизменной виешней наптичке

Кратковременный с длигельностью периода неизменной коминальной нагрузки 10, 30, 60 и 90 мни. Условное обозначение режима 52 (рис. 19, 6), Характеризуется определенной продолжительностью работы машины при неизменной виешней нагрузке, недостаточной для достижения практически установизивийся температуры машины, после чего следует электрическое отключение, продолжительность которого достаточна для охлаждения машины до хололного состояния.


Повторио-кратковременный с продолжительностью включения (ПВ) 15, 25, 40 и 60%; продолжительность одного цикла принимается 10 мин; условное обозначение режима S3 (рис. 19, а). Относительная (в процентах) продолжительность включения ПВ определяется по формуне:

$$\Pi B = \frac{N}{N+R} = 100,$$

где N — время работы: R — пауза.

Пусковые потери в этом режиме практически не оказывают влияния на превышение температуры отдельных частей машины.

Повторио-вратковременный с частыми пусками и продолжительностью включения (ПВВ 1, 62, 54, он 60%; часло включений в час 30, 60, 120 и 240 при козффициенте инерции (отношение суммы приведенього к вълу двигателя коммента инерции приводямого оказанзял и можента инерции рогора (якок) двигателя к моменту инерции рогора (якок) двигателя) F 1; 1,2; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; условное обозвачение режима 54 (пис. 19, г).



 $Puc.\ 19.\$ Стандартные номинальные режимы работы электродвигателей и соответствующие изменения потерь Q, мощности P и температуры τ во времени t:

а — продолжительный; б — кратковременный; в − повторно-кратковременный;
 г — повторно-кратковременный с частыми в пусками; д − повторно-кратковременный с частыми пусками и в электрическим торможением;
 с — перемежающийся с частыми реверсами и электрическим торможением;
 перемежающийся с двумя для более частотами вращения

Продолжительность включения ПВ определяется по формуле:

$$\Pi B = \frac{D + N}{D + N + R} 100,$$

где D — время пуска.

Повторно-кратковремениый с частыми пусками и электрическим торможением, с продолжительностью включения (ПВ) 15, 25, 40 и 60%; число включений в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F 1; 1,2;1,6; 2; 2,5 и 4; условное обозначение режима 55 (рис. 19, д).

Относительная продолжительность включения определяется по формуле:

$$\Pi B = \frac{D + N + F}{D + N + F + R}$$
 100,

где F — время электрического торможения.

Перемежающийся с продолжительностью нагрузки (НП) 15, 25, 40 и 60%; продолжительность одного цикла принимают равной 10 мин; условное обозначение режима S6 (пис. 19. е).

Относительная продолжительность нагрузки определяется по формуле:

$$\Pi H = \frac{N}{N \perp V} 100,$$

где V — время холостого хода.

Перемежающийся с частыми реверсами 30. 60, 120 и 240 в час и электрическим торможением при коэффициенте инерции F 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4; условное обозначение режима S7 (рис. 19, 2e).

Потери при реверсировании в этом режиме оказывают существенное влияние на превышение температуры отдельных частей машины.

Перемежающийся с двумя и более частотами вращения, число циклов в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции F 1; 2; 1,6; 2; 2,5 и 4; условное обозначение режими SS (оис. 19. 3).

Относительная продолжительность нагрузки на отдельных ступенях частоты вращения (ПН₁, ПН₂, ПН₃) определяется по формулам:

$$\Pi \mathbf{H}_{1} = \frac{D_{1} + N_{1}}{D_{1} + N_{1} + F_{1} + N_{2} + F_{2} + N_{3}} \quad 100;$$

$$\Pi \mathbf{H}_{2} = \frac{F_{1} + N_{1}}{D_{1} + N_{1} + F_{1} + N_{2} + F_{2} + N_{3}} \quad 100;$$

$$\Pi \mathbf{H}_{3} = \frac{F_{2} + N_{3}}{D_{1} + N_{1} + F_{2} + N_{3} + F_{3} + N_{2}} \quad 100,$$

где D_1 — время разгона; $N_1,\,N_2,\,N_3$ — время работы; $F_1,\,F_2$ — время электрического торможения.

В этом режиме потери при переходе с одной частоты вращения на другую оказывают существенное влияние на превышение температуры отдельных частей мащим.

Номинальная мощность электрической машины:

полезная электрическая мощность на выводах машины, выраженная в ваттах (Вт), киловаттах (кВт) или мегаваттах (МВт),— для генераторов постоянного тока: кажущаяся электрическая мощность на выводах машины при номинальном коэффициенте мощности, выраженная в вольтамперах (В. А), киловольтамперах (кВ. А) или мегавольтамперах (МВ. А),— для синхроиных генератолов:

реактивная мощность при опережающем токе на выводах машины, выраженная в варах (вар), киловарах (квар) или мегаварах (Мвар),— для синхронных компенсаторов:

полезная механическая мощность на валу, выраженная в ваттах (Вт), киловаттах (кВт) или мегаваттах (МВт),— для двигателей.

Номинальная мощность указывается на заводском шитке двигателя.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАЦІИН

Нагрузка электрической машины — это мощность, которую развивает электрическая машина в данный момент времени. Она может быть задана током, потребляемым или отдаваемым электрической машиной в данный момент времени, и выражена в амперах, в процептах или в долях поминального тока.

Номинальная нагрузка равна номинальной мощности.

Расчетной рабочей температурой называется температура, к которой приводятся спортовления обмогом заентрической машины при подсчете погра и ней. Она пранизмается равной: 75° С — для обмоток, предельные допустимые превидиения температуры которых соответствурог калассам натеровостойкого, $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ ($E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$), $E_{\rm coord}$ 0, $E_{\rm coord}$ 1, $E_{\rm coord}$ 2, $E_{\rm coord}$ 3, $E_{\rm coord}$ 3, $E_{\rm coord}$ 4, $E_{\rm coord}$ 4, $E_{\rm coord}$ 5, $E_{\rm coord}$ 4, $E_{\rm coord}$ 5, $E_{\rm coord}$ 4, $E_{\rm coord}$ 5, $E_{\rm coord}$ 4, $E_{\rm coord}$ 6, $E_{\rm coord}$ 6, $E_{\rm coord}$ 6, $E_{\rm coord}$ 6, $E_{\rm coord}$ 7, $E_{\rm coord}$ 7, $E_{\rm coord}$ 8, $E_{\rm coord}$ 9, $E_{\rm coord}$ 9,

Практически холодное состояние электрической машины — это когда темиература любой ее части отличается от температуры окружающей среды не более чем на $\pm 3^{\circ}$ С.

Практически установипшаяся температура отдельной части электрической машины — температура, изменение которой в течение 1 ч не превышает 1°С піци условни, что нагрузка машины и температура охлаждающей среды остаются практически неизменными.

Практически поиторяющаяся температура какой-либо части заектрической манины при иноторис-краткорременных или перемежающихся режимах работы - температура этой части в копие рабочего периода кал в кояпе паузы, илменение которой от одного рабочего периода к другому не преэмшает 2°C и течение Г и при условия, что нагрузка машины во время рабочих циклов, а также продолжительность включения пли продолжительность нагрузки и температура охлаждающей среды останотся практически неизменими.

Двигатели должны сохранять номинальную мощность (в технически обоспонапилых случаях — номинальный момент) при отклопениях напряжения сети от номинального в пределах от минус 5 до плюс 10%.

Электрические машины должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать следующие перегрузки по току:

машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока на 50% номинального в течение 1 мин;

бесколлекторные машины переменного тока мощностью 0,55 кВт и выше, кроме машин с непосредственным охлаждением обмоток — на 50% в течение 2 мии.

Предельные допустимые превышения температуры частей электрической машины (по ГОСТ 183—74)

частей электрической машины (по ГОСт 183-74)															
		Из	оляц	цион	ный	мате	риал	кл	accor	3 (по	го	CT 8	865-	-70)	
	_	A			E			В			F			H	
	_	Пре	выше	вня	тем	пера	турь	(°0) np	н н:	мер	ении методами			
Часть электрической машины .		сопротивления	температурных индикаторов	термометра	сопротивления	температурных индикаторов	термометра	сопротивления	температурных индикаторов	термометра	сопротивления	температурных индикаторов	термометра	сопротивления	температурных индикаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Обмотки перемен- ного тока мащии мощ- ностью 500 кВт и вы- ше вли с длиной сер- дечника 1 м и более 2. Обмотки перемен-		60	60	-	70	70	_	80	80		100	100	_	125	125
2. Облютим пережен- ного тока машин мощностью менее 5000 кВ-А или с дли- ной сердечника менее 1 м; возбуждения ма- шин постоянного и пе- ременного тока с воз- буждением постоянным том, кроме указан- ных в ил. 3, 4, 5, и якорыме, соединенные с коллектором	50	60	The state of the s	65	75		70	80		85	100	_	105	125	_
3. Обмотки возбуждения неявнополюсных машин с возбуждением постоянным током	_	_	_	_	_	_	_	90	_	_	110	_	_	135	_
 Однорядные обмотки возбуждения с оголен- ными поверхностями 	65	65	_	80	80	_	90	90	-	110	110	_	135	135	-
 Обмотки возбужде- ния малого сопротив- ления, имеющие не- сколько слоев, и ком- пенсационные обмотки 	60	60	_	75	75	_	80	80	_	100	100	_	125	125	
 Обмотки, непрерыв- но замкнутые на себя: изолированные 	60	_	_	75	_	_	80	_	_	100	_	_	125	_	_

не соприкасающиеся с изолированными обмотками

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
соприкасающиеся с изолированными об- мотками	60	_	60	75	_	75	80	_	80	100	_	100	125	_	125
 Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и защищенные 	60		_	70	_	_	80	_	_	90	_	_	100	_	_

Примечания: 1. Для стержневых обмоток ротора асинхронных машин докаснается по согласованию с заказчиком иметь превышения температуры, указанные в п. 4.

Превышения температуры, указанные в п. 7, не должны быть больше попустных значений для соприкасающихся обмоток.

Все электрические машины должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать в течение 2 мин следующее повышение частоты вращения: двятатели последовательного возбуждения постоянного и переменного тока — на 20% сверх наибольшей, указанной на табличке, но не менее чем на 50% моминальной:

двигатели с регулировкой частоты вращения — на 20% сверх наибольшей, указанной на табличке;

двигатели постоянного тока металлургические и крановые — по ГОСТ 185...70-

двигатели трехфазные асинхронные крановые и металлургические— по ГОСТ 185—70.

Уровень шума электрических машин мощностью до 1 000 кВт (кВ-А) с частотой вращения до 4 000 об/мин устанавливается ГОСТ 16372—70, норма собственной вибрации электрических машин массой от 0.25 до 2 000 кг с частотой вращения от 600 до 1 200 об/мин — ГОСТ 16921—71.

Направление вращения электрической машины должно быть правым, если нет других указаний в стандартах или технических условиях. Это требование не распространяется на реверсивные машины или на машины, по конструкции предизвачачениые только для левого вращения, а также на машины с двумя концами вала.

Номинальный коэффициент мощности спикующимх машин при частоге 50 Гп: синхронных генераторов — 0,8 (при отстающем токе); синхронных электродинателей — 0,9 (при опережающем токе). По заказу потребителя синхронных машины могут изготовляться с коэффициентом мощности, отличным от указащимх выше.

Электрические машины должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7 3ax, 882

неизолированные

 Сердечники и другие стальные части:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ (ГОСТ 183—74) И СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК

Предельная допустимая температура какой-либо части электрической машины определяется суммой превышения температуры, взятой из табл. 67, и температуры окружающей среды 40° С.

Предельные допустимые превышения температуры частей электрических мини, предназначениях для продолжительного, повторно-кратковременного и переземающихся коминальных режимов работы, должны соответствовать значениям, ухазанным в таба. 67 (при температуре газообразной одляждающей серцы 40° С и вывосте над уровнее моря не более 1000 м); машин, предназначенных для кратковременного номинального режима работы (к комир уабочего периода), а также электрических машин с отраниченым стамдартов или технических условий на эти машины. Для электрических машин, предназначенных для кратковременного поминального режима работы, для которых нет таких указалий, допустимые превышения температуры могут быть выше значений, указалика таба, бт, на 10° с.

Предпочтительным методом измерения превышения температуры обмоток, за ключением указанных в п. 1 таблицы, является метод сопротивления, а для обмоток п. 1— метод температурных индикаторов.

Если в дополнение к значениям, получениям по методу сопротивления или температурных индикаторов, проводится отсчет по методу термометра, то превышения температуры, измеренные в наиболее нагрегой доступной точке, не должны быть выше: 65° С— для изолящи класса A; 80° С— для изолящи класса E; 90° С— для изолящи класса B; 110° С— для изолящи класса E; 35° С— для изолящи класса B;

Температура подпилников скольжения не должна превышать 80° С (температура масла при этом не должна быть более 65° С) подпилников кажна 100° С. Более высокая температура допускается, если применены специальные подшининия качения или специальные сорта массл при соответствующих материалах для подшиниников скольжения.

Сопротивление изолящии обмоток электрической машины (r в МОм) относительно ее корпуса и между обмотками при рабочей температуре машины должно быть не менее значения, получаемого по формуле (но не менее 0,5 МОм):

$$r = \frac{U_{\rm H}}{1000 - \frac{P_{\rm H}}{100}}$$

где $U_{\rm H}$ — номинальное напряжение обмотки машины, В; $P_{\rm H}$ — номинальная мощность машины, кВ-А, а для машин постоянного тока — кВт.

Пр и мечание. Методы измерения сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками, а также методы измерения сопротивлений обмоток установлены FOCT 11828—75. Различают следующие виды потерь мощности в электрических машинах: а) потери в стали, или магнитные (рм),— потери от гистерезиса и вихрепых токов, вызванные перематичиваюнем сердесчиков:

- механические (р₁) потери на трение всех видов (в подшипниках, ротора о заполняющую машину среду, щеток о коллектор и контактные кольца):
- в) основные потери в ценях рабочих обмоток машины (р.) электрические потери в якорных обмотках машин постоянного и переменного тока и в короткозамкнутых обмотках асинхронных машин, а также в последовательно гоо-диненных с ними обмотках. Согласно ГОСТ 11828—75, основные потери определаются по сопротивлению обмоток, приведенному к расчетной рабочей температуре (см. раздел «Основные параметры электрических машин»), по формуле:

$$r = r_0(1 + \alpha(t - t_0))$$

гле r_0 — сопротивление при температуре t_0 , Ом; r — искомое сопротивление при рабочей температуре, Ом; а— температурный коэффициент сопротивления (для большинства чистых металлов $a \approx 0.004$);

- г) потери в переходных контактах щеток (рощ);
- д) потери на возбуждение (р»);
- е) добавочные (р.). Согласно ГОСТ 11828—75, добавочные погерп всех этектрических машли (кроме синхронных мощлостью свыше 100 кВ-А) учитынаются приближенно пропорционально положеной мощности для генераторов и
 подводямой мощности для двигателей и составляют в процентах (при номинальной мощности для двигателей и составляют в процентах (при номинальной мощности заектрической машивы), для машим постоянного тока: некомпенсированных 1; компенсированных, асинхронных и синхронных мощностью до 100 кВ-А 0.5.

При мощностях, отличных от номинальной, добавочные потери пересчитываются пропорционально квадрату тока для всех видов машин.

Коэффициент полезного действия равен отношению полезной (отдаваемой) активной мощности P_1 : $\eta = P_2/P_1$.

При определении КПД с использованием потерь (экспериментальный способ) для генераторов

$$\eta = 1 - \frac{\Sigma P}{P_2 + \Sigma P},$$

для двигателей

$$\eta = 1 - \Sigma P/P_1$$
,

где *SP* — сумма потерь в машине.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ГОСТ 183-74)

Выводы обмоток электрических машин обозначаются в соответствии с табл. 68.

68. Обозначение выводов обмоток

-	Обозначени	е выводов
Наименование и схема соединения обмоток	начало	конец
Обмотки машин постоянного тока		
Обмотка якоря Компенсационная обмотка Обмотка добавочных полносов Последовятелная обмотка возобуждения Паральельная обмотка возобуждения Паральельная обмотка возобуждения Пусковая обмотка позбуждения Обмотка особото назначения Невазвесныма обмотка возобуждения	ЯІ КІ ДІ СІ ШІ ПІ УІ ОІ; ОЗ НІ	Я2 К2 Д2 С2 Ш2 П2 У2 О2; О4 Н2
Обмотки машин переменного тока		
Обмотка статора (якоря) Открытая схема (число выводов 6): первая фаза вторая » третья »	C1 C2 C3	C4 C5 C6
Соединение звездой (число выводов 3 или 4): первая фаза вторая э третья э нулевая точка	CCC	1 2 3
Соединение треугольником: первый зажим второй > третий > Обмотки возбуждения (нвдукторов) синхронных машин	С1 С2 С3 И1	— <u>—</u> И2
Обмотки ротора трехфазных аснихронных двигателей: первая фаза вторая » третья » нулевая точка	P1 P2 P3 0	=
Обмотки статора (якоря) однофазных двигателей: главная пусковая	С1 П1	C2 П2

Выводы секционированных обмоток многоскоростных асинхронных двигателей, позволяющих изменять число полюсов, имеют следующие обозначения:

2p = 4	2p == 6	2p = 8	2p = 1
4C1	6C1	8C1	12C1
4C2	6C2	8C2	12C2
4C3	6C3	8C3	12C3
400	000	800	1200

В малых машинах допускается обозначение выводных концов разноцветными проводами (табл. 69).

Цветное обозначение выводных концов электрических машин

		-		
Схема соеди-	Число	Вывол		Цвет
пення обмоток	выводов	вывод	начало	конец
	Tpex	фазные асинхронные электр	одвигател	и
Открытая	6	Первая фаза	Желтый	Желтый с черным
		Вторая » Третья »	Красный Зеленый	Красный с черным
Звездой	3 или 4	Первая »	Желтый	Зеленый с черным
эвездои	O MAIN T	Вторая »	Зеленый	
	1	Третья »	Красный	
		Нулевая точка	Черный	
Греуголь-	3	Первый зажим	Желтый	
ником	-	Второй »	Зеленый	_
		Третий »	Красный	_
	Одно	фазные асинхронные электр	Оодвигател	и
	4	Главная обмотка	Красный	Красный с черным
		Вспомогательная обмотка	Синий	Синий с черным
	3	Главная обмотка	Красный	- '
		Вспомогательная обмотка	Синий	-
		Общая точка	Черный	
	ŀ	(оллекторные машины пере	менного	
		и постоянного тока		
	1	Обмотка якоря	Белый	Белый с черным
		Последовательная обмот-	ł	•
		ка возбуждения	Красный	Красный с черным
		Вторая группа катушек		
		последовательной обмот-		
		ки возбуждения (при на-		
		личии двух групп или		
		двух отдельных катушек)	Синий	Синий с черным
		Параллельная обмотка	2	a
		возбуждения	Зеленый	Зеленый с черным
		Вторая группа катушек парадлельной обмотки		
	i	параллельной обмотки возбуждения (при нали-	l	
		чии двух групп или двух		
		эна доух групп или двух	377	***

япи доух румп им жене дорожных катрина хорожный желтый с чериым Пр и м е ч а и и е. Некоторые обмотки имеют еще дополнительный вывод: последовательная обмотка возбуждения— кресный с желтым и вторая группа катушек последовательной обмотки возбуждения — синий с желтым.

НОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (ГОСТ 10683—73)

Номинальные частоты вращения машин постоянного тока (до 3 000 об/мин) следующие:

генераторов — 400, 500, 600, 700, 1 000, 1 500 и 3 000 об/мин;

электродвигателей — 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1500 и 3 000 об/мин.

Номинальные частоты вращения генераторов постоянного тока с асинхронными двигателями могут быть меньше указаных на частоту вращения, определяемую величной номинального скольжения приводного двигательно-

Допускается применение номинальных частот вращения, отличных от указанных выше, для двигателей, предпазначениях для привода подъема и механизмов металлургического проязводства, для теператоров с непосредственным приводом от авиационных и автомобильных двигателей.

Ниже приведены поминальные частоты вращения электрических машин переменного тока (до 15000 об/мив) при частотах тока, предусмотренных ГОСТ 6697—75 в диапазопе от 50 до 1000 Ги:

Синхронные электродвигатели

 $f = 50 \text{ }\Gamma\text{H}; \ n = 100; \ 125; \ 150; \ 166,6; \ 187,5; \ 250; \ 300; \ 375; \ 500; \ 600; \ 750; \ 1000; \ 1500; \ 3000 \ o6/\text{MBB}$

 $f = 100 \text{ }\Gamma \text{m}$: n = 3000: 6000 of/mih:

 $f = 200 \text{ }\Gamma\text{H}; n = (4\ 000); 6\ 000; 12\ 000\ \text{o}6/\text{MHH};$

 $f = 400 \text{ } \Gamma \text{u}; \ n = (1\,500); \ (3\,000); \ (4\,000); \ 6\,000; \ 8\,000; \ 12\,000 \ \text{of/mih};$

 $f=1000 \text{ }\Gamma\text{H}; \ n=(3000); \ (4000); \ 6000; \ 12000 \text{ }\text{ob}/\text{MHH},$

Синхронные генераторы

 $f=50 \text{ }\Gamma \text{u}; \ n=125; \ 150; \ 187,5; \ 214,3; \ 250; \ 300; \ 375; \ 428,6; \ 500; \ 600; \ 750; \ 1\ 000; \ 1.500; \ 3.000, \ o6/mm;$

f=100 Гц; n=1 000; 1 500; 3 000; 6 000 об/мин;

 $f = 200 \text{ }\Gamma\text{H}; n = 1500; 3000; 6000; 8000; 12000 of/MHH;$

l = 200 LH; n = 1 000; 0 000; 0 000; 12 000 00/MnH;

 $f = 400 \text{ }\Gamma\text{H}$: $n = 1\,500$: $3\,000$: $6\,000$: $10\,000$: $12\,000$: $15\,000\,06/\text{MHH}$:

 $f = 1 000 \ \Gamma$ ц; n = 1 500; 3 000 об/мин.

Асинхронные электродвигатели

f=50 Ги; n=(100); (125); (150); (166,6); (187,5); 250; 300; 375; 500; 600; 750; 1 000; 1 500; 3 000 об/мин;

50; 1 000; 1 500; 3 000 66/мин; f=100 Гц; n=6 000 66/мин;

 $f=200 \; \Gamma \text{u}; \; n=6 \; 000; \; 12 \; 000 \; \text{ob/mhh};$

f=400 Гц; $n=(1\,500)$; $(3\,000)$; $(4\,000)$; $6\,000$; $8\,000$; $12\,000$ об/мин;

 $f=1\,000\,$ Гц; $n=(3\,000)$; $(4\,000)$; $(6\,000)$; $10\,000$; $12\,000$; $15\,000\,$ об/мин.

Примечания: 1. Синхронные частоты вращения, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

 Номинальные частоты вращения асинхронных электродвигателей могут быть меньше указанных на чистоту вращения, определяемую величиною номинального скольжения.

Номинальные частоты вращения универсальных коллекторных двигателей следующие: 2700, 5000, 6000, 8000, 12 000, 14 000 об/мин.

Номинальные частоты вращения электрических машин специального исполнения (электродвигателей для привода гребных винтов, шаговых, импульсных, тяговых и др.; электрогенераторов автотракторных; для взрывных работ и др.) должны соответствовать стандартам или техническим условиям на эти машны и могут отличаться от приведенных в данном разделе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

По способу крепления и конструкции подшипниковых узлов (ГОСТ 2479— 65) различают 8 групп исполнения электрических машин:

М1 — на лапах, с двумя (или одним) подшипниковыми щитами, с пристроенным редуктором, на опорно-осевой подвеске, с качающейся опорой:

M2 — на лапах, с двумя подшинниковыми щитами и фланцем на подшинниковом щите. Центрирующая заточка фланца со стороны вала:

М3 — без лап, с фланцем на подшинниковом щите, на рамной подставке;

М4 — без лап, с фланцем на станине, с торцевым креплением станины;

М5 — встранваемые (пристранванием);

M6 — на лапах, с подшипниковыми щитами и со стояковыми подшипинками;

М7 — на лапах, со стояковыми подшипниками;

М8 — вертикальные большой мощности.

Стандарт устанавливает также условные обозначения вала в зависимости от формы и количества выходных концов вала. Условное обозначение формы исполнения электрической машины состоит

из пяти знаков: первый знак — буква М (машина), второй и третий обозначают вид, четвертый — исполнение, пятый — форму и количество выходных концов вала.

Пример условного обозначения исполнения электрической машины на ла-

пах, с двумя подшиппиковыми щитами; крепление горизонтальное лапами вниз, с одини концом вала, форма конца вала коническая: М101К ГОСТ 2479—65.

Агрегаты, состоящие из нескольких машин на общем валу в одном кор-

Агрегаты, состоящие из нескольких машин на общем валу в одном корпусе, обозначаются как машины основного исполнення, соединенные знаком плюс, например, M221+M553+M553.

Наиболее распространенными являются следующие виды электрических машин:

на лапах, с двумя подшипниковыми щитами -- М10;

на лапах, с двумя подшиппиковыми щитами, с фланцем на подшиппиковом щите — M21, M22;

без лап, с фланцем на подшипниковом щите, фланец со стороны конца вала, центрирующая заточка там же — M30;

без лап, с фланцем на станине, фланец со стороны конца вала, центрирующая заточка там же — M40;

встранваемые, без станины вли со станиной, с двумя подпипниковыми щитами и с креплением по образующей наружной поверхности станины — М50; встранваемые без станины и подширниковых цигов — М53:

на лапах, є двумя подшипниковыми щитами и одним стояковым подшипшиком — M60;

на лапах, с одним стояковым подшипником - М70;

на лапах, с двумя стояковыми подшипниками — М73.

По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими и движимися частями, находящимися внутри машины, и попадания посторонных тел внутрь машины, а также по степени защиты от проинкиовения воды внутрь машины согласно ГОСТ 17494—72 на машины электрические до 1000 В (кроме машин для работы во взрывоопасной среде и в оообых климатческих условиях — тропических, при воздействия влажности, инся, химических реагентов, плесневых грибов и т. п.) имеются следующие исполнения машин (их характернетике и расшифровько обозначений даны в ТОСТ 14254—69):

открытая электрическая (1Р00):

защищенная от прикосновення и попадания посторонних предметов (1P10, 1P20).

защищенная от капель воды (1P01), от капель воды и от прикосновения и попадания посторониях предметов (1P11, 1P21, 1P12, 1P22, 1P13, 1P23, 1P43).

защищенная от брызг, прикосновения и попадання посторонних предметов (1Р44, 1Р54);

защищенная от водяных струй, прикосновения, попадания посторонних предметов и вредкых отложений пыли (1Р55);

защищенная от захлестывания морской волной на палубе корабля, прикосновення, попадания посторонних предметов и вредных отложений пыли (1P56):

защищенная от проникновения воды внутрь при кратковременном погружении в волу (1Р57):

защищения от проникновения воды внутрь при неограниченио длительном погружении в воду (1P57).

Кроме того, выпускаются машины, предназначенные для работы во взрывоопасной среде и в особых климатических условиях: взрыкозащищения, предназначенная для работы во взрывоопасной сре-

взрывозащищенняя, предназначенняя для работы во взрывоопасной среде и устроенная таким образом, что при взрыве газов внутри машины возникающее пламя не может проникнуть в окружающую среду;

влагостойкая для работы при большой влажности;

морозостойкая для работы при возможном образовании инея;

химостойкая для работы при воздействии химических реагентов; тропическая для работы при возможном образовании плесневых грибов.

По способу охлаждения электрические машины могут классифицироваться по нескольким признакам. В зависимости от наличия или отсутствия вентилятора различают машиных

с естественным охлаждением, не имеющие специальных вентиляторов (циркуляция охлаждающего воздуха осуществляется за счет вентилирующего действия вращающихся частей машины и явления конвекции). Этот тип охлаждения повменяется обычно в открытых машинах:

с вскусственным охлаждением за счет вытяжной или нагистательной вентиляции, в которых движение охлаждающего нагрегые части газа (обыше воздуха) или жидкости обеспечивается специальным вентилитором. Машины с искусственным охлаждением бывают с самовентиляцией, имеющие вентилитор па вазу (озлащищением или закрытые), и с неаввисимой вентиляцией, вентилитор которых приводится во вращение посторонним двигателем (обычно закомъти»).

104

В зависимости от того, какие части в машинах с искусственным охлаждением облуваются возлухом разлицают машины.

обдуваемые (закрытые), в которых осуществляется принудительное охлаждение только наружной поверхности машини, иногда специально развитой пли помонии выступиронных побер (маланые машины).

продуваемые— защищенные или закрытые, в которые воздух попадает извие, омывает нагретые поверхности активных частей (обмоток и магнитоповодай) в затем выбраемывается насижу (средине и крупные мапины).

Внутри обдуваемых закрытых машин обычно при помощи встроенных вентнаяторов усиливают циркуляцию воздуха для витеценфикации перевоса телал от актичных частей, в которых выделяются потеры, к частям, наружная поверхность которых охлаждается внешиим обдувом (закрытые машины средпей министет эте паботы в пильных поменениях)

В зависимости от направления движения охлаждающей среды относительно активных частей различают машины с аксиальной вентиляцией (внутреиняя вентиляция), с аксиально-падилацией и с рацальной вентиляцией.

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕЛИНОЙ СЕРИИ 44 44Н

Единая серия электродвагателей 4А напряжением до 1000 В выпускается с 1975 г. в соответствии с ГОСТ 19523—74. Ставдарт распростравняется на аспикровные короткозамклучно влектродвитатели основного исполнения. Он охватывает семнадцать габаритов электродвитателей с высотами оси вращения от 50 до 355 мм в дланазоне мощностей от 0,06 до 315 кВт, с синхронной частотой водинам за 050,000,780,000, 750,000,780,

По степени защиты новый стандарт предусматривает два исполнения по ГОСТ 17494—72: закрытое — степень защиты 1Р44 и защищенное — степень защиты 1924 (дачиная с высоты оси вращения 180 мм.) Электродвитатели со степенью защиты 1Р44 имеют широкий диапазои монтажных исполнений— от М100 до М300 по ГОСТ 2479—65; заектродвитатели со степенью защиты 1Р23 предусматриваются только в исполжения М101.

Электродвигатели с высотами оси вращения 50, 56 и 63 мм имеют алюминиевые оболочки, электродвигатели больших габаритов — чугунные.

Электродвигатели мощностью от 0,12 до 0,37 кВт илготовляются на напряжение 220/380 в, мощностью от 0,55 до 110 кВт— на 220/380 в 380/660 В, мощностью от 132 до 400 кВт— на 380/660 В. Количество выводных концов 6, скема соединения Δ/γ .

Изоляция электродвигателей по классам нагревостойкости (ГОСТ 8865—70) выполняется для электродвигателей с высотой оси вращения 56—63 мм — класса E; 71—132 мм — класса E; 160—355 мм — класса E.

Впервые для электродвигателей общего применения установлены гарантпрованные показатели надежности. Вероятность безотказной работы электродвигателей принята от 0,9 при 10 000 ч наработки, а средний срок службы электродвигателей 4A равен 15 голам при наработке 40 000 ч

В основном исполнении электродвигатели (табл. 70) предназначаются для применения в промышленности в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У категорий 3 и 4 по ГОСТ 15150—69).

								4							,						
Тип	<i>Р</i> _н , кВт	η _H %	cos φ _H	M _{Make}	M _{HYCK}	M _{MИН}	Inyek	77	1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8					750	об/мин								
С короткозамкнутым ротором серви 4АН основного исполнения (защищенные) 3000 об/мин								4AH180S8V3 4AH180M8V3 4AH200M8V3 4AH200L8V3	15,0 18,5 22,0 30,0	86,0 87,5 89,0 89,5	0,80 0,80 0,84 0,82	1,9 1,9 1,9 1,9	1,2 1,2 1,2 1,2	1,0 1,0 1,0 1,0	5,5 5,5 5,5 5,5						
4AH160S2V3 4AH160M2V3 4AH180S2V3 4AH180M2V3 4AH200M2V3 4AH200L2V3 4AH225M2V3 4AH250M2V3 4AH250M2V3	22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0	88,0 90,0 91,0 91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0	0,88 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,88 0,86 0,88	2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0		4AH25DM8V3 4AH250M8V3 4AH250M8V3 4AH280M8V3 4AH315M8V3 4AH315M8V3 4AH315M8V3 4AH355M8V3	37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0 160,0 200,0	90,0 91,0 92,0 92,5 93,0 93,0 93,5 94,0	0,81 0,81 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86	1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5					
4AH280S2V3 4AH280M2V3 4AH315M2V3 4AH355S2V3 4AH355M2V3	160,0 200,0 250,0 315,0 400,0	94,0 94,5 94,5 94,5 95,0	0,90 0,90 0,91 0,92 0,92	2,2 2,2 1,9 1,9 1,9	1,2 1,2 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 0,9 0,9 0,9	7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0		4AH280S10У3 4AH280M10У3 4AH315S10У3 4AH315M10У3 4AH355S10У3 4AH355M10У3	45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0	90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5	0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83	об/мин 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5					
4AH160S4У3	1 18.5	1 88.5	1 0,87	2,1	1,3	1.0	6,5	1		,.			об/мин	1,0	1 0,0	, 0,0					
4AH160M4V3 4AH180S4V3 4AH180M4V3 4AH200M4V3 4AH200L4V3 4AH225M4V3	22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0	90,0 90,0 90,5 91,0 92,0 92,5	0,88 0,84 0,89 0,89 0,89 0,89	2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5		4AH315S12V3 4AH315M12V3 4AH355S12V3 4AH355M12V3	55,0 75,0 90,0 110,0	90,5 91,0 91,5 92,0	0,78 0,78 0,77 0,77	1,8 1,8 1,8 1,8	1,0 1,0 1,0 1,0	0,9 0,9 0,9 0,9	5,5 5,5 5,5 5,5					
4AH250S4V3	90.5	93,5	0.89	2,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,5 7,5		Сери	я 4А ос	новного		ения (закр	ытые обд	уваемые)	
4AH250M4¥3 4AH280S4¥3	110,5	93,5 93,0	0,89	2,0	1,2	1,0	6,5	.1					об/мин								
4AH280M4V3 4AH315S4V3 4AH315M4V3 4AH355S4V3 4AH355M4V3	160,0 200,0 250,0 315,0 400,0	93,5 94,0 94,0 94,5 94,5	0,90 0,91 0,91 0,91 0,91	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,2 1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	6,5 6,5 7,0 7,0 7,0	1	4A50A2Y3 4A50B2Y3 -4AA56A2Y3 4AA56B2Y3 4AA63A2Y3 4AA63B2Y3	0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 0,55	60,0 63,0 66,0 68,0 70,0 73,0	0,70 0,70 0,76 0,77 0,86 0,86	2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0					
				об/мин				ALC:	4A71A2¥3; 4AX71A2¥3	0,75	77.0	0.87	2,2	2.0		,					
4AH180S6У3 4AH180M6У3 4AH200M6У3	18,5 22,0 30,0	88,5 90,0	0,85 0,87 0,88	2,0 2,0 2,0	1,2 1,2 1,2	1,0 1,0 1,0	6,0 6,0 6,0	74	4A71B2¥3; 4AX71B2¥3 4A80A2¥3;	1,10	77,5	0,87	2,2	2,0	1,2	5,5 5,5					
4АН200L6УЗ 4АН225М6УЗ	37,0 45,0	91,0	0,88	2,0 2,0	1,2	1,0	6,5 6,5	8	4AX80A2У3 4A80B2У3;	1,50	81,0	0,85	2,2	2,0	1,2	6,5					
4AH250S6У3 4AH250M6У3	55,0 75.0		0,87	2,0	1,2	1,0	6,5 7,0	å	4AX80B2¥3 4A90L2¥3;	2,20	83,0	0,87	2,2	2,0	1,2	6,5					
4AH280S6V3 4AH280M6V3 4AH315S6V3 4AH315M6V3 4AH355S6V3 4AH355M6V3	90,0 110,0 132,0 160,0 200,0 250,0	92,5 93,0 93,5 94,0	0,90	1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0	1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5	Salah sa	4AX90L2V3 4A100S2V3 4A100L2V3 4A112M2V3 4A132M2V3 4A160S2V3	3,00 4,00 5,5 7,5 11,0 15,0	84,5 86,5 87,5 87,5 88,0 88,0	0,88 0,89 0,91 0,88 0,90 0,91	2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,4	1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0	6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5					
				106								1	107								

					Π	родолжени	ие табл.
1	2	3	4	5	6	7	8
4A225M8Y3 4A250S8Y3 4A250M8Y3 4A280M8Y3 4A280M8Y3 4A315S8Y3 4A315M8Y3 4A355S8Y3 4A355M8Y3	30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0 160,0	90,0 90,0 91,0 92,0 92,5 93,0 93,5 93,5	0,81 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	6,0 6,8 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
			600	об/мин			
4A280S10V3 4A280M10V3 4A315S10V3 4A315M10V3 4A355S10V3 4A355M10V3	37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0	91,0 91,5 92,0 92,0 92,5 93,0	0,78 0,78 0,79 0,80 0,83 0,83	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9	6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
			500 d	об/мин			
4A315S12Y3	45,0	90,5	0,75	1,8	1,0	0,9	6,0

Примечание. Частоты вращения - синхронные.

0,75

0.76 | 1.8

0,76

1,0

1.0

0,9

0.9

6,0

6.0

6.0

4A315M12Y3

4A355S12Y3


4A355M12V3

Обозначение типов электродвитателей расшифровывается следующим образом: 4— порядковый помер серин; А— вид электродвитателя (асинхроний); Н— защищенное неполнение; А— ставина и щиты из алеминия; Х— ставина из алеминия и чутупные щиты; нифры после этих букв — высота оси ращения; А. А. М— установочиве размеры по длине корука; А. В— дляная сердечинка — первая и вторая (длина сердечинка приводится только тогда, когда на одлом установочном размере по длине корука предусмотреных могда на одном установочном размере подлине корука предусмотреных филипости); 2, 4, 6, 8, 10, 12 — число полюсов; У— илиматическое исполнение электродиятеля; 3 — категором исполнение

Например: 4AA56A2V3 — электродвигатель серии 4, асинхровный, закрытого исполнения, стания и подшиниковые щиты из алюм\(hat{min}\), с высотой оси вращения 56 мм, сердечник первой длины, двухиолюсный, для районов умеренного климата, третьей категории размещения;

4A112MB6V3 — электродвигатель серии 4, асинхронный, закрытого исполнения, ставина и щиты из чугува, с высотой сог вращения 112 мм, с уставовочным размером М по длине корпуса, сердечинк второй длины, шестиполюсный, для районов умеренного климата, третьей категории размещения;

4AH200M4V3 — электродвитатель серии 4, аспихронный, защищенного неполнения, станина и щиты из чутуна, с высотой оси вращения 200 мм, с установочным размером М по длине корпуса, четырехполюсный, для районов умеренного климата, тоетъей категории вазмещения.



	Число		Габаритные размеры, мм			Установочно-присоединительные размеры, мм							
Тип	полюсов	130	h31	d30	t1	110	<i>I</i> 31	d1	d10	b 10	h	Mac- ca, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4AA50	2,4	174	142	104	20	63	32	9	5,8	80	50	3,3	
4AA56	2,4	194	152	120	23	71	36	11	5,8	90	56	4,5	
4AA63	2, 4, 6	216	162	130	30	80	40	14	7	100	63	6,3	
4A71	2, 4, 6, 8	285	203	170	40	90	45	19	7	112	71	15,1	
4A80A	2, 4, 6, 8	300	218	186	50	100	50	22	10	125	80	17,4	
4A80B	2, 4, 6, 8	320	218	100	50	100	ĐU	22	10	125	80	20,4	
4A90L	2, 4, 6, 8	350	243	208	50	125	56	24	10	140	90	28,7	
4A100S	2, 4, 6, 8	362	263	235	60	112	63	28	12	160	100	36,0	
4A100L	2, 4, 6, 8	392	203	200	00	140	03	20	12	100	100	42,0	
4A112M	2, 4, 6, 8	452	310	260	80	140	70	32	12	190	112	56,0	
4A132S	2, 4, 6, 8	480	350	302	80	140	89	38	12	216	132	77,0	
4A132M	2, 4, 6, 8	530	330	302		178	69	30		216	132	93,0	
4A160S	2	624				178		42		1		130	
4711000	4, 6, 8	024	430	358	110	170	108	48	15	254	160	135	
4A160M	2	667	130	000	110	210	100	42	10	204	100	145	
471100M	4, 6, 8	007				210		48				160	

								,	ιρουυ	A.M. CAL	ie nu	OA. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A180S	2 4,6,8	662	470	410		203	121	48 55	15	279	180	165
4A180M	4,6,8	702			110	241		48 55				185
4A200M	4, 6, 8	760			140	267	100	60		318	200	255
4A200L	4, 6, 8	800 830	535	450	110 140	305	133	55 60	19	010	200	280 310
4A225M	2 4, 6, 8	810	575	494	110		149	55		356	225	355 335
4A250S	2 4, 6, 8	915	640	554	140	311	168	65 75	24	406	250	470 490
4A250M	4, 6, 8	955				349		65 75				510 535
4AH160S	4, 6, 8	523	430			178	108	42		254	160	110
4AH160M	2 4, 6, 8	588				210	100	42		201	100	130 135
4AH180S	2 4,6,8	580			110	203	121	55	15	279	180	170
4AH180M	2 4, 6, 8	620	470			241	121	48		2/3	100	185 190
4AH200M	2 4, 6, 8	665			140	267		55 60		318	200	265 260
4AH200L	2 4, 6, 8	705	535		110	305	133	55 60	19	910	200	295 315
4AH225M	2	715	580		110		149	55	13	356	225	355
TA11220M	4, 6, 8	745	300			311	<u> </u>	65		<u> </u>		355 465
4AH250S	4, 6, 8	805						75				445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4AH250M	2 4, 6, 8	845	640		140	349	168	65 75	24	406	250	505
4 A 0000	2	1140			140	368	<u> </u>	70				495 810
4A280S	4, 6, 8, 10	1170			170	000		80				010
4A280M	2 4, 6,	1180	700		140	419	190	70	24	457	280	870
	8, 10	1210			170			80				
4A315S	4, 6, 8,	1235			140	406		75				1005
	10, 12	1265	765		170	_	216	90 75	28	508	315	
4A315M	4, 6, 8,				140	457		-				1130
	10, 12	1315			170			90				
4A355S	4, 6, 8, 10, 12	1390			210	500		100				1420
4A355M	2	1410	855		170	560	254	85	28	610	355	1670
4.11.000M	4, 6, 8, 10, 12	1450			210			100				
4AH280S	2 4, 6,	935			140	368		70				715
	8, 10	965	575		170		190	80	24	457	280	
4AH280M	4, 6,	975			140	419						825
4AH315S	8, 10 4, 6, 8,	1005			170			80	<u> </u>	-		860
447701514	10, 12	1000	650		170 140	406	216	75	28	508	315	940
4AH315M	4, 6, 8, 10, 12	1050			170	407		90				340
1AH355S	2	1165			170	500		85				
	4, 6, 8, 10, 12	1205	710		210		254	100	28	610	355	1200
4AH355M	4, 6, 8,	1225			170	560		85				1350
	10, 12	1265			210			100				

8 3ag. 882

72. Форма исполнения и степень защиты электродвигателей в зависимости от способа монтажа и высоты оси вращения

Исполнение (по ГОСТ 2479—65)	Степень защиты (по ГОСТ 17494—72)	Высота оси вращения, му
M101	1P23	160355
M101	1P44	56355
M201	1P44	56-355
M211	1P44	56 90
M301	1P44	56180
M303	1P44	200280
M361	1P44	56-100

АСИНХРОННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПОВ 4A160-180

Асинхрониме трехфазиме короткозамкнутые многоскоростные электродвигатели серии 4A с высотами оси вращения 160, 180 мм предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока 50 Гц, 220, 380 и 660 В (табл. 73, 74).

Электродвигатели эксплуатируются в условиях умеренного климата исполнения V категории размещения 3 по ГОСТ 15543—70.

Исполнение по степени защиты — закрытое обдуваемое 1Р44 по ГОСТ 17494—72.

Выводное устройство электродвигателей в исполнении K-3-II — коробка выводов с клеммной панелью и двумя штуцерами для присоединения тюбкого металлического рукава или кабеля с оболочкой из резины или пластиков с мелными жилами.

Предусмотрено исполнение электродвигателей с двумя свободными концами вала.

ТРЕХФАЗНЫЕ КРАНОВЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИЙ МТР И МТКГ

Технические показатели электродвигателей соответствуют ГОСТ 185—70 (табл. 75, 76).

Электродвигатели серии МТГ выполняются с фазным ротором, серии МТКГ— с короткозамкнутым ротором. Класс нагревостойкости F.

Основным номинальным режимом является поэгорно-хратковременный с отостительной продолжительностью включения 40% (породолжительность цикла в соответствии с ГОСТ 183—74 принята 10 мин.).

Изготовляются электродвигатели на частоту 50 Гц и напряжение 380/220 и 500 В при сивхрояной частоте вращения 1000, 750 и 600 об/мив. Климатическое исполнение У категории 2. По способу защиты от воздействия окружающей среды — эакрытые облуваемые.

Первая цифра трехзначиюте числа, стоящего после буквенного обозначеням, условный внешний диаметр пакета статора, вторая — порядковый номер серии, третъя — условная длина пакета статора. Цифра после тире обозначает

73. Технические данные асинхронных многоскоростных электродвигателей типов 4A160—180

Типоразмер	л _н ,	<i>Р</i> в, кВт	S _B , %	7H. %	Ha soo	M _M	Мпуск М	M _{MSH}	Гпуск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4A160S4/2У3	1500 3000		2,66	85,0 83,0	0,85	2,1 2,0	1,5 1,2	1,0	7,5 7,5
4A160M4/2V3	1500 3000		2,66 3,33	87,0 84,0	0,87 0,92	2,1	1,5	1,0	7,5 7,5
4A160S8/4Y3	750 1500	6,0 9,0	1,33 2,66	76,5 84,0	0,69 0,92	2,0 2,0	1,5 1,2	1,0	5,5 7,0
4A160M8/4¥3	750 1500	9,0 13,0	2,66 2,66	79,0 86,5	0,69 0,91	2,0 2,0	1,5	1,0 0,8	5,5 7,0
4A160S6/4¥3	1000 1500	7,1 8,5	2,0 2,0	82,0 82,0	0,82 0,89	2,2 2,2	1,4 1,3	1,0 0,8	6,5 7,0
4A160M6/4V3	1000 1500	11,0 13,0	2,5 2,0	83,5 83,5	0,83 0,90	2,2 2,2	1,4	1,0	6,5 7,5
4A160S8/6/4У3	750 1000 1500	4,0 4,5 7,5	2,66 2,0 3,33	74,5 76,0 80,5	0,63 0,75 0,90	2,0 2,0 2,0	1,2 1,2 1,0	1,0 0,8 0,8	5,0 6,0 6,0
4A160M8/6/4¥3	750 1000 1500	5,0 6,3 10,0	2,0 2,0 3,33	76,5 77,0 82,0	0,62 0,73 0,90	2,0 2,0 2,0 2,0	1,2 1,2 1,0	1,0 0,8 0,8	5,0 6,0 6,5
4A160M12/8/6/4V3	500 750 1000 1500	1,8 4,0 4,25 6,7	2,0 2,66 3,0 2,66	56,5 67,0 76,0 79,0	0,45 0,63 0,84 0,90	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,4 1,2 1,1 1,0	1,0 1,0 0,8 0,8	3,0 4,5 5,0 6,5
4A180S4/2V3	1500 3000	18,0 21,0	2,0 2,66	88,5 85,0	0,90 0,93	1,8 1,8	1,3	1,0 0,8	6,5 6,0
4A180M4/2y3	1500 3000	22,0 26,5	2,0 2,66	90,0 86,0	0,90 0,93	1,8	1,3	1,0 0,8	7,5 7,0
4A180M8/4V3	750 1500	13,0 18,0	2,66 3,0	84,5 87,5	0,76 0,92	1,8	1,2	1,0	5,5 6,5
IA160S8/6V3	750 1000	5,3 6,0	3,33 2,5	75,0 78,0	0,75 0,81	1,9	1,2	I,0 0,8	5,0 5,5
							1		

Продолжение тарл. 73													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4A160M8/6V3	750 1000	7,5 8,5	2,66 2,0	79,5 80,0	0,72 0,75	1,9 2,0	1,2 1,2	1,0 0,8	5,0 6,0				
4A160S6/4/2У3	1000 1500 3000	4,8 5,3 7,5	4,5 2,66 3,33	70,5 81,0 76,0	0,82 0,85 0,92	2,0 2,0 2,0	1,3 1,3 1,1	1,0 1,0 1,0	6,0 7,0 7,0				
4A160M6/4/2У3	1000 1500 3000	6,7 7,5 10,5	4,5 3,0 3,0	81,5 83,0 78,5		2,0 2,0 2,0	1,3 1,3 1,1	1,0 1,0 1,0	6,0 7,0 7,0				
4A160S8/4/2V3	750 1500 3000	3,8 4,25 6,3	4,66 2,0 3,33	76,0 81,5 76,5	0,72 0,84 0,93	2,0 2,0 2,0	1,2 1,1 1,0	1,0 1,0 1,0	5,0 7,5 7,0				
4A160M8/4/2У3	750 1500 3000	5,0 7,1 9,5	4,0 2,0 3,33	78,0 84,5 80,5	0,87	2,0 2,0 2,0	1,2 1,1 1,0	1,0 1,0 1,0	5,0 7,5 7,5				
4A180M12/6¥3	500 1000	6,7 11,0	4,0 2,5	76,0 84,5	0,66 0,89	1,9 1,9	1,6 1,3	1,5 1,0	4,5 6,5				
4A180M8/6/4¥3	750 1000 1500	8,0 10,0 12,5	2,0 1,5 2,0	78,0 83,5 83,5	0,81	1,9 2,0 1,9	1,3 1,2 1,0	1,0 1,0 0,8	6,5 6,5 6,5				
4A180M12/8/6/4¥3	500 750 1000 1500	5,0	2,0 2,5	75,0	0,67	1,8 1,8 1,8 1,8	2,0 1,6 1,3 1,0	1,5 1,2 1,0 1,8	4,0 5,0 5,5 6,0				

74. Масса асинхронных многоскоростных электродвигателей типов 4A160—180

	N	Авсса, к			Масса, кг				
Типоразмер	M10	M20	M30	Типоразмер	M10	M20	M30		
4A160S4/2V3 4A160M4/2V3 4A180S4/2V3 4A180S4/2V3 4A160S6/4V3 4A160M6/4V3 4A160M8/4V3 4A160M8/6V3 4A160M8/6V3 4A160M8/6V3 4A160M8/6V3	135 155 175 195 135 165 130 160 135 165 135	140 160 185 205 140 170 135 165 140 170 140	140 160 180 200 140 170 135 165 141 170 140	4A160S8/2V3 4A160M8/4/2V3 4A160M8/6/4V3 4A160M8/6/4V3 4A160M12/8/6/4V3 4A160M12/8/6/4V3 4A180M12/6V3 4A180M12/6V3 4A180M12/6V3 4A180M12/6V3 4A180M12/8/6/4V3	135 155 135 160 135 165 185 185 175 185	140 160 140 170 140 170 195 195 185 195	140 160 140 170 140 170 190 190 180 190		

75. Технические данные крановых электродвигателей

 1 скинческие данные крановых электродингателен серии МТЕ с фазным ротором 50 Гн, 220/380 и 500 В 	e ³	Массе, кг. Манке, кг.	10 11 12 13 14 15 16 17	0,78 55 16,5 16,6 0,085 51 2500 0,55 60,5 60,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,1 0,59 60,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7	0,78 58 18,5 144 5,7 0,115 58 2500 0,58 64 11,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4	0,81 66 21,0 0,79 68 18,7 176 8,7 0,195 76 2500 0,73 70 11,5 0,65 72 11,5	0,78 72 21.8 0,74 74 19.0 0,62 74 12.0 0,62 74 12.0	0,78 74 39.0 0,74 77 25.0 0,76 77 19.8 256 19.5 0,46 120 2500 0,63 78 15.5	0,76 75,5 56 172 32 0,90 170 2500 0,69 79 42									
крано тором	-	шк/90 ' ^н и	8	800 7,1 850 5,9 885 5,3 910 5,1	785 10,4 840 8,9 890 7,6 920 7,6	850 12,9 870 11,7 895 10,4 920 9,1	895 17,5 915 16,0 930 14,4 950 13,2	895 27,5 915 24,0 930 21,0 945 18,5	925 37,0 935 34,5 945 30,5									
сие данные крано фазным ротором		ниж 09	7	2,	7,1	8,2	8,0	8 6,0	000									
ически ГР с ф	Вт, при	ним 08	9	1,4	2,2	3,5	5,0	7,5	=									
75. 1ехнич серии МТF	валу, кВт,	MB-60%	LO.	1,2	7,1	8,2	4,0	0,9										
≍ છે	82	UB-40%	4	1,4	2,2	3,5	5,0	7,5	=									
	Мощность	HB-25%	∞ UB-52%		∞ HB-25%		o HB-25% Modifie		© HB-25%		∞ UB-25%	∞ HB-25%	1,7	2,7	4,1	8,5	0,6	13
		%91-9H	64	61	3,1	4,5	6,5	10,5	41									
		Твп	1	MTF 011-6	MTF 012-6	MTF 111-6	MTF 112-6	MTF 211-6	MTF 311-6									

Продолжение	тоба	7.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MTF 312-6	19,5	17,5	15	12	15	12	945 950 955 965	46,5 42,5 38,0 34,0	0,80 0,77 0,73 0,66	80 81 82,0 81,0	61 54 46 36	219	48	1,25	210	2500
MTF 411-6	30	27	22	18	22	18	945 955 965 970	69,5 64,0 55,0 49,0	0,80 0,77 0,73 0,67	82,0 83,0 83,5 83,0	86 77 60 49	235	65	2,0	280	2500
MTF 412-6	40	36	30	25	30	25	960 965 970 975	94,0 86,0 75,0 70,0	0,77 0,75 0,71 0,65	84,0 84,5 85,5 83,5	100 88 83 61	255	95	2,7	345	2500
MTF 311-8	10,5	9	7,5	6	7,5	6	665 680 695 710	29,0 25,6 22,8 21,0	0,78 0,74 0,68 0,60	71,0 72,0 73,0 72,0	32 26 21 16	245	27	1,1	17,0	1900
MTF 312-8	15	13	11	8,2	11	8,2	680 695 705 720	37,5 34,0 30,5 27,0	0,80 0,76 0,71 0,61	76,0 76,5 77,0 75,5	63 53 43 32	165	43	1,55	210	1900
MTF 411-8	22	18	15	_13_	18	15	685 700 710 715	56,0 46,7 42,0 38,5	0,76 0,73 0,67 0,63	78 80 81 81	76 59 48,8 42	206	58	2,15	280	1900
MTF 412-8	30	26	22	18	26	22	705 715 720 730	78,5 71,0 65,0 59,5	0,71 0,68 0,63 0,56	81 82 82 81	80,5 68 57 46	248	90	3,0	345	1900

Технические данные крановых электродвигателей серии МТКГ с короткозамкнутым ротором 50 Гц, 220/380 и 500 В

		Π	Мощн	ость на	валу, к	Вт, при						×	×		1 _	[I E
	Тип	TIB-15%	ПВ-25%	пв-46%	MB-60%	30 MEB	60 мян	пн, об/мин	I _B , A	cos φ _B	% . ^H L	Ммакс, кгс-м	Млуек, иге-м	Іпуск при 380 В, А	бД³, кгс⋅м²	Масса, кг	пмакс, об/мин
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MTKF 011-6	2	1,7	1,4	1,2	1,4	1,2	780 835 875 900	6,7 5,8 5,2 4,9	0,81 0,74 0,66 0,61	56 60 61,5 61	4,2	4,2	15	0,08	47	2500
119	MTKF 012-6	3,1	2,7	2,2	1,7	2,2	1,7	785 835 880 915	9,3 8,2 7,2 6,6	0,82 0,77 0,69 0,60	61,5 6,5 67 65	6,7	6,7	22	0,11	53	2500
	MTKF 111-6	4,5	4,1	3,5	2,8	3,5	2,8	825 850 885 915	12 10,9 9,4 8,2	0,85 0,83 0,79 0,71	67 69 72 73	10,5	10,4	35	0,18	70	2500
	MTKF 112-6	6,5	5,8	5	4	5	4	845 870 895 920	17,2 15,5 13,8 12,5	0,83 0,80 0,74 0,65	69,5 71 74 74	17,5	17,5	53	0,26	80	2500
	MTKF 211-6	10,5	9	7,5	6	7,5	6	800 840 880 910	28,3 23,2 19,5 16,9	0,83 0,81 0,77 0,69	68 72,5 75,5 78	22	21	78	0,44	110	2500
	MTKF 311-6	14	13	11	9	11	9	880 895 910 930	34,0 32,3 28,5 25,5	0,82 0,80 0,76 0,69	76 76,5 77,5 77,5	39	38	130	0,85	155	2500

26
maga
Hondorweame

	1.7	2500	2500	2500	1900	1900	1900	1900
Thoopanteres maon. 10	91	195	255	315	155	195	255	315
COMME	12	1,2	1,9	2,55	1,1	1,55	2,15	60
	7.	202	275	380	92	150	185	295
	52	59	72	98	32	47	65	98
-	12	09	78	100	88	12	29	100
	Ξ	818 818 818	82,5 82,5 0,0	822,5	73,0 74,0 73,5 73,5	78,0 78,5 76,0	76,5 78,5 80,0 81,0	79,0 80,0 80,5 80,0
-	01	0,83 0,82 0,78 0,71	0,85 0,83 0,79 0,73	0,84 0,78 0,78 0,73	0,81 0,77 0,71 0,62	0,83 0,79 0,74 0,63	0,81 0,71 0,71 0,67	0,78 0,75 0,69 0,63
	6	45,0 46,5 36,0 31,5	67 61 51 45,5	88,0 81,0 70,0 62,5	27,0 24,0 21,8 19,8	88.88 6,0 6,0	22.45 8. 2,5	74 66 54 54
-	80	900 930 945	905 935 950	910 935 950	660 670 690 705	675 690 700 710	8885 8885	675 690 700 710
	١-	12	<u>sc</u>	8	9	8,2	15	53
	9	12	22	98	7,5	=	81	56
	10	12	82	83	9	8,2	13	81
	4	151	23	8	7,5	=	122	. 22
	09	17,5	27	98	o.	53)	81	56
	61	19,5	8	6	10,5	12	83	8
		MTKF 312-6	MTKF 411-6	MTKF 412-6	MTKF 311-8	MTKF 312-8	MTKF 411-8	MTKF 412-8

 Технические данные металлургических электродвигателей МТН с независимой вентиляцией (продуваемых), с фазным ротором 50 ги. 220/380 В. ПВ-100%

Тип	PH' KBT	пв, об/мин	I _н прн 380 В, А	H _d soo	% .a _L	I _{2B} , A	U _{2H} , B	М _{макс} , кгс-м	лиакс, об/мин	Масса, кг	ам-ах ,гОО
MTH-511-8	28	715	70	0,72	84,0	64	281	102	1900	470	4,3
MTH-512-8	37	710	89	0,74	85,0	77	305	140	1900	570	5,7
MTH-611-10	45	570	112	0,72	85,0	154	185	236	1500	900	17
MTH-612-10	60	575	138	0,76	87,0	154	248	320	1500	1070	21
MTH-613-10	75	575	177	0,73	88,0	145	320	420	1500	1240	25
MTH-711-10	100	584	246	0,69	89,5	233	272	465	1500	1550	41
MTH-712-10	125	585	300	0,70	90,3	237	327	580	1500	1700	51
MTH-713-10	160	586	392	0,68	91,0	244	408	745	1500	1900	60

число полюсов электродвигателя. Например, МТКГ 012-6 — крановый электродвигатель с короткозамкнутым ротором первого габарита, второй длины, пестиполюсный.

Электродвигатели нулевого габарита изготовляются только в крановом нольнении, а электродвигатели 5, 6, 7 габаритов только в металлургическом — серия МТН (габл. 77).

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ

КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ВАО

Электролянгатели единой серии ВАО (табл. 78) относятся к взрывозащищеним, выполненым во вэрывонепропидемой облочке. Электродиятатели поставляются на напряжения 800 для 660 В. В случае необходимости перехода с одного напряжения на другое (напрямер, с 380 на 660 В) переключение фаз обмотим статора со звезди на треугольник или наоборот выполняют за коробкой выводов, куда выведены циесть проводинов визадала и концов фаз.

В обозначении электродвигателей первая цьфра означает порядковый помер паружного диаметра статора (табарит), вторая—помер дляны пакета статора, цифра после дефиса —число полосов. Например, ВАОЗ4-2: электродвитатель вэрывонепроницаемый, асикронный, обдуваемый, третьего габарита, четевретой длины, дзухколюсный.

Электродвигатели серии ВАО разработаны на базе серии АО2, поэтому у них полностью совпадают наружные днаметры (габариты), длина пакетов статора и установочные пакеты.

Электродвигатели имеют ряд модификаций— специальные для сред 4-й категории химически стойкие, крановые, многоскоростные и др.

ЭЛЕКТРОДБИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ 2П

В настоящее время закончена разработка новой серии машин постоянного тока 2Π , призванной заменить действующую серию Π .

Электродвигатели серии 2П (табл. 79) предназначены для работы в приводостоянного тока с шировим регулированием скорости, а также в системах современного тиристориого электропироваль.

78. Технические данные электродвигателей серии ВАО напряжением 380/660 В основного исполнения,

	c i	маркировк	ои по взрі	ывозащите	ВЗІ	
	$P_{\mathbf{i}}$, кВт, при	частоте вра	ихн		
Тип	3000	1500	1000	750	600	Масса, кг
BA0071 BA0072 BA0072 BA0072 BA011 BA011 BA012 BA012 BA022 BA023 BA023 BA031 BA031 BA041 BA041 BA041 BA041 BA041 BA042 BA0612	0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 3,0 5,5 7,5 10 13 	0,27 0,4 0,6 0,8 1,1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 10 13 17 222 30 40 55 75 100 132 160 200 200 250 320				20 21 25,5 44,4 49 62 69 96 108 138 148 165 190 225 325 320 430 1060 1170 1170 1170 1175 1645 2000 2250

По сравнению с серией П в электродвигателях новой серии мощность при пом ме значении выстом оси вращении увеличена в 2—3 раза, дна назон регулирования скоросит — в средием в 1,5 раза, механически унершлонность жоря при равой мощности уменьшена на 30—40%, практически удвоен срок службы машины.

Серия 2П охватывает электродвигатели с вращающим моментом от 2,4 до 1250 Н м, что при номинальной частоте вращения 1500 об/мин соответствует дивпазону мощностей от 0,37 до 200 кВт.

В новой серии принято одиннадиать габаритов, в каждом габарите по две длины станины. Такое построение серии определяет двадиать два типоразмера электродвигателей и соответственно двадцать две ступени по значениям номинальной монирости.

Электродвигатели классифицируются:

по способу охлаждення и роду защиты от возлёйствии окружающей среды (по способу охлаждення и роду защиты от возлёйствия окружающей с реды (градити, 1922; с независимой вентилацией от постровнено вентилатора — 2ПН (2ПНТ), 1Р22; закрытые с естественным охлаждением — 2ПБ (2ПБТ), 1Р44; закрытые с наружимы обдувом от постровнего вентильтора — 2ПО (2ПОТ), 1Р44;

по конструктивным формам исполнения (ГОСТ 2479—65): горизонтального и вертикального исполнений на лапах; горизонтального и вертикального исполнений на лапах и с фланцем; горизонтального и вертикального исполнений с фланцем без лап:

по частоте вращения — с номинальной частотой вращения 750, 1000, 1500, 2200, 3000 об/мия;

по напряжению источника питания — с номинальным напряжением 110, 220, 440 В;

по напряжению возбуждения - 110, 220 В.

Все модификации, кроме исполнений с двумя свободными концами вала, могут иметь пристроенный тахогенератор.




Рис. 20. Схема соединений электродвигателя 2П с независимым возбуждением с тахогенеоатором 2ПНТ

Оозначение машин этой серии: 2П—наименование серии, А—защищенное исполнение с самовентиляцией, Н—защищенное исполнение с независимой вентиляцией от посторошего зентилятора, Б—закрытое исполнение с сетественным охлаждением, О—закрытое исполнение с наружениям обдумом от посторошего вентилятора, Т— исполнение с такотечератором, К—исполнение с двумя свободивыми рабочими концами выла. Стоящее после дефиса треханачаюе число обозначает габарит машины и соответствует высоте оси вращения (в милиметрах), М— первая порядковая длина машины, L—вторая порядковая длина машины. Например, 2ППТ-160L—электродиштатель построянного току, амилименторам, амилименторам, амилименторам, от потраждения образоваться образова

Схема соединений электродвигателя приведена на рис. 20.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ Д

Электродвигатели серии Д предназначены для работы в электроприводах металлургических, крановых, экскаваторных и других механизмов в условиях повышенной възажности, завъяженсти, анальсивости и вибраций. Новая серия призьава заменить ранее выпускавшиеся крановые и металлургические электродянтатели

79. Технические данные электродвигателей 2П с самовентиляцией при частоте вращения $n_{\rm H}=1500$ об/мин для продолжительного режима работы S1 (по ГОСТ 183—74)

Ann apone			·
Тип	Р, кВт	Масса, иг	Момент инерции, кг-м²
2TIA-90M 2TIA-90L 2TIA-100L 2TIA-100L 2TIA-100L 2TIA-112M 2TIA-112L 2TIA-132M 2TIA-132M 2TIA-130L 2TIA-130L 2TIA-130L 2TIA-130L 2TIA-130L 2TIA-200L 2TIA-200L 2TIA-200L 2TIA-200L 2TIA-250L	0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 2,0 5,5 7,5 115 18,5 22 30 37 47 57 19 10 113 113 113 113 113 113 113 113 113	24 27 36 36 47 56 86 86 86 159 213 224 282 325 320 600 740 600 740 600 740 600 740	0,004 0,004 0,001 0,011 0,012 0,015 0,017 0,037 0,048 0,019 0,12 0,12 0,23 0,25 0,23 0,25 0,33 0,35 0,33 0,11 1,3 2,2 2,3 4,5

серии ДП. Электродвигатели серии Д удовлетворяют требованиям МЭК (Международной электротехнической комиссени) и по своим техническим показателям (табл. 80) соответствуют лучшим зарубежным сериям:

По степени защиты электродвигателя выпускаются в двух исполнениях: закрытые 1Р21 и с принудительной вентиляцией 1Р20. Класе изоляции — Н, провода — ПСДКТ.

Электродвигатели допускают регулирование скорости в широких пределах. Максимальная частота вращения примерно в 3 раза превышает номинальную. Они обладают высокими диваническими показателями (малые моменты инерции и механические постоянные времени).

УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДАННЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Пересчет обмотки статора на напряжение, отличное от номинального. пережлючении или перемотке обмотки статора на другое напряжение при сохранения невъеменной частоты вращения необходимо увеличить или уменьнить число последовательно сосдиненных витков в фазе во столож же раз, во колько увеличивается или уменьшается папряжение: woos=wwe.vt/bss/Vep.


где $w_{\rm Hos}$, $w_{\rm cr}$ — новое и старое число витков фазы статора; $U_{\rm Hos}$, $U_{\rm cr}$ — новое и старое фазное напряжение.

металлургических
вращения
частота
мощность и
Номинальная
80.

			ним/до	имаке"		3600	3600	3600	3300	2000	2300	1000	1700	1200		3600	3000	3300	3000	2002
			льном	f _H		1230	080	880	800	85	930	900	260	475		1500	1420	1240	090	200
	режиме		параллельном	q,		2,4	ω, 4 0, α	8	0,0	0.0	22,0	0,0	22.0	83,0		4,4	200	13,0	2,2	21,0
re 220 B	жей монна	1000	льном глази-	u ^H		1200	1060	820	2,2	200	620	280	320	460		1460	1360	1190	222	200
напряжение	атковреме	two formers as	паралиельном со стабилизи- рующей обмоткой	ď,		2,4	6,4 0,4	8,9		16,0	0,03	0,00	288	83,0		4,4	200	13,0	17,5	0,90
Дна	Закрытые в повторно-кратковременном	dir (8/ 2)		Ви		1230	1140	910	240	239	650	200	230	250		1550			_	_
са серии	BILLE B IIC		смешанном	P _B		2,4	დ. 4 დ. დ	8,0	2,0	17.0	0,0	48,0	50,0	102,0		4,0	ຸດ	13,0	28,0	300
ного то	Закр		ова-	E,	Тихоходные	1150	1040	006	1,00	019	009	9.6	525	210	Быстроходные	1340	- 061	1100	090	230
крановых электродвигателей постоянного тока			последова- тельнок	Ъ	Тих	2,4	0,4 0,0	8	0,0	19.0	20,0	8.4	4.8	117,0	Быст	4,4	- 0	13,5	2,50	3,0
вигателе	заемые %)	ении	•dr.9i	паралл		1180	900	840	26	920	575	212	200	450		1440	1360	130	000	980
электрод	(HB-100	н возбужд	нопрем непрем	параль паратн паратн паратн		1140	000	820	0.49	88	200	200	430	440		1400	1310	1140	200	32
ановых	и режиме г режиме	об/мин, при возбуждении	конн	сметв		1175	020	870	36	650	575	212	200	435		1450	1280	000	38	000
N K	Закрытые в часовом режиме и продуваемые в длительном режиме (ПВ=100%)	n, n		послед тельно		1100	88	008	650	575	252	475	94	410		1200	001	96	200	36
	Закрыть		P, KBT			2,5	0,0	0,0	0,0	22	37.0	20.0	0.0	185,0		20,00	12,0	18,0	2,0	47.0
			Серия			<u>H</u> -12	Д-22 П-22	1.3	14-2	д-806	Д-808	Д-812	Д-814 Д-816	Д-818		1.21	Д-31	Д-32	7-41	7-808

Для переключения обмотки на другое напряжение без перемотки параллельно включенные катушечные группы или катушки заменяют последовательно включенными или, наоборот, в зависимости от увеличения или уменьшения напряжения, при котором должен работать электродавитатель.

Иногда одновременно с переключением обмоток изменяют соединение фаз, например, треугольник на звезду или наоборот. Уменьшить напряжение путем переключения обмоток бе перемотие наоможно, если в старой обмотке есть катушечные группы, соединенные последовательно. В этом случае при поизжении рабочего напряжения катушки или катушечные группы каждой фазы должны быть квлючены параллельно. При этом суммарное сечение проводов



Puc. 21. Варианты пересоединения обмотки статора на различные напряжения

парадлельных ветвей каждой фазы увеличивается во столько раз, во сколько увеличено число парадлельных ветвей, во столько же раз возрастает и ток электродингателя, если оставить неизменным соединение фаз. Проводя подобные переключения, необходимо распределять участки парадлельных ветвей обмотки равномерм по окружимости статора.

При фазном роторе переключение на другое напряжение при неизменной частоте вращения производится только в обмотке статора, так как напряжение на кольцах пон этом остается неизменным.

 Π р и м е р $\,1$. Асинхронный электродвигатель при $\,U_n$ =500 В имеет в каждой фазе восемь последовательно соединенных катушечных групп (рис. 21, 4). Фазы соединены в звезду. Необходимо определить, на какие другие напряжения возможно переключение обмоток.

Решение. Возможны следующие варианты:

а) соединить восемь катушечных групп каждой фазы в две параллельные ветви с четырым катушечными группами в каждой (рис. 의, б). Новое папояжение фазы обмотки

$$U_{\Phi} = 500 / \sqrt{3} \cdot 2 = 144 \text{ B}.$$

Электродвитатель можно использовать в сети паприжением 127 и 220 В. Двя этого при наприжения 127 В обмогки осединяют в греугольник, а при наприжение 127 В обмогки осединяют в греугольник, а при наприжение 22 В — в звезду. Так как фазное наприжение θ_{ϕ} =127 В, то мошность мащими при этом уменьшител и оставит 127/144—028 первоизальной; (6) соединить катушечные группы в четыре паралалельные ветвы с двуми последовательными катушениями группыми в каждой (пос. 21, ø).

оследовательными катушечи Новое напряжение фазы

$$U_{\rm th} = 500 / \sqrt{3} \cdot 4 = 72 \, \text{B}.$$

Такой электродвигатель можно использовать в сети с линейным напряжением $U_\pi\!=\!127$ В, если обмотки соединить в звезду;

в) переключить обмотки фаз со звезды на треугольник.
 Новое напряжение фазы

$$U_A = 500 / \sqrt{3} = 288 \text{ B}$$

Электрольитатель можно использовать в сети $U_x = 220$ В, мощность электрольитатель будет раны 220/288 — 0.77 первоначальной.
В табл. 81 приведены возможные числа парадлельных ветвей обмоток при дазых числах польсов машим.

81. Параллельные ветви катушечных

и двухсложных облоток											
Чнело пар полюсов	1	2	3	4	5	6	7	8			
Возможные числа па- раллельных ветвей в простых катушечных обмотках	1	1; 2	1; 3	1; 2;	1; 5	1; 2; 3; 6	1; 7	1; 2; 4; 8			
То же, в двухслой- ных обмотках	1; 2	1; 2;	1; 2; 3; 6	1; 2; 4; 8	1; 2; 5; 10	1; 2; 3; 4; 6; 12	1; 7; 14	1; 2; 4; 8; 16			

Пример 2. Асинхронный электродвигатель при n_n =480 об/мин и U_n =500 В имеет простую катушенчую обмотку. Определить, на каких более низких напряжениях может он работать после перемотки.

Решение. Синхронная частота вращения поля статора $n_1 = 500$ об/мин, что соответствует 6 парам полюсов.

Из табл. 81 видно, что электродвигатель можно использовать при напряжениях

$$U=500:2=250 \text{ B}$$
; $U=500:3\approx 166 \text{ B}$; $U=500:6\approx 83 \text{ B}$.

Если схема обмотки не позволяет производить переключение на другое напряжение путем комбинации катушениях групп, приходится перематывать обмотку статора. При этом необходим, чтобы количетов проводников в пазу заменялось пропорционально изменению напряжения, а их сечения — обратко пропорционально ему.

Пример 3. Электродвигатель при $U_{\rm H} = 127/220$ В необходимо перемо-

тать для использования в сети с $U_{\rm H} = 380$ В.

Число проводников в пазу 22, днаметр медного провода марки ПЭЛ 1,56 мм, число параллельных проводников 2, соединение катушечных групп — последовательное.

Решенне. Новое число проводников в пазу

$$N_{\text{HOB}} = N_{\text{CT}} \frac{U_{\text{HOB}}}{U_{\text{cr}}} = 22 \cdot \frac{220}{127} = 38$$
,

где $U_{\text{мов}}$ — новое фазное напряжение при $U_{\pi}{=}380$ В, если обмотка статора соединена в звезру; $U_{c\tau}$ — старое фазное напряжение (при $U_{\pi}{=}220$ В). Сечение провода для новой обмотки

$$S_{\text{HOB}} = S_{\text{CT}} \frac{U_{\text{CT}}}{U} = 2.1,91 \frac{127}{200} = 2,21 \text{ mm}^2,$$

где 1,91 — сечение провода, соответствующее диаметру 1,56 мм. По данным табл. 82 определяем новое стапдартное сечение медного проводника и его диаметр: $S_{\text{пов}} = 2,217 \text{ мм}^2$, $d_{\text{пов}} = 1,68 \text{ мм}$.

82. Проводока для обмоточных проводов (по ГОСТ 2112-71)

				•				
d, mm	S, mm ²	Масса 1 км, кг	d, мм	S, мм ⁸	Масса 1 км, кг	d, мм	S, mm²	Масса 1 км, кр
0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,111 0,12 0,13 0,14 0,15 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,25 0,33 0,35 0,41 0,47	0,00196 0,00283 0,00385 0,00503 0,00603 0,00603 0,00785 0,01131 0,01327 0,01539 0,01767 0,0221 0,0255 0,0284 0,0314 0,0346 0,0491 0,0573 0,0661 0,0755 0,085	0,01746 0,0252 0,0342 0,0447 0,0566 0,0698 0,0845 0,1180 0,1368 0,1571 0,1788 0,202 0,226 0,252 0,279 0,368 0,369 0,597 0,597 0,597 0,597 0,587 0,599 0,587 0,585 0,1180 0,1180 0,1180 0,1180 0,157 1,188 0,157 1,188 0,157 1,188 0,157 1,188 0,157 1,188 0,187 1,188 0,	0,49 0,51 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,72 0,74 0,80 0,93 0,96 1,04 1,04 1,12 1,12 1,25	0,1886 0,2043 0,221 0,221 0,228 0,252 0,322 0,332 0,374 0,407 0,430 0,503 0,541 0,636 0,636 0,672 0,724 0,724 0,849 0,985 1,057	1,676 1,816 1,961 2,11 2,27 2,43 2,68 2,868 2,868 2,868 2,868 3,13 3,362 3,82 4,14 4,47 4,87 5,16 6,98 7,55 8,75 9,40 10,05 10,09 10,99	1,30 1,35 1,45 1,56 1,56 1,62 1,62 1,74 1,88 1,95 2,10 2,44 2,83 3,05 3,28 3,53 3,53 3,4,10 4,50 5,20	1,327 1,431 1,539 1,651 1,767 1,767 1,206 2,217 2,38 2,578 2,978 2,978 3,205 3,46 4,68 4,68 4,68 5,43 9,73 11,320	11,80 12,73 13,69 14,68 15,71 16,99 18,32 19,71 22,7 26,5 30,8 48,5 35,7 41,6 48,3 55,0 65,0 107,0 117,4 141,4 141,4 141,4 188,8

Проверим, разместятся ли 38 новых проводников в старых пазах:

$$rac{N_{
m HOB}d^2_{
m EOB}}{N_{
m cr}d^2_{
m cr}} \ll 1$$
,

где $d_{c\tau}$, $d_{\text{пов}}$ — днаметр проводов по изолляции до и после перемотки, мм. По табл. 83 $d_{\text{пов}}$ = 1,76 мм, $d_{c\tau}$ = 1,64 мм.

Так как старая обмотка выполнена из двух параллельных проводников, то

$$\frac{N_{\text{HOB}}d_{\text{HOB}}^2}{2\left(N_{\text{cr}}d_{\text{cr}}^2\right)} = \frac{38 \cdot 1,76^2}{2\left(22 \cdot 1,64^2\right)} = 0,994 < 1.$$

Следовательно, проводники новой обмотки поместятся в пазу.

Определение мощности электродвигателя по размерам сердечника статора. При отсутствии паспорта примеряную мощность электродвигателя можно определить по данным сердечника статора: D_i — внутрениему диаметру; I — длине, включая вентилящионные каналы, и n_i — сиккоонной частоге вращения:

 $P_2 = CD_i^2 \ln_1 \cdot 10^{-6}$,

где C — постоянная, зависящая от габаритов машины и ее скорости. Чаще всего ее определяют по величине полюсного деления (табл. 85):

$\tau = \pi D_i/2p$.

83. Максимальные диаметры некоторых обмоточных проводов (по ГОСТ 16507--70, 7262--70, 2773--69, 7019--71)

POJOPO NM	и	Макси золиро	мальн ваиног	ый ди: о прог	метр вода, г	им	ьный голого мм	н	Макс золиро	нмальн ванного			4
Номинальный днаметр голого провода, мм	nan. nabi. nami	11382, 113M2, 115TB	пэлшо. пэлло	окаен	озпеп	ПСДК	Номинальный днаметр голог провода, мм	119.11, 119.81, 119.M1	HSB2, HSM2, HSTB	пэлшо,	пэвло	одиец	HCA.
0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,21 0,21 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,35 0,35 0,35 0,44 0,55 0,56 0,57 0,57 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,6	0,07 0,085 0,105 0,105 0,125 0,125 0,135 0,135 0,165 0,18 0,20 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,27 0,29 0,20 0,27 0,29 0,27 0,29 0,20 0,31 0,37 0,37 0,45 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,6	0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,29 0,29 0,24 0,28 0,30 0,32 0,32 0,34 0,44 0,47 0,58 0,68 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	0,156 0,166 0,177 0,188 0,202 0,216 0,226 0,230 0,246 0,272 0,286 0,301 0,331 0,331 0,345 0,451 0,451 0,452 0,666 0,666 0,672 0,666 0,672 0,672 0,772	0,18 (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,55 0,58 0,62 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,82 0,85 0,87	0,79 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,99	0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,93 0,1,00 1,04 1,12 1,16 1,12 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18	0,83 0,86 0,89 0,992 0,996 1,02 1,108 1,112 1,166 1,204 1,38 1,43 1,53 1,43 1,763 1,764 1,762 2,111 2,244 2,111 2,204 2,216 2,54	0,86 0,89 0,92 0,95 0,93 1,02 1,02 1,03 1,11 1,15 1,13 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23	0,92 0,95 1,01 1,05 1,11 1,08 1,11 1,24 1,28 1,36 1,41 1,46 1,51 1,46 1,51 1,74	0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,10 1,13 1,19 1,31 1,35 1,44 1,49	1,00 1,03 1,06 1,10 1,13 1,16 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39	1,077 1,10 1,13 1,17 1,20 1,29 1,33 1,41 1,45 1,49 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

84. Марки и область применения некоторых обмоточных проводов

_		
Марка	Вид изоляции	Область применения
пэл	Эмаль на масляно-смоляной основе	шин, работающих при темпера-
ПЭВІ	Высокопрочная эмаль на поли-	туре до +105° С То же
ПЭВ2 ПЭЛЩО	То же, утолщенная Масляный лак и один слой нитей из натурального шелка	э Для обмоток электрических ма- шин, аппаратов и приборов, ра- ботающих при температуре до —105° С
ПЭЛЛО	Масляный лак и один слой лав-	
ПЭВЛО	Высокопрочный лак и один слой	
пэльо	лавсановых нитей Масляный лак и один слой ни- тей из хлопчатобумажной пряжи	
пэвд	Высокопрочная эмаль на поли- винилащеталевой основе с до- полнительным пластичным слоем на основе поливинилацетата	Для изготовления бескаркасных катушек, работающих при тем- пературе до $+105^{\circ}$ С, при по- вышенных механических нагруз- ках на провод в процессе изго-
ПЭЛР—1	Высокопрочная эмаль на полнамидной основе	товления и эксплуатации Для обмоток электрических ма- циин, аппаратов и приборов, ра- ботающих при температуре до +105° С, при повышениях ме- ханических нагрузках на провод в процессе изготовления и эксплуатации

85. Зависимость постоянной C от числа полюсов и полюсного деления τ при $U_{\rm H} < 500~{\rm B}$

Число			Полюсное д	еление		
полюсов	10	20	30	40	50	60
2 4 6 8	0,4 1,1 1,7 2,0	1,4 2,2 2,9 3,85	2,2 3,0 3,8 4,3	2,7 3,5 4,35	3,15 3,8 4,8	3,9 4,2 —

Пример. Определить мощность на валу электродвигателя по данным сердечника: $D_i = 26.5$ см. l = 17 см. $n_1 = 1500$ об/мин.

Решение. Число пар полюсов машины

$$p = \frac{60f}{n_1} = \frac{60 \cdot 50}{1500} = 2.$$

Полюсное деление машина

$$\tau = \frac{\pi D_I}{2p} = \frac{\pi 26.5}{2.2} = 20.8 \text{ cm}.$$

По данным табл. 85 при $2p\!=\!4$ и $\tau\!=\!20,8$ см $C\!=\!2,\!26$ (значение C берется с интерполяцией для $\tau\!=\!20\!-\!30$ см).

перполяциен для т=20—30 см). Примерная мощность машины

$$P_{\circ} = CD_{\circ} ln_{\circ} \cdot 10^{-6} = 2.26 \cdot 26.5^{\circ} \cdot 17 \cdot 1500 \cdot 10^{-6} \approx 40 \text{ kBr}.$$

Ближайший серийный электродвигатель типа AO2-81-4, согласно шкале мошностей, имеет номинальную величину P_{π} =40 кВт.

Расчеты по перемотке обмоток статора асиккровного электродвитателя на возую частоту вращения. При выменения частоты вращения электродвитателя следует изменить число полосов в статоре, а следовательно, выбрать другой шаг обмотки, число пазов на полюс и фазу. Шаг одиослойных (катушечамы) обмоток обычно равен диаметральному шагу (полосному делению), т. е.

$$u=\tau=z_1/2p$$
.

Шаг двухслойных обмоток берется укороченным:

 $y = (0.8 - 0.83) z_1/2 p$. При изменении скорости иногда электродвигатель с короткозамкнутым ро-

При изменении скорости иногда электродвигатель с коритскамалутым ритором, перемоганый на нолое число полосов, работает неудовлетворительно, котя расчет, казалось бы, произведен правильно. Это объясивется несоответствием соотношения числе пазов статора и ротора, что вызывает застревание электродвигателя во время пуска, ненормальное гудение при работе и т. д.

электродвигателя во время пуска, непормальное гудение при равоте и т. д. Во избежание этого при пресучет на новое число полосов следует производить проверку соотношения чисел пазов статора и ротора по табл. 86. Данные таблицы не относятся к электродвигателям с фазнам ротором, однако при песесакие фазных ротором на коротковамимутые они должны учитываться,

так как залипание и застревание таких роторов очень велико.

После проверки соотношения чнеел пазов стагора и ротора определяют число проводинков в пазу и их сечение:

$$N_{\mathrm{HOB}} = N_{\mathrm{CT}} \frac{n_{\mathrm{CT}}}{n_{\mathrm{HOB}}}; \ S_{\mathrm{HOG}} = S_{\mathrm{CT}} \frac{N_{\mathrm{CT}}}{N_{\mathrm{HOB}}},$$

где N_{WOB} , N_{CV} — новое и старое количество проводников в пазу; S_{NOB} , S_{CV} — новое и старое сечение проводников обмотки; n_{ROB} , n_{CV} — новая и старая частота вращения.

Мощность электродвигателя после перемотки

$$P_{\mathrm{HOB}} \approx P_{\mathrm{CT}} \frac{n_{\mathrm{HOB}}}{n_{\mathrm{CT}}}$$

При пересчете на меньшее число полюсов (большую скорость) магнитная пожет увеличиться за допустимые пределы: более 19—17 Т пол 20—2: более 1.0—1.5 Т пол 20—2: более

В результате чрезмерного увеличения индукции в спинке резко возрастает намагинчивающий ток, что недопустимо.

Величина магнитной индукции в спинке статора

в р.

$$B_{\rm c}=0.6\,\frac{B_3D_1}{ph_{\rm c}}.$$

где B_8 — максимальная индукция в воздушном зазоре, которая определяется по формуле:

86. Рекомендуемое число назов для короткозамкнутых электрольнателей

		для короткозамкнутых элек	тродвигателей	
		число пазов ротора		
Число	Число пазов статора	прямых	скошенных	
2	18 24 30 36 42 48	[16], 32 22, 38 26, 28, 44, 46 32, 34, 50, 52 38, 40, 56, 58	26 (18), (30), 31, 33, 34 (18), 20, 21, 23, (24), 39, 40 25, 27, 29, 43, 45, 47	
4	24 36 42 48 60 72	[32] 26, 44, 46 (34), (50), 52, 54 34, 38, 56, 58, 62, 64 50, 52, 68, 70, 74 62, 64, 80, 82, 86	16, [20], 30, 33, 34, 35, 36 (24), 27, 28, 30, [32], 45, 48 (33), 34, [38], (51), 53 (36), (39), 40, [44], 57, 59 48, 49, 51, 56, 64, 69, 71 61, 63, 68, 76, 81, 83	
6	36 54 72 90	26, 42, [48] 44, 64, 66, 68 56, 58, 62, 82, 84, 86, 88 74, 76, 78, 80, 100, 102, 104	47, 49, 50 42, 43, 65, 67 57, 59, 60, 61, 83, 85, 87 55, 77, 79, 101, 103, 105	
8	48 72 84 96	34, 62, [64] 58, 86, 88, 90 66, (68), 70, 98, 100, 102, 104 78, 82, 110, 112, 114	35, 61, 63, 65 56, 57, 59, 85, 87, 89 (68), (69), (71), (97), (99), (101) 79, 80, 81, 83, 109, 111, 113	
10	60 90 120	44, 46, 74, 76 68, 72, 74, 76, 104, 106, 108, 110, 112, 114 86, 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 134, 138, 140, 142, 144	57, 63, 77, 78, 79 70, 71, 73, 87, 93, 107, 109 99, 101, 108, 117, 123, 137,	
12	72 90 108 144	56, 64, 80, 88 68, 70, 74, 82, 98, 106, 110 86, 88, 92, 100, 116, 124, 128, 130, 132 124, 128, 136, 152, 160, 164, 166, 168, 170, 172	69, 75, 80, 89, 91, 92 (71), (73), 86, 87, 93, 94, (107) 84, 89, 91, 104, 105, 111, 112, 125, 127, 141, 147, 161, 163	
14	84 126	74, 94, 102, 104, 106 106, 108, 116, 136, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 158	75, 77, 79, 89, 91, 103 107, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 145	

Примечания: 1. Числа пазов, заключенные в круглые скобки, дают ухудшенные пусковые характеристики.

Числа пазов, заключенные в квадратные скобки, не следует применять для машин, работающих в тормозных режимах. где U_ф — фазное напряжение, В.

Максимальная индукция не должна превышать 0,35—0,6 Т при мощности электродвигателя до 1 кВт; 0,45—0,72 Т при мощности электродвигателя 1,1— 5 кВт: 0,5—0,8 Т при мощности электродвигателя сыыше 6 кВт.

5 кВт; 0,5—0,8 Т при мощности электродвигателя свыше 6 кВт. Если магнитная индукция в спинке статора окажется больше допустимой, количество проводников в пазу необходимо увеличить следующим образом:

$$N'_{\rm HOB} = N_{\rm HOB} \, \frac{B_{\rm c}}{(1,2-1,7)} \,$$
при $2p=2;$

$$N'_{\text{HOB}} = N_{\text{HOB}} \frac{B_{\text{c}}}{(1-1.5)}$$
 при $2\rho > 2$,

где $N_{\text{нов}}'$ — новое число проводников в пазу, обеспечивающее допустимую магнитную индукцию в спинке статора и в воздушном зазоре.

П р и м е р. Требуется первиотать обмогку статора асшиховиного коротковами (2p=4). Обмогк, архусловиятеля 7 кВг, 1 000 об/мин (2p=6), 380 В на 1500 обловами (2p=4). Обмогк, архусловияа. Дополнительные данные: D_t =20 см, t=10 см, $N_{c\tau}$ =56, Z_t =38, R_t =3,47 см, провод ПЭЛБО, $S_{c\tau}$ =2:1,131=2,262 мм². Навы вотора прямые, Z_t =46.

Решение. По табл. 86 определяем, что перемотка электродвигателя на новую частоту вращения по соотношению пазов статора и ротора возможна. Число проводников в пазу при перемотке

$$N_{\text{BOB}} = N_{\text{CT}} \frac{n_{\text{CT}}}{n_{\text{HOB}}} = 36 \frac{1000}{1500} = 24.$$

Новое сечение проводников обмотки

$$S_{\text{HOB}} = S_{\text{CT}} \frac{N_{\text{CT}}}{N_{\text{HOB}}} = 2,262 \frac{36}{24} = 3,4 \text{ mm}^2.$$

По табл. 82 подбираем провод $S_{\text{нов}} = 3,46$ мм², $d_{\text{нов}} = 2,1$ мм. Шаг по пазам при двухслойной обмотке

$$y = 0.83 \frac{Z_1}{2n} = 0.83 \frac{36}{4} = 7.05.$$

Принимаем шаг по пазам y=7, т. е. 1—8.

Максимальная магнитная индукция в воздушном зазоре

$$B_{\rm s} = \frac{2.5 U_{\oplus} p 10^2}{D_i l Z_1 N_{\rm HOB}} = \frac{2.5 \cdot 220 \cdot 2 \cdot 10^2}{20 \cdot 10 \cdot 36 \cdot 24} = 0.637 \, {\rm T}.$$

Магнитная индукция в спинке статора

$$B_c = 0.6 \frac{B_0 D_i}{ph_c} = 0.6 \frac{0.637 \cdot 20}{2 \cdot 3.47} = 1.1 \text{ T.}$$

Из расчета следует, что значения магнитной индукции в воздушном зазоре и в спинке якоря не выходят за допустимые пределы.

При перемотке асинкровного электродвигателя на другую частоту вращения необходимо учитывать следующее. Увеличение скорости вызывает повышенный нагрен подпининков. Поэтому при обазате электродвигателя необходимо следить за подшининками. При возрастании скорости возможен вылет лобовых частей из-за увеличения шага обмотки. Поэтому необходимо проверить величинуя завора от лобовой части до щита электродвигателя. Величина зазора при напряжении до 500 В должна быть не менее 8—10 мм. При уменьшении скорости ухудшается вентиляция электродвитателя, вследствие чего полученную монность необхолимо уменьнить, на 10—15%.

При увеличении скорости плотность тока можно повысить на 10—15%, что вызовет увеличение мощности электролвигателя.

Расчет конденсаторов для работы трехфазиого асинхронного электродвигателя в однофазиом режиме. Принципиальные электрические схемы включения грехфазиого асинхронного электродивгателя в однофазую сеть приведены на рис. 22. Электродвигатель может быть включен по схеме звезды (рис. 22. дс) или тречтольных оркс. 22. дс). Эти схемы применяют в том случае, когда электроди-




Рис. 22. Принципнальные электрические схемы включения конденсаторов в цепь статора трехфазиото асикировного электродвигателя: 1 — рабочий конденсого; 2 — отключаемый кондекстор

родвигатель имеет три вывода. Если начала и концы фаз выведены на зажимной щиток, то применяют схемы (рис. 22, e, e), которые дают возможность получить больший пусковой момент и лучше использовать мощность электропвигателя.

Пусковая емкость конденсаторов

$$C_n = C_n + C_n$$

где C_p и C_0 — рабочая и отключаемая емкости. После пуска электродвигателя коиденсатор 2 отключают. Рабочую емкость электродвигателя для частоты 50 Γ u определяют по фолмулам:

$$C_p = 2800 I_B/U_c$$
 (pHc. 22, a);
 $C_p = 4800 I_B/U_c$ (pHc. 22, 6);
 $C_p = 1600 I_c/U_c$ (pHc. 22, 6);

$$C_p = 1 \text{ 500 } I_H/U_c \text{ (pHc. 22, 8)};$$

 $C_p = 2 740 I_H/U_c \text{ (pHc. 22, 2)}.$

где U_e — напряжение сети.

Мощность электродвигателя с конденсатором не должна превышать 65— 85% номинальной мощности, указанной на щитке трехфазного электродвигателя.

Если пуск электродвигателя осуществляется без нагрузки, то пусковая емкость не требуется. При пуске под нагрузкой, близкой к номинальной, пусковая емкость $C_n = (2.5-3) \ C_p$.

Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производится по формулам:

$$U_{\text{к.н}} = 1,15 \ U_c$$
 (рис. 22, a , δ), $U_{\text{к.н}} = 2,2 \ U_c$ (рис. 22, δ), $U_{\text{к.н}} = 1,3 \ U_c$

где U_{и и} — напряжение на конденсаторе.

Основные технические данные некоторых конденсаторов

Тип МБГЧ

(металлобумажные, герметизированные, частотные) Напряжение, В 250 500 750 Емкость, мкФ 1, 2, 4, 10 1, 24 1,2

Tun KBC-MH

(бумажные, герметизированные, нормальные, в металлическом прямоугольном корпусе)

Напряжение, В 200 250 300 Емкость, мкФ 4, 6, 8 1, 2, 4, 6 1, 2

Отключаемые конденсаторы работают непродолжительное время (весто неском соскула или долг секумы за весь период включения). Это позволяет непользовать при нуске наяболее деневые электролитические конденсаторы типа ЭП, специально предмазначенные для этой цели. Они выпускаются на напряжение 175 В емисстыю 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 ммс Ф, (олустчимо 30 включений в час при длятельности одного включения до 3 с) и 100 мкФ (20 включений в час при длятельности одного включения до 3 с), на напряжение 300 В емисстыю 1, 5, 5, 8, 10 мкФ (30 включений в час при длятельности одного включения до 3 с) и 15, 20, 30 мкФ (20 включений в час при длятельности одного потор включения до 3 с).

Тип ЭП
300-10 означает; напряжение конденсатора 300 В, емкость 10 м
к Φ .

Пример. Определить рабочую емкость для электродвигателя типа AOJ132.4; 0.6 кВт, 127/220 В, 4.8/2.89 А. Напряжение сети U_e =220 В. Схема включения приведена на рис. 22, a. Пуск электродвигателя без нагрузки. Pafon2g емкость

$$C_{\rm D} = 2800 \frac{I_{\rm H}}{I_{\rm L}} = 2800 \frac{2,89}{220} = 36,7 \ {\rm mk} \Phi \approx 40 \ {\rm mk} \Phi.$$

Напряжение на конденсаторе при выбранной схеме

$$U_v = 1.15$$
 $U_c = 1.15.220 = 253$ B.

Принимаем четыре конденсатора МБГЧ по 10 мкФ каждый с рабочим напряжением 250 В.

Определение веса обмоточного провода при перемотке асыкхровного эметродовитателя. Секции обмотки статора состоит из двух пазовых частей, раввых полкой дливе сердечника /, и двух лобовых частей, длива которых зависит ог размеров машины и типа обмотки. Для наиболее распространенной обмотки— двухслойной — длива лобовой часте.

$$l_x = KT + 20$$
 MM,

где T — средняя ширина секции по пазам. Величина K принимается по табл. 87.

87. Значение К

Число полюсов	2	4	6	8 и более
Лобовые части секции: неизолированные	1,2	1,3	1,4	1,5
изолированные лентой	1.45	1,55	1.75	1.9

Ширина секции Т определяется по дуге окружности проходящей через середины этих пазов и имеющей диаметр, равный сумме внутреннего диаметра статора Д: и высоты его паза h..:

$$T = \frac{\pi (D_i + h_{\Pi}) y}{Z_i}.$$

Для однослойной обмотки длину лобовой части можно определить по приближенной формуле:

$$l_{\pi} \approx 1.4 \tau + \sigma$$

где о — размер, зависящий от величины электродвигателя, принимается равным 20-50 мм.

Полная длина среднего витка секции (мм)

 $l_{\pi} = 2(l + l_{\pi}).$

Масса (кг) меди обмотки без изоляции эпределяется по формуле:

$$G_r = \frac{3w_{\oplus}al_{\scriptscriptstyle B}g}{1000000},$$

гле w. - число последовательно соединенных витков в фазе; a - число параллельных ветвей: g — масса отного километра проводника без изоляции, кг.

Если проводник состоит из параллельно включенных проводников разных диаметров, можно найти массу каждого из них в отдельности, а затем суммировать полученные величины. Масса обмотки с изодящией определяется по формуле:

$$G_{\rm H} = \left[0.876 + 0.124 \left(\frac{d_{\rm H}}{d_{\rm P}}\right)^2\right] G_{\rm P}$$

где d_{π} и d_{r} — диаметр проводника с изоляцией и без изоляции, мм.

П в и м е в. Определить массу медного проводника (обмотки) электродвигателя при следующих данных: $P_{ii}=4,5$ кВт, $D_{i}=104$ мм, l=115 мм, $h_{ii}=16$ мм, $Z_1 = 24$, 2p = 2. Обмотка пвухслойная, y = 11, a = 1, $w_{\phi} = 124$, $d_r = 1.35$ мм, $d_{\psi} = 1.35$ =1.56 mm. g=12.73 kg/km.

Решение. Средняя ширина секции по пазам

$$T = \frac{\pi (D_t + h_n) y}{Z_1} = \frac{3,14 (104 + 16) 11}{24} = 173 \text{ mm}.$$

Плина побовой части

$$l_{\pi} = KT + 20 = 1,2 \cdot 173 + 20 = 228$$
 mm.

Полная длина среднего витка секции

$$l_B = 2(l + l_B) = 2(115 + 228) = 686$$
 MM.

136

Масса медной обмотки без изоляции

$$G_{\rm F} = \frac{3 w_{\rm th} \, a I_{\rm B} \, g}{1000000} = \frac{3 \cdot 124 \cdot 686 \cdot 12,73}{1000000} = 3,25 \, {\rm kg}.$$

$$G_{\Gamma} = \frac{1000000}{1000000} = \frac{1000000}{1000000} = 3,25 \text{ kg}.$$

Масса обмотки (проводника) с изоляцией

 $G_{\rm H} = \left[0.876 + 0.124 \left(\frac{d_{\rm H}}{d_{\rm c}}\right)^2\right] G_{\rm r} = \left[0.876 + 0.124 \left(\frac{1.56}{1.35}\right)^2\right] \cdot 3.25 = 3.38 \text{ er.}$

Определение массы медной обмотки электродвигателя по ее электрическому сопротивлению. Масса обмотки G=2lwSaa 10-3, сопротивление обмотки R = 2lm/vSa

Решая эти уравнения, получим:

$$G = RvS^2aa^2 \cdot 10^{-3}$$
.

гле I — средняя длина витка. м: w — число витков: S — сечение проводника. мм² (при парадлельных проволниках — общее их сечение): a — плотность меди, кг/дм3; а — число параллельных ветвей; R — сопротивление обмотки, Ом; у — электрическая проводимость, м/Ом · мм²,

При температуре 20° C. $v = 57 \text{ м/Oм·мм}^2$, $a = 8.9 \text{ кг/дм}^3$.

Вволя пифповые данные, получим массу мелной обмотки (кг): G == 0.507 RS2a2

Пример. Лвухполюсный электродвигатель с высотой оси вращения 132 мм имеет обмотку из двух параллельных проводников сечением 0.9 и 0.95 мм². Замеренное сопротивление одной фазы обмотки при $t=20^{\circ}$ С равно

P е ш е н и е. Масса меди в одной фазе обмотки равна: $G_6 = 0.507 \ RS^2a^2 =$ $=0.507 \cdot 0.45 \cdot 1.85^2 \cdot 2^2 = 3.1 \text{ Kg}.$

Общая масса всей обмотки $G=3G_{\oplus}=3\cdot3.1=9.3$ кг.

ГЛАВА IV

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

Электроприводом называется электромеханическое устройство, посредством которого осуществляется движение рабочих органов производственного механизма. Основными элементами электропривода являются электродвигатель, аппаратура управления и защиты, а также промежуточные передачи, соединяющие электродвигатель с механизмом,

В некоторых электроприводах вместо электродвигателя применяется аппарат, рабочне органы которого осуществляют поступательное движение (электромагниты, электромагнитные клапапы).

По способу связи с механизмом электроприводы могут быть подразделены на три основных вида: грипповые, однодвигательные и многодвигательные.

Групповой, или трансмиссионный, электропривод характеризуется тем, что группа рабочих машин приводится в движение от одной или нескольких трансмиссий посредством одного электродвигателя. Такая система передачи громоздка, несовершенна с точки зрения охраны труда, имеет низкие техникоэкономические показатели. В настоящее время групповой электропривод практически не применяется.

Однодвигательный (индивидуальный) электропривод - это отдельный электродвигатель для каждого механизма. Такая система более совершенна по сравнению с групповым электроприводом, более производительна, улучшает условия труда и имеет ряд других преимуществ.

В многодвигательном электроприводе каждый рабочий орган машчны приводится в движение отдельным электродвигателем (сложные металлорежущие станки, мостовые краны, экскаваторы). С точки зрения требований современной техники многодвигательный электропривод является более совершенным.

МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Уравнения движения электропривода и его элементы

Уравнение вращательного движения электропривода имеет вид:

$M = M_o + M_z$

где M — вращающий момент электродвигателя, H·м; Mc — приведенный к валу электродвигателя момент нагрузки рабочей машины, или статический момент, Н·м; M_{π} — приведенный к валу электродвигателя динамический момент. H-M.

В данном уравнении моменты являются алгебранческими величинами. Моменты, способствующие вращению, принимаются с тем же знаком, что и направление вращения, а препятствующие вращению - с обратным знаком.

Момент электродвигателя в двигательном режиме имеет тот же знак, что и скорость, поэтому он принимается со знаком плюс. В тормозных режимах (рекуперативное, противовключением и динамическое) знаки момента электродвигателя и скорости различны. Перед моментом электродвигателя ставится минус.

Статический момент может иметь реактивный или активный характер.

Реактивные моменты -- от сил трения, резания и деформации неупругих тел всегда препятствуют вращению и поэтому являются тормозящими (принимаются со знаком минус).

Активные, или потенциальные, моменты обусловлены силами тяжести или деформацией упругих тел. При увеличении запаса энергии (подъем груза, сжатие пружины) потенциальный момент препятствует вращению и является тормозящим (принимается со знаком минус). При уменьшения энергии (опусканин груза, разжатии пружины) потенциальный момент помогает движению и является движущим (принимается со знаком плюс).

Динамический момент (при J=const)

$$M_A = J \frac{d\omega}{dt}$$

кг. M^2 : m — масса, кг; ϕ — размус инерции, м; $d\phi/dt$ — угловое ускорение (замелление), рал/с²: ω — угловая скорость электродвигателя, рад/с; t — время, с. Подставляя значение M_{π} в уравнение движения, получим:

$$M = M_c + J \frac{d\omega}{dt}$$

или

$$M - M_c = J \frac{d\omega}{dt}$$
.

Полученное выражение показывает, что состояние привода определяется знаком и величиной динамического момента. При М. = 0 привод имеет постоянную скорость (или неподвижен), что соответствует установившемуся режиму работы. При М>Мо динамический момент положителен, что соответствует ускорению привода. При M<Me динамический момент отрицателен, что соответствует замедлению привода,

Выражая угловую скорость ю через частоту вращения (об/мин), получим $\omega = 2\pi n/60 = n/9.55$.

С учетом этого выражения уравнение движения может быть записано в виле:

$$M-M_c = Idn/9,55 dt$$

Зная величину момента М и скорость ю, можно определить мощность на валу электродвигателя (пренебрегая потерями холостого хода):

$$P = M\omega$$
.

139

Если известна частота вращения n (об/мин) и момент (H-м), то мощность (кВт) булет равна:

 $P = Mn : 9555 \approx Mn : 10^4$.

Уравнение поступательного движения электропривода

$$F = F_a + F_B = F_c + mdv/dt$$

или

$$F - F_0 = F_0 = m dv/dt$$

где F — движущая сила, H; F_c — сила статического сопротивления, H; F_{π} — сила динамического сопротивления, H; m — масса всех движущихся элементов, $K\Gamma$; dv[dT — линейное ускорение (замедление), m/c^2 ; v — скорость поступательного движения. Mc

Сказанное выше о составляющих уравнения моментов и знаках моментов справедливо и для сил поступательного движения.

Мощность при поступательном движении

Приведение статических моментов. Если момент $M_{\mathrm{o},u}$ является тормозник, то статический момент на валу электродвигателя определяется по формуле:

$$M_0 = M_0 \text{ sr/in}$$

где i — передаточное число от электродвигателя к машине; η — КПД передачи (релуктора).

Если $M_{\text{с.м}}$ — движущий (например, спуск груза), то

 $M_{\alpha} = M_{\alpha, M} n_{\pi} / i$

где пп - КПД редуктора при движущем статическом моменте.

Если принять моменты от трения в редукторе, приведенные к валу электродвигателя, одинаковыми при разных абсолютных велячинах движущего и тормозного статических моментов, то η_{π} может быть выражен через обычный КПД передачи следующим образом:

$$\eta_{\bar{a}} = 2\eta - 1/\eta$$
.

При $\eta > 0,5$ $\eta_\pi > 0$, тогда $M_e > 0$, т. е. получим тормозной (генераторный) режим электродвигателя (например, тормозной спуск груза). При $\eta < 0,5$ $\eta_\pi < 0$, тогда $M_e < 0$ — движущий режим электродвигателя (например, силовой спуск). При $\eta = 0,5$ $\eta_\pi = 0$ (случай самотормозящего спуска).

Ниже приводятся коэффициенты полезного действия некоторых механических псоедач:

Цилиндрическая	0,96-0,99	Цапфы опор:	
Коническая зубчатая	0,97-0,98	плохая смазка	0,94
Червячная	(рис. 23)	хорошая »	0,97
Ременная	0,94-0,98	кольцевая »	0,98
Клиноременная	0,80-0,98	Шариковый подшипник	0,96-0,97
Цепная	0,98	Блоки	0,960,97
Фрикционная	0,70-0,80	Полиспасты	0,92-0,98
		Fanafau namunit	0.97

Примечание. При нагрузке меньше номинальной величина КПД берет по рис. 24. Под отпосительной нагрузкой К_{ПР} понимается отношение действительного момента нагрузки к номинальному моменту передачи.

Приведение динамических моментов. При вращательном движении для электродвигателя с редуктором, состоящим из n пар зубчатых колес (рис. 25), момент инерции, приведенный к скорости вала электродвигателя, определяется по фольмуст

$$J = J_n + J_1 \frac{1}{i_1^2} + J_2 \frac{1}{i_2^2} + \dots + J_n \frac{1}{i_1^2 i_2^2 \dots, i_n^2}$$

где I_π — суммарный момент инерции якоря (ротора) электродвигателя и деталей, непосредственно связанных с его валом (муфта, аубчатое колесо, тормозной шкив н т. д.), кг. м²; I_1, I_2, \dots, I_n — моменты инерции частей редуктора, вращающихся с угловой скоростью $\omega_i, \omega_p, \dots \omega_n, \operatorname{Kr. M²}; I_1 = \omega(\omega_i; I_2 = \omega(\omega_i;$




Рис. 23. Кривые зависимости КПД червячной передачи от угла подъема нарежи при условии, что червяк и колеса чугуниме необкатанные смазанные (1), стальной червяк по броизе фрезерованный, масляная ванна (2), конструкция тщательно выполнена в масляной ванные (3)




Рис. 24. Зависимость КПД механизмов от относительной нагрузки



Рис. 25. Кинематическая схема редуктора




Рис. 26. Кинематические схемы для вращательного и поступательного движения: а — горизонтального; б — вертикаль-

 $i_n = \omega/\omega_n$ — передаточиме отношения от вала электродвигателя к соответствующему валу редуктора; ω — скорость вала электродвигателя, рад/с; ω_1 , ω_2 , ..., ω_n — скорость правинателя, рад/с; ω_1 , ω_2 , ..., ω_n — скорость правинателя забчатых колес редуктора, лад/с

При поступательном движении масс (рис. 26) момент инерции, приведенный к скорости вала электролянгателя.

$$J = J_{BP} + \frac{mv^2}{\omega^2}$$
,

где I_{np} — суммарный момент инерции всех деталей, вепосредственно связянных с валом электродвигателя, $\kappa_1^{-\omega_2^2}$ — поступательно движущаяся масса, кг; ν — скорость поступательно движущихся масс, м/с; ω — скорость вала электролянателем. Влаг/с.



Рис. 27. Кинематическая схема кривопилино-платучного механизма

Приведенный момент инерции для кривошилно-шатунной передачи (рис. 27).

$$J = J_{KD} + J_{m} + J_{m}$$

где $I_{\rm RP}$ — суммарный момент инерции всех деталей, непосредственно связанных с валом кривошина, кг. ${\bf w}_{\rm r}^2$, $I_{\rm RP}$ — момент инерции от шатуна, приведенный к валу кривошина, кг. ${\bf w}_{\rm r}^2$, $I_{\rm RP}$ — момент инерции от поступательно движущейся массы (ползум, шток, поришень и т. п.), кг. ${\bf w}^4$.

Определение времени разгона и останова электропривода и угла поворота вала электродвигателя

Время разгона при пуске электродвигателя из неподвижного состояния до скорости $\omega_{\rm e}$, соответствующей статическому моменту $M_{\rm e}$, можно найти из уравнения вращательного движения.

При неизменных Ј, М, Ме время пуска

$$t_{\rm n} = \frac{J\omega_{\rm c}}{M - M_{\rm c}}$$
.

Время торможения до полного останова

$$t_{\rm T} = \frac{J\omega_{\rm c}}{M + M_{\rm c}}.$$

При свободном выбеге, когда электродвигатель отключен от сети, и при налични механического тормоза с моментом $M_{ exttt{T,M}}$ продолжительность останова

$$t_{\rm T} = \frac{J\omega_{\rm c}}{M_{\rm c} + M_{\rm F,M}}.$$

Угол поворота вала электродвигателя при разгоне из неподвижного состояния до скорости $\omega_{\mathbf{n}}$

$$\alpha = I\omega_c/2M_{\rm p}$$
.

142

Зная угол поворота вала электродвигателя и соответствующие передаточные отношения, можно определить угол поворота отдельных элементов рабо-

В тех случаях, когда *I*, *M*, *M*₀ — величины переменые, определение времения пуска и останова произволится графо-зналитическими метолами

Определение оптимального передаточного отношения

Зная номинальную мощность электродвигателя и его номинальные частоты вращения, определяют для каждой из них произведение $I_{\rm A} t^2$. Принимается та частота вращения (и, следовательно, наивыгоднейшее передаточное число), или котолой это плоизвеление болет наименьник

Пример 1. Определить нанамгодиейшее (оптимальное) передаточное число релуктора (номинальную частоту вращения электродвигателя) при условии минимального общего времени процессов пуска и торможения для механизма имершего уастоту различная для объявления и монность Р—156 кВт.

Р. е иг в и к. Выборраем сапыхронный электролюнтатель серии Λ 02 (закрыте обдужение кнопленны). Битакайшая иминальная мошность по катарыт $P_m = 17$ кВт. Электродвитателы этой мощности в давной серии изготовляются на сведующее частоты вращеения: 2 900, 1459, 970, 725 и 580 обумик. Задача сводится к выбору одной из пяти возможлых частот вращеения. Данные каталога в расчета приведены ильже:

Каталожные данные			Расчетные данные		
Тип электро- двигателя	п _н , об/мин	$J_{\rm Z}$, kr·m²	ı	į2	$J_{j\zeta}i^2$
A02-62-2 A02-62-4 A02-71-6 A02-72-8 A02-81-10	2900 1450 970 725 580	0,07 0,14 0,4 0,5 0,9	9,7 4,8 3,2 2,4 1,9	93,3 23,0 10,2 5,8 3,6	6,6 3,4 4,1 2,9 3,2

Қак следует из таблицы, величина $I_{\pi}l^2$ оказывается наименьшей для электродвигателя AO2-72-8 с номинальной частотой вращения n_{π} =725 об/мин.

Определенная таким методом номинальная частота вращения электродвигателя является лишь отправной величиной для выбора рабочего передаточного числа. Оно выбирается после ряда расчетов с учетом максимально допустимой скорости механизма и требучемой мощности электродвигателя.

Механические характеристики электродвигателей и рабочих машин

Под механической характеристикой понимают графическое изображение зависимости скорости машилы от можента на валу $\omega(M)$. Эта зависимость может быть выражена также аналитически в виде уравнения механической характеристики.

Характеристики электродвигателей. При сравнении характеристик различных типов электродвигателей пользуются отношением приращения момента к приращению скорости, называемым жесткостью характеристики: $\sigma = \Delta M/\Delta \omega$.

Естественные механические характеристики электродвигателей разных типов в отношении жесткости делятся на три основные группы:

абсолютно жесткая, или сверхжесткая I (рис. 28), при которой скорость электродвигателя не изменяется с изменением момента на валу. Такую характеристику имеют синкромные электродвигатели (св ∞0);

жесткая 2, при которой скорость электродвигателя изменяется незвачительно с изменением можента на валу. Сюда относятся электроднигатели постоянного тока с независимым (параллельным) возбуждением и асинхронные электродвигатели в рабочем диапазоне нагрузок (σ>40);



W 4 M

Рис. 28. Механические характеристики электродвигателей

Рис. 29. Механические характеристики рабочих машин

мягкая 3, при которой скорость электродвигателя изменяется значительно с изменением момента на валу. Это электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением (σ<40).

Характеристики рабочих машии. Наиболее типичными являются следуюпие группы механических характеристик:

с постоянным моментом I (рис. 29); такой характеристикой обладают подъемные механизмы, механизмы подач металлорежущих станков и т. п.;

прямолинейно возрастающая 2; такую характеристику момента сопротивления можно получить, например, при работе генератора постоянного тока с независимым возбуждением на неизменение вещенее соппотивление:

параболическая, или вентиляториая, 3, когда момент сопротивления пропорционален квадрату скорости. Такую характеристику имеют вентиляторы, пентробежные насосы, неитробежные компрессоры и т. п.:

центроскалые восож, центроскалые компрессора в г. п., нелинейно сладающая 4, когда можент спортивления обратно пропорционален скорости, а мощность, потребляемая механизмом, остается постоянной. Такой характеристикой обладают, например, некоторые токарные, расточные, фреверные и другие металлорежущие станки, моталки в металлургіческой про-

мышленности и т. п. Перечисленные характеристики не исчерпывают всех возможных случаев и охватывают лишь наиболее характерные производственные механизмы.

Совместные характеристики и автоматическое следование момента, создаваемого электродвитателем, за моментом, приложенным к его валу, В установившемся режиме работы системы электропривода имеет место равенство моментов (сил) — движущих и сопротивления. Для определения скорости привода в установышемся режиме часто приметется графический метод, заклизающийся в отстроении механических характеристих электрольнятеля и рабочей машины в общей скстеме координатных осей. Для удобства определения скорости статические моменты рабочих машин принято откладывать с обратимы заком, в результате чего точка пересчения характеристик (рис. 30) сразу дает искомое значения.

Для определенного вида механических характеристик нормальная работа спектым электропривода при изменении пагрузки обспечивается благодаря свойству электродингателя автоматически изменять свой момент вслед за изме-






Рис. 30. Совместная диаграмма механических характеристик

10 3ag, 882

Рис. 31. Диаграмма определения устойчивости равновесия

нением момента, приложенного к его валу. Автоматическим регулятором здесь оказывается создаваемая в нем э. д. с.

Пусть, например, система работлал в установившемся режимс со скоростью $\omega = \omega_0$: при моженте $M_1 = M_{0.1}$ (рис. 30, криваи I). В результате наброса нагрузки можент сопротивления возрос до значения $M_{0.2}$ (кривая 2). В связи с тем, что можент сопротивления стал больше можента, развиваемого электродвигателем, начиется замедление счетом и уменьшение э. д. с., вследствие чего возрастет потребляемый электродвигателем из сети ток, а значит, и развиваемый им можент. Так будет происходить до тех пор, пожа не наступит новое установищеся сотстояние системы, при котором $M_1 = M_{0.2}$ а скорост $\omega_0 \le \omega_0 = 1$.

При уменьшении момента, приложенного к валу, в электродвигателе происходат противоположные явления, приводящие к установившемуся режиму работы при большем значения скорость.

Благодаря указанному свойству электродвигатель в определенных пределах нагрузки развивает момент, какого требует от него исполнительный механизм, не нуждаясь в дополнительных регулирующих устройствах, как другие мащинные преобразователя энептии.

Рассмотренное выше свойство автоматического следования момента электродвигателя за моментом, приложенным к его валу со стороны исполнительного механизма, присуще лишь системам, обладающим устойчивым равновесием в установлениемся режиме.

Под устойчивым равновскием системы, или устойчивостью работы, обычно понимают способность системы, выведенной из разновесия случайным возмущающим усилием (изменение момента сопротивления или, движущего момента), возвращаться к начальному состоянию после устранения возмущающего усилия.

Система, выведенная из равновесия и неспособная вернуться в исходное состояние после устранения возмущающего усилия, называется неустойчивой.

Не касаясь количественной опенки устойчивости, ответить на вопрос, устойчива ли работа системы вообще, можно на основе вавлиза совмествой диагимых архатеристик. При этом необходимо для заданной точки работы, характеризующейся скороство ю, ломустить приращение скоросты ± фо, предполяжен, что последнее может быть вызвано случайным возмущающим усиляем, и для получениях скоростей ю+ до и — до принашть соновное уравнение давжаная. Если разность моментов при этом будет направлена к исходной точке работы, то системы устойчива, а сем но этой готоки, то системы исстойчива.

Пла примера на рис. 31 приведены характеристник и заданы точки работы I и 2. Раскотруны добто усисемы в точки Гарактеристики, т. с. при скорсти ω_1 , которой соответствует уразвение $M_1 = M_{\rm H_1}$. Заладимся приращением $+\Delta \omega_1$. В этом случае $M_{(+\Delta \omega_1)} < M_{\rm E1}(_{+\Delta \omega_1})$ и движение системы в соответствии с основным уразвением движения дожило замедляться, так как на нее будет действовать отринцетельный динамический момент. Если задаться приращением $-\Delta \omega_1$, $\tau \sim M_{(-\Delta \omega_1)}$, $\tau \sim c.$ системы будет разголяться, так как динамический момент в этом случае будет положительным. Следовательно, вобота в точке I бумег устобичной.

Аналогичное рассмотрение работы системы в точке 2 покажет, что равновесне будет неустойчивым.

ВЫБОР ПРИВОДНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Задачи выбора электродвигателя для привода

Правильный выбор электроданиятеля для привода— основная задача прод тока, папражене, конструктивный тип и табариты электропривода. При этом необходимо определить мощмость, род тока, папражене, конструктивный тип и табариты электродвигателя. Для решения этой сложной и трудоемкой задачи требуется глубокое заные условий работы электрифицируемой машины и прежде всего е механических характеристик — пределов и плавности регулирования скорости, условий пуска и томоможиня, частов включений в час и др.

Проектирование электропривода при создании современного высокопродазводительного машинного устробства должно производиться парадлельно с проектированием рабочей машины, нбо конструкция всего машинного устробства и его книжентическая сема в вначительной степени определяются типои примененного привода, который, с одной стороны, сам зависит от спойств машиныомуни, а с дотобт — влижет на ее конструктивные сообенности.

При проектировании электроприлода основным требованием является регуанрование скорости. Для вересупируемых праводов следует применять синкронные и особенно аспихронные электродвигатели переменного тока, которые значительно деневае электродвигателей постоянного тока, отличаются простоток оксерукции, длаежностью в эксплуатации. Выбор типа электродвигателя переменного тока основав на технико-эксномическом сравнения вариантога зсипкронный с коротковамикутым ротором, а синкронный с фазими ротором и

88. Данные для выбора типа нерегулируемого электропривода

Нагрузка	Тип электродвигателя	Механизмы, работающие при указанной нагрузке		
Длительная по- стоянная	До 100 кВт— асинхронный с короткозамкнутым ротором; примерно свыше 100 кВт— синхронный			
Длительная пере- менная (без махо- вика)	Асинхронный с короткозамк- нутым ротором, асинхрон- ный с фазным ротором, син-	Шаровые мельницы, дро- билки, дробильные бараба- ны, поршневые насосы		
Ударная с махови- ком	хронный До 100 кВт — аспихронный с короткозамкнутым ротором, с повышенным скольжением, свыше 100 кВт — асинхронный с фазими ротором, с постояще включенным сопротивлением насинхронный с регумятором	молоты, ножницы, некото-		
Повторно-кратко- временные	скольження Асинхронный с короткозамк- нутым ротором, с повышен- ным скольжением, асинхрон- ный с фазным ротором	Некоторые металлургиче- ские и крановоподъемные механизмы		

синхронный. При выборе типа электродонгателя в зависимости от характера нагрузки можно руководствоваться табл. 88.

Для регулируемых электроприводов тип электродвигателя выбирается на

основе технико-экономического сравнения конкурирующих вариантов. Основными пожазателями при этом являются стоимость электрооборудования, КПД и коэффициент мощности регулировочного цикла, расход и стоимость энергии за цикл, годовые эксплуатационные расходы.

При ориентировочном выборе типа электродвигателя могут быть использованы данные табл. 89.

Определение мощности электродвигателя

Продолжительный режим постоянной нагрузки. При выборе мощности электродовитателя обычно пользуются формулами, позволяющими получить рас-четную мощность на валу электродингателя. Например, расчетняя мощность электродингателя (кВт) для привода вентиляторов, насосов, компрессоров определяется по формулам:

$$\begin{split} P_{\text{BeH}} &= \frac{QH \, 10^{-3}}{\eta \eta_{\text{R}}}; \\ P_{\text{Rac}} &= \frac{QH \, \gamma \, 10^{-3}}{\eta \eta_{\text{R}}}; \\ P_{\text{ROMIP}} &= \frac{Q}{\eta \eta_{\text{R}}} \cdot \frac{(A_{\text{R}} + A_{\text{A}}) \, 10^{-3}}{2} \, , \end{split}$$

электропривода	
регулируемого	
типа	
выбора	
для	
Данные	
89.	

		88	. данные	ву. данные для высора типа регулируемого электроприволе	This was a such population	
	Тип электро- двигателя	Способ регулиро- вания скорости	Направле- ние регу- лирования	Плавность, диапазон регулярования	Примерная область применения	Примечание
				Постоянный ток	ток	
		Изменением со- противления	Вняз		В исключительных случаях	Реостат в цепи якоря
	Независимого	Изменением маг-	Вверх	те нагрузки не выше 2:1 Плавное не выше 4:1	Главным образом для электропри- волов металловежущих станков	То же
	возоуждения	нятиого потома Изменением напряжения	Вниз	Плавное 100:1 и вы- ше		При питании от генерато- ра постоянного тока (Г—
					ния скорости, частого реверси, например, металлорежущих стан- ков, прокатных станов и др.	д) или вентильного пре- образователя (ВП—Д) с применением обратных связей
		Изменением со-	Винз	Относительно плавное	плавное Для приводов моста и тележки	Реостат в цепи якоря
148	£ _	дователь- Изменением маг- возбужде- нитного потока	Вверх	не выше э: 1 Плавное 1,5:1	na Apanak n swektprotekon trum	Шунтирование обмотки возбуждения
	ния			Переменный ток	TOK	
	Асинхронный с короткозам- кнутым ротором	с Изменением частоты	Вверх и	Плавное	Для приводов центрифуг в вис- козной промышленности, рогу- лечных прядильных машин в тек- ствленой промышленности, роли-	При питании электродви- гателей от преобразова- телей частоты
					ковых транспортеров, прокатных цехов металлургической промыш-	
		Переключением числа пар полю-	Вверх	Ступенчатое не выше 3:1		Переключение обмотки статора
		}			некоторые металлорежущие стан- ки и прессы	
	Асинхронный с Изменением фазным ротором противления	с Изменением со-	Вниз	Относительно плавное при постояние и нагрузки, не выше 2:1		Реостат в цепи якоря
			_		ности	_

4 4

лае Q — производительность, $\kappa^h|c_t$ H — для вентилатора — давление газа, $H|s^a$, для насоса — насога папора, раввая сумие насог пасывания и нагителяния м. для компресорра — давление, $H|s^a$; γ — плотность жидкости, $H|s^a$; γ — КПИ превитантора, насоса вли компресорра, узакавляемый в каталолях (принято 0.4—0.9); γ_B — КПИ, передачи между электродинтателем и механизмом; A_B — удельная работа котерыниеского скатия, H — M_B^a (с тозором изыделяющего тепла), до абсолютного давления, равного H+1 $H|s^a$; A_a — удельная работа адиабатического скатия, H — M_B^a (се отвода выделиющегося тепла), до абсолютного давления, равного H+1 $H|s^a$;

H, H/M^2 15000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 $\frac{A_u + A_u}{2}$, $H \cdot M/M^3$ 41750 73000 119500 155000 183000 207000 227000 $\frac{A_u + A_u}{2}$

Мощность выбираемого электродвигателя должна содержать запас по сравнению с расчетными величинами не менее 5—10% с увеличением до 30— 40% для мощностей до 5 кВт и 70—100% — для мощностей до 1 кВт.

Пример. Определить мощность электродвигателя насоса при следующих димих: Q = 50 м³/ч; H = 30 м; $\eta = 0,5$; n = 1460 об/мин. Решен не. Расчетная мощность электродвигателя (кВт):

$$P_{\text{Bac}} = 1, 1 \frac{QH \gamma 10^{-3}}{\eta} = 1, 1 \frac{50 \cdot 30 \cdot 9880 \cdot 10^{-3}}{3600 \cdot 0, 5} = 9 \text{ kBt.}$$

При выборе электродвигателя к центробежному насосу следует обращать внимание на частоту вращения электродвигателя, так как у центробежного насоса мощность, напор, производительность и момент связаны с частотой вращения следующими соотвошениями:

$$\frac{P_{\text{HBC 1}}}{P_{\text{HBC 2}}} = \frac{n_1^3}{n_2^3}; \ \frac{H_1}{H_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}; \ \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}; \ \frac{M_1}{M_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}.$$

Для рассмотренного примера при $n{=}965$ об/мин мощность, напор насоса и производительность будут равны:

$$\begin{split} P_{\text{Hac s}} &= P_{\text{Hac I}} \frac{n_2^3}{n_1^3} = 9\frac{965^3}{1460^3} \approx 2.6 \text{ RBT}; \\ H_2 &= H_1 \frac{n_2^2}{n_1^2} = 30 \frac{965^3}{1460^2} \approx 13 \text{ M}; \\ Q_2 &= Q_1 \frac{n_2}{n_1} = 50 \frac{965}{1460} \approx 33 \text{ M}^3/\text{v}. \end{split}$$

П р и м е р. Производительность компрессора 10 м³/мин, давление 8 ат (80 000 H/m^2). Определить мощность электродвигателя компрессора.

Решение. Находим, что $\frac{A_{\rm H}+A_{\rm a}}{2}=247\,000$ Н/м³ (см. выше). Принимаем КПД компрессора $\eta=0.7$; КПД передачи $\eta_{\rm H}=0.9$. Расчетная мощность электродинтателя компрессора (кВт)

$$P_{\rm KOMNP} = \frac{Q}{\eta \eta_{\rm II}} \cdot \frac{A_{\rm H} + A_{\rm A}}{2} = \frac{10 \cdot 247000}{60 \cdot 0.7 \cdot 0.9} \ 10^{-3} = 65 \ {\rm KBr}.$$

Расчетная мощность электродвигателя (кВт) для привода токарных, токарно-винторезных, карусельных и строгальных станков определяется по формуле:

$$P = F_c q_c v_p 10^{-3}/\eta_c$$

где F_c — удельное сопротивление резанию, H/M^2 ; q_c — сечение стружки, M^2 ; v_p — скорость резания, M/c; η_c — КПД станка (равен 0,65—0,7).

Удельное сопротивление резанию принимают: для стали $F_o = (2,5-3,5)$ F_{pasp} , где $F_{pasp} = (300-1200)$ 10^6 H/M^2 , для чутуна $F_o = (4-5,5)$ F_{pasp} , где $F_{pasp} = (120-240)$ 10^6 H/M^2 , для латуни и броизы $F_o = (4-5,5)$ F_{pasp} , где

F_{разр}= (150—200) 10° H/м². Расчетная мощность электродвигателя (кВт) для привода грузоподъемной лебенки попеделяется по формуло:

$$P = (F + F_0)v \cdot 10^{-3}/\eta_m$$

где F и F_0 — сила тяжести подивмаемого груза и грузозахватывающего устройства (крюжа, грейфера и т. п.), H; v — скорость подъема, M(с; η_a — КПД передачи (дпя одноступенчатого редуктора равен 0,8—0,9, двухступенчатого — 0,75—0,8, трехступенчатого — 0,65—0,75).

При использовании лебедки для такелажных работ расчетная мощность электродвигателя (кВт)

$$P = Fv \ 10^{-3}/\eta_B$$

где F — тяговое усилие, Н.

Расчетная мощность электродвинателя («Вт) для привода пилорамы определяется по формуле: $P = Fv \ 10^{-3}/n_e$, где F — усилие резаиня, H; v — средняя скорость пилы, $M(z; n_e - K\Pi \Pi, cranka.)$

Усилие резания

$$F = k s h_s \sigma / 2H$$

где k — коэффициент резания, равный (11—20) 10^7 в зависимости от породы дерева: для сосыв 11.10^7 , ели 12.10^7 , березы 13.10^7 , дуба 20.10^7 ; — толшина пилы, м; h_{Σ} — общая высота пропила, м; σ — скорость подачи, м/с (ована 0.003—0.008); H=2r, где r—раднус кривошина, м.

Общая высота пропила (м) $h_{\Sigma} = 0.75 \, zd$,

где z — число пил; d — диаметр бревна, м. Расчетная мощность электродянгателя (кВт) для привода круглопильного станка определяется по формуле:

$$P = (8-10)D$$

где D — расчетный диаметр бревна (равен $0.3 + \sqrt{0.1 + 2.5 d^2}$), м; d — днаметр бревна, м.

Пример. Определить мощность электродвигателя для привода пилорамы при следующих данних: $d=250\,$ мм=0,25 м; $z=6;\ r=200\,$ мм=0,2 м; $s=2\,$ мм=0,002 м; $\sigma=6\,$ мм/с=0,006 м/с; дерево — сосна; $k=11\cdot 10^{7};\ n=250\,$ об/мин; $n=0.8\,$ м.

Решение. Общая высота пропила

$$h_{\Sigma} = 0.75 \cdot 6 \cdot 0.25 = 1.1 \text{ M}.$$

Усилие резания

$$F = ksh_{\Sigma} \frac{\sigma}{2H} = 11 \cdot 10^7 \cdot 0,002 \cdot 1,1 \frac{0,006}{2 \cdot 0,2} = 3640 \text{ H}.$$

Средняя скорость пиды

$$v = \frac{2 Hn}{60} = \frac{2 \cdot 0, 4 \cdot 250}{60} = 3,33 \text{ m/s}.$$

Расчетная мощность электродвигател

$$P = \frac{Fv \cdot 10^{-3}}{n_0} = \frac{3640 \cdot 3,33 \cdot 10^{-3}}{0.8} \approx 15 \text{ kB}_{\perp}.$$

 Π р и м е р. Определить мощность электродвигателя для круглопильного станка при распиловке бревна диаметром d=0,3 м. P е u е t н e. Расчетный диаметр

$$D = 0.3 + \sqrt{0.1 + 2.5 d^2} = 0.3 + \sqrt{0.1 + 2.5 \cdot 0.3^2} = 0.78^6 \text{ M}$$

Расчетная мощность электродвигателя станка

 $P = (8-10)D = 10 \cdot 0,785 = 7,85 \text{ KBT}.$

При нормальной температуре окружающей среды $P_{\rm B}{\approx}P_{\rm o}$, где $P_{\rm H}$ и $P_{\rm o}$ — номинальная и расчетная (статическая) мощность электродвигателя.

Допустимая по нагреву кратность нагрузки при температуре окружающей среды, отличной от номинальной,

$$K_{RF} = \sqrt{\frac{T_{H3} - T_{cp}}{T_{cp} - 40^{\circ} C} (a+1) - a}$$

где $T_{\rm ns}$ — допустимая по нормам температура изоляции, ° С; $T_{\rm op}$ — температура окружающей среды; °С; $a=\Delta P_0/\Delta P_{\rm nr,n}$ — отношение постоянных потерь к переменным при номинальном режиме нагрузки.

При повышении температуры среды до 45° рекомендуется для электродвигателей пормальной серии синжать нагрузку до 6%, при температуре 50° до 13%.

Продолжительный режим переменной нагрузки. Для выбора мощности электролянствеля служат нагрузочные графики $\Delta p(t)$, I(t), M(t), P(t). Расчет выполняется по одному из следующих методов:

метол средних потерь

$$\Delta \rho_{\rm cp} = \frac{\Delta p_1 t_1 + \Delta p_2 t_3 + \Delta p_3 t_3 + \ldots + \Delta p_n t_n}{t_1 + t_2 + t_3 + \ldots + t_n}.$$

Если средняя за цикл мощность потерь меньше номинальной мощности потерь (желателен запас 10—20%)

$$\Delta p_{ep} < \Delta p_{\rm H} = P_{\rm H} (1 - \eta_{\rm H}/\eta_{\rm H})$$
,

то предварительно выбранный электродвигатель удовлетворяет требованиям нагрева; метод экспизательного тока

$$I_{SKB} = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + I_3^2 t_3 + \dots + I_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + t_2 + \dots + t_n}};$$

метол эквивалентного момента

$$M_{\text{SKB}} = \sqrt{\frac{M_1^2 t_1 + M_2^2 t_2 + M_3^2 t_3 + \dots + M_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n}};$$

метод эквивалентной мощности

$$P_{3KB} = \sqrt{\frac{P_1^2t_1 + P_2^2t_2 + P_3^2t_3 + \dots + P_n^2t_n}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n}}.$$

Все эти методы основаны на допущении равенства среднего и максимального перегревов; это допущение возможно, если постоянная времени нагрева электродингателя значительно превышает время цикла.

Метод эквивалентного тока является предпочтительным для электродвигателей постоянного тока с изменяющимся потоком для отдельных участков графика, а также асинхронных электродвигателей со аначительной слагасмой тока



Рис. 32. График повторно-кратковременного режима работы электропривода Р (t)

холостого хода, доходящей для некоторых серий электродвигателей до 40-60% номинального тока.

Для методов I_{BRB} , M_{BRB} и P_{BRB} также целесообразен указанный занас мощности в выбранком электроднитателе, учитывающий неточность заданных величин нагрузок, и совершенствование технологии производства, приводящее, как показывает опыт, к росту нагрузок.

Повторно-кратковременный режим работы. При повторно-кратковременном режиме электродвигатели могут быть выбраны из серии нормального исполнения либо из серии краново-металлургических.

В случае применения электродвигателя пормального исполнения его моцность выбирается методами, применяемыми для длительной переменной нагрузки с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих хухдинение теплоотдачи в периоды пуска, торможения и паузы. Например, для графика, приведенного на рис. 32, формула для определения эквивалентной мощности будет иметь вид:

$$P_{\text{SKB}} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + P_3^2 t_3}{\alpha t_1 + t_2 + \alpha t_2 + \beta_{\text{of}}}},$$

где β_0 — кооффициент, учитывающий уменьшение теплоотдачи электродвигателя в неподрыжном состоянии (для закрытого электродвигателя без наружного клаждения для с принулительной всентилицей ранеи (9.9-1), для закрытого с наружным охлаждением от собственного вентилятора на валу электродвигателя 0.45-0.55, для защищенного с самовентиляцией 0.25-0.35); $\alpha = (1+\beta)/2-$ то же пов итческ и томожения.

Асипхронные короткозамкнутые электродвигателя малой мощности (до 108т), рассчитанные на длительный режны, а работающие в повторно-кратковременяюм, должны пройти проверку на допустимую частоту включений. Допустимое число включений в час

$$n = 3600 \frac{(\Delta p_{\text{H}} - \Delta_{\text{cp}}) \varepsilon + \Delta p_{\text{H}} \beta (1 - \varepsilon)}{0.97 (\Delta A_{\text{p}} + \Delta A_{\text{T}})},$$

где ΔP_e и ΔP_{ep} — мощность потерь при номинальной и фактической нагрузке; e — коэффициент относительной продолжительности включения, e = t_p/t_p+t_a ; ΔP_p , ΔA_T — энергия потерь в электродвигателе за время разбега e торможения

При применения электродвигателей из серни краново-металлургических в процессе расчета определяется расчетная продолжительность включения ПВ (см. рис. 19, a);

$$\Pi B = \frac{t_{\mathrm{p}}}{t_{\mathrm{p}} + t_{\mathrm{0}}}$$
 вли $\Pi B = \frac{t_{\mathrm{p1}} + t_{\mathrm{p2}} + \ldots + t_{\mathrm{pn}}}{\Sigma t_{\mathrm{p}} + t_{\mathrm{0}}}$.

Затем вычисляется эквивалентная мощность (ток, момент) для расчетной ПВ:

$$P_{9KB} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{\Sigma t_p}}.$$

Затем производится приведение к ближайшей стандартной ПВ по формуле:

$$P_{\text{cr}} = P_{\text{9KB}} \sqrt{\frac{\Pi B}{\Pi B_{\text{cr}}}}.$$

Полученияя таким образом мощность сопоставляется с номинальной при ПВ_{ст} няменением условий теплоотдачи в величины постояных лотерь можно пренебречь.

При выборе знектролянгателя, кроме моцности и скорости, необходимо учитывать еще ряд важных факторов. Электродингатель должен быть выбран в соответствии с напряжением заводской сети, с учетом установки и крециения его (горизонтальное, вертикальное исполнение), соединения с механизмом и доутним конструктивными особенностяки.

Важным является правыльный выбор электродвигателя для работы в определенных условиях окружающей среды. От способа защиты электродвигателя являент его долговенность, надежность и безопасность бослуживания. По защите от действия окружающей среды и от возможного искрообразования различают открытые, защищенные, закрытые, вэрывозащищенные, герметичные электродивтатели.

ГЛАВА V

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

РУБИЛЬНИКИ, НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Рубильники и переключатели (табл. 90) применяют для электрических цепостоянного тока напряжением до 440 В и переменного тока частотой 50 Гн. напряжением до 500 В.

90. Технические данные рубильников и переключателей

	1		
Рубильники	Переключатели	I _H , A	Способ соединения
P 21, P 31	П 21, П 31	100	Переднее и заднее
P 22, P 32	П 22, П 32	250	
P 24, P 34	П 24, П 34	400	
PE 21, PE 31	ПБ 21, ПБ 31	100	Переднее
PE 22, PE 32	ПБ 22, ПБ 32	250	
PE 24, PE 34	ПБ 24, ПБ 34	400	
РПБ 21, РПБ 31	ППБ 21, ППБ 31	100	>
РПБ 22, РПБ 32	ППБ 22, ППБ 32	250	
РПБ 24, РПБ 34	ППБ 24, ППБ 34	400	
РПЦ 21	ППЦ 21	100	*
РПЦ 22	ППЦ 22	250	
РПЦ 24	ППЦ 24	400	

Примечания: 1. Рубильники (Р) и переключатели (П) предказначены для отключения электрических ценей без нагрузки. Поставляются без наолящиюных папелей, но по желанию закачика могут поставляться на пакелях. Рубильники и переключатели с центральной и боковой рукояткой по заказу могут поставляться с контактом вспомогательной цени.

2. Рубильники с Ооковой руковткой (РБ), с боковым рачаживым приводом (РПБ), с пецтральным рачаживым приводом (РПБ), с пецтральным рачаживым приводом (РПЦ), а тажже соответструющие переключателя ПБ, ППБ, ППЦ, предназначены для коммутации электряческих ценей под нагружой в пределах 50—100% поминального года в записимоги ог рода и величины напряжения. Постальяются с дуктасительным камерами с домогнательного пределаться объектов пределаться преде

Первая цифра после буквенного обозначения определяет количество полюсов (1, 2 п 3), вторая — поминальный ток рубильника: 1(100 A), 2(250 A), 4(400 A), 6(600 A). Например, РПЦ 22 означает: рубильник с центральным рамедамим приводом, двухиолюсный, воминальный ток 250 A.

В качестве коммутационных аппаратов ручного управления в электроустановках постоянного тока напражением до 220 В и переменного тока напряжением до 380 В применяют пакетные выключатели и переключатели (табл. 91).

91. Технические данные пакетных выключателей и переключателей

Тип	Число	220 B	. A 10 08 08	Исполне- ние	Тип	Число	220 B	380 B	Исполне- ние
ПВМ2-10 ПВМ3-10 ППМ2-10/Н2 ППМ2-10/Н3	2 3 2 2	10 10 10	6,3 6,3 6,3 6,3	Откры- тое	ВПКМ2-10 ВПКМ3-10 ВПКМ3-25	2 3 3	10 10 25	6,3 6,3 16	Защи- щенное
ПВМ3-25' ПВМ3-60 ПВМ3-100	3 3	25 63	16 40 63		ГПВМ2-10 ГПВМ3-10 ГПВМ3-25	2 3 3	10 10 25	6,3 6,3 16	Герме- тическое

Пакетиме выключатели и переключатели выпускают; открытого исполнения от 1 до IX величии, защищенного — 1 и III, герметического — 1, III, V величии. Для псолнений 1 величины до 10 А пра 380 В) применяют матастмассовые и силуминовые корпуса, III—V величии (от 25 А до 60 А соотнетственного — силуминовые. VI—IX величии (от 100 А до 400 А соответственного — стальные об темера пределительного и по темера пределительного пределительного по темера пределительного пределительного по темера пределительного пределительного по темера пределительного по темера пределительного по темера пределительного преде

Обозначение выключателя, например, ПВМЗ-100 расшифровывается следующим образом: трехнолюсный, поминальный ток 100 A, открытого неполнения; ВПКМЗ-25 — трехнолюсный, поминальный ток 25 A, защищенного неполнения; ППВМ2-10 — герметический, двухнолюсный, номинальный ток 10 A,

Тип ППМ2-10/H2 означает: пакетный переключатель открытого исполнения, двухполюсный, иоминальный ток 10 А, на два направления вращения с одним и исвым положением.

Для включения, отключения, реверсирования и переключения числа пар полюсов асинкронных короткозамкнутых электродангателей используют пакетнокулачковые переключатели ПКП и выключатели ПКВ на номинальные токи 10. 25. 63. 100. 160 А.

СИЛОВЫЕ ЯЩИКИ

Силовые однолинейные ящики относятся к аппаратам ручного управления. Применяются для включения и отключения электрических ценей и для защиты от токов короткого замыкания. На промышленных предприятиях применяются силовые ящики тыпов ЯВЗ, ЯВЗ-1 и ЯВПВУ-4. Ящики, предпазначенные для коммутации и для защиты электрических цепей, имеют блок рубильник — предохранитель и боковой привод. Ящики, служащие только для коммутации электрических цепей, имеют рубильзяки с боковым приводом. Тип ащиков с буклой 5 или Ш а обозначения (ЯВЗБ, ЯВЗШ) кумс рубильника имеет соответствению барашковые зажимы али штепсельный разъем и служат для подключения передвижных электроприемников (табл. 92 и эз).

92. Технические данные силовых ящиков типа ЯВЗ и ЯВЗШ

		I _H , A		
полю- сов	аппа- рата	плавких вставок	<i>U</i> _н , в	Назначение
2	100 200 300	60, 80, 100 100, 125, 160, 200 200, 225, 260, 300	220 500	Коммутация электри- ческих цепей и защи- та от токов коротко- го замыкания
3	100 200 300	60, 80, 100 100, 125, 160, 200 200, 225, 260, 300		
2 3 2	100 100 100	60, 80 100 60, 80, 100	220 380	
2	200	100, 125, 160, 200	220 500	
3	100 200	60, 80, 100 100, 125, 160, 200		
2	100 250 400		220	Коммутация электри- ческих цепей
3	100 250	_	500	
2 3	100 100	-	220 380	
3	250 100		220 500	
	2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2	100 200	число осив аппа- рата плавних вставок 2 100 66, 80, 100 200 100, 125, 160, 200 300 200, 125, 160, 200 300 200, 125, 160, 200 200 100, 125, 160, 200 200 200, 225, 260, 300 2 100 60, 80, 100 2 100 60, 80, 100 3 100 60, 80, 100 2 200 100, 125, 160, 200 3 100 60, 80, 100 2 200 100, 125, 160, 200 2 200 100, 125, 160, 200 2 200 100, 125, 160, 200 3 200 100, 125, 160, 200 400	The color Parts Part

93. Технические данные силовых ящиков типа ЯБПВУ, 380 В

Тип ящика	I _H , A	Тип блока	Габаритные размеры, мм	Масса ящика, кг
ЯБПВУ-2	200	БПВУ-2	367×375×166	23,8
ЯБПВУ-4	350	БПВУ-4		26,7

РЕОСТАТЫ И РЕЗИСТОРЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ)

Наиболее распространенияе типы реостатов и регуляторов возбуждения: реостаты павельные открытые модершизированные РПОМ-200, РПОМ-400; реостаты ползупковые РПС-1-РПС-4; регуляторы возбуждения мощностью от 0.3 до 4.5 кВт, защищенного неполнения, с ручным маховичным и дистационным приводом РВ-5200, РВ-6540 д.

регудиторы возбуждения плитопного типа РВ-5500; автоматические регуляторы ипправения РНА-60; открытые ящики резисторо с чутунными элементами ЯСІ: пределы изменении сопротивления 2,2—8 Ом, допустимые токи 46—24 А; ЯС2: пределы изменения сопротивления 0,1—1,6 Ом, допустимые токи 15—54 А;

трекступенчатые (трекфазные) ящими резисторов ЯСТ1: сопротивление 3 (0,9—2,4) Ом. допустимые токи 39—24 А; ЯСТ2: сопротивления 3 (0,03—0,66) Ом. допустимые токи 215—46 А;

ящики резисторов защищенные ЯС10, ЯС20, ЯС30 на мощность от 3,2 до 20,7 кВт (с чутунными элементами); от 2,45 до 16,8 кВт (с константановыми элементами);

крановые резисторы КФ-22 на токи 220—30 А; ящики резисторов защищенные с элементами из фехраля НФ-1; пределы изменения сопротивления 0,1— 0,1925 Ом на токи 214—156 А.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

В зависимости от условий заказа предохранители ПН-2, ПП-17 и ПП-18 по стаилиотся: без указателя срабатывания и контакта вспомогательной цепи; с указателем срабатывания; с указателем и замыкающим контактом; с указателем и размыкающим контактом.

Во всех случаях рекомендуется применять предохранители с заполнителем.

94. Технические данные предохранителей для защиты полупроводниковых установок

Тип	I _H , A	<i>U</i> _H , B	Предельный тог отключения, кА
ПД12-43133	1600	150	100
ПД12-49433	6300	450	200
ПП51-3340354	160	380	-
ПП41	31630	760, 440	100

95. Технические данные предохранителей

*	001 101		Camping in Program and in the			
Тип	Ten Ug. B		I _H , A	Предельный ток отключения, кА, пр напряжении пере- менного тока, В		
		предохра- нителя	плавкой вставии	220	380	500
1	2	3	4	5	6	7
НПН-60	~500	60	6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60		10	
ПН2-100	~380*	100	30, 40, 50, 60, 80,		100	50
HH2-250	220	250	80, 100, 120, 150,		100	50
ПН2-400 ПН2-600		400 600	200, 250 200, 250, 300, 400 300, 400, 500, 600		40 25	25 25
ПП-17-39	~380*—440	1000	500, 630, 800, 1000		110	64
ПП-18-39	~660—440	160	50, 63, 80, 100,			
ПП-18-34 ПП-18-37		250 400	125, 160 125, 160, 200, 250 250, 320, 400			•
ПП-18-39 ПП-18-41	~660—440	630 1000	400, 500, 630 630, 800, 1000			
ПР-2	Исполнение 1~220**—	15	6, 10, 15	1,2	0,8	7
	440	60	15, 20, 25, 34, 45, 60	5,5	1,8	3,5
		100	60, 80, 100	11	6	10
*	Исполнение 2~500—440	200	100, 125, 160, 200	11	11 6 11	10
	2~300-440	350	200, 225, 260, 300, 350	11	-13	11
		600	350, 430 500, 600	15	13	20
		1000	600, 700, 850, 1000	15	23 15 20	20

^{*} Допускается применение в сетях 500 В. ** Лопускается применение в сетях 380 В.

Примечание. Для предохранителей типа ПР-2 данные гр. 5 и числитель гр. 6 относятся к исполнению 1, а данные гр. 7 и числитель гр. 6—к исполнению 2.

Для защиты электрических установок от перегрузок и токов короткого замыкания при напряжении электрической сеги до 440 В постоянного тока и до 660 В переменного тока применяют автоматические воздушные выключателя (автоматы).

Основные виды автоматов: универсальные и установочные (табл. 96), быстродействующие (ВАБ), автоматы гашеняя магнитного поля (АГП).

КОНТАКТОРЫ

Контакторы применяются для коммутации силовых целей в устройствах управления электроприводами. По своему назначению они подразделяются на контакторы постоянного и переменного тока.

Электропромышленность выпускает контакторы типов КПВ600 и КППВ600, нанболее часто применяемые в комплектных устройствах для коммутации ценей постоявного тока (табл, 97).

Контакторы переменного тока, как правило, применяются также в цепях постоявного тока напряжением 220 В при условнях, оговоренных заводом-изготовителем.

По роду магнитной системы и втягивающих катущек выпускаются коптакторы: с магнитной системой и катушками постоянного тоза (КПВ600, КТПВ600, КТПВ600/1); с магнитной системой и катушками переменного тока (КТ6000, КТ6000/1), с магнитной системой переменного тока двух вядов — с катушками постоянного ели переменного тока (КТ6000/1, КТ6000/2, КТ6000/3). Контакторы с магнитной системой и катушками постоянного тока имеют более высокую механическую пізносоустой-чивость, по започтальное собственное время срабатывання.

Из контакторов переменного тока для широкого применения рекомендуются типы КТ7000, КТ6000, КТП6000 (табл. 98).

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Предлазначены для дистацицовного управления асинкронными короткозамкнутыми влектродингатедями. Осуществляют также пудевую защиту, т. е. при исчезновения напряжения или при его синжения на 40—60% от номинального магинтиях система пускателя отпадает и силовые контакты развымаются, В комилекте степловыми рене пускатели выполняют также защиту электроденгателей от перегрузки. Из-за наличия электромагинтного привода называются магинтивым (табл. 99 и 100.)

Тип пускателя расшифровывается следующим образом: буквы обозначают серию, первая цифра (от 0 до 6) — всличну пускателя (диатинтиве пускателя серия ПМЕ выпускаются 0, 1, 2 величия, а пускатели серии ПАЕ—3, 4, 5, 6 величия), вторая цифра — исполнение по роду защиты от возлействия окружающей среды (1— открытос, 2— защителное, 3— выле- и влагонепровищаемое), третья цифра — эмектрическое исполнение (1— переверсивный без телловых реле, 2— то же с телловыми реле). Например, матигизый пускатель ПА-422 означает: четвер-

	96. Технич	еские данные н	аиболее распр	эостраненных .	автоматичес	ких воздушнь	98. Технические данные наиболее распространенных автоматических воздушных выключателен	
		:	Число	Возможное в расце	Воздожность заказа в расцепителем	Ток	Время отклю-	Toman I
Tan	, N	in D	полюсов	тепловым	электро- магнитным	расцепителя,	чения, о	Wonaday
A3160	20	110=, 220~	1, 2, 3	Ecra	Нет	1550	0,015-0,03	Ручной
A3110	100	220=, 440~	2, 3	Her	Ecrb	15-100	0,01-0,015	ń
A3120	200	220=, 440~	2, 3	•	А	15—100	ı	*
A3130	200	220=, 440~	2, 3	^	•	120-200	0,01-0,02	•
A3140	009	220=, 440~	2,3	Ŕ		250600	0,025-0,035	^
AK-63	8	220=, 380~	2, 3	^	R	0,63—63	0,02-0,04	a
AK-50	20	440=, 380~	2,3	1	^	2-20	0,04	A
AIT-50	20	220=, 500~	2, 3	Есть	A	1,6-50	0,02	a
A-63	25	110=, $220 \sim$	-	А	۸	0,63-25	1	^
AE1000	25	220∼		۸	A	6-25		A
AE2000	25, 63, 100	220=, 500~	1, 2, 3	1	٨	-1	ı	^
«Электрон»	630	#00 =	2,3	1	•	1	1	Ручной, элек- тромагнитный,
	1000	~009						электродвига- тельный

160

97. Технические данные контакторов

Тип	<i>U</i> _н , в	I _R , A	Обмо U, В	Р, Вт	Допусти- мая частота включе- ний, 1/ч	Назначение, особенности конструкции, дополни- тельные сведения
	1	Контакто	ры тольк	посто	янного тог	Ka .

		Контакто	ры тольк	посто	янного то	ка
KIII KII2	220	20, 40, 75	110	20	1200	_
КП7 КП207	600 600	2500 2500	110, 220 110, 220	180 180	240 240	
KIIB600	220	63, 100, 160, 250,		30-70	300-1200	Для тяжелых режимов
КПД100	220	630	110, 220,	16-35	_	работы Для крановых устано-
		100, 160, 250	440			вок и электрифициро- ванного транспорта

		100, 160, 250	440	1		вок и электрифициро- ванного транспорта
	Ko	нтакторы	постоянно	го и пе	ременного	тока
MK1	220, 500	40	24, 48, 110, 220	38	-	Имеет общепромыш- ленное, тропическое исполнение
KM3-0	220=, 380~	4,5	127, 220 перем. тока	-	_	В качестве промежу- точных реле в схемах автоматического уп-
KM2000	220, 380~	До 350 и 600	110, 220 пост. тока 127, 220, 380 перем.	50	600	равления Имеет общепромыш- ленное, тропическое исполнение
РПК1	400=, 500~	10	тока 24—220== 36—500~	-	1200	В качестве промежу- точных реле, имеют пиевматическую при- ставку, обеспечиваю- щую выдержку вре-
KH100 KH400	380∼	25-200	320	19—50	-	мени до 60 с Вибро- и ударостой- кие

98. Техинческие даиные контакторов переменного тока

Тип	<i>U</i> _я , в	I _R , A	Число полюсов	Допустимая частота вилю- чений, 1/ч
КП6000 КТ7000 КВДК630 КБК КТД121 КТПВ600	380, 660 380, 660 660 380 До 500 До 380	100, 160, 250, 400, 650, 1000 100, 160 630 100 40 63, 100, 160, 250	2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 3 3 3 2	1200 600 3800 2000 1200 1200

99. Технические данные магнятных пускателей серий ПМЕ и ПАЕ (по МРТУ 16529.008—65 и МРТУ 16536.087—69)

	T	ин при исполнен	ия	Величина реле		жения	он напря- 380 В и лиении	Предельная мощеость электродви- гателя, кВт, при напряжения, В				
-	от крытом	ващищенном	пылеводо- ващищенном		реле	открытом	защищен- ном	127	220	380	500	
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Нереверси	ные						
	IME-111 IME-112	ПМЕ-121 ПМЕ-122	ПМЕ-131 ПМЕ-132	I	Her TPH-10	10	10	1,1	2,2	4	4	
	IME-211 IME-212	ПМЕ-221 ПМЕ-222	ПМЕ-231 ПМЕ-232	II	Her TPH-25	25	23	3,0	5,5	10	10	
	TAE-311 TAE-312	ПАЕ-321 ПАЕ-322	ПАЕ-331 ПАЕ-332	III	Her TPH-40	40	40	5,5	10	17	17	
	TAE-411 TAE-412	ПАЕ-421 ПАЕ-422	ПАЕ-431 ПАЕ-432	IV	Нет ТРП-60	56	56	7,5	14	28	28	
	TAE-511 TAE-512	ПАЕ-521 ПАЕ-522	ПАЕ-531 ПАЕ-532	v	Нет ТРП-150	115	115	14	30	55	55	
	TAE-611 TAE-612	ПАЕ-621 ПАЕ-622	ПАЕ-631 ПАЕ-632	VI	Нет ТРП-60	150	140	20	40	75	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Реверсив	ње					
ПМЕ-113 ПМЕ-114	ПМЕ-123 ПМЕ-124	ПМЕ-133 ПМЕ-134	I	Her TPH-10	10	10	1,1	2,2	4	4
ПМЕ-213 ПМЕ-214	ПМЕ-223 ПМЕ-224	ПМЕ-233 ПМЕ-234	11	Her TPH-25	25	23	3	5,5	10	10
ПАЕ-313 ПАЕ-314	ПАЕ-323 ПАЕ-324	ПАЕ-333 ПАЕ-334	III	Her TPH-40	40	40	5,5	10	17	17
ПАЕ-413 ПАЕ-414	ПАЕ-423 ПАЕ-424	ПАЕ-433 ПАЕ-434	IV	Нет ТРП-60	56	56	7,5	14	28	28
ПАЕ-513 ПАЕ-514	ПАЕ-523 ПАЕ-524	ПАЕ-533 ПАЕ-534	v	Нет ТРП-150	115	115	14	30	55	55
ПАЕ-613 ПАЕ-614	ПАЕ-623 ПАЕ-624	ПАЕ-633 ПАЕ-634	VI	Нет ТРП-150	150	140	20	40	75	75

Продолжение табл. 99

Ę

100. Обмоточные данные катушек магнитных пускателей и потребляемые ими токи

Тип	Днаметр п при напри	ровода, мм, ижении, В		тков при ении, В	Ток (А), потребляемый ка- тушками, при напряжении,		
ини	220	380	220	380	220	380	
ПМЕ-000 ПМЕ-100 ПМЕ-200 ПАЕ-300 ПАЕ-400 ПАЕ-500 ПАЕ-600	0,12 0,15 0,27 0,25 0,35 0,49 0,62	0,09 0,11 0,20 0,19 0,27 0,35 0,47	5300 4150 2600 2280 1600 1200 890	9000 7170 4500 3800 2760 2070 1540	0,055 0,104 0,136 0,146 0,280 0,355 0,515	0,032 0,060 0,071 0,087 0,160 0,215 0,290	

той величины (4), защищенного исполнения (2), нереверсивный с тепловыми веле (2).

Для среды с влажностью воздуха до 100% применяют пускатели серий ПМЕ и ПАЕ тропического исполнении. В этом случае в обозначение добавляется буква Т. например ПМЕ-111Т, ПАЕ-321Т.

Пускатели серий ПМЕ и ПАЕ комплектуются тепловыми токовыми реле, предизвиченными для защиты электродингателей от перегрузок. Применяют тепловые двухиюлюсные токовые реле серии ТРН и однополюсные серии ТРП (табл. 101).

 Технические данные тепловых реле серий ТРН и ТРП

	Тепловое	реле	
Тип пускателя	инп	I _H , A	$I_{_{\rm H}}$ тепловых элементов (уставки), А
ПМЕ-000	TPH-10A	3,2	0,32, 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25;
111.12 000	1	.,-	1,6; 2,0; 2,5; 3,2
TIME-100	TPH-10	10	0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6, 2,0;
		ļ	2,5; 3,2; 4,5; 6,3; 8; 10
ПМЕ-200	TPH-25	25	5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25
ΠAE-300	TPH-40	40	12,5; 16; 20; 25; 32; 40
ΠAE-400	TPII-60	60	20; 25; 30; 40; 50; 60
ΠAE-500	TPIT-150	150	50; 60; 80; 100; 120
HAE-600	TPΠ-150	150	100: 120: 150

В электроприводах станков применяются магнитные пускатели серин ПМА, предназначенные главным образом для дистанционного управления асникронными короткозаминутыми электродвигателями до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Пускатели рассчитаны для работы в условнях умеренного (У), холодного (ХЛ) и тропического (Т) климата.

102. Технические данные магнитных пускателей серии ПМА

Величина пускателя	I _B , A	управ.	іанбольша пяемого э. эт) при па	нектродви	гателя	Номинальный рабочий ток контактов главной цепи пускателя в продолжительном и прерывнето-продолжитель- ном режимах работы (A) при напряжении, В					
		220	380	500	660	До 380	500	660			
3 4	40 63	10 17	17 30	22 40	22 40	40 63	40 63	25 40			

Примечание. При работе пускателя в повторно-кратковременном режиме с заданной нагрузкой, частогой и ПВ% значение теплового вызываленного тока этого режима не должно превышать значение поминального рабочего тока.

103. Обозначение типов магнитных пускателей серии ПМА

			•									
Род тока	Нереве	рсивный	трической	ыйс элек- блокиров- ой	Реверсивный с электрической и механической блокировной							
цепи управления	без реле	с реле	без реле	с реле	без реле	с реле						
40A, 380 B												
Переменный	3100У4 3104У4	3200У4 3204У4	3300У4 3304У4	3400У4 3404У4	3500У4 3504У4	3600¥4 3604¥4						
Постоянный	3108¥4 3101¥4 3105¥4	3208¥4 3201¥4 3205¥4	3308¥4 3301¥4 3305¥4	3408¥4 3401¥4 3405¥4	3508¥4 3501¥4 3505¥4	3608¥4 3601¥4 3605¥4						
40A, 660 B												
Переменный	3102¥4 3106¥4 3109¥4	3202¥4 3206¥4 3209¥4	3302¥4 3306¥4	3402¥4 3406¥4	3502¥4 3506¥4	3602¥4 3606¥4						
Постоянный	3103¥4 3107¥4	3203¥4 3207¥4	3309¥4 3303¥4 3307¥4	3409¥4 3403¥4 3407¥4	3509¥4 3503¥4 3507¥4	3609¥4 3603¥4 3607¥4						
		63A,	380 B									
Переменный	4100У4 4104У4 4108У4	4200 ¥4 4204 ¥4 4208 ¥4	4300У4 4304У4 4308У4	4400У4 4404У4 4408У4	4500У4 4504У4	4600У4 4604У4						
Постоянный	4101V4 4105V4	4201¥4 4205¥4	4301У4 4305У4	4401У4 4405У4	4508¥4 4501¥4 4505¥4	4608У4 4601У4 4605У4						
		60A,	660 B									
Гіеременный	4102¥4 4106¥4 4109¥4	4202У4 4206У4	4302У4 4306У4	4402¥4 4406¥4	4502¥4 4506¥4	4602У4 4606У4						
Постоянный	4103¥4 4103¥4 4107¥4	4209¥4 4203¥4 4207¥4	4309У4 4303У4 4307У4	4409У4 4403У4 4407У4	4509У4 4503У4 4507У4	4609¥4 4603¥4 4607¥4						

11 римечание. Пускатели серин ПМА поставляются без кнопок

ПУСКАТЕЛИ ТИРИСТОРНЫЕ

Электропромышленностью освоен выпуск тиристориых пускателей, предназначениих для дистанционного или местного управления и защиты от перегрузки и токов короткого замыкания асипхропных короткозамкнутых электродвигателей.

По сравнению с магинтными тиристориме пускатели обладают следующими преимуществами: отсутствием межанических коммутирующих контактов, что исключает образование электрической дуги при коммутации; выдатов большой коммутационной способности и большим сроком службы; высоким быстродействием системы; павизым пуском электроданизтеля; устойчивостью к механическим водействиям (удару, выбрации, тряксе и т.

Твристорние пускателя устойчию работают при температуре окружающего воздуха от —40 до +40°С, относительной влажности не более 90±3%, температуре +20°С. Окружающая среда не должив содержать токопроводящей ныли, а также агрессивных газов и наров в концентрациях, разрушающих метадал и выолящие.

Па промышленных предприятиях правменяются тиристорные пускателя ПТ40-380, ПТ40-380Д (реверсивные) и пусковые тиристорные устройства ПТУ63-380. Правициплальные схемы (соответствуют заводским принцанивалным и монтажным схемам) и табаритные размеры пускателей показаны на выс. 33 и 34.

Техническая характеристика тиристорных пускателей ПТ40-380, ПТ40-380Л открытого исполнения

птао-эоо, птао-эоод открытого к	исполнения
Напряжение сети, В	380
Частота, Ги	50
Номинальный ток, А	46
Ток утечки при закрытых тиристорах,	
мА, не более	20
Пусковой ток, коммутируемый пускателями	
в течение 0,4с, А, не более	200
Время отключения при допустимых	
перегрузках, мин:	
1,25 I _H	60
1,5 I _m	30
2 / 1	20
Напряжение в ценях управления, В	24
Ток в цепях управления, А, не более	0,3
Срок службы, тыс. ч	10
Масса, кг:	
ПТ40-380	16
ПТ40-380Д	24

Техническая характеристика тиристорного пускового устройства ПТУ63-380

Напряжение сети. В	380
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Ток утечки при закрытых тиристорах, мА	24
Ток в ценях управления, А	0,3
Допустимые перегрузки при $1.2 I_B$	В течение 5 мин
Предельная коммутационная способность, А	1700
Масса, кг	50




Рис. 33. Принципиальная электрическая схема тиристорного пускателя ПТ40-380




Рис. 34. Принципиальная электрическая схема пускового тиристорного устройства ПТУ63-380

PETE ARTOMATIKU

Промежуточные реле (табл. 104—106) применяются в схемах защиты и автоматики в основном для увеличения числа оперативных цепей, а также когда коммутационная способность контактов основных реле (или других аппаратов) недостаточив.

ратов) ведостаточна.
Реле времени подразделяются на электромагнятные, электромеханические и электронные. Наибольшее распространение в комплектных устройствах управления электропряводами получили электромагнитные реле времени постоянного тож (табл. 107, 108).

Реле напряжения (табл. 109) применяются в устройствах управлення электроприводами в качестве реле иудевой защиты, для контроля напряже-

104. Технические данные электромагнитных промежуточных реле переменного тока (по МРТУ 16-523, 047—70)

Характериочика	эп-41В-30	ЭП-41В-21	ЭП-41В-12	ЭП-41В-03	ЭП-41В-60	ЭП-41В-51	эц-41В-42	ЭП-41В-33	ЭП-41В-24	ЭЛ-41В-15	911-41B-06
Количество контактов: замыкающих (з) размыкающих (р) Напряжение катушки, В	3 24	2 1 36	1 2 127	3	6	5 1 25	4 2 20, 3	3 3 80, 8	2 4 500	1 5	6

Примечание. Ток контактов, А: допустимый длительно— 20; отключаемый при индуктивной нагрузке при переменном напряжении 220 В— 8, 380—5, 500—3.5: при постоянном напряжении 110 В— 1,25, 220—0.5.

105. Технические данные электромагнитных промежуточных реле типа ЭП-1 (по MPTV 16-523, 160-69)

			Реле	тока			Реле напряжения			
Характеристика	ЭП-1/0,25	ЭП-1/0,5	1/1-116	ЭП-1/2	ЭП-1/4	9П-1/8	ЭП-1/24	ЭП-1/48	9H-1/100	эп.1/220
Длительно допусти- мый ток катушки, А Номинальное на-	0,25	0,5	1	2	4	8	_	_	_	
пряжение катуш- ки. В	l _		_	_	_	_	24	48	110	220

Примечания: 1. Реле имеют два замыкающих контакта с общей точкой.

2. Время срабатывания не более 0,04 с. 3. Плительно попустимый ток контактов 5 А.

4. Потребляемая мощность реле тока — 3 Вт, реле напряжения — 10 Вт. 168

106. Технические данные электромагнитных промежуточных реле серии РПУ (по ТУ 16-523, 020-70)

				,		
	РΠ	3'-0	PII	y-1	РП	y-2
V			Род	тока		
Характеристика	перемен- ный	постоян- ный	перемен- ный	постоян- ный	перемен- ный	постоян- ный
Напряжение катуш- ки, В	12, 24, 36, 110, 127, 220	12, 24, 48, 60, 110	12, 24, 36, 110, 127, 220, 380	12, 24, 48, 60, 110, 220	12, 24, 36, 110, 127, 220, 380	12, 24, 48, 60, 110, 220
Ток контактов, А: допустимый дли- тельно	4	4	6 и 10	8 и 10	5	5
разрываемый при: 220 В 380 В	0,2	0,05	0,5 0,5	0,3 —	0,3 0,3	0,2
Потребляемая мощ- ность, В.А, Вт Количество контак-	5,5 31	2,5	16	5 8	9	4 8
тов Высота, ширина, глубина, мм	72×4	8×84	135×6	65×140	113×5	54×113
	1		1		1	

Примечания: 1. РПУ-1 и РПУ-2 имеют открытое или защищенное исполнение, а РПУ-0 — только защищенное.

 РПУ-1 и РПУ-2 выпускаются с различным сочетанием замыкающих и размыкающих контактов, однако число замыкающих не превышает шестя, 3. РПУ-1 имеют исполнения: с катупиками тока или напряжения; с электромагингным возвратом; с замедлением при отпадании (только для постоянного тока).

 107. Технические данные электромагнитных реле времени постоянного тока серий РЭВ800, РЭВ80, РЭВ80 (по МРТУ16-523. 144—69)

_	Число к	онтактов	Выдержка време	ени, с, получаемая		
Тяп	вамыкающих	амыкающих размыкающих		вакорачиванием катушки		
P9B811 P9B812 P9B813 P9B814 P9B815 P9B816	1	1	0,25—1 0,8—2,5 2—3,5 3—5 0,25—0,6 0,5—1,5	0,4-1,5 0,9-2,8 2,2-3,8 3,8-5,5 0,4-0,9 0,6-1,7		
P3B817 P3B818 P3B881	2	2	1,2—2,5 2—3,5 4,5—8	1,3—2,7 2,2—3,8 5—9		
P9B882 P9B883	1	1	7—12 3—6	8—13 4—7		
РЭВ884 РЭВ80	2	2	5—10 0,15—1	6-11 0,3-1,3		

Примечания: 1. Ток контактов: допустимый длительно 10 А; включаемый переменный 110—38 оВ до 25 А; переменный 660 В до 10 А; постоянный 110 В до 1.25 А; переменный 660 В до 1 А, постоянный 220 В до 0,5 А; отклюгаемый переменный 110—380 В до 25 А, постоянный 220 В до 0,5 А.

2. Папряжение катушки, В: 12, 24, 48; 110 или 220.

ния, как реле управления в функции напряжения и как реле защиты при повышения или понижении напряжения.

Реле тока, применяемые в устройствах автоматики, приведены в табл 110

Электромагнитиме реле времени постоянного тока типов ЭВ-122 и ЭВ-132 имеют следующие параметры (по МРТУ 16-523, 158-69):

напряжение катушии, В количество контактов: с высерям в времени с вымерям в времени с потреблиемая мощность, Вт ток контактов, А: долустимый длягельно отключаемый при 220 В Размеры (вымоста, ширина.)

П р н м е ч а н н е. Выдержка времени реле ЭВ-122 0,25—3,5 с, реле ЭВ-132 0,5—9 с.

 $147 \times 134 \times 147$

108. Технические данные двигательных и пневматических реле времени

глубина), мм

	Реле						
Характеристика	двига	тельное	пневматическое РВП-22 (по ТУ 16-523, 114—72)				
	BC-10 (no TY 16-523, 299-70)	E-52 (no TV 16-523. 058-67)	Габарит I	Габарит 11			
Выдержка времени, с Напряжение катуш- ли, В:	2 с—24 ч	160	0,4-60	0.4-180			
переменное	12, 36, 127, 220	12, 110, 127, 220	220.	, 110, 127, 380			
постоянное		. – .		60, 110, 22			
(оличество контактов	Зп или 6п	2з и 1р	ls u lp	із и ір			
выдержкой времени Время возврата, с	0.08	0,5		.4			
ореми возврата, с Потребляемая мощ-	0,00	0,0	,	1,7			
ють. Вт	15	25	25	;			
ок контактов:							
допустимый дли-			ر ا				
тельно	6	[5	2	2,5			
включаемый: переменный 220 В	12	4		ı			
≥ 380 B	1	l –	25	5			
постоянный 220 В	0,3	0,5	(15			
отключаемый:							
переменный 220 В	3,6	_		1,1			
» 380 В постоянный 220 В	0,3	0,5),8),15			
Размеры (высота, ши-	0,0	3,0	١ '	,,,,,			
		145×145×135					

109. Технические данные педе напряжения

Характеристика	P9B-821	P3B-822	P3B-825	P3B-826	P3B-84	P3B-311	P9B-261
Род тока			Пост	оянны	ā		Перемен
Напряжение катушки, В	12,	24, 48	3, 110,	220	12, 24, 48, 110,	12, 24, 48, 110,	ный 36, 110, 127, 220,
Потребляемая мощность, Вт Длительно допустимый ток		5	5		16	220, 20	380 32
контакта, А Число контактов	13, tp	13, 1p	0 2a, 2p	2з, 2р	10 1в	10 1п	10 13, lp

Примечания: 1. Контакты реле РЭВ-311 рассчитаны для работы в вибрационном режиме.
2. В тропическом исполнении реле РЭВ-261 напряжение катушек 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440 В.

110. Технические данные токовых реле

			-		DE AND TENERS	-	THE RESERVE THE PERSON	TOWNS OF THE OWNER.	
Карактористика	P9B-638	P3B-312	P3B-571	P9E-572	P9B-88	PSB-201	PSB-203	PSB-208	P3B-864
Род тока Номинальный ток катушки, А Длительно допу- стимый ток кон- тактов, А	0,6— 630	П 0,6— 630	остояна 1,5— 1200	ый 1,5— 1200	1,5; 2,5; 5	0, 6; 1; 1,6	Перез 2,5— 40	енный 63— 630	320 630
Пределы регулирования тока срабатывания, %, I _н Число контактов	30—80 13; 1p	30—65 In	70 300 13; Ip	70 300 13; 1p	30—60 13	110 350 13; Ip	110— 350 13; Ip	220 700 1p	220— 700 1p

Примечация: 1. Реле серий РЭВ-830 и РЭВ-86 — минимального тока. 2. Контакты реле серии РЭВ-310 рассчитаны для работы в вибрационном режиме.

КОМАНДОАПЛАРАТЫ

Командоаппараты применяются для коммутации тока в электрических цепях управления дистанционными или автоматическими приводами при напряжении до 500 В переменного и до 440 В постоянного тока. Компідоаппараты, кніематически не связанные с машплой и управляемые непосредственно оператором или электромагинтным приводом, называются командоконтроллерами. Командоаппараты, кніементически связанные с рабочей машніой и переключающие контакты в зависимости от пройденного механизмом пути, называются путемами выключателями.

Универсальные переключатели предпазначены для ручного переключения ценей управления напряжением до 400 В постоянного и до 500 В переменяюто тока частотой 50 Гл. Переключатели пряменяются в качестве командолниратов для переключения ценей управления автоматов, контакторов и других цепей с ценегоматическим замижанием.

Переключатели рассчитаны для работы при температуре от -40 до $+35^{\circ}$ с относительной влажиностью воздуха не более 80%. Они не устанавляваются в сырых помещениях и в местах, не защищениях от аткосферных осадков; в средах, насыщенных токопроводимой, варывоопасной пылью. В схемах управления применяются преимущественно перемлючатели серпи УП 5300 и ПКУ-3.

111. Технические данные кнопок управления и команноаппаратов

Наименование	Тяп	<i>U</i> _B , B	In, A
Комаядоаппараты регулируемые кулачко- вые с электроприводом Комаядоаппараты перегулируемые кулач- комаядоаппараты перегулируемые кулач- комаядоаппараты перегулируемые кулач- комаром применент Компосом которыми приводом Микропереключатели Компосы куларователи Компосы куларователи Компосы куларователи Компосы куларователи Компосы куларователи Кулопосы посты управления Кулопосы посты управления	KA4000 KA5000 KITB-10 MIT2000 JIKY KC KE ITE ITKE	400=, 500~ 400=, 500~ 220=, 220~ 220=, 380~ 440=, 500~ 220=, 500~ 220=, 500~ 220=, 500~	До 15 15 25 2,5 15 6 6,3 6,3 6,3 6,3

Электромагнитные муфты (табл. 113) применяются в схемах кинематики многих механизмов (металлорежущие ставки, механизмы передвижения) для включения и отключения (на расстоянии) механических передач.

Тормозиме заектромагниты предиззначены для механического затормаживания приводов и точной остановки. Для других целей тормозные электромагниты применяются только по согласованию с заводом-изготовителем.

Тормозиме электроматшты (табл. 114, 115) различаются по роду тока (постоянный, переменный, однофазиый, трехфазиый); по конструкции (длиняюходовые, короткоходовые); по исполнения защиты от поздействия окружающей среды (открытое, защищенное, водозящищенное, вэрывобезопасное).

112. Технические данные контактных путевых выключателей

	· ·		Изпосос	гойкость	
Тип	Ug, B	I _H , A	механическая	электричес- кая	Рабочий угол поворота (ход)
ВК-200 ВК-300 ВПК-1000 ВПК-2000 ВПК-3000 ВПК-4000	380 ~ 220 = 380 ~ 220 = 380 ~ 220 = 380 ~ 220 = 500 ~ 220 =	6,3 4 6—4 6 6—4	5-10 ⁶ 1,6-10 ⁶ 10 ⁷ 6,3-10 ⁶ 10 ⁶	10 ⁶ 10 ⁸ 2,5·10 ⁶ 2,5·10 ⁶	12° 15° (1,7 mm) 5,5—8 mm 12° (6,15 mm) (5—9 mm)

Примечание. Промышленность выпускает бесконтактиме путевые выключатели серии БВК, предназначениие для контроля положения механизма; разброе величина пути срабативания 0,2 мк; максимальная частота срабатывания 50.5 Вт.

113. Технические данные электромагинтных муфт

Серия	Передаваемый момент, <i>H</i> -м	Частота вращения, об/мин	Ток управления
L. Carrier and Car	Порошковые	бесконтактные	
МПБ-63-2 МПБ-10-2 МПБ-0,63-2	6,3 0,4 0,063	2000 2000 2000	0,45 0,18 0,16
	Фрикционные	многодисковые	
9M-12 9M-42 9M-62 9TM-012 9TM-103 9TM-15	16 160 1000 2,5 1000 1600	3000 2000 1000 6000 4000 2500	1,1 3,5 16,2 0,15 1,68 6,0

114. Технические данные электромагнитов постоянного тока серии КМП

	Тягово массу	е усилие (в якоря). Н	ключая ы, при	Ход	Потребляе	мая мощнос	ть, Вт, при
Тип	ПВ=25%	ПВ=40%	пв=100%	якоря, мм	ПВ -25%	ПВ=:40%	ПВ= 100%
КМП-2 КМП-4 КМП-6	115 370 1000	80 300 720	35 120 330	40 80 120	300 650 1500	190 450 950	75 170 375

115. Технические данные электромагнитов переменного тока

		eepiin 10	порыш		TOTH CHAIN		
Ten	Тяговое	Макси- мальный	Допусти- мая часто- та вклю-		яся мощ- ь, В·А	Действи- тельная мощность	Macca
180	усилие, Н∙м	ход якоря, им	чения в час при в н ПВ и 40% вн	в момент включе- ння	при втя- нутом якоре	при втя- нутом якоре, Вт	якоря, кг
KMT-3A KMT-4A KMT-6A KMT-7A	350 700 1150 1140	50 50 60 80	500 400 350 275	22500 38000 85000 140000	700 1900 3000 4400	120 400 600 750	12,5 24 46 52

Электрогидравлические толкатели применяются в качестве привода тормозных устройств. Они имеют пезависимый механизм, состоящий из эмектродвигателя и гидравлического насоса, расположенного в изинидрическом корпусе. Внутри корпуса помещается цилиндр с поршнем и штоком, выходящим наружу из корпуса через сальник. Электроденгатель гидроголизетеля работает в режиме ПБ – 100%,

116. Технические данные гидротолкателей

Tra	Мощность электро- дангачеля, кВт	Частота вращения, об/мин	Рабочее усилие, Н	Ход шчока, ым	Объен рабочей жидкости, п
TЭГ-16М	0,15	2850	16	25	2,5
ТЭГ-25	0,2	2850	25	32	3,5
ТГМ-50	0,2	2900	50	50	3,5
ТГМ-80	0,2	2850	80	50	5,0

СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

Для распределения электроэнергии в цехах промышленных предприятий применяются силовые пункты (шкафы) разных конструкций и схем (табл. 117).

Пункты серии ПР9000 комплектуются из автоматических выключателей серии А3100 без вспомогательных контактов и дистанционных распепителей.

Пункты серий СП62 и СПУ62 комплектуются плавкими предохранителями ППР В ПП12. Они выполнены для рехфанких сетей с луховаемленной нейтралью. Габариты шкафов СП62-1/1—СПУ62-4/4 ГЛБ5/3805/500 мм, СП62-5/1—СПУ62-1/11 ГЛБ5/3805/710 мм (высота, шприна по фасалу, глубина). Пункты с дляум рубильникоми на вворе мнеэт межанитескую болкори, исключающую одновременное включение обоих рубильников. Длительно допускаемам натружа пунктов СП62 равна номинальному току вводного анпарата, а СПУ162—70% этой всигините.

Заканчивается разработка и ведется подготовка производства силовых пунктов, аналогичных серии ПР9000: ПР-II с линейными AE2000 и вводными

117. Исполнение наиболее распространенных силовых пунктов

Характеристик а	Пункты серни ПР9000 в выключателями АЗ100	Пувкты серии СП62 и СПУ62		
По способу установки	На полу, навесное, утоп- ленное в стене	На полу		
По роду защиты от воз- действия окружающей среды	Пункты утопленного исполнения — защищенное (1P41); навесного и стоячего исполнения	СП — исполнение 1Р22; СПУ—1Р54		
По вводу проводов в трубах	новленного на полу — че	ую крышку, снизу для чную крышку, для уста рез свободный проем, ко уплотняется по периметр		

выключателями А3700 или А3700 Ф; ПР-21 с выключателями А3700; ПР-22 с выключателями А3700 Ф;

Конструкция пунктов СПУ-62 уточняется на предмет наменения (расширения) их номенклатуры и типовых обозначений.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В

Блоки предназначены для управления реверсивными и нереверсивными электродингателями, работающими в дличельном режиме, и могут быть использованы для работы в повторно-кратковременном режиме (до 600 включений в час).

В данной серии блюков предусмогрена защита главной цепи от коротких замыжаний трехполюсными автоматами с комбинированными расцепителями и от перегрузки — тепловыми реле и дополнителью тепловыми расцепителями автомата. Защита цепей управления осуществляется плавкими предохранителями.

Блоки выполняются в нормальном и тропическом исполнениях.

С 1975 г. выпускается новая конструкция блоков управления с электроприводами в ресчном исполнении типов РБУ5101, РБУ5401. РПУ5101 и РПУ5401. Конструкция блоков управления в реечном исполнении обеспечивает удобство монтажа и обслуживания аппаратов.

Промышленность выпускает вводиме блоки серни БУ800, предлазначенные для подвода питания к крупноблочным щитам или отдельным частям щита. Имеют нормальное и тропическое исполнение и выпускаются взамен блоков типа БНХ91100.

Блоки ввода разделяются на три основные группы: блоки ввода, блоки ввода и измерения и блоки измерения.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Основными видами преобразования электрической энергии являются:

выпрямление переменного тока — преобразование переменного тока (обычноммышленной частоты) в постоянный. Этот вид преобразования наиболее распространенный, так как часть потребителей электрической энергии может работать только на постоянном токе (сварочные устройства, электронизиме установки и т. д.), другие же потребители (электропивод, састемы электрической тант, длани передачи электрической энергии очень высокого напряжения) имеют на постоянном токе более высокие технико-экономические показателы, ечен па переменном;

инвертирование тока — преобразование постоянного тока в переменный. Пименяется в тех случаях, когда источник энергии генерирует постоянный ток (аккумуляторные батарен, магингогидродивамические генераторы).

преобразование частоты. Обычно переменный ток промышленной частоты 50 Гц преобразуется в переменный ток пепромышленной частоты (питание регулируемых электроприводов переменного тока, установки индукционного нагрева и плавки металлов, ультразвуковые устройства и т. д.);

преобразование числа фаз. Иногда необходимо преобразование трехфаного тока в однофазный (для питания мощим дуговых электропечей) наи наоборот, однофазного в трехфазный (электрифицированный транспорт). В промышленности используются трехфазно-однофазные преобразованием пототы с непосредственной частью, в которых паряду с преобразованием промышленной частоты в более инжую происходит и преобразование трехфазного напряжения в однофазност.

преобразование постоянимого тока одного напряжения в постоянный ток драгот напряжения (грансформирование постоянного тока). Подобное преобразование всобходимо на ряде подвижных объектов, где источником питания является аккумуляторная батарея или другой источник постоянного тока инакого напряжения, а потребителям требуется постоянный ток более высокого напряжения (папример, для штания радногохнической аппаратуры).

В преобразовательной технике премущественно спецьзуются статические преобразователи, как более надежные и экономичные по сравнению с электромашияными. В статических преобразователях основным элементом является электрический вентиль—элемент электрической цепи, обладающий односторовней (цедальный вентиль) или прецмущественно односторовней (преавлым) вентиль) проводимостью.

Различают три типа вентилей: электронные, или высоковакуумные, ионные, полупроводниковые.

В настоящее время преинущественное применение вискот вентили из раздичных типов полупроводниковых материалов: селена, германия, креминя, принции действия полупроводниковых вентилей основан из явления односторонней проводимости: электронной (электропроводимость л-типа зарактеризуется тем, что ток здесь проходит за счет перепоса отринательно зараженных электронов, избитьочное количество когорых создается пучем ввода в монокристал полупроводимых допорных принсеей, например, сурьмы, мышьяка, фосфора. В области электропроводимости р-типа прохождение тока обусловаено перепосом положительно зараженых эделом, обладают положительным зарадом, по обсолотной величние разним зараду электроны?
подчатотся путем введения в монокрукстал полупроводника акценторных примесей, напизием, рандия боро, алюминия.

При непосредственном контактировании днух полупроводинков, одим из когорам обащает электронной, а другой дырочной электропроводимостью, получается так называемый электропио-дырочный переход (р—л), основным свойством которого является завысимость его сопротняления от полярыести приложениюто завытемых увраждений увраждений увраждений увраждений увраждений увраждений увраждений увраждений увраждений приложения положительный потенциал, а к л-облекто прицательный, то основные посительи тока будут двитаться в пограничном слое навстречу друг другу. В результате сопротняление р—л перехода уменьшается и через границу раздела проходят прямой ток /д», ограниченный только сопротнялением нагрузки *Rass*-ранение р—л пережение уда прамой ток /д», ограниченный только сопротнялением нагрузки *Rass*-ранение реализационный полько сопротнялением нагрузки *Rass*-ранение в прямой ток /д», ограниченный только сопротнялением нагрузки *Rass*-ранением нагрузки *Rass*-ранением нагрузки *Rass*-ранением нагрузки *Rass*-ранения на прозведения на просовдения на пределением на пределен

При изменении полярности приложенного напряжения дмрки в р-области и электроны в п-области полупроводинка будут удаляться от граници раздела, что привведе к увеличению сопротивления р-ти переход, через р-ти переход будет проходить незначительный ток. Внешнее напряжение такой полириости называется обратаки U_{66} , или запирающим, а обусловленный им небольшой ток — обратими охом I_{66} .

Таким образом, значение и направление тока, проходящего через р—п переход двухслойной полупроводниковой структуры, зависит от значения и знака внешнего напряжения, т. е. р—п переход обладает выпрямляющими (вентильными) свойствами.

Промышленность выпускает в широком ассортименте полупроводниковые вентили на средине и большие токи, применение которых позволяет создавать кономичные, малогабаритыме и с высокой эксплуатационной надежностью преобразователи переменного тока.

Селеновые вентили на алюминиевой основе А-типа (старое обозначение АВС) и Г-типа (старое обозначение ТВС) випускаются в виде выпрямительных столбиков, собранных из элементов квадратной формы.

По величине допустимого обратного напряжения вентили разделяются на

12 3ax. 882

классы: В, Г, Д, Е, И, К с допустимым действующим значеняем напряжения на один элемент соответственно 20, 25, 30, 35, 40, 45 В. Величина нормально допустимого тока зависит от активной площади выпрямительного элемента и в среднем равна 25 гм/см².

По величине прямого падения напряжения различают четыре группы селеновых вентилей: к нервой группе относятся вентили с ΔU_a , $_a \ge 0.65$ B, ко второй $_{-}$ с ΔU_a , $_{-}$ = 0.45 $_{-}$ 0.65 B, к третьей $_{-}$ с ΔU_a , $_{-}$ = 0.45 $_{-}$ 0.65 B, к четвертой $_{-}$ с ΔU_a , $_{-}$ = 0.45 B.

Для использования в разнообразных выпрамительных схемах небольшой монности, работающих на частоте 50—2000 Гц, выпускаются сплавиме германиевые пили селы и Л. 300, которая включает щесть тяпов:

Д302	Д302А	Д303	Д303А	Д304	Д305	
Максимальный пря- мой ток (среднее значение) при <i>t</i> окружающей среды от +20 до -60° C, A 1 Максимальное об-	1	3	3	5	10	
ратное рабочее на- пряжение (ампли-						
тудное значе-						
ние), В 200	200	150	150	100	50	
Прямое падение						
напряжения, В 0,30	0,30	0,35	0,35	0,30	0,35	
Обратный ток (среднее значение)						
при Uобр. манс., A 0,8	1,2	1,0	1,2	2,0	2,5	

Выпускаются также мощные германиевые вентили типов ВГВ-200, ВВТВ-500, ВТВ-1006, ВТВ-1

Выпускаемые промышленностью креминевые вентили получили широкое применение в схемах промышленных электроприводов. Они подразделяются на обычные и лавишиме.

По типу p—n структуры креминевые вентили делятся на: неуправляемые, или диоды; управляемые, или тиристоры; симметричные управляемые, или симметричные тиристоры (симисторы); креминевые стаблитуроны.

Обозначение вентилей различных типов состоит из лати завелетов. Перым завелетом примет об терьетор, С — стабилитрон и К — исходный полупроводянсювый материал вентального зевелета — креминй). При наличин нескольких испетруктивных исполнений вентиль одного типа в бувке добальяется цифра, указывающая номер исполнения (для первого исполнения шифру такто обучают). Второй элемент маркировки, состоящий из одлой али нескольких букк, обозначает разновидность (модификацию) вентилы, метод изготовления р — и перехода лан способ охлаждения вентиля: Л — вентиль с давинной характератикой, Д — вентильный завечет получен цффузовивым сособох, Ч — высотикой, Д — вентильный завечет получен цффузовивым сособох, Ч — высо-

кочастотный, В — вентиль с водяным охлаждением и т. д. Затем ставится число, указывающее величину номинального тока вентиля, а для стабилитронов величиму логичетный мощности рассивания

Из первого и второго элементов складывается обозначение серии вентиля, а выесте с третьим элементом — обозначение типа вентиля.

Наврастий и патака заменять (пробезоратьные) означают, пля лиопов и

Четвертый и пятый элементы (необязательные) означают: для днодов и тиристоров — класс вентиля (величину номинального обратного напряжения) и группу (величину номинального прямого падения напряжения), для стабилитовово — напряжение стабилизации и номинальный ток.

Наиболее распространенными являются диоды серяй ВКТ и ВЛ, каждая вы которых состоит из нескольких типов вентилей с воздушным охлаждением (ВК2-10, ВК2-26, ВК2-56, ВК2-20, ВЛ-10, ВЛ-25, ВЛ-50, ВЛ-200, ВЛ-20

Согласно ГОСТ 10622—63, вентили делятся на шесть групп (А, Б, В, Г, Д, Е) по величине примого паделия напряжения при номинальном вначения тока $\Delta U_{a.n.}$ от 0,4 до 1,0 В, а по велячине допустимого амплитудного значения обратного напряжения подразделяются на 14 классов от 50 до 1000 В.

Кремиевые управляемые вентип (тиристоры) изготовляются на токи от 10 до 1000 А и воминальные напряжения 100—1200 В. К наиболее распространевкым относятся: тиристоры серяи Т, которая состоит на шести типов вентиней с воздушным охлаждением: Т-10, Т-25, Т-50, Т-100, Т-200, Т-300 и трех с водязым охлаждением: Т2-400, Т2-750, Т2-100, тиристоры с лавинной харахтеристикой серян ТЛ и ТЛВ на том 160, 250 и 320 А.

Выпускаются также специяльные тиристоры: симметричные серии ТС (ВКДУС), высокочастотные серии 74, быстродействующие серии ТБ, таблеточной конструкции серии ТТ2 и др.

Время включения тиристоров серий Т и ТЛ не превышает 20 мкс. Время включения, необходимое для восстановления управляющих свойств, 25—70 мкс. Малос падешен напряжения 0,7—1,4 В при воминальном примом токе и небольная мощность управления 1,25—2,5 Вт обеспечивают высокий КПД тиристоров (98—999 м).

TRABA VI

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

ВИДЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Операции управления выполняются при помощи аппаратов ручного управления или автоматически. Автоматическое управление в свою очередь может быть осуществлено по разомкнутой или замкнутой системе — наиболее совершевной системе автоматического управления.

В настоящее время паибольшее применение находит автоматическое управление, которое обеспечивает высокую производительность рабочих машии, четиссть и надежность работы установки, точность выполняемых операций и качество получини.

Для автоматического управления электроприводами применяются различного рода реле в контакторы, которые широко используются в системах релейно-контакторной автоматики.

Схема электропривода усновно делится на главиую, или силовую, часть, включающую элементы, обтекаемые главным током, и вспомогатьемую, или оперативную (цепи управления), содержащую аппараты, обеспечивающие коммутацию в силовых цепях. Главные цепи на схемах изображают утоященными линявли, цепи управления — токими.

Согласно ГОСТ 2.701—76, схемы делятся на семь типов: структурные, функциональные, принципальные (полные), соединений (монтажные), подключения. общие и располжения

Структурная схема определяет наличие и связь отдельных элементов, функциональная— процессы, происходящие в отдельных цепях установки. принципильная— общий состав элементов, полиую связь между ними для установки в целом и поэтому называется полной.

На схеме соединений (монтажной) показано соединение составных частей, тип проводов, кабелей и места их присоединения, на схеме подключения только внешние подключения установки.

Общая схема определяет составные части установки и соединения их между собой на месте эксплуатации, а схема расположения — относительное расположение отдельных эксментов.

При изучении систем управления электроприводами обычно используются структурные, функциональные и принципаальные схемы.

Для изображения машин, аппаратов и элементов на схемах применяются условные графические обозначения, которые регламентируются соответствуюцими ГОСТами. Так, обозначение электрических машин — ГОСТ 2,722—68. трансформаторов, дросселей, магнятных усплителей — ГОСТ 2.723—68, коммутационных и контактных соединений и т. д.— ГОСТ 2.755—74 (см. прило-

Условные графические обозначения влементов вычерчивают на склме либо в положении, в котором син изображены в соответствующих стандартах, либо повершутымы на угол, кратинав 90° по отношению к этому положению, есла в стандарте отсутствуют специальные указания. В отдельных случаях допускается условное графическое обозначение поморачинать на чтол. кратный 45°.

Каждый элемент, изображенный на принципиальной скеме, должен месть буменно-цифрово бозначение. Бужы указывают назниченно-должение месть местов: КиП — квопка «Пруск»; КиС — кнопка «Стол»; Рв — реле времени; КДІ — контактор линейный. Порядновые помера элементам присвапвают, пачиная с едипция, например: RI, RZ, R3 н т. д.; С, С, С, С, б и т. с.

Коммутирующие аппараты на схемах изображают, как правило, в отключенном положении, т. е. при отсутствии тока в цепи и внешних сил, воздействующих на подвижные контакты. Все контакты разделяются на замыкающие и разымкающие.

РАЗОМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ВВИНЯПАРТИ ОТОХОТЕМЬ

Основные операции, которые выполняются в разомкнутых системах автоматического управления электроприводами — это пуск и останов электродыгателая, торможение, реверсирование и регулирование скорости в небольки пределах. Каждая операция выполняется отдельно после получения входного сигнала, посылаемого оператором путем воздействия на командоаппарат (напримем, выжатием осответствующей вновим).

Рассмотрим ряд типовых схем управления электроприводами переменного и постоянного тока.

На рис. 35 приведена принципиальная схема управления асинкровным корогкозамкнутым электродингателем с помощью переверсивного магшитного иускателя. При нажания ныполня «Пуск» ток протекает через втягнавощую катушку лашейного контактора К (если контакты тепловых реле ТІ и Т2 замкнутк) и происходит выконение контактора. Главные контакты контакты рас Ксиловой цепи замыжаются и к сети подключается электродавитатоль. Одвоврежению блок-контакты К в цепи управления блокируют кнопку «Пуск», которую теперь можно отпустить. Выключается контактор либо нажатием квопки «Столь, либо ватоматически в случае перегрузки при помощи тепловых реле ТІ и Т2

В скеме работы электролациателья в реверсивном режиме (рис. 36) киользуется реверсивный магнятими пускатель, который состоит из двух контакторон: «Невред» (КВ) и «Назад» (КН). Во забежание короткого замыжания при одновременном нажатин кнопок «Вперед» и «Назад» в подобных скемах предускатривается электрическая мил механическая блокировах. При нажатин одной из кнопок, например «Вперед», срабатывает контактор КВ и своями боль-контактами разрывает спець контактора КН.

Автоматическое торможение асинхронного короткозамкнутого электродвигателя может быть осуществлено двумя способами: динамическим или противодитичением





Рис. 35. Совмещенная (а) и разнесенная (б) принципиальные схемы дистанционного управления асинхронным электродвигателем посредством пускателя




Puc. 36. Совмещенная (а) н разнесенная (б) принципиальные схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем посредством магнитного пускателя

В схеме управления аснихронным короткозамкнутым электродавлателем с цивамическим торможением (рис. 37, а) статор электродвигателя отключают от сети переменного тока с помощью переверсивного магантиного пускателя Л и подключают к сети постоянного тока при помощи вспомогательного контактора торможения Т.

Электродвигатель включают в сеть нажатием кионки «Пуск», если контактор Т отключен и, следовательно, его блок-контакт в цени контактора Л замкиут.

Одновременно с замыканием главных контатов контактора Л включаются его два замыкающих блок-контакта и размыкается блок-контакт в цепи ка-



Puc. 37. Принципиальная схема управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с динамическим торможением (а) и с торможением противовключением (б)

тушки контактора Т. Олин из замыкающих блок-контактов контактора Л шунтирует кнопку «Пуск», другой замыкает цепь обмотки реде времени В и подключает его к источнику постоянного тока. Реле В срабатывает мгновенно и замыкает свои контакты в цепи катушки контактора Т.

Иля осуществления процесса торможения нажимают кнопку «Стоп». Контактор Л обесточивается и своими главными контактами Л отключает электролвигатель от сети. Размыкающий блок-контакт Л замыкается, контактор Т спабатывает и своими главными контактами Т включает постоянный ток в обмотку статора. Начинается процесс торможения. Одновременно замыкающий блок-контакт Л в цепи катушки реле времени В размыкается, и реле начинает отсчет выдержки времени. По истечении выдержки времени контакты реде времени снова размыкаются и выключают контактор Т (время уставки реле берется несколько больше времени торможения электропривода). В схеме предусматривается взаимная блокировка контакторов Л и Т, которая обеспечивается размыкающими блок-контактами Л и Т.

Аналогично идет процесс торможения при автоматическом срабатывании пеле Т1 и Т2

На рис. 37. б приведена схема торможения противовключением с использованием реле контроля скорости (КС). При пуске электродвигателя реле КС замыкает свои контакты КС в цепи контактора торможения Т, но цепь втягивающей катушки контактора Т разомкнута, так как в нее включен размыкающий блок-контакт контактора Л, который при работе электродвигателя (включенном контакторе Л) разомкнут. После выключения контактора Л кнопкой «Стоп» или автоматически блок-контакт Л в цепи контактора Т замыкается, контактор Т срабатывает и включает электролвигатель в обратном направлении. Произойдет интенсивное торможение, и когда скорость электродвигателя приблизится к нулю (практически к частоте вращения 50-100 об/мин), реде КС разомкиет свои контакты и контактор Т отключится.


В схеме управления электроприводами широко применяется сигнализация состояния отдельных электрических аппаратов. С этой целью обычно используют сигнальные дампы (рис. 38). На схеме асинхронный электродвигатель включается в сеть через максимальный автомат А и магнитный пускатель К с тепловой защитой (реле Т1 и Т2).

При включении автомата его замыкающий блок-контакт А замыкается и подготавливает цепь катушки контактора К для включения. Одновременно загорается зеленая сигнальная лампа ЛЗ. При включении электролвигателя в сеть замыкающий блок-контакт К1 шунтирует кнопку «Пуск» и одновременно включает красную сигнальную лампу ЛК; размыкающий блок-контакт К2 размыкается и разрывает цепь лампы ЛЗ.

На рис. 39 приведена упрощенная схема автоматического пуска резервного электродвигателя. Один из электродвигателей Д1 принят основным, второй Д2 резервным.

Для пуска электродвигателя Д1 необходимо включить главный рубильник и выключатель В1. Пускатель К1 включается, а его размыкающий блок-контакт К1 в цени управления пускателем К2 разомкнется. После этого следует включить выключатель В2 и тем самым подготовить цепь управления резервного электродвигателя Д2 к автоматическому включению в случае отключения электродвигателя Д1.

Рис 38 Схема включения сигнальных лами






Рис. 39. Схема автоматического пуска резервного электролвигателя




Схема магинтной станции (рис. 40) продназначена для управления двухскоростным асмихронным электродвигателем с двумя статорными обмотками. Магинтная станция состоит из двух трехполюсных контакторов K1 и K2 с тепловой защитой (веле Т1. Т2. Т3 и Т4).

Для пуска на первую скорость необходимо включить рубильник Р и нажать кнопку «Пуск-2», что приведет к замыкавию цели катушки контактора К2. Главные контакты контактора К2 замыкутся и включата в сеть статорную обмотиу первой скорости. Одновременно замыкаются блок-контакты контактора К2 и шунтируют кнопку «Пуск-2», а также размыкаются блок-контакты К2, включение в цель управления контактором К1 (блокировка против одновременцюго включения оболь контактором К1 (блокировка против одновременцюго включения оболь контактором).

Аналогично при нажатии кнопки «Пуск» 1 происходит срабатывание контактора К1 и включение в сеть статорной обмотки второй скорости.

В схеме используются двухцепиме пусковые кнопки, имеющие по одной паре замыкающих и размыкающих контактов. При нажатии на любую из них цепь соответствующего контактора не замыкается, пока не разомкнется цепь управления контактором.

При реостатном пуске асинхронного электродвигателя с фазным ротором величану сопрогивления пускового резистора уменьшают по мере увеличения частоты вращения, чтобы поддержать на заданном уровне избыточный момент, необходимый для ускорения, и отраничить пусковой ток.

При автоматическом пуске ввод сопротивления в цель ротора и последующий вывод его по ступеням пуска осуществляется соответствующими реле. При этом могут применяться реле, контролирующие частоту тока в роторе, величику пускового тока вли отсчитывающие время пуска.

На рис. 41 приведена принципилальная схема автоматического разгона аспихронного электродингателя в функции гома (схема кипонного управления). Для автомативации пуска применяются токовые реле ускорения РУІ, РУ2 и РУЗ, включениме в цень ротора последовательно с пусковым резистором. При нажатии на киопку «Пуск» тлавиме контакта контактора К замыкаются и электродивитатель подключается к ети при полностью введеним пусковым резисторам в цени ротора. Одновременно поднествя платив через блок-контакта К к катушке реле блокировки Б с последующим замыканием его контактов. Рото же блок-контакти пулктриух импору. В момент пуска контакты реле РУІ размыкаются и после снижения пускового тока до значения тока установки реле РУІ (тока переключения) они споза замыкаются дозамыкающие контакты реле РУ2 и РУЗ не замикнуются, так как эти реле имеют пную уставку в замыкаются при мещьших гоках).

Воледствие этого срабатывает контактор ускорешия первой ступени У I и его контакты шунтируют первую ступень пускового резенстора. В результате происходит повый бросок тока в роторе, который задерживает замыкание контактора ускорения следующей ступены У2, так как контакты рело ускорения У2 разымыкаются. После сияжения бросок лока до значения тока переключения второй ступени контакты реле РУ2 замкнутся и включат контактор ускоррения второй ступени. Замыкающие контакты контактора У2 защунутов вторую ступены пускового резистора, что вызолет новый бросок роторного тока. Аналогично закроачивается и последиям ступень.

Схема предусматривает шунтирование размыкающих контактов реле уско-

рения РУІ, РУ2, РУЗ соответствующими блок-контактами контакторов ускорения УІ, У2 и УЗ ввиду возможности вибращии контактов реле ускорения при бросках роторного тока. Реле блокпровки Б введено в скему для чекоторой выдержки врежени, необходимой для того, чтобы ток в цепи ротора дости: влачения, при котором все реле ускорения открывают свои разымкающие контакты. Защита электродивитастая от перегрузки и короткого замыкация остигетлянеста пои помощи реле максивального тока РИ и РМ2.

На рис. 42 показана более сложная принципиальная схема управлення асихронным электродингателем с фазимы ротором, в цель которого введено эсгулировочное (оно же пусковое) сопротивление. Управление электродинга-





Рис. 41. Принципиальная схема кнопочного управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором

телем осуществляется при помощи командоконтроллера. Схема обеспечивают управление пуском с тремя ступсями сопротивления и торможения метим противовключения. Для управления пуском применяют реле времени, для управления торможением — реле тока. Схема допускает работу электродингатели на любой из кокусственных жеванических характеристик.

В исходиом (пулевом) положении комалдоконтроллера замикается контакт КО, срабатывает реле напряжения РН и своими контактами блокирует блок-контакт комалдоконтроллера. Электроматинтное реле напряжения обеспечивает минимальную и нумевую защиту электродинателя. При реаком синжении напряжения или полом его исченновении реле срабатывает, откло-

чается вся цень управления и электродвигатель останавливается. Для последующего включения электродвигателя руконтку командоконтроллера требуется установить свояв в исхольее положение.

При переводе рукоятки командоконтроллера из пулевого положения в положение I (вперед вли назад) замыкается контакт КI пли К2, въдгочается соответствующий контактор КВ лля КИ, через гавным контакты моторого электродвигатель включается в сеть, а через замыкающие блок-контакты — на катушку блокировочного реле Б. После замыкания замыкающих контактов этого реле в перевода рукоятик команноконтолленов и положение 2 замыкает-



ся контакт КЗ и подается питание на катушку контактора противовключения П, если размыкающие контакты реле противовключения РП замкнуты.

Реле протявовключения пастраявается так, чтобы его ток срабатывания был выше максимального пускового тока. После срабатывания контактора П его замыкающие контакты мгновенного действия закорачивают торковную часть сопротивлений, а блок-контакты, работающие с выдержкой премени, замыкают день катушки контактора УІ первой ступкия ускорения.

При перемещении рукоятки командоконтроллера в положение 3, 4 и 5

закорачиваются последовательно с определенной выдержкой времени первая, вторая и третья ступени пускового резистора. После замыжания контактов контактоля УЗ пуск электровынствется заканчивается.

Реверсирование электродвитателя осуществляется переводом командоконтрольера в противоположное положение, например из положения «Вперед» в положение «Назад». При этом размикается цень контактора КВ в замыкается цень контактора КН. Реверсирование электродвитателя сопровождается режимом противовключения. В результате по цени ротора (через обмотку реле РП) будет проходить тож противовключения, который больше пускового тока.




Рис. 43. Принципиальная схема управления электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением с реверсированием

Реле РП разомкиет свои контакты, вследствие чего цень контактора противовключения П не получит питания до тех пор, пока ток противовключения не снизится до значения пускового тока. Таким образом, пусковая ступень резистора не может быть выведена раньше времени.

На рис. 43 показана реверсивная схема управления электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением. Для пуска электродвигателя замыкается рубльянк Р1 главной цепн и рубльяцик Р2 цепн управления. Всестейне этого получит питание катушка реле ускорения РУ1 и размыкающий контакт реле разомкиется. Цепь возбуждения находится под напряженем, через катушку реле возбуждения РВ пройдет ток и, следовательно, его контакты в нени пускових кнопох замкитусть.

При нажатии, например, на кнопку «Вперед» главные контакты контакторов В1 и В2 замкнутся, и электродвигатель начиет вращаться при полностью включеном пусковом реакторое. Одновременно один и в Одок-контактор контактора В1 (в непи 2) разомкиется, а два другах (в цепях 3 и 4) замкнутся. В результате кнопка «Вперед» будет шултирована, а цепь катушки реле времени РУ1 обесточена. Реле РУ1 через определенный промежуток времени РУ1 обесточена. Реле РУ1 через определенный промежуток времени замкиет свои контакты, что приведет к срабатыванию контактора ускорения У1 и выключений вз деня замкиет свои контакты, что приведет к срабатыванию контактора ускорения У1 и выключений вз деня замкиет свои контакты, что приведет к срабатыванию контактора ускорения У1 и выключений вз деня замкиет свои контакты.

При замыкания контактов контактора УІ шунтируется также катушка реле времени РУ2. Реле обесточится и с опредселенной выдержкой времени замкиет вень катушки контактора ускорения У2, что примерет к шунтировавино второй ступени иускового резистора СП2. Одновременно обесточится
катушка реле времени РУ2. Контакты этого реле замкиту невы катушки контактора ускорения У3 и далее будет защунтирована последияя пусковая стунень резистора СПЗ. На этом повоесе пуска заканчивается.

Аналогично схема работает при нажатии кнопки «Назад».

ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Замилутые системы автоматического управления (САУ) отдичаются от разомкнутых применяемой аппаратурой и полнотой автоматичации. В разомкнутых применяемой аппаратурой и полнотой автоматичации. В разомкнутой САУ задающее устройство (въспозащая, регулирующая аппаратура) не получиет информацию о фактическом режиме работы электроустановки (приводилог электродинатель, рабочей машины). В замкутой САУ информация передается на элементы управления, что сопровождается подачей соответствующих командных ситалья. В Ценочка, передающая такую пиформацию, замклает контур управления, образуя замкнутую САУ, или САУ с обратными связами.

Различие между замкиутой и разомкиутой САУ можно поясиить на примере регулирования скорости заектродвитателя в системе генератор — двигатель (Γ — Д). В разомкиутой САУ (рв. 44.а) заданная скорость электродвитателя устанавливается вручиую потещиюметром. П. Контроль скорости осуществлят устанавливается ввууально по тахометру, получающему питание от тахогенератора ТТ. Всякое откловение скорости от заданной оператор устраняет воздействием на дамкок потециюметра.

В замкнутой САУ (рис. 44,6) якорь тахогенератора ТГ видночен в ценобмоти возбуждения генератора ОВГ, создавая замкнутую систему, или систему с обратной связью (в данном случае с обратной связью по скорости). Ток, создаваемый тахогенератором (/т.т) в замкнутой цени, направане навстреуч току потенциометра (/а.), в в цени действует результирующий гок, равный геомегрической разности этих токов. Двяжком потенциометра оператор устанавлявает гамос значение режультирующего гока в обфокте возбуждения ОВГ, при котором обеспечивается соответствующая скорость электродвагателя. На этом роль оператора заканчивается. В дальнейшем система автоматически с определенней точностью поддерживает заданный режим работы электропониола.

Допустим, что в результате наброса нагрузки скорость электродвигателя уменьшилась по сравнению с заданной. Уменьшение скорости сопровождается осответствующим уменьшением скорости такогенератора и напряжения на его зажимах. Это в свою очередь вызовет уменьшение тока $I_{\tau\tau}$ в цепи обратной связи и в определенном подожении движка потенциометра — увелятение результирующего тока в обможе возбужденя темератора. Соответствению воз





Рис. 44. Схема регулировання электродвигателя в системе Γ — M: a — разомкнутая САУ; δ — замкнутая САУ



растут напряжение на генераторе и скорость электродвигателя. Процесс увеличения скорости и напряжения будет продолжаться до тех пор, пока ток в цени обратной связи не достигнет установленного значения, а скорость электродвигателя — заданной ведичины.

Аналогично при увеличении скорости электродвигателя, вызванной сбросом нагрузки, увеличиваются скорость тахогенератора, напряжение и ток $I_{\tau\tau}$. Результирующий ток в цели ОВГ уменьшится, снизятся магнитный поток, напряжение на генераторе и скорость электродвигателя.

При анализе CAV широко используют функциональные схемы. На рис. 45 показана функциональная схема САУ, которая включает следующие элементы: 1—задающее устройство, которое задает режим работы, подает командний, начальный имичис или сигнал:

2 — элемент сравнения; в него входит сигнал X₁ от задающего устройства, сигнал X₆, определяющий норму или уровень контролируемой величины. С учетом сигнала от элемента 9-й главной обратной связи элемент 2 сравнивает поступившие сигналы и посылает дальше скорректированный сигнал X₅;

4 — суммирующий элемент; в него поступают два сигнала: X_3 и X_8 от корректирующего элемента (элемента памяти) δ . Эти сигналы суммируются элементом 4 и направляются в следующий элементо

5 — элемент усиления; входящий сигнал X_1 может быть слабым и для последующей передачи должен быть усилен. Это делается элементом 5, который связан с источником энергии ПЭ.

6 — исполнительный элемент; выполняет полученный сигнал (электродвигатель, электромагнитное реле, серволвигатель);

7 — регулируемый объект, или рабочая машина.

Каждый элемент автоматики — это преобразователь энергии, на вход которого подается величина X', а с выхода синмается величина X''. Для каждого

элемента в установившемся режиме существует определенная зависимость X''

по углу, скорости, напряжению, току.

(X'), называемая статической характеристикой.
Замкнутая САУ характеризуется паличием обратных связей, она имеет по крайней мгре одну обратную связь, соединяющую выход системы с ее входом. Кройе того, могут быть так называемые внутренние обратные связи.

соединяющие выход и вход отдельных элементов САУ.
Обратные связи делятся на жесткие и гибкле. Жесткие связи действуют как в переходном, так и в установившемся режимах работы системы, гибкие — только в переходном. Раздичают положительные обратные связи и отрицательные. При увеличении регулируюмой величины положительная связыеще больше ее увеличивает, а отрицательная, иаоборот, уменьшает. Обратные
связи могут передавать сигиалы, пропорциональные углу поворота, скорости,
напряжению, току и т. п. и соответствению вазываются обратными связыми

По принципу действия САУ можно разделить на три группы;

непрерывного действия, в которых не нарушается связь между контролируемой и заданной величинами:

импульсного действня, в которых связь между контролируемой и заданной величинами осуществляется через определенные промежутки времени;

релейного действия, в которых связь осуществляется только тогда, когда заданная величина достигает определеного значения.

В зависимости от закона, по которому изменяется заданияя величина во времени, САУ можно разделить также на три группы;

системы с постоянным или малоизменяющимся значением заданной величины, в которых автоматически регулируемая величина поддерживается постоянной. Это системы стабилизации, которые по существу являются системами автоматического регулирования (САР);

системы, в которых заданная величина изменяется по определенной, заранее установленной программе. Это система програмного управления;

системы, в которых заданная величина может изменяться в широких пределах и по произвольному закону, т. е. следящие системы.

LUABA VII

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Электродвигатели производственных механизмов обычно поставляются комплектию с техклогическим оборудованием. Выбор электродвигателей (мощность и частота вращения) производится изготовителями оборудования или технологами, разрабатывающими соответствующую часть проекта.

Для выбора электродянтателя к механизмам технологического оборудования пеобходимы следующие всходиме даниме: наименование и тип механизма, максимальная мощность на приводном ваму и частота его вращения, способ сочленения механизма с валом электродвитателя, величива мометта на приводном валу при пуске, пределы регулирования скорости механизма с указанием верхнего и нижиего значения скорости, характер и качество (плавность, ступечатость) регулирования скорости, частота пусков или включений привода в темение часта.

По величине мощности электродвигатели можно разделить на три группы: можной (до 10 кВт), средвей (от 10 до 250 кВт) и большой (свыше 250 кВт) моличести

Конструктивное исполнение электродвигателей каждой группы должно отвечать условиям окружающей среды и соответствовать данному механизму.

При выборе типа электродингателя для давного мехацизма учитываются състующие условия: наиболее полное соответствие рабоем авшины по мехапическим свойствам, т. е. электродингатель должен обладать такой механической характеристикой, при которой он мог бы сообщить приволу необходимую скорость и ускорение как при работе, так и при в пуске; максивлальное
использование мощности в процессе работы, для чего мощность электродингателя должия соответствовать характеру нагрузок рабоем явщины. Эти
трузки оцениваются по двум признакам: номинальному режиму работы и
наменению потребляемой мощности.

Условия работы, гребования регулярования скорости и степень владежности электропривода влияют на выбор типа электродвитателя (постоямного или переменного тока — синхронного, асвижронного с фазивы или короткозамкнутым ротором). Для прявода механизмов на промышленных предприятиях приненности электровнитателя посихронные, сикхонные и постоянного тока,

Пределы мощности электродвигателей в зависимости от напряжения и частоты вращения приведены в табл. 118.

118. Пределы номинальной мощности основных стандартных электродвигателей, кВт

			п,	об/мин		
<i>U</i> _н , в	3000	1500	1000	750	600	375

Асинхронные

	0,001-400				17-160	
380	0,001-400				17160	
660	0,8-500	0,6-500	0,4-500	2.2-250	17-160	
6000	250-8000	200-2500	200-2000	200-2000	2002000	3152000
10000	1650-6300	1000-2500	1000-2000	500-2000		

Синхронные

380	_	132-320	110320	75-250	90-320
660		160-500	160-320	160-250	160-250
	63012500			250-10000	25010000
10000	630-12500	16005000	8506300	630-10000	800-10000

Продолжение табл. 118

	л _н , об/мин								
<i>U</i> _н , в	500	375	250	187	150	100			
380 660 6000 10000	132—250 — 250—10000 630—10000	- 315—8000 630—22000	315—6300 630—6300	315—1600 500—4000		1250—2600 2000—5000			

Постоянного тока

<i>U</i> _н , в	110	220	440	660	930
$P_{\rm H}$, к ${ m B}{ m T}$	0,2-70	0,2-320	1-320	500850	2000—10000

Синхронные или асинхронные электродвигатели мощностью свыше 55 кВт выбираются на основе технико-экономических расчетов.

Из асинхронных электродвигателей предпочтение отдается электродвигателям с короткозамкнутым ротором как более простым и вадежным в эксплуатации по сравнению с электродингателями с фазным ротором.

Есля производственные механизмы поставляются без пусковой и защитной адинаратуры электродвигателей, то се выбор следует производить по табл. 119 для электродвигателей сдиной серии 4A и по табл. 120 в том случае, когда тип за зектродвигателя (нормального исполнения) неизвестен.

 Выбор пусковой и защитной аппаратуры на ответвлениях к электродвигателям единой серии 4А

	Техничес элек	кие дан гродви	пит и эмп вкэтат		тавки 1,	Станци	я упр	авлен и БУ	ия тапа БУ: 5440	5140
1	4AH		4A		SH I		ABT	омат.	Пуска	гель
<i>Р</i> н, кВт		<i>I</i> _H ,		I _H ,	увкт. То пятеля (1	Тип	Ток цепа	рас- ітеля, А		Ток на- грева- тель-
квт	Габарит	Ä,	Габарыт	A A	Силовой пункт. Ток вставки предохранителя (НПН, ПН-2), А		АПБО	A3100	Тип тепло- вого реле	ного эле- мента, А
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,12 0,18		=	56A4 56A2 56B4 63A6	0,42 0,52 0,63 0,75	4	03A2A	1,6	-	TPH-8	0,6 0,63 0,63 0,8
0,25		The state of the s	56B2 63A4 63B6 71B8	0,68 0,81 0,96 1,05						0,8 1,0 1,0 1,25
0,37			63A2 63B4 71A6 80A8	0,91 1,2 1,25 1,42						1,0 1,25 1,25 1,6
0,55			63B2 71A4 71B6 80B8	1,29 1,69 1,74 2,0			2,5			1,6
0,75			71A2 71B4 80A6	1,7 2,2 2,2						2,5
1,1			90L8 71B2 80A4 80B6	2,7 2,5 2,8 3,1	6,0		4			3,2
	ļ		90LB8	4,3			6,4			5,0
1,5			80A2 80B4 90L6	3,3 3,6 4,1	10		6,4			5,0
			100L8	4,8	15		1			
2,2			80B2 90L4 100L6 112MA8	4,6 4,8 5,7	20					6,8

13*

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
100		150		33A2A	250	84 83 83 89	200L2 200L4 250S6 250M8	81 84 89 90	180M2 200M4 225M6 250S8	45
					-	100 100 101	225M2 225M4 250M6	99 100	200M2 200L4	55
120		200		33А2Б		=	=	107 109	250S6 250M8	
150				33A2B		135 136 —	250S2 250S4	132 137 145	200L2 225M4 250M6	75
1,6	TPH-8	250		43A2A		160 162	250M2 250M4	160 163	225M2 250S4	90
							=	198 233	250S2 250M2	10 32

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Подъемно-транспортные механизмы (табл. 121, 122) подразделяются на тали ручные и электрические, кран-балки ручные и электрические и краны мостовые электрические.

СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ

Сварочные машины и аппараты подразделяются на сварочные трансформаторы, выпрямители, преобразователи и агрегаты (табл. 123—125).

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Для привода мощных компрессоров применяются синхронные электродвигатели, для привода компрессоров малой производительности— асинхронные.

Здания воздушных компрессорных станций относятся к помещениям с нормальной средой. Электрооборудование для управления компрессорами в зависимости от конструктивных особенностей здания, способа управления и характеристики окружающей среды может располагаться в машинном помещения или в специальных электротскических комещениях.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,0		 	90LA2	6,1			<u> </u>		1	
3,0			90LA2 100S4	6.6			10	_		
		1	112MA6	1 7	25		10			8
			112MB8	7,8	20					ľ
4			100S2	7,9						
			100S4	8,5				1		10
			112MB6	9,1	35	00 1 00		ļ	TPH-20	10.5
		<u> </u>	13258	10,4		03A2B	16		TPH-20	12,5
5,5			100L2 112M4	10,5						
		ı	13256	1 12.3	45					
			132M8	1 13,7	10				ĺ	16
		<u> </u>		! -						
7,5		1	. 112M2 132S4	14,6 15,1			Ï			1
		1	132M6	16,1	60		25			20
			160S8	17,7	45					
11			132M2	21	80	13A2			TPH-32	25
			132M4	21,5						
			160S6 160M8	25,2 25,7			40			32
15			160S2	29,7	100					
10			160S4	28,8	100		l			
			160M6	29,6	80					
	180S8	32,6	180M8	32,0						
18,5			160M2	35,2	120	23A2B	50		ТРП-60	40
	160S4	36,2	160M4	34,9	100					
	180S6 180M8	35,8	180M6 200M8	36,3		23Α2Γ	_	60		50
_		+					-			30
22	160S2	40	180S2	42	150	23А2Г	-	60		
	160M4 180M6	40	180S4 200M6	43	120					
	200M8	46	200L8	45						
30	160M2	54	180M2	53	200	23А2Д		80	ТРП-60	60
	180S4	56	180M4	57					l	
	200M6	57	200L6	56	150					
	200L8	62	225M8	63		23А2И		100	TPII-150	80
37	180S2	66	200M2	70	250					
	180M4	68	200M4	69	200					
	200L6 225M8	69 77	225M6 250S8	69 73					1	
- 1	220110	1"	20000	1 "	l		l			

120. Выбор пусковой и защитной аппаратуры на ответвлениях к асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором напряжением 380 В

			Станци	я управ.	пения типа БУ	5140 и БУ5440	
_	Силовой пункт. Ток			ат.Ток інтеля.		Пускатель	
P _н , кВт				A3100	Тип	Тип теплового реле	Ток нагре- вательного элемента, А
0,55 0,75	4	03A2A	1,6 2,5		ПМЕ-122	TPH-8	1,6 3,2
1,1 1,5 2,2 3,0 4,0	6 10 20 25 35	,	6,4 10 16				4,0 5,0 6,8 8,0 10
5,5 7,5	60	03A2B	25		ПМЕ-222	TPH-25	16 20
11 15	80 100	13A2	50		ПАЕ-322	TPH-32	32
18,5 22	120 150	23A2B 23A2Γ	_	50 60	ПАЕ-422	TPII-60	40 50
30 37	200 250	23A2H		100	ПАЕ-522	ТРП-150	80
45 55 75	-	33A2A 33A2B 33A2B		150 200			100 120 150
90 110 132		43A2A 43A2B		250	KTB-34	TPH-8	1,6

Управление компрессорными агрегатами может быть местным, автоматическим (в зависимости от давления в воздухосборнике-реснвере или от времени) или дистанционным (осуществляется диспетером энергетического хозяйства поедприятия).

Современные компрессорные установки чаще всего автоматизируются. На диспетчерский пункт передаются только сигналы состояния работы компрессоров.

121. Техническая характеристика электрических передвижных талей ($U_0 = 220/380$ B, $\Pi B = 25\%$)

		,,	(0)	,	=- 707	
Грузо-	Высота полье-	Электродвига	тель подъема	Электродвигатель пере- движения		
подъем- ность, тс	ма, м	P _н , кВт	п _н , об/мин	Р _н , кВт	п _н , об/мин	
0,5 1 2 3 5	6; 12; 18 6; 4 6; 12; 18; 24; 30 6; 12; 18; 24 18; 24; 30 18; 24; 36	0,85 1,7 2,8 4,5 7 2×7	900 1420 1300 1355 1355 1355	0,11 0,18 0,4 0,4 2×0,6 2×1,1	1400 1400 1400 1400 1400 1350 930	

Примечание. Скорость подъема 8 м/мин; скорость нередвижения 20 м/мин; максимальное число включений в час 120.

122. Техническая характеристика подвесных электрических однобалочных кранов ($U_{\rm H}=380$ B, $\Pi {\rm B}=25\,\%$)

	Mexai	низм передн	ижения	крана	Механизм подъема и передвижения груза						
ż			1	1	Á	подт	ем	передви	вижение		
Грузоподъем- ность, то	скорость, м/мин	P _B , kBr	ин, об/инп	диаметр ко- леса, мм	высота подъ-	P. KBr	пв, об/мян	Pg, KBT	пв, об/мин		
1 2 3,2 5 10	20 32 32 32 32 30	0,18×3 0,27×2 0,4×2 1,7×2 1×4	1400 1400 1400 1400 930	120 — 320 320 225	6 18 18 18 18	1,7 2,8 4,5 7,0 7,5×2	1420 1420 1300 1300 900	0,18 0,4 0,4 0,6 1,7×2	1400 1400 1400 1400 930		

 Π р и м е ч а и и е. Скорость передвижения груза 20 м/мин; скорость подъема 8 м/мин.

123. Технические данные однофазных сварочных однополосных трансформаторов для ручной дуговой сварки

	pago-				U	", В			l .	
Тип	Режим рас ты ПВ, %	I _н свароч- вый, А	Пределы регулиро- вания сварочно- го тока, А	PH KBT	интаю- щей сети	pagoyee	холосто- го хода	n _B r	H d soc	Масса, кг
ГСП-1	20	160	105—180	12	000 000	05	CF 50	0.75	0.40	05
ГСП-2	20	300	90-300	19.4	220-380 220-380	25 30		0,75	0,46	35
CK-500	60	500	165-650				62		0,60	65
FC 000				27	380	30	60	0,85	0,65	280
FC-300	60	300	110—385, 30—100	20	220-380	30	63	0,84	0,51	180
rc-500	60	500	165650	32	220-380	30	60	0.85	0,53	250
СТШ-500	60	500	145650	33	380	30	60	0.90	0,53	220
гдп-1	20	160	55-175	11.4	380-220	26	68	0,72	0,50	38
CTH-450	65	450	80-800	40	380-220	30	90	0,85	.,	320

124. Технические данные трехфазных сварочных выпрямителей

		4		U _H , 1	В				
Выпрямитель	Режим работы, ПВ, %	Ін сварочный,	Потребляемая мощность, кВт	питающей сети	рабочее	n _R	cos Ф _B	Масса, кв	Назначение
Сварочный: EC-300 EC-600	65 65	300 600	18 31	380 380	20—40 20—40	0,70 0,75	0,90 0,93	250 490	Питание свароч- ных автоматов
Однопостовой сварочный (предел регу- лирования то-									Ручная сварка, резка и наплав- ка металла
ка 40-320A) ECC-300-3	65	300	21,5	220380	20	0,66	0,60	280	
Однопостовой сварочный ВКС-500-1	60	500	_	380	40	0,74	0,65	385	Автоматическая сварка и наплав- ка металла
Сварочный ВКСУ-500×2	60	1000	_	380	40	0,74	0,75	850	Автоматическая сварка под флю- сом
Многопосто- вой свароч- ный (на шесть свароч- ных постов) ВКСМ-1000	100	1000	_	380	60	0,88	0,89	550	Ручная сварка и резка металла
Однопостовой сварочный: РД-101 РД-301 РД-302 РД-303	60 60 60	125 300 300 300	21 21	220—380 220—380 220—380 220—380	25 32 32 32 32	0,72	0,53 0,58 0,67	170 230 220 270	
Сварочный: ВДГ-301 ВДГ-501	60 60	300 500		380 380	30 50	0,72 0,65	0,88 0,75	210 390	Сварка в среде углекислого газа
Многопосто- вой ВДМ-1601	100	1600	122	380	60	0,88	0,89	750	Питание свароч- ных постов ду- говой сварки
Сварочный ВДМ-3001	100	300	230	380	60	0,88	0,89	1750	

125. Технические данные сварочных преобразователей

	Tro	т		_	P_{H^*}	кВт			T
Тяп преоб- разователя	сварочного генератора	двигателя	<i>I</i> ^B , A	Пределы регулира- вания сварочно- го тока, А	генера- тора	двигателя	и ^н , об/жия	<i>U</i> _н , в	Масса, кг
Однопостовой									
ICO-300-3	FCO-300-3	AB62-4		100-300	9,6		1450	32	428
о же ПСГ-500-1		A71-2	500		25		2930	40	460
Го же ПС-1000 Иногопостовой	CΓ-1000-11	AB82-4	1000	3001000	45	55	1470	45	1600
ТСМ-1000-4 Универсальный	ΓCM-1000-4	A282-2	1000		60	75	2900	60	980
ICY-500		A71-2	500	120-500	20	30	2930	20-40	540

126. Технические данные воздушных компрессоров общепромышленного применения

K	омпресс	op		Электродвигатель				
	атель- мки		нам/до	поставляемый с ком- прессором		рекомендуе к применен	мый шю	
Ţnп	Производитель- ность, м ² /мин	р, кгс/см²	ленихр, об	Тяп	Pg, kBr	Тип	Pu, KBT	
BY-3/8 BY-3/4 BY-6/4 BII-10/8 BII-30/8 BII-30/8 BII-30/8 K-250-61-2 2C2EII10/8 2C2FII20/18	3 6 10 20 30 50 100 250 10 20 30	8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1000 1000 1000 1500 500 500 375 500 3000 750 500	A2-81-6 A2-72-6 A2-81-6 A2-91-4 JCK-13-24-12 JCK-13-24-12 JCK-15-34-12 CTJL-1600-2 A2-101-8B JCK3-13-24-12 JCK-13-24-12	30 22 30 75 125 200 300 630 1600 70 200	4AH200 <i>M</i> 4AH180 <i>M</i> 4AH200 <i>M</i> 4AH225 <i>M</i> ————————————————————————————————————	30 22 30 75 — — 75	

LUABA VIII

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСНОВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ

Рациональное освещение производственных помещений, каждого рабочего места повышает производительность труда, спижает утомляемость человека и повышает безопасность работы.

Качественная сторова освещения оценивается следующими основными световыми величинами: световым потоком, силой света, освещенностью, ярхостью и светиостью.

Световой поток № — мощность светового излучения, т. е. видимого излучения оценивамого по световому ощущению, которое мое производит на ваза чаловека. Едининей светового потока является люмен (лм), равный потоку, излучаемому абсолютию черным телюм с площали болоб мк² при температуре завтередевания платины (1775° С), паи 1 сл. 1 стер (стерадивам — температуре который, имен вершину в центре сферы, вырезяет из ее поверхности участок, равный квалодату радичел.

Сила света /— пространственная плотность светового потока, равляя отношению светового потока к величине телесного угла, в котором раввомерно распределено налучение. Единицей силы света является кандела (кд), равлая 1 лм/1 стер, или 1/60 силы света, испускаемой 1 см² абсолютно черного тела пои темпеватирое затведеления платины.

Освещенность Е — поверхноствая плотность светового потока, паддощего на поверхность, равняя отношению светового потока к величине освещаемой поверхности, по которой оп развомерно распределен. Единяцей освещенности является люкс (жк), ранный освещенности, создаваемой световым потоком в 1 лм, равномерно распределенным на плоцада в 1 м², те, равный 1 лм/1 м².

Яркость В — поверхностная плотность силы света в заданиом направлении, равняя отношению силы света к площади проекции светащейся поверхности на плоскость, перпецажуварную тому же направлению. Единпиой яркости является нит (нт), соответствующий яркости светящейся плоской поверхности в 1 м², котускающей в перпециихулярном направлении свет силой в 1 кп. т. с вавный 1 кл. ¼1 м².

Светность \hat{R} — поверхностная плотность светового потока, испускаемого поверхностью, равиая отношению светового потока к площади светящейся поверхность. Единицей светности възгляется I ли/ M^2 .

127. Расчетные формулы основных световых величин

Наименование величины	Формула	Обозначение и единица измерения
Сила света	$I = \frac{F}{\omega}$	I — сила света, кд; F — световой поток, лм; ω — телесный угол, стерадиан
Освещенность	$E = \frac{F}{S}$	E — освещенность, лк; F — световой поток, лм; S — освещаемая поверхность, м 2
Яркость	$B = \frac{I}{S \cos \alpha}$	В — яркость, нт; I — сила света, кд; S — площадь светящейся поверхности, м²; α — угол между направлением яркости (нли силы света) и нормалью к этой поверхности
Светность	$R = \frac{F}{S}$	R — светность, лм/м²; F — световой поток, лм; S — светящаяся поверхность, м²

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Источники света разделяются на две группы: тепловые, куда относятся лампы накаливання, и газоразрядные, к которым относятся люминесцентные, ртутные, ксеноновые и натриевые лампы.

Пампы накаливания выполняются с тугоплавким издучателями (вольфрам): до 60 Вт — вакуумными, до 1000 Вт — газоваюдляенными (артон, авот) и беспирадывыми с наподнением криптонсео-ссееновоеб смесью. Лампы общего вазначения от 40 до 100 Вт въдочительно выполняются только биспрадывами (с дважды спираднований интью вакрал.)

Лампы мощностью до 200 Вт изготовляются как с резьбовыми (диаметром 27 мм), так и со штифговыми (диаметром 22 мм) нормальными цоколями, дампы большей мощности — только с резьбовыми цоколями и, начиная с 300 Вт — с цоколем диаметром 40 мм.

Наиболее употребительны цоколи: Р — резьбовой; $1 \, \mathrm{III} - \mathrm{штифтовой}$ одно-контактный; $2 \, \mathrm{III} - \mathrm{штифтовой}$ двухконтактный; $\mathrm{C}\Phi - \mathrm{софитамй}$; $\Phi - \mathrm{фокуси-рующий}$. Например, тип цоколя P27 обозначает: резьбовой, диаметр поколя 27 мм.

Основными параметрами ламп накаливания являются: напряжение, мощность, световой поток, световая отдача и средний срок службы (табл. 128). На интамие лампы указываются: напряжение сети в вольтах, мощность лампы в наттах, месяц и год изготовления.

Лампы общего назначения выпускаются на напряжения 127 и 220 В мощпостью от 15 до 1500 Вт.

Для местного и переносного освещения выпускаются лампы пониженного попражения (12 и 36 В) мощностью от 15 до 100 Вт.

Зеркальные лампы имеют колбу специальной формы, на которую со стороны цоколя нанесен зеркальный слой; остальная часть колбы матирована.

Биспиральные криптоновые лампы накаливация, наполненные нвертным гозом крыптоном, являются наиболее совершенными источниками света темпе-

	T	1		Размет	ъ, мм
Тип	Ug, B	Pa, Br	F _н , лм	днаметр колбы	полная длина
1	2	3	4	5	6
	Общего назначен	ия (по ГО	CT 2239—70))	
B127-15	127	15	135	61	107
B127-135-15	127—135	15	110	61	107
B127-25	127	25	240	61	107
B127-135-25	127135	25	195	61	107
B127-40	127	40	460	61	114
B127-135-40	127—135	40	350	61	114
БК127-40	127	40	500	46	96
Б127-60	127	60	775	61	114
B127-135-60	127—135	60	600	61	114
БК127-60	127	60	830	51	96
B127-75 *	127	75	1070	66	129
Б127-100	127	100	1480	66	129
Б127-135-100	127-135	100	1180	66	129
БК127-100	127	100	1560	61	105
Γ127-150	127	150	2300	81	175
Б127-135-150	127-135	150	1900	81	175
Γ127-200	127	200	3200	81	175
Γ127-135-200	127135	200	2650	81	175
Γ127-300	127	300	4950	112	240
Γ127-500	127	500	9100	112	240
F127-1000	127	1000	19500	152	345
Γ127-1500	127	1500	29600	167	345
B220-15	220	15	105	61	107
B220-235-15	220235	15	85	61	107
B220-25	220	25	210	61	107
B220-235-25	220-235	25	190	61	107
Б220-40	220	40	380	61	114
Б220-235-40	220-235	40	300	61.	114
БК220-40	220	40	430	46	90
Б220-60	220	60	650	61	114
Б220-235-60	220-235	60	500	61	114
БК220-60	220	60	730	51	96
Б220-75 *	220	75	950	66	129
Б220-100	220	100	1320	66	129
Б220-235-100	220-235	100	1000	66	129
БК220-100	220	100	1400	61	105
Б220-150	220	150	2000	81	175
Γ220-150	220	150	2000	81	175
Б220-235-150	220-235	150	1650	81	175
6220-200	220	200	2920	81	175
Γ220-200	220	500	2800	81	175
Б220-235-200	220-235	200	2350	81	175
Γ220-300	220	300	4500	112	240
Γ220-235-300	220-235	300	3750	112	240
Γ220-500	220	500	8200	112	240
Γ220-235-500	220-235	500	6800	112	240
Γ220-750	220	750	13100	152	345
Γ220-1000	220	1000	18500	152	345
Γ220-1500	220	1500	28000	167	345

1	2	3	4	5	6
	Местного освеще	ня (по ГО	CT 1182—72	2)	
MO12-15 MO12-25 MO12-40 MO12-60 MO36-25 MO36-40 MO36-60 MO36-100	12 12 12 12 12 36 36 36 36 36	15 25 40 60 25 40 60 100	200 380 620 850 300 500 800 1550	61 61 61 61 61 61 61 66	108 108 108 108 108 108 108 108 129
	36	ркальные			
3H5 3H6 3H7 3H8	127 127 220 220	300 500 300 500	4300 7500 3600 6400	180 180 180 180	267 267 267 267

Ламим типов Б127-75 и Б220-75 в ГОСТ 2239-70 отсутствуют, но выпускаются по ТУ 16-535, 510—71.
 Примечания: 1. Ламим общего назначения на напряжение 127—135 В и 220—235 В рекомендуются в случаях, когда напряжение в сети длигельно.

и 220—255 в рекомендуются в случаях, когда напряжень время бывает выше номинального.

2. Букаешные обозначення в типе ламп означают: В — пакуумная, Г − газонаполненная, Б — беспиральная, БК — биспиральная криптоновая. Для дамп в колбах со сцеторассенвающими пократизми после основного букаенного обозначения в типе лампы добавляются буквы, означающие: МТ — матированная, ОП — опалуимнового цвета, МП — молочирого цвета.

 Лампы местного освещения изготовляются с цоколем E27/27-I по ГОСТ 17100—71, зеркальные — с цоколем P40.

ратурного излучения. Они более экономичны, имеют повышенную световую отдачу и меньше размером по сравнению с обычными лампами. Лампы выпускаются с прозрачными, матированными или окрашенными в молочный цвет баллонами.

Заводы тарантируют средний срок службы лами накаливания при компальном напряжении не внеее 1000 ч—при напряжении 127 и 220 Б; 2500 ч— при напряжении 127 и 220 Б; 2500 ч— при напряжении 127 и 220—235 В, при этом средний срок службы лами при папряжения 135 и 235 В не менее 1000 ч. Срок службы зеркалих лами 750 ч. По истечении гарантийного срока службы световой поток ламим вачительно снижается. При повышении напряжения до 103% срок службы лами снижается до 60%, а при снижении напряжении на 10%, светоной поток снижается до 30%. Поэтому для пормальной эксплуатации лами необходимы поддерживать моминальное напряжение.

Поминецентные ламим относится к группе газоразряднях источников сейп. Лампа представляет собой стеклянную трубку, по концам которой вварены стеклянные можки с укреплениями на них электродами. На внутренямое поперацость трубки напоснится тонкий слой кристальнического порошка — доминофора. После вакуумейо борботки лампа наполняется инкритым газом или смесью инертных газов, обыкто аргоном или смесью аргона с неоном лябо с криптоном. Наличие инертного газа облегчает процесе возникновения развида и предохраняет электроды от разрушения. Внутрь ламты вводител также дозырованиее количество ртути, которая при работе лампы переходит в парообразнее состоящих.

 Технические данные трубчатых люминесцентных ртутных ламп низкого давления общего применения (по ГОСТ 6825—74)

					,		
					Разме	ры, мм	Тип
Тип	P _H , Br	<i>U</i> в, в	I _B , A	F _H , лм	диаметр трубки (колбы)	длина колбы с цоколем	по ГОСТ 17101—71
ЛДЦ15 ЛД15 ЛХБ15 ЛТБ15 ЛБ15	15	54	0,33	500 590 675 700 760	27	437,4	G13d/24
ЛДЦ20 ЛД20 ЛХБ20 ЛТБ20 ЛБ20	20	57	0,37	820 920 935 975 1180	40	589,8	G13d/35
ЛДЦ30 ЛД30 ЛХБ30 ЛТБ30 ЛБ30	30	104	0,36	1450 1640 1720 1720 2100	27	894,6	G13d/24
ЛДЦ40 ЛД40 ЛХБ40 ЛТБ40 ЛБ40	40	103	0,43	2100 2340 3000 3000 3120	40	1199,4	G13d/35
ЛДЦ65 ЛД65 ЛХБ65 ЛТБ65 ЛБ65	65	110	0,67	3050 3570 3820 3980 4650	40	1500,0	G13d/35
ЛДЦ80 ЛД80 ЛХБ80 ЛТБ80 ЛБ80	80	102	0,865	3740 4070 4440 4440 5220	40	1500,0	G13d/35

Пр и м е ч а н и я: 1. Условное обозначение типа ламп расшифровывается следующим образом: Π — жоминесцентная; B — белого света, Π — дивнюго света; XB — холодко-белого света, TB — тепло-белого света; U — с улучшенной цвето-передачей; цифры — жощность, Br.

Средняя продолжительность горения ламп составляет не менее 12000 ч.
 1 января 1978 г. стандартом устанавливается средняя продолжительность горения ламп тяпа ЛБ40 не менее 15000 ч.

Газовый разряд в люминесцентвых лампах происхолят в парах ртути при инком дальнени. В этих условия со генерирует главным образом невидем, удьтрафиолетовое издучение. Преобразование удьтрафиолетового излучения в индимый свет происходит в слое эломинофоры. Параметры доминофорного слоя оказывают съдъмое вазиване на световые зараметрыетим лами. Оптимальные световые харамтериствия доминиссцентные дамин вмеют при температуре окружающей среда 20—25°С. При температуре 4—5°С пе тарамтируется их зажитание. На работе дами отридательно сказываются колебания напряжения, частота въдглачения. Соединб сою службы доминиссцентым, дами 12 000 ч.

Выпускаемме промышленностью люминесцентные лампы различаются по следующим основным признакам: номинальной мощности, плетности и спекральному составу излучений, форме трубик, по роду тока для питания ламп, по способу регулирования давления паров ртути, способу включения ламп

Люминесцентные лампы общего назначения выпускаются мощностью 4, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 65, 80, 110, 125, 150 и 200 Вт. Лампы мощностью от 15 до 80 Вт наготовляются серийо в соответствии с ГОСТ 6825-74 (табл. 129), остальные — небольшими партиями.

По цветности и спектральному составу излучения различают лампы дневного света — ЛЛ, белого — ЛБ, холодио-белого — ЛХБ, тепло-белого — ЛТБ, диевного с улучшенной цветопередачей — ЛДЦ, розового — ЛР, голубого — ЛГ, желтого — ЛЖ, коасного — ЛК.

Цветность ламп определяется составом применяемого люминофора. Наиболее высокие световые параметры имеют лампы типа ЛБ. Лампы типа ЛД предпаздачены для осветительных установок, в которых требуется точное различие цветов и оттенков.

При особо высоких треболаниях к качеству цветопередачи (на швейных, текстильных, лакокрасочных, полиграфических предприятиях) применяют лажша типа ЛДЦ У этих ламп световые параметры на 20—30% шиже, чем у ламп
такой же мощности, но другой цветности. Лампы типов ЛР, ЛГ, ЛЖ, ЛК применяют для декоративного и театрального осещения.

По форме трубки имеются следующие размовидности лами: прямолниейные, U-образные, кольцевые К, квадратные КВ, W-образные. Наибольшее распространение получили прямолинебные лампы.

По роду тока питания различают лампы переменного и постоянного тока. Практически все типы люминесцентных ламп могут работать в ценн переменного и постоянного тока. Однако есть специальные конструкции ламп, предвазначенные для работы только на постоянном токе.

По способу регулирования давления паров ртути в лампе различают ламператов с жидкой ртутью и амальгамные. Большинство типов выпускаемых в настоящее время ламп дозируется жидкой рутков.

Кроме люмінесцентных дами общего прівменення отечественной промышленостью выпускаются лампы специального назначенняя: бактеропильные, эритемные и другие. Бактерицидные дампы мспользуются для обеззараждавания воздуха, жидкостей, продуктов. Эритемные лампы применяются в условиях ультрафиолеговой недостаточности (в районах Крайнего Севера, в подземных выработках).

Включение люминесцентных дами в сеть осуществляется посредством пус-

корегуалрующего аппарата (ПРА). В ПРА входит приспособление для зажигания, которое обеспечивает предварительный подогрев электродов лампы и подачу на нее необходимого по величине зажигающего напряжения, а также добавочное (балластное) сопротивление, последовательно соединенное с лампой. Вжизным элементами схемы включения якалоток устробства, уменывающие пульсацию светового потока и снижающие помехи радиоприему, создавлемые памилой

Наибольшее распространение в осветительных установках из стартерных смем включения люминесцентных лами получила двухламиовая схеме, называемая схемой с расщепленной фазой (рис. 46). Эта схема дает возможность




Рис. 46. Двухламповая схема с расщепленной фазой

Рис. 47. Схема последовательного включения люминесцентных ламп

уменьшить пульсацию суммарного светового потока и, кроме того, обеспечивает высокий коэффициент мощности комплекта лампа — ПРА.

Нюгда на практиве возникает необходимость в последовательном вълючении двух люминесцентных лами. В этом случае ламны должны быть одинаковой мощности. Тогда рабочий ток у них будет одинаковым по величине. Балластным сопротивлением может служить дроссель, рассчитанный на суммарную мощность двух лами.

В схеме последовательного включения двух люминесцентных ламп (рис. 47) стартеры выбираются на половиние напряжение сети. Недостатком схемы является ее низкая надежность, обусловленияя тем, что выход из строя одной ламмы выводит из работы весь ПРА.


В настоящее время широко применяются бесстартерные схемы включения ламинецентных лами (табл. 130). В этих схемах для синжения напражения зажигания следует применять лампы, снабжениме устройствами, облегающими зажигание, т. е. имеющими проводящую полосу или проводящее покрытие.

По способу зажигания ламп бесстартерные схемы делятся на два вида: схемы с предварительным подогревом электродов (быстрого зажигания) и схемы холодного (мгновенного) зажигания.

130. Технические требования, предъявляемые к бесстартерным ПРА

$P_{\mathbf{g}}$	Напряжение накала в пусковом режиме, В		Ток в ветвях	Напряжен хода на заж	е холостого ныах ламп. В	Максимальный ток предвари-
лампы, Вт	при 0,9 U _н	при 1,1 <i>U_H</i>	электродов (не более), А	минимальное (действую- щее)	максималь- ное (ампли- тудное)	тельного на- грева при 1,1 U _B , A
20 30 40 65 80	7,5 7,5 7,5 3,1 7,5	10,5 10,5 10,5 4,4 10,5	0,65 0,75 0,75 1,10 1,60	170 205 205 220 220	400 420 420 420 420 475	0,35 0,46 0,46 0,80 0,77

Примечание. Напряжение холостого хода должно обеспечиваться ПРА при его включении в сеть с частотой и напряжением, отличающимися от номинального замачения ие более чем на $\pm 10\%$.



Puc. 48. Многоламповые бесстартерные схемы включения люминесцентных ламп

14 3an, 882

Наибольшее распространение в отечественной практике получили схемы ПРА быстрого зажигания с предварительным подогревом электродов (рис.

В схеме на рис. 48, а используется свойство резонансного контура для зажигания двух последовательно включениях лями. Схема вивляется отстающей, Один из электродов каждой авминь последовательно включается во вторичную обмотку накального трансформатора НТ, а его первичаям обмотка одновременно выполняет роль дополнительного дроссезя резонашелой цепочки. Схема на рис. 48, б в отличное от предклудирий является спережающей.




Рис. 49. Многоламповые бесстартерные схемы включения люминесцентных лами с компенсацией инэкого коэффициента мощности

На рис. 48, в приведена схема последовательного включения лами с использованием трех накальных обмогок трансформатора НТ. Две обмогия используются для предварительного подогрена върайних заектродов лами, а треткя — для подогрева двух средних электродов. Конденсатор С2 служит для подавления радпопомех. Схема может быть использована для включения последовательно двух дами мощностию 15 лаи 28 Вт. Схема является отстающей.

На ряс. 48, г приведена опережающая схема последовательного включения двух ламп, Конденсатор СI включен между лампой и дросселем. Последовательно с первичной обмоткой накального трансформатора включена дополнительная обмотка, расположенная на балластном дросселе Др.

Схом ПРА имеют шелкий ковфонциент мощности (сос ф).

На рис. 49 приведены схомз ПРА с компенсицей назкото сос ф. В схомс на рис. 49, а компенсирующий конденсатор С1 включен посткровательно с первачной обмотьой накального трансформатора ВТ. Ламим и дроссель включены авланизать побыторы включен паравлельно с также на рас. 49, б компенсирующий кондемсатор С включен паравлельно с ламлами, которые вместе с дросселем включены на лисийов внаряжение сети. Этот кондемсатор также используется для обеспечения подотрева крайних электродов лами. Накальный трансформатор включен на фазном напряжение сети. Толопантельные обмотки на дроссете обеспечения подотрева крайних электродов лами. Накальный трансформатор включен на фазном напряжение сети. Дополингельные обмотки на дроссете обеспечения подотрева крайних электродов лами. Накальный трансформатор включения обмотки на дроссете обеспечения подотрева крайних электродов лами.

вают компенсацию напряжения накала электродов ламп в рабочем режиме. В схемах холодного зажигания используются специальные лампы. Обычные стандартные лампы могут применяться в втих схемах в том случае, если они будут работать в длительном режиме. Холодное зажигание люминесцентных ламп рекомендуется для взрывоонасных помещений.

Ртупиме лампы высокой интенсивности отличаются от люминесцентных тем, что в них используется газовый разряд в парах рутит впри даваениях, намного превышающих атмосфернос. Напоблышее распростравение получили дуговые ртупиме люминесцентние лампы ДРЛ. эта лампа состоит из кварцемой газоразрациой трубкы, выполненной огропом, куда помещается дояпрованная капелька ртути. Трубка, смоитированная на ножке, находится внутри стежлянного балона, выполненного для поддержания стабильности люминофором, уденскожим газом. Внутрешяя поверхность баллона покрыта люминофором, дающим под вляянием умьтрафиолегового излучения, генерируского газовым разрядом в карацевой трубке, свечение в красной части спектра.

Лампы ДРЛ излучают вркий свет, близкий к белому, и имеют высокую сесторачу (37-46 ам/Вт). Они устойчивы к атмосферным воздействим, зажитание их не зависит от тевнературы окружающей среды. При въключении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до $2,5\ I_n$). Процесс разгорания замим влателя от 7 мику и более.

Лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью от 80 ло 1 000 Вт. рассчитацы для работы в сети переменного тока с напряжением 220 В. Основным типом лампы является четырехэлектродивя (табл. 131).

131. Характеристики четырехэлектродных ламп ДРЛ

			Разме	Размеры, мм		
-Тип	P _B , Br	$F_{\rm H}$, лм	диаметр внеш- ней колбы	полная длина		
ДРЛ-80 ДРЛ-125 ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700 ДРЛ-1000	80 125 250 400 700 1000	3200 5600 11000 19000 35000 55000	81 91 91 122 152 181	165 184 227 292 368 410		

Примечание. Средняя продолжительность горения 7500 ч.

Ввиду большой яркости ламны ДРЛ следует подвещивать на высоте 4— 6 м в зависимости от их мощности.

Лампы ДРЛ широко применяются для освещения высоких цехов крупных промышленных предприятий и для наружного освещения.

промышленных предприятии и для наружного оспеценения.

Включение длям в сеть осуществляется с помощью ПРА. В обминых условиях последовательно с ламной включается дроссевь (рис. 50, а). При очень инзких температурах наружного воздуха в схему вводится автотранеформатор с большим рассевнием (рис. 50, 6). В случаях, когда требуется поддержате пестоторию светового потока дамим при конебаниях напряжения в витаношей сети, применяются схемы со стабылизацией мощности ламны (рис.
50, а.). В перомо случае схемы со стабылизацией мощности ламны (рис.
50, а.) в перомо случае схемы со стабылизацией мощности ламны (рис.
50, а.) в перомо случае схемы со распражность по отором —
ватотрансформатор с рассевнием, которые последовательно соединемы с компечетатором.

211

14*

Дуговые ксеноновые трубчатые лампы ДКсТ дают спектр излучения, бивыжий к солнечному. Такее лампы изготовляются на значительные мощности (до 100 кВт) и применяются для соещения больших открытых пространсть, строительных площадок и монтажных площадок производственных предприятий. Эти лампы мноего большую сеготогдачу — до 35—40 лм/Вн.

Дуговые натриевые осветительные дамим ДНаО работают по пришципу электрического разряда в парад натрия. Различают два основных типа таких дами: натриевые циякого давления, которые излучают желго-оранжевый свет и примениются для декоративно-худомоственного освещения, а также для осветиения гранспортных подъсждымих угрей, автоград, и натриевые высокого двашения гранспортных подъсждымих угрей, автоград, и натриевые высокого два-




Рис. 50. Схемы включения четырехэлектродных ламп типа ДРЛ

ления, излучающие приятный золотисто-белый свет и используемые для освещения строительных площадок, крупных цехов промышленных предприятий. В настоящее время натриевые лампы высокого давления серийно не выпускаются

СИСТЕМЫ И ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Различают три системы освещения: общее, местное и комбинированное.

Общее освещение может быть равномерным, когда вся площадь помещения или ее часть имеют одинаковую освещенность, и локализованным — с различной освещенность, и в разлых местах помещения.

Общее равномерное освещение применяется в производственных помещениях с однотинными работами (сборочные цехи крупных машин, литейные цехи и т. д.), общее локалазованное — на различных участках, требующих различной освещенности (цехи с отдельными группами станков, конвейеров и т. д.). Местное освещение предусматривается на отдельных рабочих местах (станках, разметочных плитах, верстаках и др.) и выполняется светальниками, устаподаенными непосредственно у рабочих мест. Светильниками местного освенения комплектуется большинство металорежущих и других станков.

Разновидностью местного освещения является переносное, которое примепятся при осмотрах и ремонтах оборудования.

паетск при окастрах в режентах оторуждениям; Комбинированное съещение представляет собой совокупность общего и местного освещения. Оно позволяет создавать лучше условия для работы, Устройство только местного освещения и разрешенств. При комбинированном освещении светильники общего освещения должим создавать освещениюсть по менее 10% от поминуемена на рабочем месте.

В осветительных установках различают два вида освещения: рабочее и

Рабочее освещение служит для обеспечения нормальных условий работы на каждом пабочем месте.

Аварийное освещение может быть двух видов: для звакуащии и для продолжения работы. Аварийное освещение для звакуащии должно обеспечить необходимые условия для безопасного выхода людей при потасавии рабочего освещения. В местах прохода людей должна быть обеспечна освещенность им менее 0.3 лет

Аварийное освещение для продолжения работы должно обеспечить на раобей поверхности освещенность не менее 10% величны, установлениой для рабочего освещения этих поверхностей при системе общего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего типом, размером или знаком, наносимым на светильник краской.

нормы освещенности

Выбор мощности и количества ламп для освещения промышленных и бытовых помещений производства в соответствии с нормами освещенности, установленными ПУЭ.

Нормы наименьшей освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях для эрительных работ 1—7 разрядов приведены в табл. 132, На основании этих корм составлены нормы для различимых видов работ, выполняемых в помещениях предприятий разных отраслей промышлениюсти (машиностроительной, ринборостроительной, аеткой, тексильной, полиграфической и др.). Такие нормы называются отраслевыми и приводятся в литературе.

Нормы освещенности, приведенные в табл. 132, следует повышать на одну ступень по шкале освещенности (табл. 133) в следующих случаях:

ступень по инсал. съставлениет и (т. П. в. П. г. П. в. V разрядов, если расстояние от рассматриваемого объекта до глаза более 0,5 м, если работа производится непрерывно в течение более половины рабочего для или если объекты различения расположены на движущихся поверхмостях;

 при отсутствии естественного освещения в помещениях с постоянным пребыванием в нах людей;

в) при повышенной опасности травматизма для работ IV, V и VI раз-

г) при предъявлении специальных санитарных требований.

132. Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях (лк)

						, ,			
	Размер	74.60	pg.			Газо ные	разряд лампы		-вн ып книван
Характеристик: работы	з объекта различе- ния,мы	Разрял рабоем	Подразряд	Контраст объекта с фоном	Фон	комбини-	общее осве-	комбана-	общее осве-
Особо точная	0,1 и менее		I a f	Малый Средний Вольшой »	Темный Светлый Темный Светлый Темный Светлый	2000 1500 1500	750 750 750 500 500 300	1500 1000 1000 750	300 300 300 300 300 300
Высокой точ-	Более 0,1 до 0,3	II	а б в	Малый Средний Вольшой	Темный Светлый Темный Светлый Темный Светлый	2000 1000 1000 750 750 500	750 400 400 200 200 150	1000 500 500 400 400	300 150 150 100 100
Точная	Более 0,3 до 1	III	а б в	Малый В Средний В Большой	Темный Светлый Темный Светлый Темный Светлый Светлый Светлый	1000 750 750 750 500 500 400	300 200 200 150 150 150	500 400 400 300 300 200	75 150 100 100 75 75
Малой точности	Более I до 10	IV	а б в	Малый » Средний » Большой »	Темный Светлый Темный Светлый Темный Светлый	150 150 150 100 100 100	150 150 150 100 100	150 150 150 100 100 100	50 50 50 50 30 30 30
Грубая	Более 10	ν	-1	Независ контраста	имо от	100	100	100	30
Требующая об- щего наблюде- ния за ходом производствен- ного процесса		VI		То		75	75	100	
С самосветящи- мися предмета- ин или мате- риалами		/11		То		150	150		<u>20</u> 50

Примечания: 1. Объект различения — отдельная часть рассматриваемого предмета (нить тквии, линия, точка, царапина, пятно и др.), которую требуется различить при работе.

 Малый контраст объекта различения с фоном — менее 0,2; средний равен 0,2—0,5, большой — более 0,5.
 Фоном (станы) станы станы правен 0,2; средний равен 0,3.

 Фон (степень светлости) считается темным при коэффициенте отражения поверхности 0,3 и менее, светлым — при коэффициенте отражения поверхности более 0,3.

133. Шкала освещенности

Ступень	Освещен- ность, лк	Ступень	Освещен- ность, лк
II III IV V VI VII VIII	5 10 30 40 50 75 100 150	IX XI XII XIII XIV XV XVI XVII	200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000

Нормы освещенности, приведенные в табл. 132, следует синжать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

 а) в производственных помещениях при кратковременном пребывании в них людей;

б) в помещениях с оборудованием, не требующим постоянного обслуживания.

Нормы предусматривают различную освещенность для одних и тех же арительних условий, в зависимости от источников света (газоразрядные или ламны накаливания). Большая освещенность (в 1,5—3 раза) нормируется при применении газоразрядных лами, меньшая — при ламила накаливания.

Освещенность измеряется люксметром.

При контроле освещенности в процессе эксплуатации осветительных установк следует руководствоваться отраслевыми вормами искусственного освешения.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СВЕТА

Для освещения производственных помещений используются лампы накаливиния и газоразрядные, к которым относится люминесцентные и ртутные лампы.

Люминесцентные лампы рекомендуется применять в помещениях:

где выполняется работа, связанияя с различением световых оттенков (ряд дехов текстильной, обувной, швейной промышленности, полиграфические предприятия и др.);

где работа связана с большим и длительным напряжением эрения (контрольно-браковочные операции, проектно-конструкторские бюро);

без естественного света при длительном пребывании людей.

При выборе типа люминесцентной лампы сведует иметь в виду, что лампы ЛЛ, ЛХД и ЛДЦ применяют в помещениях, ист ребуется правильное развичение цветовых оттенков. В остальных случаях рекомендуются дампы ЛБ, а в помещениях общественного назвачения — лампы ЛТБ, обеспечивающие начиболее благопрятное восправитье человуеского лица.

Допускается использование в производственных помещениях одновременно люминесцентных ламп и ламп накаливания. Например, при общем освеще-

нии цеха люминесцентными лампами местное освещение обычно выполняется светильниками с лампами накаливания

Ртутные лампы ДРЛ целесообразно применять в высоких производственных помещениях, работа в которых не требует различения цветов, а также для освещения открытых пространств, где необходима хорошая освещенность (строительные работы, открытые механизноованные склапы).

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Осветительные приборы состоят из источников света и осветительной арматуры. Главным извлячением осветительной арматуры является перераспределение осветового потока источника света. Кроме этого, она предохраняет арение работающих от чрезмерной яркости источников света, защищает ламиу от механических повреждений и пыли, служит для крепления источника света и повозова.

Осветительные приборы ближнего действия называются светильниками, дальнего действия—прожектовами.

Важнейшей характеристикой светильника является коэффициент полезного готорый представляет собой отношение излучаемого им светового потока $F_{e,s}$ к световому потоку ламны $F_{g,s}$:

 $\eta = F_{cB}/F_B$.

С точки зрения ослепленности светильник характеризуется защитным углом в (угол между горизонталью, проходящей через тело накала лампы, и лучом света, свободно выходящим из светильника). Величина этого угла определяется из выражения:

 $tg \beta = h/R + r$

где h — расстояние от тела накала лампы до уровня выходного отверстия светильника; R — раднус выходного отверстия светильника; r — раднус кольца тела накала,

В зависимости от величины защитного угла светильника ПУЭ устанавливают необходимую высоту его подвеса для ограничения слепящего действия источника света.

Наиболее распространенными светильниками с лампами накаливания и ДРЛ являются:

Универсаль (У). Выпускается для ламп 200 и 500 Вт. Применяется в производственных помещениях с пормальной средой, с небольшим количеством пыли. Высота подлеса 4—6 м. При малой выоте подвеса снабжается полуматовым затенителем (Уз). Для помещений сырых или с активной средой имеет исполнение УПМ с диском из теплостойкой резним, уплотияющим контактиро полость.

Глубоковзаучатель малированный (Гэ). Выпускается двух размеров: для ламп до 500 и до, 1000 Вт. Применяется для тех же помещений, что и Универсаль, но высотой до 10 м. Среденляних до 500 Вт виеет исполнение ГПЛы альогичное УПМ. По сравнению со светильниками Универсаль они создают более высокого соещенность горязонизаных поверхностей и хужее—вертиклалымах.

Глубокоизлучатель со средней концентрацией светового потока (Гс). Примететеля для освещения производственных помещений с нормальной средой высотой 8-12 м при лампах 500, 1000, 1500 Вт. Корпус светильника изготовлен из алюминия с отражателем, близким к зеркальному. Светильных может также применяться в сырых условиях и в средах с повышенной химической активностью. Для болое тажелых условий среды имеет исполнение ГеУ, полобное УПИ в ГПМ, для лами 500 и 1000 Вт.

Глубоконалучатель концентрированного светораспределения (Гк). По конструкции аналогичен светильнику Гс. Применяется в помещениях при необходимости высокой копцентрации светового потока и отсутствии требование, освещению вертикальных доверхностей. Имеет удаотнегное исполнение ГкУ.

Светильник СО. Выпускается для ламп 200, 500 и 1000 Вт. Светораспределение прямое полуширокое. Анюминиевый отражатель обеспечивает подсветку потолка и поэтому применяется в обычных производственных помещениях, как и слеитирыник уриверсаль, но при достаточно отражающих потолках.

Светильник С. Является разновидностью светильника СО. Светораспределение прямое полуширокое. Поток в верхиюю полусферу не поступает. Выпускается для лами 200 и 500 Вт. Может заменять светильники У и Гэ. Имеет углотивное всполнение СУ.

Пюцетта цельного молочного стекла (Ліп). Выпускается для лами 100 и 200 Вг. Широко применяется для оснещения контореких и подсобвых помещений, производственных аданай. Разновидностью его является сыетлальных Ліцф с фарфоровым патроном, что делает его пригодины для сырых, ио не пыльных помещений.

Шар молочного стекла (Шм). Изготовляется различимх диаметров для ламп 150, 300 и 1000 Вт и представляет собой светильник равномерного распределения света. Применяется в конторских и бытовых помещениях, имеющих светлые потолки и степы.

Плафоны (П1 и П2). Используются в помещениях вспомогательного характера при малой высоте и ссвещенности (проходы, гардеробы, вестибюли). Выпускаются для ламп 60 Вт.

Кольцевой светильних (Ск). Выпускается с металлическими и другими кольцами с закрытим или открытим малым кольцом. Применяется для освещения административно-конторских и учебных помещений. Разновидых поскольцевых светильников: СК-300 (300 Вт) — подвесной с закрытым малым кольцом; ПМ-1 (300 Вт) — подвесной с открытым малым кольцом; ПлК-(156 Вт) — подвесной с открытым малым кольцом; ПлК-(156 Вт) — подвесной с открытым малым кольцом.

Фарфоровый светильник с матовым стеклом (Фм). Пременяется в любой среде, кроме взравоопасной, при ограниченных нормах освещенности. Выпускается с фарфоровым корпусом и стеклянным колпаком, ввинченным в нареаку корпуса, для ламп до 100 Вт.

Потолочные и настенные светильники (ПУН-60, ПУН-100 и БУН-60). Являются влагозащищенными и применяются в сырых бытовых помещениях и сануматах

Плафон сельскохозяйственный (Псх). Применяется для освещения влажных и пыльных производственных помещений при малой высоте и освещенности. Выпускается в пластмассовом корпусе с матовым стеклом для ламп до 75 Вт.

Плафон герметический туниельный (ПГТ-100). Предназначен для ламп до 100 Вт. Применяется для тяжелых условий среды при малых значениях освещенности и высоты подвеса. Светильник имеет исполнение ПНП на две лампы по 100 Вт.

Промышленный уплотиенный светильник (ПУ). Выпускается в металлическом корпусе с матовым стеклом для лами 100 и в 200 Вт. Применяется в сырых в пвлышх помещениях. Имеет сисполение СПБ для лами 300 Вт.

Светильник для химически активной среды (СХ). Является пыленепронинаемым и применяется для тяжелых условий среды. Выпускается для лами 60, 200 и 500 Вт с матовым стеклом без отражателя или с прозрачным стеклом с отражателем.

Взрывозащищениме светильники. В зависимости от условий среды примепялотся светильники повышенной вздежности (Н) или во взрывомепроницаемом исполнении (В). Промышленность выпускает светильники типов Н3Б-150; Н4Б-300. В3Т-200 без отважателя и В3Б-200 с отражателем.

Светильники местного света (СМО-1, 50 Вт, 36 В; СМО-2, 100 Вт, 36 В). Применяются для освещения рабочих мест. Укомилектовани кронштейнами с выключателями и соответствующими шаринрами для поворота. Аналогичны им светильники К-1, К-2, КС-50 в КС-100 для дами выполжением 36 В.

Светильники наружного освещения (СПО-200 и СПО-2-200) с дамавам накаливания выпускаются для авли 100 и 200 Вт соответственно с молочимы или приматическим стеклом. Применяются для освещения территории предприятий. Светильник СЗЛ применяется с зеркальными дампами на 300—500 Вт Свредально-приматические сестильники типи СЗП-500 для дами пакальныя, СЗПР-220 для дами ДРЛ-250, СКЗПР-500 для дами ДРЛ-500 с консольным креплеценом к пооре применяются для совещения открытих пространств

Основным гипами светильников для люминесцентных лами, применяемых для освещения производственных и подсобных помещений промыводствам предприятий, а также бытовых и жилых помещений, выляются: ОД, ОДР—с экранирующей решеткой; ОДО—с перфорированиям отражателем; ОДОР—х решеткой и отражателем. Светильники изготовляются для лами 2×80 Вт с антистробоскопическим устройством ПРА и предназначены для объяных помещений.

Светильники школьные (ШОД—подвесной и ШЛП—потолочный). Умощлектованы люминесцентными лампами и ПРА. Используются для освещения невысоких и нешльных помещений.

Септальник ПВЛ. Является пале- и влагозацищенным и применяется в пальямих, смрих и некоторых пожароповстых помещениях. Предвазлачен для люминесспентных лами 2×40 Вт. Светильник типа ПВЛ-6 для лами 2×80 Вт, имеющий уплотнения для ПРА и патронов лами, используется в сырых помешениях.

Прожектори предназначены для рационального освещения открытых приграмстранств (складских территорий, открытых транформаториях подставший, строительных длющадок и т. "В. Наиболее часто применяются прожекторы заливающего света ПЗС-25, ПЗС-35, ПЗС-45 (табл. 134) и прожекторы для освещения фасало зданий ПФС-03, ПФС-46, ПФС-60, В прожекторы для освещения фасало зданий ПФС-03, ПФС-46, ПФС-60, В прожекторы типа ПЗС-35 применяются лампы 200 Вт, типа ПЗС-35 — лампы 300—500 Вт, типа ПЗС-45 — дамим 1000 Вт.

Прожекторы размещаются обычно сосредоточенными группами на мачтах высотой 15, 21 и 28 м.

Общие рекомендации по выбору конструктивного исполнения светильников в зависимости от условий окружающей среды приведены в табл. 135.

134. Характеристики прожекторов заливающего света

				Полезный угол рассеяния в плос- костях, град			
Тип	U _H , B	Рн, Вт	I _{Make} , _K	горизонтальной	вертикальной		
ПЗС-25	127	200	18000	26	26		
	220	200	16000	26	26		
ПЗС-35	127	300	35000	20	18		
	220	300	25000	23	20		
	127	500	70000	26	18,5		
	220	500	40000	26	20		
ПЗС-45	127	1000	264500	21	19,7		
	220	1000	140000	23	25		

Рекомендации по выбору типа светильника в зависимости от условий окружающей среды

Характе- ристика по- мещения	Требования к конструкции светильников	Допустимые типы светильников согласно ПУЭ				
1	2	3				
Сухое и влажное Сырое	Специальных требований не предъявляется Корпус патрона должен быть выполнен из изоляционных и влагостойких материалов	Все типы Для ламп накаливания ДРЛ — все типы с соотвес ствующими патронами, за ис ключением Ли, Шм, ПКР-30 ПЛК-150, СК-300, С-177 и бь товых плафонов. Для люм несцентных ламп — все типы				
Особо сырое	выполнен из наолящионных и малостойких материалов. Спо- соб ввода проводов должен исключать возможность их за- мыхания между собой наи асстими светильника. Все части светильника. Все части светильника долж- ны быть выполнены из мате- риалов, противостоящих воз- действию пати, или защище-	Для ламп накалнывания ДРЛ— все типы с соотве ствующими патропами в дом прокодов через трубы и бюгогли, за исключением ДЛЯ ДЛЯ СК-300, С-177, СОР, СОХР бытовых плафонов. Для дминесцентимх ламп— ПВЛТ, ПВЛТМ, ВПЯЛМ, ВЛЯ, УВЛ				
Жаркое	ны от него Элементы светильника и изо- ляния проводов для его за- рядки должны быть выполне- ны из материалов с необходи- мой степенью теплостейкости	ДРЛ все типы				

		Продолжение табл. 135
1	2	3
Пыльное	Незащищенное, открытое, пы- лезацищенное или пылененро- пищемое положение в записы- мости от коммества и херак- доступа к сетенлынику для обслуживания	Для ламп накаливания и ДРЛ: а) при большом количестве пман — СЗЛ, ППЛ, ППР, ПСХ, ПНП, ПГТ, ПУН, БУН, о при небольшом количестве негокопроводящей пыли, не негокопроводящей пыли, не негокопроводящей пыли, не негокопроводящей пыли, у-16, УПМ-М, гср. СДД, ГД, у-16, УПМ-М, гср. СДД, ГД, гор. о при крумноволокимстой пе- токопроводящей пыли— те же типы, что в п. «бъ. и дополни- токано Уъ. ПВ., пледория, горания пъли, не пригорающей к колбе лампы,— все типы, за исключенем ПКР, ПЛК, СК-300, С-177, Ли, Шм, Уз. У-15, бы- томых парых полим прими прим
; химически ктивной редой	Аналогично требованиям для особо сырых помецений, но все части светильника, доступные влиянию химически активатий среды, и изомащия прово-	Для доминесцентных лами: а) при большом количестве пыли — ПВЛ-6, ПВЛ/М, ПВЛ-1, ПВЛ/П, ВЛ-1, ВЛ-
Пожароопас- ное класса П-I	дов для его зарядки должны быть защищены от этих воз- действий или противостоять им Полностью пылезащищенное или полностью пыленепроница- емое исполнение	В производственных помеще- ниях—СЗЛ, ППД, ППР, ПСХ, ПНП, ПГТ, ПУН, БУН, УПВЛ-1, ПВЛМ, ПВЛП, ПЛУ, ВЛН, УВЛВ-4-Х80-1, УВЛН- 4-Х80-1. В складских помеще-
Пожароопас- ное класса П-II без вен- гиляци и	Полностью пылезащищенное вли полностью пыленепроин- цаемое исполнение в зависи- мости от количества и харак- тера пыли или волокон	ниях— те же типы, за исключением ПВЛ-1, ПВЛП, ПЛУ, ВЛН, УВЛВ, УВЛН В производственных п складских помещенийх—те же типы, что и для производственых помещений класса П-1, за исключением ПВЛ-1 и ПВЛП в складских помещеную коместа по техности.
	220	

1	2	3
Пожароопас- ное классов П-II с общей вентиляцией и местным нижним от- сосом отхо- дов и П-IIa	Любое исполнение светильныков с лампами накаливания при наличии сплошного колнака из силикатного стекла	В производственных помещениях—все типы соответствующей конструкции
		В складских помещениях:
	Любое исполнение светильно- ков с лампами ДРЛ с присто- соблением, предотвращающим выпадение колбы ламп Любое исполнение светильно- ков с люминесветильном долого в водо в ставльной грубе, разме- долого с негорочей оболочкой или в ставльной грубе, разме- правод в ставльной грубе, разме- правод предото и ставльной грубе, разме- правод предото и ставльной грубе, разме- правод предото и ставльной израждений предото и встораемых материалов, с обеспечением веболожности выпадения стартеров и ламп	а) с лампами накадивания у ДРЛ— вое гипы соответствую цей конструкции: 6) с люмнаесцентными лампа- ми — светильники соответству ощей конструкции, а также ЛДР и ЛДОР с бесстартер- ными пускорстулирующими аппаратами
Наружные пожароопас- ные установ- ки класса П-III	Аналогично требованиям для особо сырых помещений	Для ламп накаливания и ДРЈ — те же типы, что и для про изводственных и по ме пе ен и класса П-1, и дополнителько СОХР, ГХР, ГсХР, ГСХР СДРТС, СЗ4РГС, с соответ ствующим патроном и вводом проводов через грубу или бю гели. Для доминесцентны дахп — светильники наружно го освещения на
Вне помеще- ния	То же	Для лами накаливания и ДРЈ — все типы с вводом проводо через трубы мли богели, за ксключением Гс. С. СО, ПКР ПЛК, СК-300, С-177, Лц. Шм Для люминесцентных ламп—светильники наружного освещения

Примечания: 1. В складских помещениях с ценными сгораемыми материалами или с ценными материалами в сгораемой упаковке рассеиватели, отражатели или экраинующие решетки должны быть выполнены из несторае-

мых материалов.

2. Кояструкция светильников, применяемых в складских пожароопасных помещених, должна исключать возможность выпадения колбы лампы, а в люминесцентных светильниках — п стартера.

ВЫБОР СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫСОТЫ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКОВ

Светильники общего освещения в большинстве случаев размещаются по вериннам квадрата или примоугольника. В некоторых помещениях они могут располагаться в шахматном порядке, например при креднеции на фесона располагаться в шахматном порядке, например при креднеции на фесона располагаться в шахматном порядке, например при креднеции на фесона располагаться в шахматном порядке на пример при креднеции на фесона располагаться в шахматном порядке на пример при креднеции на фесона располагаться в порядке пример на пример

При размещении светильников расстояние t от стен до крайних светильников рекомендуется принимать равным: при наличии у стен проходов l=(0,4--0,5)L; при наличии у стен рабочих мест l=(0,25--0,3)L, где L— расстояние межту светильниками

Высота подвеса светильников h_{tt} должна удовлетворять условиям ограничения ослепленности и бить не ниже величии, указанных в табл. 126. Для обслуживания светильников (смены лами, протирки арматуры) желательно, чтоби высота подвеса нап полом не превыпала 7 м.

Величина h_e — свес (расстояние между светильником и потолком) колеблется в пределах 0.3—1.5 м.

Рекомендуется принимать отношение $h_c/H_0 = 0,2-0,25$, где H_0 — высота потолка нап рабочей поверхностью.

Расчетной высотой h считается расстояние от светильника до рабочей поверхности;

$$h = H - (h_e + h_p)$$
.

Наивыгоднейшее отношение L/h приведено в табл. 137.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА ЛАМП

Световой поток может быть определен методом коэффициента использования или точечным методом.

Метод коэффициента использования светового потока применяется для расчето общего разкомерного освещения горизонтальных поверхностей лампами накализания или люминеспентными лампами.

Световой поток одной лампы (дм)

$$F_{\pi} = \frac{E_{\text{MHH}} S k_3 z}{n k_{\text{H}}},$$

где $E_{\rm мив}$ — минимальная освещенность, лк; S — площадь помещения, м²; $k_{\rm h}$ — коэффициент запаса (1,3-2,0); z — коэффициент неравномерности освещенности (для большинства светильников равен 1,1-1,3); n — число светильников; $k_{\rm h}$ — коэффициент использования светового потока.

Данные для выбора наименьшей освещенности приведены в табл. 132.

Фактическая освещенность обычно инже наименьшей из-за загрязнения светильников и старения лами. Поэтому в формулу светового потока вводится коэффициент запаса &, (табл. 138).

Значения коэффициентов использования светового потока для наиболее распространенных типов светильников при определенных коэффициентах отражающих поверхностей (стен и потолков) $\rho_{e\tau}$, ρ_{a} и показателях помещений i приводятся в табл, 139, 140.

136. Наименьшая высота подвеса светильников над полом (м)

	При мощис	ости ламп, Вт
Светильник	до 200	свыше 200
С лампами накаливания		
Уриверсаль без стедка или с прозраг- пава стоком, "Гирбоковлаучасть заа- пароавшияй, Универсаль с матирован- им стежом Тамарован- ным стежом Тамарован- ным стежом Тамарован- пым стежом Тамарован- ріоцетта молочного стежа При молочного стежа Примолочного стежам за правиться образовання прочимы стежами	3 2,5 3,0 3,0 2,5	4 3,5 4,0 4,0 3,0
С люминесцентными лампами		
Двухламповые ОД, ОДР, ОДОР при одиночной установке или непрерыв- ных рядах	4,0	-
То же, при пепрерывных рядах из сдвоенных светильников	4,5	_
Двухламповые ШЛД, ШОД	2,6	-

137. Наивыгодиейшее отношение L/\hbar

Тип светильника	При многорядном рас- положения с учетом удаженных светильяннов	Наибольшая ширина под сы, освещаемая одним рядом светильников
Шо, Фм, плафоны У, Ум, Гэ Лц Гз	2,8-2,0 1,8-1,5 1,7-1,4 1,0-0,9	1,3h 1,2h 1,0h 0,8h

138. Значение коэффициента запаса

100.	Juaneure Mose	уфициона				
	ка при	лампах				
Характеристика помещения	накаливания	люминес- центных	Сроки чистки светильни ков, не реже			
С большим выделением ныли, двма или копоти То же со средним выделением То же с малым выделением Открытые пространства	1,7 1,5 1,3 1,3	2,0 1,8 1,5 1,5	4 раз в месяц 3 раз в месяц 2 раз в месяц 3 раз в год			

139. Коэффициенты использования светового потока

	т. пеноназования светового потока													
Светильник	Глуб эм:	Глубокоизлучатель эмалированный			Универсаль без Универсаль с затенителя теннтелем				Универсаль без затенителя					
Pn. %	30	50	70	30	50	50 70		50	70					
Peτ, %	10	30	50	10	30	50	10	30	50					
i														
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,75 2,0 2,25 3,0 3,0 4,0 5,0	19 24 29 32 34 36 37 39 41 43 44 46 48 49 50 51 52	21 27 31 34 36 38 39 41 43 44 46 48 49 51 52 52 54	25 31 34 37 39 40 41 43 46 48 49 51 52 53 54	21 27 32 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 55 56 57 58	24 30 35 38 40 42 44 46 48 50 52 54 55 57 58 59 60	28 34 38 41 44 45 46 48 51 53 55 56 60 61 62 63	14 19 23 26 28 30 31 33 35 37 39 40 42 43 44 45 46	17 22 26 28 30 32 33 35 36 39 40 42 44 45 46 47 48	21 26 29 32 34 35 36 37 40 41 43 45 46 47 48					

 Козффициенты использования светового потока светильников с люминесцентными дампами

Светильник	света	/зный п с реше: нителем	рямого гчатым 1 15°	CBC	Подвесной открытый сверху с решетчатым затенителем 30°				Плафон с решетчатым затечителем 30°				
°n• %	30	50	70	50	50	70	70	50 50		70 7			
Per· %	10	30	50	30	50	50	70	30	50	50	70		
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1,25 1,75 1,75 2,25 2,25 3,5 4,0	15 19 23 25 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42	17 22 25 27 29 30 31 33 34 36 37 39 41 42 42 42 43	20 24 27 30 31 32 33 35 37 38 39 41 42 43 44 44 44	13 16 19 21 22 23 24 26 28 29 31 32 33 35 36 38 39	15 19 21 23 24 25 27 28 30 32 33 35 36 37 38	17 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 40 42 44 46 47	23 27 30 32 33 35 36 38 40 41 43 44 46 47 49 50	13 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32	15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33	15 19 21 23 24 24 25 26 28 29 30 31 32 33 33	19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 34		

224

светильников с лампами накаливания

верк	жонэлуч альный; выая ла	sep-	Лю	цетта і	цельно	го стен		Фарфоровый				
30	0 50 70		30	50	50	70	70	30	30	50	50	70
10	30	50	30	30	50	50	70	10	30	30	50	50
26	30	35	14	16	20	22	29	8	10	10	15	17
34	37	42	19 23	21	25	27 30	33	11	13 16	14	19 21	21 24
40 44	43 47	48 52	25	24 26	29 31	33	41	14 15	17	19	24	26
48	50	54	27	29	33	35	43	17	19	21	24	28
50	53	56	29	31	34	37	44	18	20	23	27	30
52	54	58	30	32	36	38	46	19	21	24	28	31
54	57	60	31	34	38	41	48	20	23	25	30 33	34
57	59	64 66	34 36	37 39	41	44 46	51 53	23 25	25 27	29 31	36	41
59 62	62 65	68	38	41	45	48	55	26	29	33	37	42
63	67	71	40	43	47	50	57	28	31	35	39	44
67	69	73	41	45	48	52	58	30	32	36	41	46
68	70	75	44	47	51	54	60	31	35	- 39	- 43	49
70	72	76	45	49	52	57	63	34	36	41	45	50
71	73	77	46	50	54	59	64	36	38	43	47 50	54 56
72	. 75	79	48	52	56	61	65	38	39	45	00	l ət

Для прямоугольных помещений

$$i = \frac{ab}{h(a + b)}$$

где $a,\ b,\ h$ — соответственно ширина, ддина и расчетная высота освещаемого помещения, м.

При освещений помещения рядами люминесцентных светильников предваразовано намечается число рядов, а также тип и мощность лампы, что определяет ее поток F_x (см. табл. 129).

Число светильников определяется по формуле:

$$N = \frac{E_{\text{MHB}}k_3Sz}{nF_nk_B}.$$

где n — число лами в каждом светильнике. Число светильников в каждом ряду $N_1 = N/m$.

где т — число рядов.

Затем находят полную длину всех светильников ряда: $L = L_1 N_1$,

Если длина светильников ряда блика к длине помещения, то ряд получаегся силошным; если она меньше длины помещения, тогда светильники размещаются в ряду с разрывами; если длина светильников больше длины помещения, то увеличивается число рядов или каждый ряд образуется из сдвоенных или строенных сетильников.

При малой высоте помещения предпочтительнее светильники с лампами 40 Вт. при большой — с лампами 80 Вт.

Точечный метод применяется для определения светового потока при неравномеряюм распределения освещенности на рабочих поверхностях. Этим методом тажже рассчитывается местное и наружное освещение. Он используется для проверки расчета равномерного освещения ответстренных помещений.

Световой поток одной лампы (лм)

$$F = \frac{1000E_{\text{MHB}}k_3}{\mu\Sigma e},$$

где μ — коэффициент добавочной освещениости за счет отраженного светового потока и удаленных светпльяниюв (равен 1,06—1,7); 2e — суммарная условная освещенность от блиложежщих светильников, так

Условная освещенность (e) от одного близлежащего светильника определяется по кривым изолюкс.

ВЫБОР МОЩНОСТИ ЛАМП

По значению светового потока, определенному методом коэффициента использования светового потока или точечным методом, находят мощность одной лампы (см. табл. 128. 129 и 131).

При приближенных расчетах освещения мощность одной лампы определяется методом удельной мощности.

В этом случае (при заданном количестве светильников) в зависимости от величимы освещенности, площади пола освещаемого помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью находят значения удельной мощности.

Общая установленная мощность

$$\Sigma P_{XCX} = pS$$
.

уде р — удельная мощность, Вт/м²; S — площадь помещения, м².
Мощность, одной дамиы

$$P = \Sigma P_{TCT}/n$$
,

где n — число светильников.

Для ориентировочных расчетов оспещения можно пользоваться значениямидальной мощности, приведенными в табл. 141, а также рекомендациями по общему освещению некоторых помещений (табл. 142).

Для освещения малых помещений и лестничных клеток рекомендуется следующая наибольшая мощность ламп (Вт):

226

 Удельная мощность (Вт/м²) для общего освещения помещений при напряжении 220 В

	1	110	меще	nnn	1	Площадь, м²							
	Светильник	подз	ora seca,		ещен-	10	25	25	-50	50-	-150	сві 1	50
			2		3		4		5		6		7
	1	3-4			10 20 30 50 75	1	6,0 0,3 3,6 21	1	4,6 7,7 11 16 22	1	3,6 5,9 8 2 7	1	3,2 5,2 7 1 5
	Универсаль без за- тенителя и глубоко- излучатель эмали- рованный	-	46		10 20 30 50 75	1	7,4 13 18 28 40		5,1 8,7 12 19 27		3,5 6 8,7 13 19		2,6 4,7 6,6 10
		68			10 20 30 50 75		=		6 11 15 24 36		7,3 10,5 16 24		2,8 5,1 7 11 17
	Универсаль с полу матовым затените лем и люцетта цель	- \			10 20 30 50 75		6,6 12 16 24 33		5,1 9 11 17 25		4,4 7,5 9,4 15 22		6,8 8,5 13
	ного стекла (пр среднем значени коэффициента отр жения стен и п толка)	н н а-	3-4		10 20 30 50 75		7,7 13 17 27 41		5,9 9,8 13 21 30		4,3 7,2 9,9 15 22		3,9 6,3 8,5 13
	Люцетта цельног стекла (светлы стекла и потолок фарфоровый пол герметический повышенной и дежности прогазрыва		ые 2-4		10 20 30 50 75 100		5,8 10 14 21 29 39	3	4,6 8 11 16 21 28	3	3,7 6,5 8,7 13 18 24		3,2 5,7 7,3 11 15 20
			2	3	10 20 30 50)	9 16 22 37		6, 11 16 27	8	5,2 8,9 13 22		4,4 7,7 11 19
			3-	-4	10 22 33 5	Ö	12 23 34 57		7 14 21 35		5, 11 16 27	7	4,5 8,4 12 20

		· .		Π_I	одолжение	табл. 1-
1	2	3	4	5	6	7
Шар молочного стекла (светлые стены и потолок)		10 20 30 50 75 100	8,5 15 21 32 48 64	6,3 11 16 25 38 50	5 8,6 12 20 30 40	4 6,9 9,7 16 24 32
Люминесцентный прямого света с защитным углом 15° в двух плоскостях	2-3	75 100 150 200 300	7,5 10 15 20 30	6,2 8,3 12,4 16,6 25	5,4 7,2 10,8 14,4 21	4,9 6,5 9,8 13
	3-4	75 100 150 200	10,5 14 21 28	7 9,3 14	6 8 12	5,2 6,9 10,4

Примечания: 1. При напряжении 110—127 В удельную мощность следует уменьшать на 15%.

2. При коэффициенте запаса 1,5 удельную мощность необходимо увеличить на 15% (таблица составлена с учетом коэффициента запаса 1,3, а для ломилес-

3. При применении биспиральных лами удельная мощность уменьшается на 15%.

Освещенность территория промышленных предприятий должна приниматься на уровне земли в горизонтальной плоскости не ниже следующих величин

главные проходы и проезды:

с интенсивным движением людей

и грузовых потоков

то же со средним движением прочие проходы и проезды лестницы и переходы

охранное освещение

РАСЧЕТ ПРОЖЕКТОРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

0,2

Расчет освещения территории прожекторами заливающего света сводится к определению количества прожекторов, необходимых для горизонтальной освещенности заданной площали:

$$n = \frac{E_{\text{MKB}} Smk_3 z}{F_n \eta}, \qquad \dots$$

где m — коэффициент рассеяния (для узких участков равен 1,5; для широких — 1,15); F_π — световой поток лампы, лм; η — коэффициент полезного действия прожектора (для ПЗС-35 равен 0,52; для ПЗС-45-0,6). 150

142. Рекомениации по общему освещению векоторых помещений

Рекомендуемая минимальная свещенность, лк 30—50	Удельная мощность, Вт/м ²	Тип светильника Ум. Гэ
50		V., P.
50 *	12—15 9—12	Ум, Тэ Гэ, Гз Гэ, Гз
50 50 35	14—15 14 8	Гэ, Шо, Лц Ум Ум, Гэ
30 30	11 11	<u>π</u>
30 30	11	Лц Пг, СП (стенной
25 25 10—15 10	10—12 12—15 3,6 7	патрон) Фм., СП П2 Гэ., Фм Ум., Фм
10—25 100 ** 75 ** 75	20-30 16-20 18-20	Ум, Фм Ло Лц, Ло Лц Лц
	50 35 30 30 30 30 30 25 25 10—15 10—25 100 •••	500 14 8 8 35 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1

[•] Необходимо предусмотреть переносные лампы для освещения рабочего места формовщика.

** Следует дополнительно установить настольные лампы.

Высота установки прожектора (м)

$$h \gg \sqrt{\frac{I_{\text{Mare}}}{300}}$$

где I_{мане} — максимальная сила света ламиы прожектора, кд.

Оптимальный угол наклона оптической оси прожекторов к горизонту Ө для получения горизонтальной (сплошные) или вертикальной (пунктирные) освешенности находят по графику (рис. 51) в зависимости от произведения Eh2.

Приближенно расчет прожекторного освещения территории можно выполнить по метолу улельной мошности.

Количество прожекторов определяется по формуле:

$$n = WES/P_a$$

где W — удельная мощность, которая при освещении прожекторами ПЗС-35 равна 0,25-0,4 BT/м2 · лк, прожекторами ПЗС-45-0,2-0,3 Вт/м2 · лк.

П в и м е в. Определить коэффициент использования & светового потока для прямоугольного помещення (конторы) длиной b = 18 м и шириной a = 6 м. Светильник — люцетта цельного стекла. Расчетная высота помещения h=3 м. Стены и потолок светлые с коэффициентом отражения од = 50% и о = 70% Решение. Определяем показатель помещения

$$i = \frac{ab}{h(a+b)} = \frac{6.18}{3(6+18)} = 1,5.$$

Зная показатель помещения и коэффициенты отражения стен и потолка, по табл. 139 находим коэффициент использования светового потока $k_n = 44\%$.




Рис. 51. Кривые для определения наивыгоднейшего угла наклона прожектора

Пример. Определить число светильников и мощность дамп для механической мастерской длиной b=31.6 м, шириной a=20.2 м, высотой H=5.6 м. Стены и потолок темные с коэффициентом отражения $\rho_{e\tau} = 30\%$, $\rho_{H} = 50\%$. Высота рабочей поверхности от пола hp=1 м. Напряжение электрической сети $U_{\rm H}\!=\!220$ В, минимальная освещенность $E_{\rm мин}\!=\!30$ лк.

Ренген и е. Лля освещения помещения выбираем светильники Универсаль с затенителем. Принимаем расчетную высоту подвеса светильника над рабочей новерхностью h = 4.1 м.

Показатель помещения

$$i = \frac{ab}{h(a+b)} = \frac{20, 2 \cdot 31, 6}{4, 1(20, 2+31, 6)} = 3.$$

Определяем по табл. 139 коэффициент использования, исходя из i=3, $\rho_{nv} = 30\%$, $\rho_{n} = 50\%$ и типа светильника $k_{n} = 45\%$.

Наивыгоднейшее отношение L/h при прямоугольном расположении светильников определяем по табл. 137: L/h = 1.8.

Наивыголнейшее расстояние между светильниками

$$L = 1.8 \ h = 1.8 \cdot 4.1 = 7.3 \ \text{m}.$$

230

Располагаем на плане три ряда светильников по 5 светильников в ряду. r асполагаем на влане гри ряда светильников и 0 о светильников и p растояние от стен до светильников i=L/3, так как рабочне поверхности

Принимаем коэффициент перавномерности освещенности z=1,1; коэффирасполагаются непосредственно у стен.

циент запаса k = 1.3. Световой поток одной лампы

$$F = \frac{E_{\text{MHR}} S k_{3} z}{n k_{3}} = \frac{30 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 31 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1}{15 \cdot 0 \cdot 45} = 4053 \text{ лм.}$$

По табл. 128 выбираем лампу Г220-300 мощностью 300 Вт, световой поток

которой равен F = 4500 лм. Освещенность в этом случае будет равна:

$$E = E_{\text{MKH}} \frac{F'}{F} = 30 \frac{4500}{4053} = 33 \text{ лк},$$

 $E\!=\!33$ лк> $E_{\text{мин}}\!=\!30$ лк, следовательно расчет выполнен правильно. не о им и в в Определить количество прожекторов для освещения территории П р и м е в. Определить количество прожекторов для освещения территории 11 р и м е р. Определить количество промекторов для освещения территории строительной площадки размером $60{\times}100$ м, обеспечив освещенность $E{=}2$ лк,

Решение. Для освещения площадки берем прожектора типа ПЗС-35 с лампами мощностью $P_n = 500$ Вт, $I_{\text{мане}} = 40\,000$ кд.

Определяем количество прожекторов

$$n = \frac{WES}{P_n} = \frac{0.25 \cdot 2 \cdot 60 \cdot 100}{500} = 6.$$

Высота установки прожекторов

$$h \gg \sqrt{\frac{I_{\rm Makc}}{300}} = \sqrt{\frac{40000}{300}} \approx 12 \text{ m}.$$

Определяем произведение

$$Eh^2 = 2 \cdot 12^2 = 288$$
.

По кривым рис. 51 находим, что оптимальный угол наклона оптической осн прожекторов для получения горизовтальной освещенности составляет $\Theta = 17^{\circ}$.

ГЛАВА ІХ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Электроизмерительным прибором называется устройство, предиазначенное димерения электрической величины, например, напряжения, тока, мощности, сопротивления и т. д.

Получить абсолютию точное значение измеряемой величины невозможно. Разоность между получениям значением измеряемой величины A и ее действительным значением A в азывается абсолютной потрешностью выжрения

$$\Delta A = A - A_0$$

а отношение $\gamma = \frac{\Delta A}{A_0}$ 100 называется относительной погрешностью измерения.

Погрешность может быть положительной (со знаком +) и отрицательной (со знаком —).

В соответствии с ГОСТ 1845—59, по степени точности электроизмерительные приборы делятся на 8 классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

По исполнению для разлячных условий эксплуатации приборы разделяются на группы: А — для работы в закрытых сузих помещениях, Б — для работы в закрытых неотапливаемых помещениях, В — для работы в полевых толових, Т — для работы в услових сусло и влажного тропического климата.

По устойчивости к механическим воздействиям приборы разделяются на обыкнювениие, обыкнювениие с повышениюй прочиостью (ОП), устойчивые к механическим воздействиям — тряскопрочные (ТП), вибропрочные (ВП), вечувствительные к тряске (ТП), нечувствительные к вибращии (ВН) и ударопрочные (ВП)

По способу преобразования электромагнитной энергии в мехашческую и по конструктивным особенностям измерятельного механизма приборы подразделяются на системы (табл. 143).

По степени защищенности измерительного механизма от влияния внешних магнитных и электрических полей на точность его показаний приборы делятся

143. Характеристика систем электроприборов

	143. Характерис	inka cherem shekipunga	
Система	Достоинства	Недостатки	Область применения
	2	3	4
магнито- электри- ческая	Высокая чувствительность и точность. Относительно небольшое влияние внешных матых полеб. Малое влияние нешеле энергии Малое влияние температуры	постоянного тока. Чувствительны к пере- грузкам	
Электро- магнятна	Могут изготовляться на большой ток данепосредственного включения, устойчив при перегузках. При годим для постояни го и переменяют ток в просты и конструция	я внеимость показани от внешних магнитны полей. Неравномерна икала от а,	й и напряжения в цепях х постоянного и пере-
Электро динами- ческая	Высокая точнос Пригодны для постянного и переменно тока	го- ний от внешних ма	аг- ности, напряжения, ча- ст- стоты, угла сдвига уз- фаз в цепях перемен- еб- ного тока, а также на-
Теплов	запий от частоты формы крнвой по менного тока и вн них магнитных по Пригодны для по янного и перемени	en- em- neŭ. cro- toro dyb- noe	Измерение силы токо в ценях переменного тока промышленной з высокой частоты
		022	

A chart Lade to the second

			1 роо о лжение таол. 143
1	2	3	4
Электро-статиче-ская	электроэнергии. Неза-		ния в цепях постоян-
Вибраци- опная	ции и надежны в ра- боте. Возможность включения прибора в	Вибрация пластин от внешних толчков. Прерывистость шка- лы, вследствие чего затрудивется отсчет при промежуточной частоте	переменного тока

на две категории: I категория — хорошо защищенные и II категория — без специальной защиты.

Кроме того, приборы различаются по положению пулевой отметки на шкале, характеру шкалы, конструкции отсчетного устройства, способу создания противодействующего можента и другим признажен.

Электроизмерительный прибор должен соответствовать роду тока, иметь необходимые пределы измерения, находиться в спределенном положении по отношенню к горизонтальной поверхности и устанавливаться в месте, где отсутствуют внешние причины, искажающие результат измерения.

Приборы для измерения напряжения включаются в электрическую цень параласаьно, а для измерения тока — последовательно. Приборы, измеряющие мощность, знертию, коэффициент мощности и другие электрические величины, включаются по более сложным схемам, прилагаемым к приборам.

В соответствии с ГОСТ 1845—59, на шкале каждого электроизмерительного прибора приводател: обозначение единицы и масрежой ведетины и класса точности прибора, помер ГОСТа, которому должен удопаченорять прибор, условное обозначение рода тока и числа фаз, системы прибора и степени защищенности его от магнитных и электрических полей, обозначение рабочего положения прибора, испытательного напражения изолиции токоведущих частей, токарилай зашка завода-изготовятеля, заводское обозначение (тип) прибора, года выпуска и заводской помер. Некоторые из этих обозначений находятел на корпусе и у зажимов прибора.

Некоторые типы электроизмерительных приборов общепромышленного применения приведены в табл. 144.

	Прибор	Класс точности	Пределы взмерения	Назпачение	Включение
	1	2	3	+	5
	Амперметр влектромагнит- ный ЭЗО с магнитным успо- коеннем	1,5—2,5	От 0—1 до 0—200 А	Для измерения пере- менного тока частотой 50 Гц	Непосредственное — до 200 А, черся транс- форматор тока — до 10000 А
	Вольтметр электромагнит- ный Э30 с магнитным успо- коением	1.5-2,5	От 0—15 до 0—600 В	Для измерения напря- жения в цепя пере- менного тока частогой 50 Гц	Непосредственное — до 600 В, через трансформатор напряжения — до 460 кВ
235	Амперметр электромагият- ный ЭЗ4 многопредельный	64 52	0-1; 1-3-7; 5-15 A	Для измерения переменного тока частогой 50 Гц в режиме частых включений	Непосредственное
	Вольтуетр электроматинт- ный ЭЗ4 двухпредельный	1,0	0-7,5-15; 0-75-150; 0-300-600 B	Для измерения напря- жения в цепи пере- менного тока настогой 50 Гц в режиме час- тых включений	ф
	Частогомер стрелочный ЭЧ	0,2-2,5	50—1500 Гц	Для измерения частоты в цепт переменного тока напряжением 36, 127, 220 В	С добавочным устрей- ством типа ДЭЧ/3 или ДЭЧ/4
	Амперметр М340	1,5	0-1; 0-50 A	Для измерения посто- янного тока	Непосредственное — до 50 А, с наружным шунтом 75 мВ типа 75 иги типа 75 иги типа


. .

				Продолжение табл. 144
1	N	on.	-	
Вольтметр М340	1,5	0-3: 0-450 B		
			жэл измерения напря- жения в цени постоян- ного тока	Непосредственное — до 450 В, с отдельным добавочным резистором типа Р103 — до 3000 В
Баттметр малогабаритный Д700	, s.	2-0-6; 60-0-180 kBr	Для измерения актив- ной мошности в трех- проводных сетях пере-	С добавочным сопро- тивлением типа Р700
			менного тока частотой 50 Гц при равномерной и неравномерной нагрузках фаз	на 220 и обу В и через Трансформаторы тока (резистор Р700 по- ставляется комплект- но с прибором)
Ossowerp As42		0,5 (индуктивности); 1—0,5 (емкости)	Для измерения соз ф в цепи трехфазного тока частотой 50 Ги при равномерной нагрузке фаз	Непосредственное — при напряжении 127, 220 и 380 В, через трансформаторы го-
Hactoromep Д340	-			ла и напряжения— при более высоких ка- пряжениях
	0.1	45—55 Fr	Для измерения часто- ты в цепн переменно- го тока частотой 50 Гц	
			-	грансформаторы то- Ка и напряжения— при более высоких на- пряжениях

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ . `

Постоянный ток измеряется амперметром, который включается в электринестрой цень последовательно, напряжение измеряется вольтметром, который включают павалленые.

Амперметры и вольтметры, применяемые в сетях постоящного тока, в основном матантоэлектрической системы. Они имеют равномерную шкалу, обладают высокой точностью и чувствительностью, мало потребляют энергии.



При включении приборов магнитоэлектрической системы необходимо, чтобих входил в зажим «+», в выходил вз зажима «→», вначе стрелка будет отклонаться в направлении, противоположимо принятому.

Для расширення пределов измерения амперметров магнитоэлектрической системы применяются мангапиновые сопротивления — шуиты. Шунт R_ш включается последовательно в цель, где необходимо измерить протекающий ток, амперметр присоединяется к шунту парадлельно (рис. 52).

Ток, протекающий в цепи, определяется по формуле:,

$$I = I_{\mathbf{A}} \left(1 + \frac{R_{\mathbf{A}}}{R_{\mathbf{m}}} \right) = k_{\mathbf{m}} I_{\mathbf{A}},$$

где $I_{\mathbf{A}}$ — ток, измеряемый амперметром; $R_{\mathbf{A}}$ и R_{m} — соответственно сопротивление прибора и шунта; k_{m} — коэффициент шунтирования.

Из формулы

$$k_{\rm m} = 1 + \frac{R_{\rm A}}{R_{\rm m}}$$

следует, что

$$R_{\rm m} = \frac{R_{\rm A}}{\kappa}$$

т. е. сопротивление шунта, обеспечивающего расширение пределов измерення тока в $k_{\rm m}$ раз, должно быть в $k_{\rm m} - 1$ раз меньше сопротивления измерительного прибора.

Пример. Имеется прибор с внутренним сопротивлением $R_{\Lambda}{=}25$ Ом в $I_{\Lambda}{=}5$ м Λ «0,005 Λ . Определить требуемое сопротивление шунгов, расшаряющих предел вмерения этого прибора до: $I_{\Lambda}{=}0.5$ Λ ; $I_{\Lambda}{=}50$ Λ ;

Решение. Определяем значения коэффициентов шунтирования:

$$k_{\text{BH}} = \frac{I_1}{I_{\text{A}}} = \frac{0.5}{0.005} = 100; \ k_{\text{BH}^2} = \frac{I_2}{I_{\text{A}}} = \frac{50}{0.005} = 10000.$$

Следовательно, сопротивления шунтов:

$$\begin{split} R_{\text{III}} &= \frac{R_{\text{A}}}{k_{\text{III}} - 1} = \frac{25}{100 - 1} = 0,2525 \text{ OM}; \\ R_{\text{III}} &= \frac{R_{\text{A}}}{k_{\text{III}} - 1} = \frac{25}{10000 - 1} = 0,0025 \text{ OM}. \end{split}$$

Шунты, наготовленные для использования с одним определенным прибором, называются индивидуальными.

Широко используются также калиброванные шунты (переносные и стационарные).

. Для расцирения пределов измерения вольтметров магнитоэлектрической системы применяются добавочные сопротивления R_{R_i} изготовлениые из тонкой изолированной мактаницовой проволоки, которые включаются последовательно с приборами (рис. 52),

В этом случае измеряемое напряжение

$$U = U_{\rm B} \left(1 + \frac{R_{\rm A}}{R_{\rm B}} \right) = k_{\rm A} U_{\rm B},$$

гле U_B — напряжение, указанное вольтметром; R_A — добавочное сопротивление; R_B — сопротивление прибора; k_A — множитель, показывающий, во сколько раз будет расцирен предел измерения прибора при применении добавочного сопротивления.

Из формулы

$$k_{A} = 1 + \frac{R_{A}}{R_{B}}$$

следует, что

$$R_{\rm A} = R_{\rm B} (k_{\rm A} - 1).$$

т. е. величина добавочного сопротивления для расширения предеда измерения напряжения в k_{π} раз должив быть в k_{π} —1 раз больше сопротивления измерительного приболя.

П р и м е р. Определить величину добавочного сопротивления к вольтметру с номинальным током $I_B=5$ мА и номинальным напряжением $U_B=75$ мВ= =0,075 В для расширения предела измерения вольтметра до $U_R=300$

Решение. Определяем значение множителя k_{π} :

$$k_A = \frac{U_H}{U_D} = \frac{300}{0.075} = 4000;$$

сопротивление прибора (вольтметра)

$$R_{\rm B} = \frac{U_{\rm B}}{I_{\rm b}} = \frac{0.075}{0.005} = 15 \, {\rm OM},$$

следовательно, добавочное сопротивление

$$R_A = R_B (k_B - 1) = 15(4\ 000 - 1) = 59\ 985\ O_M$$

Добавочные сопротивления бывают индивидуальные и калибровачные. Индивидуальные сопротивления применяются только с теми вольтмеграми, для расширения предела которых они изготовлены. Калиброванияе сопротивления могут применяться с любым прибором, номинальный ток которого не превышает номинального тожа добавочного сопротивления. И НАПРЯЖЕНИЯ
Переменный ток, как и постоянный, измеряется амперметром, а напряже-

име — вольтметром.
Амперметры и вольтметры, используемые в сетях переменного тока, пре-

имущественно являются приборами электромагнитной системы. Для измерения тока и напряжения применяются также электродинамиче-



ские приборы.

Рис. 53. Схема включения амперметра и вольтметра в цепь переменного тока с использованием трансформаторов тока и напояжения

Для расширения пределов измерения электромагнитных амперметров переменного тока служат измерительные трансформаторы тока ТТ (рис. 53, табл 145).

При включении амперметра через измерительный трансформатор тока измеряемый ток определяют по формуле:

$$l = k_{\pi} l_{\Lambda}$$
.

где $k_{\rm T}$ — коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока; $I_{\rm A}$ — показание амперметра.

Амперметры, предназначенные для включения через измерительные трансформаторы тока, имеют на шкале надпись: «ТТ $\frac{I_1}{I_2}$ », например «ТТ $\frac{10}{5}$ ».

Вторичная обмотка трансформаторов тока должна быть всегда замжнута на токовую обмотку измерительного прибора или накоротко проводником к как при протекции тока по первичной обмотке во эторичной (если она разомкнута) наводится значительная э. д. с., опасная для экспериментатора и целостности вызольных самой обмотия.

 Π р и м е р. Амперметр, включенный на зажимы вторичной обмотки трансформатора тока с номинальным коэффициентом трансформации $R_r = 100/5$, по-казывает $I_s = 3,72$, $N_s = 3,72$,

Решение:

$$I = k_{\rm F}I_{\rm A} = \frac{100}{5} \cdot 3,75 = 75 \text{ A}.$$

Расширение пределов намерения вольтметров переменного тока осуществляется двумя способами: добавочными сопрогналенями и измерительными грансформаторыми напряжения (табл. 146). Добавочными сопротнялениями расширяют пределы измерения вольтметров до 600 В.

Способ включения и расчет величины добавочного сопротивления те же, что и для вольтметров постоянного тока.

Ten	<i>U_R</i> , кв	Класс точ	ности сердечник	а Номинальный пер-
***	R,	1-ro	2-ro	вичный ток, А
1	2	3	4	5
TKJ1-0,5 TKJ1-0,5 TKJ1-0,5 TKJ1-0,5 TKJ2-0 TIKJ1-20 TIKJ1-20 TIKJ1-20 TIKJ1-20 TIKJ1-20 TIKJ1-10-1,5 TKJ1-10-0,5/P TIKJ1-10-1,5/P TIKJ1-10-1,	0.5.5 0.5.5 0.5.6 0.666 0.666 3.3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.		5—900 5—1000 8—1000 8—1000 8—1000 9—1000 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 5—600 600—1500

240

1	2	8	4	5
ТПШФД-10-Д/З	10	Д	3	2000—5000
ТПШФЗ-10-З/0,5	10	3	0,5	2000—5000
ТПШФЗД-10-З/Д	10	3	Д	2000—5000

Примечания: 1. Обозначение типа трансформатора расшифровывается спецуащим образом: Т— тожа, К— катупечный, Л— назоляция из литой синтетической смолы; Ш— шиниый; Ф— с фарфоровой изоляцией; М— модеринарованный; П— проходной моговитовым и О— проходной социантисьный; У— усиденный; Д—ла дифференциальной защиты; З—для защиты от замыкалия из асмию; Р— для рестаной анциты; З—для защиты от замыкалия из асмию; Р— для рестаной анциты;

 Трансформаторы тока изготовляются на следующие номинальные токи: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 690, 800, 1 000, 1 600, 2 000, 3, 200, 4 000, 5 000, 6 900, 8 000, 10 000 и 15 000 A.

146. Технические данные трансформаторов напряжения

Ten	U _B of	імотки, В	P _H , B·A,	P _{MSKC} ,		
140	первичной	вторичной	0,5	1	3	B·A
HOC-0,5	380	100	25	40	100	200
HOC-0,5	500	100	25	40	100	200
HOCK-3	3000	100	30	50	120	240
HOCK-6	6000	100	50	80	200	400
HOM-6	3000	100	30	50	120	400
HOM-6	6000	100	50	80	200	600
HOM-10	10000	100	80	150	320	720
HTC-0.5	380	100	50	80	200	400
HTC-0.5	500	100	50	80	200	400
HTMK-6-48	3000	100	50	80	200	400
HTMK-6-48	6000	100	80	150	320	640
HTMK-10	10000	100	120	200	480	960
НТМИ-6	3000	100-100/3	50	80	200	400
НТМИ-6	6000	100-100/3	80	150	320	640
НТМИ-10	10000	100-100/3	120	200	480	960

Пр и м е ч а и и е. Обосначение трансформаторов напряжения расшифровывается следующим образом: НСС — однофазный сухой; НСС — трехфазный сухой; НСС — моднофазный масализи; НТКМ— трехфазный масализи; НТКМ— трехфазный масализи и СТКМ образом: НСС образом

Высокие напряжения (выше 1 000 В) измеряются вольтметрами, пределы намерения которых расширяются с помощью измерительных траксформаторов напряжения ТН (см. пр. 53).

Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения представляет собы отношение первичного номинального напряжения ко вторичному, напрыме, 400/100, 6 000/100.

При включении вольтметра через измерительный трансформатор напряжения измеряемое напряжение находят по формуле:

$$U = k_B U_B$$
.

гле k_π — коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения: U_R — показания вольтметра.

Вольтметры, предназначенные для включения через измерительные трансформаторы напряжения, имеют на шкале надпись: «ТН $\frac{U_1}{U_n}$ », например «ТН $\frac{6000}{100}$ ».

В измерительном трансформаторе напряжения вторичную обмотку замыкать накоротко нельзя, так как при этом могут сгореть обе его обмотки.

Пример. Вольтметр с пределом измерения 150 В, включенный на зажимы вторичной обмотки трансформатора напряжения с номинальным коэффиинентом трансформации $k_{\rm H}\!=\!10\,000/100$, показывает $U_{\rm B}\!=\!105\,{\rm B}.$ Определить напряжение на зажимах первичной обмотки.

Решение:

$$U = k_B U_B = \frac{10000}{100} \cdot 105 = 10500 \text{ B} = 10,5 \text{ kB}.$$

 Π_0 правилам техники безопасности в установках с напряжением $U{\geqslant}500~\mathrm{B}$ зажимы И, и а вторичных обмоток измерительных трансформаторов соответственно тока и напряжения полжны належно заземляться.

измерение мощности постоянного тока

Мощность постоянного тока можно определить косвенным путем по результатам измерений тока (в амперах) и напряжения (в вольтах) с помощью амперметра и вольтметра, включенных по схеме, изображенной на рис. 54. При расчете пользуются формулой:

$$P \approx UI$$
.

Прямым методом мощность измеряется ваттметрами электродинамической и ферродинамической систем.

Ваттметр следует включать в сеть так, чтобы электрическая энергия поступала в него со стороны генераторных выводов обмоток, зажимы которых по ГОСТ 8476-60 отмечены на приборе звездочкой. В схемах электрических цепей зажимы генераторных выводов обозначают также звездочкой.




Рис. 54. Схема включення электроизмерительных приборов в цень постоянного тока

Расширение пределов измерения последовательной цепи ваттметра постоянного тока достигается шунтированием токовой катушки (как и амперметра). а пели напряжения — включением добавочных сопротивлений (аналогично вольт-Merny).

измерение мощности Ο ΠΗΟΦΑЗΗΟΓΟ ΠΕΡΕΜΕΗΗΟΓΟ ΤΟΚΑ

Активная мощность цепи однофазного переменного тока измеряется ваттметром электродинамической или ферродинамической системы (рис. 55).






Рис. 56. Схема включения однофазного ваттметра с трансформаторами тока и напряжения

Расширение пределов измерения токовой цепи ваттметра в цепях низкого напряжения (до 1 000 В), а также расширение пределов и изоляция измерительной токовой цепи от проводов высокого напряжения при измерении в цепях напряжением выше 1000 В осуществляется с помощью трансформаторов тока. Токовая катушка ваттметра включается в данном случае на зажимы вторичной обмотки трансформатора тока (рис. 56).

Расширение пределов измерения напряжения парадлельной цепи и изоляция измерительной цепи от проводов высокого напряжения при измерении мощности в ценях высокого напряжения (выше 1 000 В) осуществляется с помощью трансформаторов напряжения. Парадлельная цепь ваттметра включается при этом на зажимы вторичной обмотки измерительного трансформатора напряжения.

Пример. Определить результат измерения мощности ваттметром с пределами: $I_{\rm H}=5$ A; $U_{\rm H}=150$ B; $\cos\phi_{\rm H}=1.0$, если он включен в сеть совместно 400 с трансформаторами тока с $k_{\rm T}=\frac{400}{5}$ и напряжения с $k_{\rm H}=10000/100$.

III кала ваттметра имеет N=150 делений. Показание ваттметра $N_1=75$ делений.

16*

Решение. Определяем цену деления A' ваттметра при прямом включении в сеть:

$$A' = \frac{U_{\rm H}I_{\rm H} \cos \varphi_{\rm H}}{N} = \frac{150 \cdot 5 \cdot 1}{150} = 5$$
 Вт/деление.

Цена деления A гаттметра, включенного совместно с трансформаторами, $A = A'k_Tk_H = 5 \cdot \frac{400}{5} \cdot \frac{10000}{100} = 40000 \; \text{Вт/деление} = 40 \; \text{кВт/деление}.$

Результат измерения мошности

 $P = AN_1 = 40.75 = 3000 \text{ kBt.}$

ИЗМЕРЕНИЕ МОШНОСТИ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Активную мощность трехфавлой сети при симметричном режиме и доступном инфграмной точке влектроприемников, а таже при возможности изключения последовательной обможно однофавлого ватметра в фазную цепь электроприемников, соединенных треугольником, можно измерить одним прибором (рис. 57), указывающим кативную мошность одной фазы

$$P_{\Phi} = U_{\Phi}I_{\Phi} \cos \varphi$$
,

где U_{Φ} — фазное напряжение; I_{Φ} — фазный ток; $\cos \phi$ — коэффициент мощности электроприемников.

Следовательно, активная мощность трехфазной системы

 $P = 3P_{\oplus} = 3U_{\oplus}I_{\oplus} \cos \varphi$.

При несимметричном режиме активную мощность трехфазной трехпроводной сети можно измерить двуми однофазными ваттметрами (рис. 58, а) или одним трехфазным двухэлементным ваттметром (рис. 58, б), шкала которого градичивована в значениях трехфазной мощности.

Активная мощность трехфазной сети при измеревни двумя однофазными ватиметрами определяется как алгебранческая сумма показаний обоих ватиметров, т. е. $P = P_{AB} + P_{CB}$, дсе показания ватиметров P_{AB} и P_{CB} могут быть как положительные, так и отрицательные, в зависимости от характера пагрузки.

При равномерной нагрузке фаз и соз ϕ =1 показания ваттметров будут одниковыми. Если соз ϕ =0,5, то при равномерной нагрузке фаз показания одного ваттметра будут всегда равны нулю.

При равномерной нагрузке фаз и значении соѕ ф<0.5 стрелка одного ваттметра будет отклоняться влено от пуля. Пеэтому с помощью переключателя, вмонтированного в прибор, следует изменить направление тока в одной из катушек ваттметра, а его показания считать со знаком минус.

Активная мощность трехфазной четырехпроводной сети измеряется при помощи трех однофазных ватгметров, включенных по схеме, изображенной на рис. 59.

Активная мощность трехфазиой цепи определяется расчетным путем как сумма мощностей фаз P_A , P_B и P_G , показываемых отдельными ваттметрами, т. с.

$$P=P_A+P_B+P_C$$

Расширение пределов измерения ваттметров при измерениях трехфазной мощности осуществляется измерительными трансформаторами тока и напря-

жения или добавочными сопротивлениями. На рис. 60 приведена схема включения трех однофазных ваттистров в трехфазиую ситырехпроводную сеть до 1000 В. На схеме токовые цени ваттистров включены через трансформаторы тока, а цени напряжения — через висшине добавочные сопротивления.

Пример. Определить активную мощность трехфазной сети 380/220 В по показаниям ваттметров (рис. 60), включениях через трансформаторы тока с k_1 =4005. Предел измерения папряжения паральсный цени ваттметров растирри с k_1 =50 В до U^n =50 В до дологованиями сопротвелениями V^n =20 В дологованиями с от 3.5 к Вт. V^n = V^n =V

ширен с U_n =150 В до U'_n =300 В доозвочными сопротвожналаса $^{\Lambda R}W_c$ = P_c = показания ватгметров W_A = P_A =0,25 кВт; W_B = P_B =0,35 кВт; W_C = P_C ==0.3 кВт.




Рис. 57. Схемы измерения активной мощности при симметричном режние трехфазной системы одним однофазным ваттметром при соединении электроприемников;

a — звездой с доступной нейтральной точкой; δ — треугольником с доступными фазными цепими




Рис. 58. Схемы измерения активной мощности при несимметричном режиме трехфазной системы: а — двумя однофазными ваттметрами; 6 — одним трехфазным

 двумя однофазимия ваттметрама, о одник тр. двухэлементным ваттметром




Рис. 59. Схема измерення активной мощности в трехфазной четырехпроводной сети тремя однофазными ваттметрами

Решение. Общая мощность, показываемая ваттметрами, равна сумме показаний трех ватгметров, т. е.

$$P_x = P_A + P_B + P_C = 0.25 + 0.35 + 0.3 = 0.9 \text{ kBt},$$

$$P = P_x k_T \frac{U'_H}{U_H} = 0.9 \cdot \frac{400}{5} \cdot \frac{300}{150} = 144 \text{ kBt.}$$

В трехфазных установках напряжением выше 1 000 В электроизмерительные приборы включаются через соответствующие измерительные траисформаторы напряжения и тока в строгом соответствии с разметкой зажимов приборов и трансформаторов и с обязательным заземлением их вторичных обмоток





Рис. 60. Схема включения трех однофазных ваттметров с трансформаторами тока и добавочными сопротивлениями в сеть трехфазного тока низкого напряжения



 Π р и м е р. Определить активную мощность трехфазной высоковольтной сети по показаниям двух однофазных ваттметров, включенных через трансформаторы тока с $k_\pi = 100.5$ и трансформаторы напряжения с $k_\pi = 10~000:100$.

При измерении использовались ватгметры с $I_n = 5$ A, $U_n = 150$ B, со шкалой, имеющей N = 150 делений.

При измерении первый ваттметр показывал N₁=70 делений, второй N₂⇒ = 20 лелений.

Решение. Определяем цену деления ваттметров при прямом включении в сеть

$$A = \frac{U_{\rm H}I_{\rm H}}{N} = \frac{150 \cdot 5}{150} = 5 \, {\rm Br/делений}.$$

Активная мощность, показываемая ваттметрами,

$$P_A = N_1A = 70 \cdot 5 = 350 \text{ BT} = 0.35 \text{ RBT};$$

 $P_c = N_2A = 20 \cdot 5 = 100 \text{ BT} = 0.1 \text{ KBT}.$

Трехфазная активная мощность без учета коэффициентов трансформации трансформаторов

$$P' = P_A + P_c = 0.35 + 0.1 = 0.45 \text{ KBT}.$$

Действительная активная мощность трехфазной сети

$$P = P' k_{\rm T} k_{\rm H} = 0,45 \frac{100}{5} \cdot \frac{10000}{100} = 900 \text{ kB}_{\rm T}.$$

измерение электрической энергии ΠΕΡΕΜΕΗΗΟΓΟ ΤΟΚΑ

Энергия переменного тока измеряется индукционными счетчиками электрической энергии (табл. 147).

Учет активной энергии в двухпроводной сети осуществляется однофазными счетчиками прямого включения (рис. 62, а) или однофазными трансформаторными и универсальными счетчиками с номинальным током токовой катушки 5 А. включаемыми совместно с соответствующими трансформаторами тока

Расход электроэнергии за время измерения определяется как разность показания счетчика в конце (W_2) и в начале измерения (W_1) , т. е. $W = W_2 - W_1$.

При использовании счетчиков совместно с трансформаторами тока расход энергин за время измерения определяется путем умножения разности показаний счетчика (W - W 1) на коэффициент трансформации трансформатора тока k_{T} , r. e. $W = (W_2 - W_1)k_{T}$,

При измерении энергии, потребляемой однофазным токоприемником, последовательная катушка счетчика прямого включения и первичная обмотка трансформатора тока трансформаторных счетчиков должны включаться в рассечку линейного провода, а не нулевого. Иля измерения расхода электроэнергии в трехфазных цепях целесообразно пользоваться трехфазными счетчиками, схемы включения которых приведены на рис. 63-66.

измерение коэффициента мощности и частоты

Коэффициент мощности соз ф в сетях переменного тока можно измерять прямым и косвенным методом.


При косвенном методе в сетях однофазного тока значение сов ф определяют расчетным путем по показаниям вольтметра, амперметра и ваттметра, испольвуя формулу: $\cos \varphi = P/UI$.

гле P. U. I — соответственно показания ватгметра, вольтметра и амперметра.


	Исполне- нне	Тип	Вид Включение -		I _H , A		U _n . B		Класс
				Divisoreme	первичний	вто- ричный	первичное	ное ное	точ-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Однофаз-	СО		Непосредственное					
	пые		Активной энергии	Через трансформато- ры тока	5; 10	-	127; 220	-	2,5
		САЗ Активной энергии и трехпроводные с САЗУ Активной энергии и трехпроводные, универсальные универсальные универсальные универсальные с	Непосредственное	5; 10; 20	-	127; 220; 380	-	2,5	
			Через трансформато- ры тока	10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400	5	127; 220; 380	-	2,0	
	Трехфаз-		Через трансформаторы тока и напряжения	5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600	5	380; 500; 3000; 6000; 10000; 35000	100	2,0	
	ные			Через трансформато- ры тока	5	-	127; 220; 380	_	2,0
			Через трансформато- ры тока и напряжения	5	-	100	-	2,0	
			СА4 Активной энергии	Непосредственное	5; 10	-	220; 380	_	2,0
		CA4		Через трансформато- ры тока	20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000	5	220; 380	-	2,0

248


						Продолже	ние таб	a. 147
1	2 ,	. 3	4	5	6	7	8	9
	СА4У	Активной энергии четырехпроводные, универсальные	Через трансформато- ры тока	5	-	220; 380		2,0
Трехфаз-	СРЗ	Реактивной энер- гии трехпроводные	Через трансформато- ры тока и напря- жения	5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 800; 1000; 1500; 2000	5	380; 500; 3000; 6000; 10000; 35000	100	2,5
э ные	СРЗУ	Реактивной энергии трехпроводные, универсальные	То же	5 '	-	100	_	2,5
			Непосредственное	10; 20	_	220; 380		4,0
			Через трансформато- ры тока	50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000	5	220; 380	_	2,5
	СР4У Реактивной энергин четырехпроводные, универсатовы ры тока	Через трансформато- ры тока	5	-	220; 380	_	2,5	



 $Puc.\ 62.\$ Схемы включения однофазных счетчиков: a-типа СО без трансформатора тока; b-типа СО или СОУ через трансформаторы тока



Pис.~63. Схемы включения трехфазных двухэлементных счетчиков активной энергин: a— типа CA3 без трансформаторов тока; 6— гипа CA3 или CA3У через трансформаторы тока



Puc.~64. Схемы включения трехфазных трехэлементных счетчиков активной энергин типа CA4: a-6сз трансформаторов тоха; b-4срез трансформаторы тоха





Рис. 65. Схемы включения счетчиков реактивной энергии: а — двухэлементного трансформаторного счетчика типа СРЗ или СРЗУ; б трехълементного трансформаторного счетчика типа СР4 или СРЗУ;



Puc. 66. Схемы включения через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения двухлечентного трансформаториюго счетчика: a- активиой энергии типа САЗ или САЗУ; 6- реактивиой энергии типа СРЗ или СРЗУ

В сетях трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз коэффициент мощности

$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} U_n I_n}.$$

где U_n , I_π — линейные напряжения и ток (показания вольтметра и амперметра); P — активная мощность сетн (показание ваттметра).

Пример. Определить коэффициент мощности трехфазной сети, если приборы показывают: P=20 кВт, U_π =380 В и I_π =36 А.

$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} U_B I_B} = \frac{20000}{\sqrt{3.380.36}} = 0.84.$$



Рис. 67. Схема включения трехфазного фазометра

Прямым методом коэффициент мощности определяют при помощи фазометра электродинамической системы (см. рис. 55). В этом случае можно определять и характер нагрузки (индуктивной ос >0 или емостой ос <0

В сетях трехфазного тока коэффициент мощности измеряют трехфазным двухзяементным фазометром ферродинамической системы (рис. 67), показания которого правильны только при строгой симметрии линейных напряжений и токов, а также при соблюдении порядка следования фаз, указанного на понбове.

Порядок следования фаз определяется фазоуказателем.

Частота переменного тока f измеряется частотомером ферродинамической системы (рис. 55).

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Под измерением сопротивления понимают определение величины омического сопротивления R_π при измерении на постоинном токе. Наиболее простым косвенным методом измерения сопротивления является

метод вольтметра и амперметра. Схемы включения приборов показаны на рис. 68.

Сопротивление $R_{\rm x}$, измеряемое по схеме рис. 68, a, определяется по формуле:

$$R_x = \frac{U}{I - \frac{U}{I_p}}.$$

где *U, I* — показания вольтметра и амперметра; r_B — сопротивление обмотки вольтметра.

Сопротивление R_{π} , измеряемое по схеме рис. 68, δ , определяется по формуле:

$$R_x = \frac{U}{I} - r_{\Delta \bullet}$$

где $r_{\rm A}$ — сопротивление обмотки амперметра.

Если сопротивлениям приборов преисбречь и опредсяять величину измеряемого сопротивления по отношению показаний польтичетра и амперметра, то для получения наменьшей погрешности следует для малах сопротивлений $R_x < V / r_{B} r_A$ применять схему на рис. 68, a, а для больших $R_x > V r_{B} r_A$ — схему на пис. 68, a, а для больших $R_x > V r_{B} r_A$ — схему на пис. 68 б.




Рис. 68. Схемы измерения сопротивлений: а — малых (меньше 1 Ом); б — средних и больших (от 1 Ом и выше)




Рис. 69. Схемы измерения активных, реактивных и полных сопротивлений:

а — малых; б — больших

Активное, реактивное и полное сопротивления цепи переменного тока можномерить при помощи четарех приборов: вольтиетра, частотомера, амперметра и ватиметра, которые включаются по одной из схем рис. 66.

Схема па рис. 69, а рекомендуется для измерения малых сопротивлений, сопротивлений. Измеряемые величины сопротивлений. Измеряемые величины сопротивлений находят по формулам:

$$z = U/I$$
: $r = P/I^2$: $x = \sqrt{z^2 - r^2}$

гле U, I, P — показания вольтметра, амперметра и ваттметра.

При измерении индуктивности L реактивное сопротивление $x=x_L=2\pi i L$, следовательно,

$$L = \frac{x_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi fI} \sqrt{\frac{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}{I}},$$

Если измеряется емкость C, то реактивное сопротивление $x=x_C=\frac{1}{2\pi i C}$.

$$C = \frac{1}{2\pi f x_C} = \frac{1}{\frac{2\pi f}{I} \sqrt{\frac{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}}}.$$

Тангенс угла диэлектрических потерь в конденсаторе определяется по формуле:

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{P}{2\pi \hbar U^2 C}$$
.

Непосредственное измерение сопротивлений производится омметрами приборами магнитоэлектрической системы, шкала которых проградуирована в омах.

Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра, а также омметрами дает результаты невысокой точности.

С высокой точностью сопротивления измеряются с помощью специальных намерительных приборов — мостов.

Большие сопротивления (наомации между одним проводом и землей, между двумя разомкнутыми проводами линии, между двумя электрически не содинениями обмотками) измерајется месомметодым, шкала которых грагуно-

При пользовании метомметром пужно следить, чтобы электрические цепи, где проводятся измерения, были обесточены. Во всех случаях измерения зажимы «линия-земля» присоединяются к тем элементам обесточенной электрической цепи, между которыми измеряют величину сопротивления изолящим.


вана в мегомах.

При работе с мегомметром необходимо соблюдать правила безопасности, так как развиваемое им напряжение может быть опасиым для человека.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯШИИ

Контроль состояния яволяции проводов в двужпроводных сетях постоянцото и переменного тока можно осуществлять двума вольтжерами (рыс. 70, которые при кормальном состоянии изоляции показывают одинаковое напряжение. Если сопротивление изоляции одного из проводом ухудинится, то поквазние вольтиметра, подключенного к этому проводу, уменьщится, а показавие второго вольтметра соответственно увелячится, так как их сумма равпа напряжению сети.

В трехфазиых трехпроводных сетях конгроль за состоянием веоляции обеспечивается тремя вольтыетрами, каждый из ькторых включем чежду соответствующей фазой в землей (рыс. 70, 6). При нормальном состоянии изоляции все вольтметры показывают одинаковое паприжение, равное фазному. Если сопративаение вольдини одкой на фаз реаку уменьшится, то уменьшится и показынодключенного к ней вольтметра, а показания двух других вольтметров увеличатся.



Puc.~70. Схемы контроля состояния изолящии: a — двухпроводной сеги постоянного тока; δ — трехпроводной трехфазной сеги ноб сеги посъеменного тока




Рис. 71. Схема измерения сопротивления петли фаза-нуль с помощью амперметра и вольтметра

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА — НУЛЬ

Испытуемое электрооборудование отключается от сети. Измерение производится методом амперметра-вольтметра на переменном токе от понижающего трансформатора. При этом один фазный провод замыкается на корпус электроприемника (рис. 71).

После подачи напряжения (рубильники Р и IP включены) измеряется ток и напряжение. Измерительный ток должен быть не менее 10—20 А.

Сопротивление измеренной петли $z_{n}' = U/I$.

Полученное значение $z_{\rm n}'$ суммируется с расчетным значением полного сопротивления одной фазы питающего трансформатора $1/3z_{\rm T}$ и получается полное сопротивление негли фазный провод — нулевой провод — фаза трансформатора:

$$z_{\rm ff}=z_{\rm ff}'+1/3z_{\rm ff}.$$

Возможный ток однофазного замыкания равен:

$$I_{\text{R.s.}}^{(1)} = \frac{U_{\Phi}}{z_{\text{n}}} = \frac{U_{\Phi}}{z'_{\text{n}} + 1/3z_{\text{T}}}$$

где U_{Φ} — фазное напряжение; z_{τ} — расчетное сопротивление питающего трансформатора, определяемое по табл. 148—150.

148. Полное расчетное сопротивление $z_{\rm T}$ масляных трансформаторов (по ГОСТ 401—41), со вторичным напряжением $400/230~{\rm B}$

Тип	Первичное напряже- нне, кВ	z _r , Om·10—	Тип	Первичное напряже- ние, кВ	z _T , OM·10 [—] *
TM-20, TMA-20	6—10	4140	TM-180, TMA-180	6—10	451
TM-30, TMA-30	6—10	2070	TM-180, TMA-180	35	425
TM-50, TMA-50	6—10	1622	TM-320, TMA-320	6—10	254
TM-100	6—10	811	TM-320, TMA-320	35	239
TMA-100	35	768	TM-560, TMA-560	6—10	145
TCMA-100	6—10	779	TM-560, TMA-560	35	137
TCM-100/35	35	762	TM-750, TMA-750/10	6—10	108

Примечание. При вторичном напряжении 220/127 В значения сопротивлений следует уменьшить в 3 раза.

149. Полное расчетное сопротивление z_{τ} масляных трансформаторов (по ГОСТ 11920—66 в ГОСТ 12022—66) со вторичным папряжением 400/230 В

S _н , кВ·А	<i>U</i> ₁₈ , кВ	z _T , Om·10 ^{—8}	S _H , KB-A	<i>U</i> ₁₈ , кВ	z _r , Om·10-3
25 40 63	6—10 6—10 6—10 20	3110 1949 1237 1136	250 400	6—10 20—35 6—10 20—35	312 305 195 191
100	6—10 20—35	779 764	630	6-10	129
160	6-10 20-35	487 478		20—35	121

 Π р и м е ч а н н е. $^{\rm F}$ При вторичном напряжении 230/127 В значения сопротивлений следует уменьщить в 3 раза

150. Полное расчетное сопротивление $z_{\scriptscriptstyle T}$ сухих трансформаторов со вторичным напряжением $400/230~{
m B}$

	co aropn				
Тип	Схема соедине- ния об- моток	г _т , Ом. 10з	Тип	Схема соедине- нея об- моток	Om·10-s
TC3-160/10-65	△/¥	165	TC3-400/10-65	△/¥	66
TC-180/10; TC-180/10A	Y/¥	165	TC-560/10; TC-560/10A	Y/¥	145
TC3-250/10-65	△/¥	106	TC3-630/10-65	△/¥	42
TC-320/10; TC-320/10A	Y/¥	254	TC-750/10; TC-750/10A	Y/¥	108
	1	l	#	1	ļ

Примечания: 1. Первичное напряжение для всех типов трансформаторов 6—10 кВ.

 При вторичном напряжении 230/127 В значения сопротивлений следует уменьшить в 3 раза.

ГЛАВА Х ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Работа по рациональному использованию электрической энергии на промышленном предприятии будет эффективной только в том случае, если она подчинена определенной системе, основными элементами которой являются: учет и контроль расхода электрической энергин; составление электробалансов отдельных агрегатов, цехов и в целом предприятия; нормирование электропотребления, разработка и осуществление конкретных мероприятий по рационализации электропотребления. Кроме того, в эту спстему должна входить также широкая разъяснительная работа среди заводских работников о направлении и способах достижения экономии энергии, оценка работы персонала, премирование рабочих и инженерно-технических работников.

Для практической организации работы в указанном направлении необходимо иметь:

точные электрические схемы предприятия, своевременно вносить в них все изменения и отклонения:

достаточное количество контрольно-измерительных приборов, рационально размещенных в схеме электроснабжения;

лабораторную базу, обеспечивающую проведение систематических замеров расхода электроэнергии, тепла, сжатого воздуха и других энергоносителей, проведение выборочных испытаний оборудования (замеров тока и мощности холостого тока, снятия нагрузочных диаграмм и др.).

Для выполнения этих требований необходимо установить определенную последовательность подготовительных мероприятий. Начинать работу следует с уточнения схем электроснабжения, выявления мест установки приборов учета и контроля и определения объема работ по испытанию,

Указанная система работ по экономии электрической энергии обязывает каждое промышленное предприятие в плановом порядке вести работы по повышению эффективности электроиспользования, систематический контроль за изменением каждой статьи расхода энергии, а также изыскивать новые пути и резервы экономии энергии. Кроме того, она способствует планомерной работе по реконструкции и модернизации технологического оборудования не только с точки зрения экономни электроэнергии, но и повышения производительности труда и оборудования,

ЭЛЕКТРОБАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ и его анализ

Оперативный контроль за энергопотреблением производственных машин и потерями энергии в электрооборудовании предприятия позволяет составить электробаланс отдельной технологической операции, цеха и предприятия в целом. Анализ каждой статьи электробаланса помогает выявить очаги повышенных потерь электроэнергии, а следовательно, принять меры к их устранению, наметить дальнейшие мероприятия по экономии энергии.

Составление электробалансов следует начинать с отдельных энергоемких агрегатов, затем по цехам и в целом по предприятию.

Составление электробаланса агрегата. Электробаланс технологического агрегата состоит из приходной и расходной частей, численно равных, и выражается уравнением:

$$W_a = W_{a,i} + \Delta W_{a,i}$$

где $W_{\rm R}$ — энергия, подводимая к агрегату, кВт. ч; $W_{\rm RI}$ — полезная энергия, кВт. ч; ΔW_a — потери энергии, кВт. ч.

Экономичность работы агрегата оценивается коэффициентом полезного действия, равным отношению полезной энергии к подведенной:

$$\eta = W_{a1}/W_a$$
.

Чаще экономичность технологического процесса (агрегата) определяется на основе анализа удельных расходов энергии.

Удельный расход энергии

17.

$$d = W_a/\Pi$$
,

тле П — количество выработанной продукции.

Поскольку полезная энергия пропорциональна количеству вырабатываемой продукции, т. е. $W_a = c\Pi$, то получим

$$\eta = \frac{W_{a_1}}{W_a} = \frac{c\Pi}{W_a} = \frac{1}{d} c$$

т. е. удельный расход энергии обратно пропорционален КПД агрегата.

Электробалансы агрегатов оформляют в виде таблиц или диаграмм, относя цифры баланса к заданной или фактической производительности агрегата либо к единице вырабатываемой агрегатом продукции (табл. 151).

Анализ электробаланса показывает, что на производство 1 тонны бумаги полезно используется лищь 10% энергии, а 90% составляют потери, причем основная часть их (72%) приходится на холостой ход машины (практически на тренце).

Изменение потерь в агрегате вызывает изменение КПД и удельных расходов. В связи с этим возникают вопросы выбора экономичных режимов работы оборудования и учета режимных факторов при нормировании удельных расуолов энергин.

Эти вопросы решаются с помощью энергетических характеристик оборудования, выражающих зависимость подведенной мощности (энергии) от часовой производительности, т. е. Р (А).

Энергетическая характеристика строится по данным ряда электробалансов агрегата, полученным при разных значениях его часовой производительности (нагрузки).

151. Электробаланс бумажной машины на 1 т газетной бумаги

Статьи	кВт-ч	%
Приход энергии Поступило из заводской сети	300	100
Итого приход	300	100
Расход энергии	1	
Полезно использовано в машине Потери:	30	10
на холостой ход машины в электроприводе, передаче и	216	72
цеховой сети (нагрузочные или переменные потери)	54	18
Итого расход	300	100

Характеристика P(A) является первичной и позволяет построить характеристики удельных расходов и КПД.

На рис. 72 приведена энергетическая характеристика прокатной печи пронадательностью A=40 г/ч. а также кривые КПП и удельных расходов. Из рисунка видио, что наименьший удельный расход и изибольший КПД имеют место при производительности 30 т/ч (оптимальная нагрузка). При увеличении производительности сыьше 30 т/ч удельный расход тепла увеличивается, а КПД падает.

Электробалансы, как отмечалось, целесообразно составлять по энергоемким потребителям, например, насосам, вентиляторам, компрессорам, печам и т. п.

Цеховые заектробалансы. Балаше электроэнергии по цеху получают путем суммирования аналогичных статей расходной части электробалансов питающих фидеров, составленных на основе балансов технологических агрегатов. Кроме того, требуется учитывать также баланс реактивной энертии.




Рис. 72. Энергетическая характеристика прокатной печи

В расходной части электробаланса должим быть учтены статыл, отражаюшие обищесковое потребление энергии светительными и вентиляционными установками, подъчмно-траниспортным оборудованием, а также потеры в цеховой сети и неховых трансформаторах (при распределении энергии по заводской сети папаржением выше 1000 В).

Съвы сели напряжения дама того общезаводской электробаланся составляют путем суммирования цеховых электробалансов с учетом общезаводских потребителей эперии и отпуска эперии посторониям абонентам. Здесь же учитываются и потеры в трансформаторах на ТПП, а также в линях распределительных сетей. За расчетный период объяно принимают год. Электробаланс составляется по активной и реземтными эперити.

в табл. 152 приведена расходная часть годового электробаланса по активпой энеогии ремонтного предприятия.

152. Расходная часть годового электробаланса предприятия

Статьи расхода и вид оборудования	Годовой расход энергии, %
Технологический процесс Подъемно-транспортное оборудование Вспомогательное оборудование Освещение Вентиляция Бытовой расход	30,0 3,4 2,5 16,5 10,5 0,6
Потери в основном оборудовании: постоянные нагрузочные тепловые пусковые на испытания Потери в сетях Потери в трансформаторах Неучтенный расход (неувязка)	16,0 3,1 3,1 1,8 1,0 0,9 2,1 8,5
Итого	100

На технологический процесс и потери в основном оборудовании расходуегся 55% энергии. По своей структуре эта часть энергии распераделяется следующим образом: смалово эксктрооборудование — 28.7%, эмектротехнология— 26,3% (расход энергии на выработку сжатого воздуха, составляющий 20,5%, отвесси к сильому оборудованию).

Опесса в связова», очерудования, то основыми статьями расхода явдамить закетробалися показывает, что основыми статьями расхода явдамотел: электротехнология (26,5%), спловое электрооборудование (28,7%), осещение (1,5%) и вентывания (10,5%). В сумые опи составляют сиаше 80% всей расходиой части. Следовательно, именно здесь сорредоточены основные ресурса изколония электрознертии.

При исследовании электропотребления данного предприятия были установлены низкий уровень использования силового электрооборудования, недостаточная его загрузка, несоответствие мощностей приводимых электродвигателей фактически необходимым и дефекты механической части станков, результатом чего запалсь, очень больше постоящимые потеры. В отдельных случаях они достигали 60%, потребляемой мощности. Между тем в сводном электробланисе этот вад потерь отражен сравнительно везамском цифром — 16%, ообъясняется тем, что за въметом электропотребления компрессором силовее обрузование потребляет всего 82% внегрини. Поэтому в условиях данного балансе сокращение постоянных потерь в силовом оборудования может дата

Как отмечалось, расходы на технологию и потери в основном оборудовании составляют 55%. Удельный все закстроянергии, заграчиваемой на технологический процесс, равси 54,5% (30:55:100). Это значение может рассматриваться как средний КПД всего технологического оборудования завода. Ополотверждает факт инжого использования оборудования и, как следствие, недостаточную его фоздологиям.

Пути нормализации электробалансов. Нормализация электробалансов производится на основе расскотрения электробалансов наиболее энергоемия; агретатов и цехов. В основу пормального потребления электроверсии должим бить положены научно обоснованные технологические и цеховые удельные нормы расход электрознерсия.

Нормализация потерь в оборудовании производится путем рассмотрения его типовых характеристик, а для наиболее энергоемких агрегатов — путем специальных контрольных исинатаний и расечсов. Нормализация потерь в сетах гребует иногда пересмотра схем электроснабжения предприятия и режимов эксплуатации трансформаторо. Отдельные статьи пормализованного баланса следует сопоставить с такими же статьями аналогичных передовых предпризтий.

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Под нормированием расхода электроэнергии понимается уставовление плим, переабоки сырка и выполнению выполнению выполнению выполнению объема работы. При этом плановая величина расхода называется кормой удельного расхода (или просто удельной нормой), а фактический расход на единицу продукции — удельным расходом.

Под удельной пормой расхода понимается необходимый расход электроэнертии на производство единицы продукции или объема работы в данных условиях производства, обусловленный организацией и технолитей процесса производства, техническим уровнем применяемого оборудования,

Удельные нормы расхода подразделяются на технологические (агрегатные), общецеховые и общезаводские.

Технологические удельные порым включают расход электрозвергии на отдельный технологический процесс, а также поторы в технологическом и энергатическом оборудовании. Технологические новрым служат для определения потребности в электрозвергии на производство энергосьмих видов продукции, для выбора и технического расчета электрооборудования энергосьмих прегатов, контроля за выполнением заданного режима технологического процесса и за рациональным использованием электроэнергии в энергоемких процессах производства.

По результатам выполнения технологических норм оценивается работа производственного персонала по экономии электроэнергии.

призводил связком странций включают расход влектромергии на технологические Общенсковые нормы включают расход всех. Общенсковые удельные порпужды и другие расходы, имеющие место в цехе. Общенсковые удельные порник служат доя определения потребности отдельных цехов в электромергии и планирования внутризвиодского распределения электромергии, контроля радиомальным и экономиции использованием электромергии в цехе, выявлении и устранения изланиции потерь электромергии в цехе, выбора и расчета сехны электроннойскиеми предпратия.

скемы электролический предоставлений по цеховым Общезаюдская норма выпочает весь расход электроэнергия по цеховым пормам и все другие расходы, не охвачениме цеховыми нормами. Общезаводские удельные нормы необходымы для определения потребности предправтия в электроэнергии и планирования распределения электроэнергии по экономическому району, контроля за экономизми использованием электроэнергия по поедприятию в велом.

предмумятил о весом. По результатам выполнения общезяводсках ворм оценивается состояние использования электрозвертия по предприятию, и в соответствии с действующими положеннями общезаводской персонал премируется за экономию электроверстив.

В практике нормирования установилось три метода определения порм удельного расхода электроэнергии: расчетный, расчетно-экспериментальный и статистический.

Первые два метода позволяют технически обсегованно определать объективно необходимую величиту расхода электрозиерени на произмостве саничны продумики. Они опираются на теретические выводы и двот возможность наиболее точно учесть технический уровень данного производства (оборудованотехнологить, действующие пормативы), раницовальный режим работы оборудовалия. При помощи этих методов возможна разработка наиболее прогрессивных
удельных ному

Статистический метод, заключающийся в установлении удельной пормы по отчетно-статистическим двиним о фактическом расходе электрознергии, потускается использовать только в тех случаях, когда характер производства пе поволяет или чрезмерно усложивет применение расчетного или расчетно-экспелиментального методов.

Рассмотрим в качестве примера определение удельного расхода электроэнергин для насосной установки расчетным методом. Полезный расход электроэнергии (кВт-ч) на подачу воды в количестве

Q м³ на высоту H(м)

$$W_{\text{пол}} = \frac{QH\gamma}{3600} \cdot 10^{-3}$$
,

где у — плотность жидкости (для води уpprox9 800 $H/{
m M}^3$). Полезный удельный расход электроэнергии, к ${
m BT}\cdot {
m u}/{
m M}^3\cdot {
m M}$

$$d_{\text{non}} = \frac{W_{\text{non}}}{QH} = \frac{9800}{3600} = 2,72 \cdot 10^{-3}$$

Чтобы выразить удельный расход электроэнергии с учетом потерь в сеги, трансформаторе, трубопроводе и т. д., можно пользоваться выражением:

$$d' = 2.72 \cdot 10^{-3} \frac{k}{\eta_{\pi} \eta_{e} \eta_{\pi ne}}$$
,

где k — коэффициент, учитывающий потери в трубопроводе $(k\approx 1,1)$; η_A — КПД эмектродавизтела $(\eta_1\approx 0,9)$; η_c — КПД сети с учетом КПД трансформатора $(\eta_c\approx 0,92)$; η_{mac} — КПД насоса, зависящий от его типа и производительности. Подставив зациения, получим

$$d' \simeq \frac{3.6}{n_{max}} \cdot 10^{-3}$$
.

На рис. 73 приведена зависимость удельного расхода электроэнергии от КПД насоса $d'(\eta)$.




Рис. 73. Кривая зависимости удельного расхода электроэнергии от КПД пасоса

or reposition to commence

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Полна (кажущаяся) мощность, вырабатываемая синхропными генераторым, условно долится на составляющие: активную и реактивную. Активная составляющая мощности полезно используется, превращаем в механическую, химическую, световую и т. д. эпертию. Реактивная составляющая мощности не выполняет полезной работы, опа служит лашь для создани магнитных полей в индуктивных приемниках (папример, электродингатели, трансформаторы и т. д.), прируднуря ясе время между источинском и приемником. Она может рассматриваться как характеристика скорости обмена эпертии между генератором и магнитным полом приемника электрозмерга.

Откола следует, что традиционный термин «потребители реактивной мощпости», широко используемый как электротехническим персовалом в повседиевной практике, так и в технической литературе, является условным, не отрасыщим физической сущирости реактивной мощности. Тем более неправильно поиятие «реактивная эпертия». Более точным будет «индукционные приемники электроэнергии» кли в ряде случае «реактивные натрумки».

Коэффициент мощности указывается на щитке синхронного генератора. Он показывает, какую часть от полной мощности, вырабатываемой генерато ром, составляет активиял мощность. Влияние коэффициента мощности на работу электроустановою очень ведико. Так, инпример, генератор с нолинальной мощностью 1250 кВ- А при номинальном ко-ффициенте мощность со $\varsigma=0.8$ может отдать потребителе активную мощность, равную 1250-0.8=1 000 кВт. Мощность первичного двигателя при вепосредственном соемении с генератор ом составит также 1 000 кВт. Предположим, что этот теператор работает с той же номинальной мощностью, но с сос $\varsigma=0.6$. В этом случае он отдает с ств. 1250-0.6=750 кВт. т. е. педокопользуется по активной мощности на 25%. То же и в отношении первичного двигателя генератора (паровая или гильалическая турбина), который в этом случае также ведопользуется на 25%.

Эксплуатациониме показатели работы электростанции — расход топлива, воды, пара, смазочных и других вспомогательных материалов на один выработанций кВт-ч — при синжении соз ф также заметно синжаются, уменьшается выработка активной энегогия.

Уменьшение со я при той же вырабатываемой генератором активной моцкоги (при неизменной активной нагрузке у потребителя) ведет к увеличению поляой мощности генератора. В кашем примере при симжения со я с 0,8 до 0,6 потребуется генератор мощностью 1 000:0,6=1 700 кВ-А вместо 1 250 кВ-А, т. е. уселячение польной мощности на 27%.

У трансформаторов при уменьшении соз ф уменьшается пропускная способность по активной мощности вседствие увеления реактивной нагрузки. Для передачи потребителям 100 кВт активной мощности при соз фе.08, требуется трансформатор мощностью 1 250 кВ-А. При снижении соз ф до 0,6 для передачи той же активной нагрузки потребуется трансформатор мощностью 1 700 кВ-А.

Увеличение полвой мощности при снижении сос ф приводит к возрастанию тока и, следовательно, потерям мощности, которые пропорциональны квадрату тока. Увеличение тока требует повышения сечения линии электропередачи, а следовательно, веса проводов и кабеля.

Увеличение тока при снижении соз ф ведет к увеличению потери напряжения во всех зоевых энергосистемы, что вызывает понижение напряжения у потребителей электрической энергии.

На промышленных предприятиях понижение напряжения нарушает нормельную работу электроприемников. Снижается частота пращения электроднятагелей, что приводит к сикциженно производительности рабочих машин и укудшению качества продукции. Уменьшается производительность электрических печей, ухудивается качество сварки, синжается истолоби поток ламп, уменьшается пропускная способность заводских электрических сетей.

Рассмотренные случан влияния низкого коэффициента мощности на работу электроустановок локальявают, тот сенижение соя отрицательно сказывается на весх зевенах мергосистемы, в том числе и на работе промышленного предприятия. Поэтому вопросы повышения коэффициента мощности имеют большое народнохожийственное значение.

Решение задач, связанных с наличием в системе электропотребления реактивиях нагрузок, идет по пути компенсации реактивной мощности. Это обусможено проведением доку взаимно дополняющих групи мероприятий: сивжением потребления реактивной мощности электроприемниками и установкой непосредстению у потребителей и в узлах сетей специальных источников реактивной мощности — компексирующих устройств. Для снижения потребления реактивной мощности при эксплуатации электроустановок рекомендуются следующие мероприятия:

упорядочение технологического процесса, ведущее к улучшению энергетического режима оборудования и к синжению расчетного максимума реактивной нагружки;

сокращение холостой работы асинхронных электродвигателей, сварочных трансформаторов и других электроприемников путем внедрения ограничителей холостого хола:

замена или отключение траксформаторов, загруженных менее чем на 30% иминальной мощности, если это допускается по условням режима работы сети электроприемника:

замена по возможности загруженных менее чем на 60% асинхронных электродвигателей электродвигателями меньшей мощности при условии технико-экопомического обоснования:

замена асинхронных электродвигателей синхронными, допустимая по услошаю работы электропривода, если асинхронные электродвигатели подлежата демонтажу всластияе вяноса, вкамения технологического поднесса или возможности использования в других установках, не нуждающихся в искусственной компенсации реастивных нагрузок, а также в других случаях, если замена обоснована технико-экономическими расечетами;

поинжение напражения у малозагружениях асинхронных эмектродвигателей путем переключения статорной обмотки с треугольника на авезух, секциопирования статорных обмоток; поинжение напряжения в сегах, питающих асинхронные эмектродвигатели, путем переключения ответвлений цехового товкесомактори.

повышение качества ремонта электродвигателей (недопустимы обточка ротора, уменьшение числа проводников в пазу, расточка пазов, выжигание обмотки)

Для преобразовательных установок, получающих все более широкое распространение на промышленных предприятих, симжение реактивной доцплости может быть достигнуто уменьшением угла открывания вентилей и пределов его регулирования, несимметричным управлением вентилями, применением схем с искустенной окомичалией.

Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности электроприеминками, проводимые на предприятиях, снижают суммарную реактивную нагрузку обычно не более чем на 10%. Поэтому основная роль отводится комненсию ующим устройствам.

Компенсирующими установками являются: косинусные конденсаторы, синхропные электродвигатели, синхронные компенсаторы, компенсационные преобразователя. Преимущественное применение на промышлаенных предприятиях получили косинусные конденсаторы и синхронные электродвигатели,

Косинусные конделеготоры изготовляются следующих тяпов: КМ, КМД, КМД-АК, КС, СК, СКА, КСА, КСА, КСА, ВСА, большатес коевиченый, М и С — спропиткой минеральным маслом или синтетическим жидким диэлектриком, А—
исполнение для наружной установки (без буквы А—для внутренней), 2
исполнение для наружной установки (без буквы А—для внутренней), 2
исполнение в корпусе второто габартат (без цифры 2— в корпусе пераого габарита). После обозначения типа коиденскатора цифрами указываются его
поминальное папряжение (КВ) и поминальное инда мощность (квара). Так, вапры-

мер, К.М. 0,38-26 расшифровывается как кондепсатор косинусный (для компексации реактивной мощности в сети переменного тока с частотой 50 Гц), с пропиткой минеральным маслом, для внутренней установки, первого габарита, на вапивжение 380 В. мощностью 26 кмар.

Конденсаторы выпускаются четырех серий — I, II, III, IV. Шкала напряжений и мощностей конденсаторов серий I, II, III приведена в табл. 153.

153. Шкала напряжений и мошностей косинусных конденсаторов

	Q _H , KBap						
U_{u} , B	Сери	Серия 1		Серия II		Серия 111	
он, Б	қм, қма	КМ2. КМ2А	KC, KCA	KC2. KC2A	кс, кса	KC2. KC2A	
220	4,5	9,0	6,0	12,0	8,0	16,0	
380	13,0	26,0	18,0	36,0	25,0	50,0	
500	13,0	26,0	18,0	36,0			
660	13,0	26,0	20,0	40,0	25,0	50,0	
1050		*****	25,0	50,0	37,5	75,0	
3150/3	13,0	26,0	25,0	50,0	37,5	75,0	
3150, 6300/3	13.0	26,0	25,0	50,0	37,5	75,0	
6300, 10500/3	13,0	26,0	25,0	50,0	37,5	75,0	
10500	13,0	26,0	25,0	50,0	37,5	75,	

В IV серии конденсаторы мощностью 37,5 и 75 квар заменяются конденсаторами мощностью 50 и 100 квар при тех же габаритных размерах.

Промышленность изготавливает комплектные колденсаторные установки на напряжение 380 В для внутренией установки и ка напряжение 6—10 кВ—для внутренией и наружкой установки. Большинство типов этих установки оборудовано устройствами для одно- и многоступенчатого автоматического регулирования мощности.

Все более широкое применение находит автоматическое устройство регулирования моциости конденсаторных батарей типа АРКОН. Оно позволяет включать и отключать секции конденсаторных батарей в зависимости от следующих параметров: реактивной мощности, напряжения сети, напряжения се-

«Указания по компенсации реактивной мощности в распределительных сетам предусматривног контроль следующих показателей режима реактивной мощности; а) наибольшей реактивной мощности; потребляемой за получасовой период в режиме наибольшей активной нагрузки энергосистемы; б) реактивной энергии, выданной в сеть энергосистемы за период вочного провала графика кливной нагружка энергосистемы.

Периоды наибольшей активной нагрузки эпергосистемы и почного провала графика ее нагрузки должиы указываться энергоснабжающей организацией в договоре на отпуск электроэпергии потребителю.

Для экономического стимулирования потребителей за проведение мероприятий по компенсации реактивной мощности применяются скидки с тарифа на электрическую энергию и падбавки к нему (табл. 154).

	i
	١
	į
- 1	
- 3	
- 3	
- 2	
- 8	
6	
5	
-	
3	
è	
Ē	
- 3	
- 1	
6	
3	
-	
-	
2	
.00	
Ē	
ä	
2	
×	
-	
CKMBOK	
-	
K9.33	
Шкал	
Ξ	
15	

	0,80	10-04
	0,75	1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1	0,70	1 2 7 0 0 0 0 4 7
	0,65	1.010-0405
	09,0	79700000
	0,55	11440000000
	09'0	1 4 4 9 0 - 9 8 8 5 8 5 4 8
	0,45	26 20 7 5 3 1 0 1 6 5 6 1
eg 21	0,40	1 8 9 1 0 1 2 4 7 6 8 9 8 8
	0,35	112511286
	0,30	111222200000000000000000000000000000000
	0,25	2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
	0,20	£ 1 4 4 7 1 0 1 2 4 5 7 7 1 8 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	0,15	2 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
	0,10	4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
	0,05	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0	8 9 4 4 6 7 1 1 0 1 1 2 2 2 4 4 8 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 14	15 6 9	0.05 0.10 0.18 0.18 0.28 0.28 0.46 0.46 0.56 0.56 0.56 0.77 0.88 0.88 0.98

Склаки и надбавки определяются по этой таблине в зависимости от того, асколько точно предприятие выполняет требования энегосистемы к величине реактивной нагрузки в часы максимума активной нагрузки энергосистемы. Неносредственными показателями этого являются коффициенты реактивной мощности: оптимальный і ф чр. и фактический і фу.

$\operatorname{tg} \phi_0 = Q_0/P_M$ и $\operatorname{tg} \phi_M = Q_N/P_M$,

где P_a — заявленная потребителем мощность в часы максимума внергосистемы и зафиксированная в договоре на пользование электровнертвей, кВт; Q_b и Q_a , от пильальная и фактическая нанбольшая получасовая реактивная нагрузка потребителя в часы максимума энергосистемы, обусловленная договором из пользование электроэлергией, квас

Эта шкала скидок и надбавок, введениях с 1 инааря 1975 г., показывает нецелесообразность поддержания на предприятиях неизменной реактивной мощности компекснуующих устройств. Она предусматривает широкое висдрение автоматического регунирования мощности компенсирующих устройств, ито позволяет использовать их как для компенсации реактивной мощности, так и для регулирования наприжения, т. е. решать дле неравривно связанные между собой задачи, имеющие большое народнохозяйственное залачение.

FRARA XI

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Проходя через организм человека, электрический ток может вызвать ожоги отдельных участков тела, нарушение или поражение деятельности центральной нервиюб истемы и свазанное с этим осложнение или прекращение деятельности органов дыхания и сердца, а также разложение крови и других органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических составом.

Характер поражения электрическим током и его последствия определяются такими факторами, как величина род и частота тока, величина напряжения, путь и дингельность протекания электрического тока через человека, опротиваемие теха, физическое и психическое состояние человека и другими нидивидуальными свобтевами человека.

Величина и род тока. Основным фактором, овределяющим исход поражению сибовска электрическим током, валяется величина протеклющего через него тока. Воздействие электрического тока и вограных чесовска до 0,5 мА не ощущается. Человек вачивает ощущать воздействие проходящего через вего тока величиной 0,6—1,5 мА при промышленной тастоте 50 Гц и 5—7 мА постоянного тока. Такие токи принято назмаять пороговыми ощутимыми.

Пороговый ощутимый ток не вызывает поражения человека. Одвако его действае может стать косвенной причиной несчастного случая, поскольку человек, почувствовав воздействие тока, теряет уверенность в своей безопасности (особенно при работах на высоте).

Точные значения безопасного тока не установлены, однако на практике его отращичивают 50 мкА при переменном токе частогой 50 Гц и 100 мкА при постоянном токе

Увеличение тока сверх порога ощутимых токов вызывает у человека судороги мышц и болезпенные ощущения, которые с ростом тока усиливаются.

При переменном токе 10—15 мА при 50 Гц человек не может оторвать рук от электродов, не может самостоятсльно разорвать цель поражающего его тока. Такой ток называют пороговым неотпускающим. При постояниом токе пороговый неотпускающий ток составдяет 50—80 мА.

Отпускающим считается ток, значение которого меньше порога неотпускающих токов.

Ток, превышающий пороговый неотпускающий, усиливает болевые раздражения и судорожные сокращения мыши. При токе 50 мА поражаются ор-

Control of the Contro

таим дыхания и сердечно-сосудиствя система. Ток величнюй 100 мА и более (при 50 Гц), проходя через тело человека, вызывает фибрилялиню сердца, заключающуюся в беспорядочном, хаотическом сокращении и расскабении мышечных волокой сердца. Такие токи называются фибрилляционными.

Пороговым фибрилляционным током при частоте 50 Гц является ток 100 мA, а пои постоянном — 300 мA.

При превышении пороговых фибрилляционных токов останавливается сердце и прекращается кровообращение.

Частота тока. Увеличение частоты тока от 0 до 50—60 Гц повышает опасность поражения. Дальнейшее увеличение частоты, несмогря на рост тока, проходящего через человска, согровождается сигжением опасности поражен, которая полностью исчезает при частоте 450—500 кГц. При этом возможны лишь ожоги. Сигжение опасности поражения током становится заметным при 1000—2000 ГГ.

Всанчина напряжения. Поражения и травым от электрического тока возможны при напряжениях разной всягчины. Большинство несчастных случаев провехолит при вияболее распространенных напряжениях 380 и 220 В. Известны случаи поражения при напряжении 65 В (при электросварке). В литературе по электробезопасности описывногся случаи поражения и при более низких напряжениях.

В промышленности безопасными синтактся напряжения для питания переносного освещения и инструмента 12 и 42 (36) В, а при электросварке— 65 В. Поряжения от электрического тока при этях напряжениях (при соблюдении мер безопасности) возможны лишь при сочетании особо неблагоприятных условий в обстоятьськи, вероятность которых мала.

Путь тока в теле человека. Путь, по которому ток проходит в теле человека, является важным фактором в исходе поражения. Наиболее опясно прохождение тока через димательные мышим и серпие. Отмечено, что по пути «правая рука — ногить через серпие проходит 6,7% обието тока; «левая рука ногить — 3,7%; с урка — рукая — 3,3%; «кота — пога» — 0,4%; с рука — рука —

Длительность протекания электрического тока. При длительном воздействии тока сопротивление тела человека падает и ток возрастает до значения, которое может вызвать паралия димательных мыши влап даже фибрилляцию сердая. Поэтому возможно быстрое солобождение пострадавшего от воздействия тока поволяет предотраватить паралиг дамательных мыши.

Сопротивление тела человека. Основным сопротивлением в цепи тока через тело человека является верхний роговой слой кожи. На разных участках тела он вмеет толщину от 0,05 до 0,2 мм; на ладонях и подошвах, утолщаясь, ои может образовывать мозоли, т. е. вметь значительную толщину.

Роговой слой обладает относительно высокой механической прочностью, плохо проводит тепал и электричество и служит как бы защитной оболочкой. При сиятом роговом слое кожи сопротивление внутренних тканей не превышает 1000 Ом.

При сухой неповрежденной коже сопротивление может достигать 10000 и даже более 100000 Ом.

В практике обычно считают сопротивление тела человека активным и равним 1000 Ом.

В пействительных условиях сопротивление тела человека меняется в ши-

роких пределах и зависит от состояния кожи (сухая, влажная, чистая, поврежденная), площади контактов и места их приложения, а также от окружающей среды (влажность и температура воздуха, запыленность, загазованность) и доугих фактовов, отмеченных выше.

Физическое и психическое состояние человека. Исход поражения электрический током во многом зависит и от физического и психического состояния человека. Электрическое сопротивление тела человека, находящегося в состоянии опъянения или первного возбуждения, а также с дефекталии кожного по-това, знаятитьмы уменивлегся.

КИНЭЖАЧОП ІННИРИЧП МОНОТ МИНОЗРИЧТИЯТЬ

Поражение человска электрическим током возможно вследствие соприкосновения с токоведущими частями электроустановок, находящимка под напряженнем, в случае прикосновния к метальпическим негоковсущим их частям, оказавнимся под напряжением из-за повреждения электрической изоляция токоведущих частей и при появлении напряжения на отключенимх токоведущих частях, на которых производится работа.

При прикосновении к токоведущим частки электроустановки прохождение тока через тело человека кроке указанных фактороо зависит не голько от схемы вкешеней сеги, ко и от схемы вкешеней человека в электрическую непь, от состояния изоливши относительно зекли токоведущих частей электроустановых, от режимы вейгралы источника витания и других обстояность. В ток от человека: когда человек на среможения драги в предоставления от человека: когда человек касастоя одновременно двук проводою (двуключноеное инжековение к токоведущим частим) и когда он касается лишь одного превода (однополюсное прикосновение к токоведущим частим) и когда он касается лишь одного превода (однополюсное прикосновение к токоведущим частим).

При двухполюсном прикосновении (рис. 74, а и 75, а) человек попадает под напбольшее в данной сети напряжение— линейное и через него пойдет ток

$$I_h = \frac{U_R}{R_h} = \frac{\sqrt{3} U_{\Phi}}{R_h}$$
,

где U_{π} н U_{ϕ} — линейное и фазное напряжение, В; R_{\hbar} — сопротивление тела человека. Ом.

Этот ток проходит через тело человека по одному из самых опасных для органияма путей (рука—рука).

организма путем (рукат-рука).
При двуклюлюсиюм прикосновении ток, проходящий через человека, практически не зависит от режима нейтрали сети, поэтому двухлолюсное прикосповение является однявково отпасывы как в сети с изодинованиюй, так и с зазем-

Случаи прикосновения человека к двум фазам происходят редко и обычно в электроустановках до 1 000 В.

ленной нейтралью.

Одиополюсное прикосновение происходит значительно чаще, чем двухнолюсное, но является менее опасным, поскольку напряжение, под которым оказывается челоеж, не превышает фазного. Соответственно меньше оказывается и ток, проходящий через человека, Кроме того, при однополюсных прикосповениях в исходе поражения кемаловакию родь играет режки нейтован. В сети с заземленной нейтралью (рис. 74.6) неть тока, проходящего черов человека, включает в себя, кроме сопротнамения тела человека, еще и сопротнымения образ и пола, на котором стоит человек, сопротнамение завемления мейтрали источника тока (гевератора или трансформатора). В этом случае через человека пойвлет ток

$$I_h = rac{U_\Phi}{R_h + R_{oo} + R_n + R_o}$$
 ,

где R_h , $R_{o\,b}$, $R_{u\,b}$, $R_{o\,b}$ — сопротивление тела человека, обуви, пола и заземления нейтрали источника тока, Ом.

Наиболее неблагоприятный случай будет при $R_{o\, 0} = 0$ и $R_{a\, 0} = 0$. Учитывая, что $R_{o\, <} = 0$ Ом, ток через человека, прикоснувшегося к одной фазе сети с заземленной нейтралью, $I_{b\, =\, U_{o} | R_{o} },$




Рис. 74. Прикосновение в сети с заземленной нейтралью: a — двухполюсное: 6 — однополюс-




Рис. 75. Прикосновение в сети с наолированной нейтралью:

a — двухполюсное; δ — однополюсное; ϵ — однополюсное при пробое на корпус; ϵ — однополюсное при одновременном замыкании на землю одной из двух фаз

18 3ax. 882

В сети с изолированной нейтралью (рис. 75, δ) ток, проходящий через человека в землю, возвращается к источнику через сопротивление изоляции фаз, обуви и пола:

$$I_{h} = \frac{U_{\Phi}}{R_{h} + R_{00} + R_{n} + \frac{R_{us}}{3}},$$

где $R_{\rm H3}$ — сопротивление изоляции одной фазы сети относительно земли, Ом. Пои $R_{\rm rot}=0$ и $R_{\rm n}=0$ (наиболее неблагоприятный случай)

$$I_h = \frac{U_{\oplus}}{R_h + \frac{R_{\text{H3}}}{2}}.$$

При однополюсном прикосновении к одной из фаз сети при одновремениом заминавании на землю другой фазы (рис. 75, г) человех оказывается под линейным наприжением (виалогично двуклолосному прикосновения).

Прикосновение к негоковедущим метадлическим незалемленным частам электроустановки, пормально не находящимся под напряжением, но вследствие повреждения поэлиции оказавшимся под напряжением (рис. 75, е), влаяется опасным. Прикосновение к кораусу равносильно прикосновению к фазе. Ток, протеклающий через тело человека в этом случае, завлент от его сопротивления, состояния обума, пола, сопротивления медваных фаз.

Поражение током может произойти и под действием шагового папражения И_{шаг}, равного размости потенциалов между двумя точками новерхвости земли, расположенными на расстояние одного шага (*«0,8 и), которое возникает под действием растекающегося в земле тока при замыкания гоковедущих частей на коригу собрудования дли непосредствение на землю.

ОС ПОРАЖЕНИЯ ЭПЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Безопасность электроустановок обеспечивается следующими мерами защиты: защитими заземлением или занулением металлических корпусов электрооборудования и металлических конструкций электроустановок, которые тогут оказаться под наприжением; выравициванием потенцивалов; защитным отключением; надежной вазолицей электроустановок; применением малых напражений; защитими разделением сетей; недоступностыю токоведущих частей; предупредительной сигиализацией и плакатами; защитными средствами и приспособленияму.

Защитным заземлением называется преднамеренное соединение с заземляющим устройством метализических частей электроустановки, нормально не натосращихся под напряжением.

Заземляющие устройство представляет собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Завемлитель— это металлический проводник, находящийся в непосредственном соприкосновении с землей. Заземлители бывают искусствениме н естествениме. Искусствениме заземлители в виде металлических труб, стержией, полос предназначены только для целей заземления. В качестве естественных заземлителей используются проложениме в земле водопроводные и другие 224 металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих жидкостей и газов); металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с землей: свиниовые облочки кабелей, продоженных в земле.

Заземляющие проводники служат для соединения заземляемого оборудования с заземлятелем. Они выполняются обычно из полосовой стали и прокладываются по стеням и другим монструкциям зданий.

Защитное заземление (рис. 76) применяется в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной пейтралью.




Рис. 76. Защитное заземление электроприемников:

a-в сеги с изолированной нейтралью до 1000 B и выше; $\delta-$ в сеги с засемленной пейтралью пыше 1000 B; I- задемленое оборудование; 2- задемлитель защитного засемления; 3- задемлитель рабочего задемления поэтивной стока); R_A R_B- сопротиваемия изохвании фаз сеги относительно земли; R_B- сопротиваемия поэтивной сопротиваемия рабочего задемления рабочего задемления рабочего задемления R_B- сопротиваемия рабочего задемления рабочего задемления сопротиваемия рабочего задемления рабочего задемления рабочего задемления рабочего задемления сопротиваемия рабочего задемления рабочего заде

В соответствии с требованиями ПУЭ заземляются металические истововслущие части электрооборудования, которые вследствие неисправности изолящии могут оказаться под напряжением и к которым возможно прикосновение людей и животных. В помещениях повышенной опвецести, особо опасных и в выружимых установках заземление язляется обрательными при папряжения электроустановки выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока, в в помещениях без повышенной опасности—при напряжения 800 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока. Во вързывоопасных установках заземление следует выполнять пои любых напряжениях.

Заведиению подлежат: металинческие корпуса электрических машин, траноформаторов, аппаратов, светильников, ручных вистурментов; приподы электрических аппаратов, разъединителей, выключателей; каркасы распределегьных цитов, питов управления, пультов, питков в шкафов; металинческие и желевобегонных конструкции подстаний и открытых распределительных уторойств; металические кабельные конструкции, корпуса кабельных муфт, металинческие обложи и борпя спользя и контрольных жабелей; стальные трубы электропроводок; металинческие и железобетонные опоры воздушных линий из-

Металлические оболочки и броня кабелей должны быть заземлены в начале и конце трассы.

Не требуется заземлять: арматуру изоляторов всех типов; кронштейны и осветительную арматуру, установленную на деревянных опорах воздушных линий; корпуса электроприевшнюх с довбою изоляцией (например, электропечников и довбой изоляцией (например, электропечников довбой изоляцией (например, электропечников довбой изоляцией (например, электропечников должен корпуский и должен за ображающих металических завемленных и деятельных приборов, реле, установлением на металических завемленных каркасах, отражениях ция дажах корпуса электроизмерительных приборов, реле, установление на щитах, щитках, в шкафах, на стенах распределитель их устройств.




Рис. 77. Присоединение заземляемых объектов к заземляющей магистрали:

 правильно; б — иеправильно; 1 заземляющая магистраль; 2 — заземляемое оборудование; 3 — ответвление к заземляющей матистоали

Присоединение заземляемого оборудования к матистрали заземления (основному заземляющему проводнику), идущей от заземлителя, осуществляется с помощью соединительных проводников (рвс. 77). Последовательное включение заземляемого оборудования не допускается.

Нес соединения заземляющих проподников между собой, а также с заземлителями и заземляющих проподников между собой, а также с заземлителями и заземляющих просодиняются сваркой. Заземляющих просодинями к корпусам машина, аппаратов надежным болговым соединением или, где возможно, сваркой. Места болговых присоединений должны быть ховошко зачишены и покрыти техническим вызелином.

Ответвления от магистралей к электроприемникам напряжением до 1000 В допускается прокладывать скрыто непосредствению в стене, под полом, с предварительной защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должим иметь соединений.

Все открыто расположенные заземляющие проводники, конструкции и полосы заземления обычно окращивают в черный цвет.

Защитное действие заземляющего устройства зависит от значения его сопротивления. В ПУЭ нормируются сопротивления заземления в зависимости от напряжения электроустановок.

В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 4 Ом. Если суммарная мощность источников тока (генераторов, трансформаторов), подключениях к сеги, не превышает 100 кВ - А, сопротивление заземления должно быть не больше 10 Ом.

В электроустановках напряжением выше 1000 В с малым током замыкания на землю I_s (менее 500 A) допускается сопротивление заземления $R_s \leqslant 250/I_a$, но не более 10 Ом, т. е. допускается напряжение относительно земли до 250 В.

Если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок напряжением до 1000 В и выше 1000 В, сопротивление заземления должно быть разво или пиже R₃ ≈ 125/I₃, но не выше нормы электроустановок по 1000 В. т. е. 4 или 10 Ом.

В электроустановках с большими (более 500 А) токами замыкания на землю сопротивление заземления должно быть не выше 0,5 Ом.

Расчет заземления сводится к определению числа и длины вертикальных элементов (заземлителев), длины горизонтальных соединительных нолос, а также их размещению на плане электроустановки исходя из регламентированных ПУЭ величин допустимого сопротивления заземления, допустимого наприжения прикоспіонения и максимального потеннимала заземлителя.

Расчет заземлителей производится в следующем порядке:

1. Вычисляют расчетный, т. е. наибольший возможный в данной электроустановке, ток замыкания на землю $I_{\rm b}$ В сетях напряжением до 1 000 В ток одноволюсного замыкания на землю не превышает 10 А.

В электроустановках напряжением выше 1 000 В с изолированной нейтралью расчетный ток вычисляется по приближенной формуле:

$$I_3 = \frac{\sqrt{3} U_{\Phi} (35 l_{\kappa} + l_{B})}{350}$$
,

где $l_{\rm R},\, l_{\rm B}$ — длина подключенных к сети кабельных и воздушных линий, км.

2. По ПУЭ определяют нормируемое сопротивление заземления $R_{\rm s}$ в зависимости от напряжения, режима нейтрали, мощности и других данных электроустановки.

 Определяют расчетное значение удельного сопротивления земли для вертикальных элементов (электродов) с учетом климатического коэффициента (табл. 155, 166):

$$\rho_{\text{pacy}} = \rho_{\text{sin}} \psi$$

тде $\rho_{\text{изм}}$ — удельное сопротивление земли, полученное измерением или взятое из справочной литературы: ψ — климатический коэффициент.

4. Рассчитывают сопротивление естественных заземлителей $R_{\rm e}$ по формулам, приведенным в табл. 157.

155. Приближенные значения удельных

	Удельное сопро	тивление, Ом-м
Среда	возможные пре- делы колобаний	при влажности 10—12% к массе грунта
Песок Супесок Чернозем Суглинок Глина Речпая вода (на равнинах) Водопроводная вода Морская вода	400—1000 150—400 10—500 40—150 8—70 10—80 5—60 0,2—1,0	700 300 200 100 40

 Значения расчетных климатических коэффициентов сопротивления земли

Глубина за- ложения, м	41	ψg	ψ,
0,8-3,8	2,0	1,5	1,4
03	-	1,32	1,2
$_{0-2}^{0-2}$	1,3 2,5	1,2 1,51	1,1 1,2
0-2 0-2 0-2 0-2	1,5 1,4 2,4 2,4	1,3 1,1 1,56 1,36	1,2 1,0 1,2 1,2
	ложения, м 0,8—3,8 0—3 0—2 0—2 0—2 0—2	ложения, м ф. 0,8—3,8 2,0 0—3 — 0—2 1,3 0—2 2,5 0—2 1,5 0—2 1,4 0—2 2,4	moiscenus, sc \$\varphi\$ \$\varphi\$ 0,8—3,8 2,0 1,5 0—3 — 1,32 0—2 1,3 1,5 0—2 2,5 1,5 0—2 1,4 1,1 0—2 2,4 1,56

Примечание. Если измерения сопротивления земли производились при большой влажности, то припимается соффициент ψ_1 , если при средней влажности — ψ_2 и если в сухой земле — ψ_3 .

5. Вычисляют сопротивление искусственного заземлителя R_{π} (искусственные R_{π} и сетсственные R_{ϕ} заземлители сосциены параллельно и общее их сопротивление не должно превышать нормируемое R_{ϕ}):

$$R_{\rm H} = \frac{R_{\rm e}R_{\rm s}}{R_{\rm e} - R_{\rm s}}.$$

6. Определяют сопротивление одиночного вертикального заземлителя $R_{er=0,2}$ с учетом расчетного удельного сопротивления грунта по формулам, приведениям в табл. 157.

Если заземлители предполагается изготовиять из уголковой стали, то в формулы, приведенные в таблице, следует вместо диаметра d подставлять эквивалентный диаметр уголка d_r , который определяется по формуле:

 $d_{y}\!=\!0.95\ b$, где b — ширина полки уголка.

7. Разместив заѕемлители на плане, определяют число вертикальных заѕемлителей и расстояние между ними. По этим данным определяют коэффициент использования вертикальных стермен η_{ex} (табл. 158).

8. Определяют сопротивление соединительных полос $R_{\rm sf}$ по формулам табл. 157 с учетом коэффициента использования полосы η_{π} (табл. 159).

9. Рассчитывают сопротивление вертикальных заземлителей

$$R_{\rm er} = \frac{R_{\rm B}R_{\rm H}}{R_{\rm B} - R_{\rm H}}.$$

 С учетом коэффициента использования вертикальных заземлителей окончательно определяют их число

$$n = \frac{R_{er.og}}{\eta_{er}R_{er}}$$
278

157. Расчет сопротивлений одиночных заземлителей растеканию тока

Заземлитель	Схема	Формула	Примечание
Трубчатый нли стержневой у по- верхности земли	4	$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{4l}{d}$	$l\gg d$
Трубчатый или стержневой в земле	4	$R = \frac{\rho}{2\pi l} \left(\ln \frac{2l}{d} + \frac{1}{2} \ln \frac{4H+l}{5H-l} \right)$	H ₀ >0,5 м
Протяженный круг- лого сечения (тру- ба, кабель) на по- верхности земли	r r	$R = \frac{\rho}{\pi l} \ln \frac{2l}{d}$	$l\gg d$
Протяженный круг- лого сечения в земле		$R = \frac{\rho}{3\pi l} \ln \frac{l^3}{dH}$	$\frac{l}{H} > 5$
Протяженный по- лосовой на поверх- ности земли	£	$R = \frac{\rho}{\pi l} \ln \frac{4l}{b}$	l ≫ b
Протяженный полосовой в земле	E	$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{2l^2}{bH}$	
Круглая пластина в земле	777AVA	$R = \frac{\rho}{4D} \left(1 + \frac{2}{\pi} \right)$ $\times \arcsin \frac{D}{\sqrt{16H^2 + D^2}}$	D < 2H

Значение коэффициента использования η_{ст} заземлителей из труб или уголков

Отношение расстоя-	При разы	ещении в ряд	При размещении по контуру		
ния между зазем- пителями к их длине	Число труб (уголков)	ηет	Число труб (уголков)	T _{CT}	
1	2	0,84-0,87	4	0,66-0,72	
	3	0,76-0,80	6	0,58-0,65	
	5	0,67-0,72	10	0,52-0,58	
	10	0,56-0,62	20	0,44-0,50	
	15	0,51-0,56	40	0,38-0,44	
	20	0,47-0,50	60	0,36-0,42	
2	2	0,90-0,52	4	0,76-0,80	
	3	0,85-0,88	6	0,71-0,75	
	5	0,79-0,83	10	0,66-0,71	
	10	0,72-0,77	20	0,61-0,66	
	15	0,66-0,73	40	0,55-0,61	
	20	0,65-0,70	60	0,52-0,58	
3	2	0,93—0,95	4	0,84-0,86	
	3	0,90—0,92	6	0,78-0,82	
	5	0,85—0,88	10	0,74-0,73	
	10	0,79—0,83	20	0,68-0,73	
	15	0,76—0,80	40	0,64-0,69	
	20	0,74—0,79	60	0,62-0,67	

159. Коэффициент использования η_{Π} соединительной полосы заземлителей из труб или уголков

	1					
Отношение расстоя-			Число труб	уголков)		
ния между зазем- лителями к их длине	4	8	10	20	30	50

При расположении полосы в ряду труб вли уголков

1	0,77	0.67	0,62	0,42	0,31	0,21
2	0,89	0,79	0,75	0,56	0,46	0,36
3	0,92	0,85	0,82	0,68	0,58	0,49

При расположении полосы по контуру труб или уголков

1 2 3		0,45 0,55 0,70		0,36 0,43 0,60		0,34 0,40 0.56		0,27 0,32 0,45		0,24		0,21
3	1	0,70	İ	0,60	Í	0,56	ı	0,45		0,41		0,37

Занулением (рис. 78) называется преднамеренное соединение металлическиетоковедущих частей, которые могут случайно оказаться под напряжением, с эногократно заземленным изучаевым защитимым проводом.

Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью. Это сети 380/220 В, 220/127 В и 660/380 В.

Схема занулення (рис. 79) может быть выполнена при наличин в сети заземленной нейтрали негочника тока, нулевого защитного провода (О₂) и повторного его заземления (R_0). В отличие от нулевого рабочего провода (О_P), по которому проходит ток неравномерхой натрузки фаз, нулевой защитный





Рис. 78. Зануление электроприемника:

оз нувевой защитный провод; I — корпус приемника электроэнергии; R₀ — сопротивление заземления исйтради источника тока



 $\mathit{Puc}.\ 79.\$ Электрическая сеть с нулевым рабочим (0_p) и нулевым защитным (0_s) проводами:

I- трехфазный приемник тока; 2- однофазный приемник тока; R_0- сопротивление заземления исйтрали источника тока; R_1- сопротивление повторяюго завемления вулевого защитного провода

провод специально предназначен для занумения. Этот провод в схеме зануления создает для тока однофазного короткого замыкания (в результате замыкания для корпус) цепь с мальы сопротивлением, в результате чего величита тока оказывается достаточной для бастрого срабатывания защиты (предохраниталей, автоматов), т. с. бастрого отключения повреждению Установого и пытанощей сеги. Согласно ПУЭ, проводимость нудевого защитного провода доджна бъть не меньше половины проводимость фазного повода.

В качестве нулевых защитных проводов применяются голые или ноолированные проводняки, которые рекомендуется прокладывать совмество дан в непосредственной блявости с фазимии проводами. Для этой цели могут использоваться также металлические конструкции зданий (фермы, колоным), производственного изаначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств), славные тоубы заектроповододственного применения в пределением в пределением в пределением применением пределением пре

Для надежности соединения нулевого провода, а также обеспечения непредывности цепц от всех корпусов оборудования до нейтрали источника тока соединения нулевого повола до зашищаемого корпуса выполняются сверными.

При использовании изуменого рабочего провода одновременно и как защитного следует иметь в виду, что он должен обладать не менее 50% проводимости фазиото провода и не иметь предохранителей и выключателей. Исключение допускается только в том случае, если выключатель вместе с пулевым проводом размижет и все фазиме.

Повторное заземление нулевого защитного провода снижает напряжение на корпусс в момент короткого замывания, особенно при обрыве нулевого провода, и тем самым повышает безопасность.

Согласко гребованиям ПУЭ сопротведение повторяюто заземления вудевого защитного провода не должно превышать 10 Ом. Если мощность источника тока 100 кВ - А или ниже, сопротвывение каждого повторного заземления может достигать 30 Ом при условии, что в этой сети не менее трех повторных заземлений

Сопротивления заземляющих устройств, к которым присоединены нейтрали трансформаторов или генераторов, должны бать не более 4 Ом. Лишь для источников тока небольщой мощности — 100 кВ - А или виже — сопротивление заземления нейтрали может постигать 10 Ом.

В системе зануления определенные требования предъявляются также и к защитным аппаратам. Ток уставки аппарата дожжен соответствовать расчетному, а сам аппарат находиться в исповном состоянии.

Запулению подлежат металлические конструктивные нетоковедущие части электрооборудования (корпуса машин и аппаратов, баки трансформаторов и др.).

Зануление корпусов однофазных электроприемников (светильников, ручного электроннегрумента), включаемых между фазным и нулевым рабочим проводами, необходимо выполнять отдельным проводником, соединяющим корпус электроприемника с нулевым защитным проводом линии (рис. 80, сг).

Запрещается присоединять корпуса электроприемников к нулевому рабочему проводу, так как в случае его обрыва или перегорания предохранителя все корпуса, присоединенные к нему, окажутся (через нить лампы) под фазымы мапряжением относительно эсмля (рис. 80, 6).

На рис. 81 показана схема зануления однофазного электроприемника,

включенного между фазным проводом и нулевым рабочим проводом, который одновременно является и защитным. В этом случае в пулевом (О) проводе отстратурную предохранителя и выключатели. Присоещением к нему корпусо однофазных электроприсмников должно выполняться отдельным проводником (рис. 81, а). При запуления по схеме рис. 81, б в случае обрыва нулевого проводника корпус сектыльных получит наполжение чесез ильт ламиы.

Необходимо помнить, что в сети, где применяется запуление, нельзя заземлять корпус электроприемника, не присоединив его к нулевому защитному проводу.




Рис. 80. Зануление однофазиого электроприемника (корпуса светильника), включениюго между фазным и нулевым проволами:

а — правильно; б — неправильно




Рис. 81. Зануление однофазного электроприеминка, включенного между фазным проводом и нулевым рабочим проводом, являющимся одновременно защитным:

а — правильно: б — неправильно

Одновременное запуление и заземление одного и того же корпуса электропременика повышает безопасность, так как создает дополнительное заземление ичлевого защитного провода.

Зануление должно тщательно проверяться при вводе электроустановки в эксплуатацию, после ее ремонта и в процессе эксплуатации. При этом производится вкещий осмоть, а также выменяется сопротивление петли фаза-нуль.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль— это основкой вид проверки действия системы зануления, т. е. отключения аварийного участка при замыкании на корпус. Измерение дает возможность проверить правильность выбора плавких вставок предохранителей и уставок расценителей автоматов.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль производится методом амперметра-вольтметра на переменном токе от попижающего трансформатора. Для этой цели применнются также специальные приборы, например прибор типа M-417 заволя «Метоуметь»

Целостность сетей запуления и заземления, а также наличие надлежащего контакта в местах присоединений могут проверяться по схеме, приведенной на эркс. 82. Мощность понижающего трансформатора объячил 300—500 В.А. вторичное напряжение 12 В. Отсутствие тока, колебание стрелки амперметра или малое запчение тока указывают на разрыв или шлхой контакт. В месте плохого контакта может возниктую искремен дибо нагрем.

Выравнивание потенциалов. При нахождении в зоне растекания тока замыкания (вблизи заземлителя или возле упавшего на землю провода) человек мо-




Рис. 82. Схема проверки целостности сети зануления или заземления

жет подвергнуться шаговому наприжению, которое вызовет прохождение электрического тока через его тело по пути нога — пога. Прикоспувниться к кор-пусу оборудования, в котором из-за некперавности изолиции произошло замыжание одной из фаз, он также попадает под напряжение, представляющее собой разность потещидалов корпуса и точки поверхности, на которой он стоит. Эту разность потепциалов можно синзить путем узеличения потенциала поверхности в зоне растеквания тока короткого замыжания. Такая мера защиты называется вызованняванием потепциалов.


Выравивание потенциалов в установках напражением выше 1000 В пронаводится путем устройства сложных, соединенных между собой завемлителей. Чем меньше расстояния между отдельными завемлителями, тен лучше выравниваются потенциалы и тем инже шаговое наприжение и напражение прикосповения.

В промышленных установках выравнивание потенциалов обычно происходит естественным путем благодари налично связи между оборудовяниех, разветвленной сетью эзаемления и различными естественными заемлителями (металлическими конструкциями, трубопроводами, свинновыми оболочками кабелей). Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возпикновении в ней опасности попажения человека током.

Устройство защитного отключения состоит из прибора защитного отклю-

Прибор защитного отключения — это устройство, реагирующее на изменение какого-либо параметра электрической сети и дающее сигнал на отключение автоматического выключателя.

Автоматический выключатель — исполнительный орган, производящий отключение силовой цепи при срабатывании прибора защитного отключения.



Puc. 83. Схема защитного отключения при напряжении корпуса относительно земли:

a-c автоматическим выключатолем; $\delta-c$ магнитным пускателем; AB- автоматический выключатель; CK- отвъромация вклушкия, P_2 — реде выпражения; R — магнитный пускатель; K- вкрика контроля; R- включатель; K- автоматический в R- автоматический R — жизноматический R —

В качестве автоматических выключателей в сетях до 1000 В применяются контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели.

В зависимости от изменения входной величины (напряжения, тока) различают схемы устройства защитного отключения, реагнрующие на напряжение корпуса относительно земли, ток замыжания на землю, напряжение нужевой последовательности, напряжение фазы относительно земли, ток нужевой последовательности, поевательный постоянный и переменный ток.

Имеются также защитные устройства, выполненные на вентильных схемах, реагирующие на изменение выпримленных токов, получаемых от вентилей, подключенных к фазным проводам контролируемой сетп. Есть и комбинированные устройства, которые реагируют на изменение нескольких электрических параметром.

В качестве примера приведем схему защитного отключения при напряжении корпуса относительно земли (рис. 83). В схеме в качестве датчика (прибора,

подающего сигнал на отключение выключателя) служит релс напряжения P_3 , включение между корпусом и вспомогательных завемлителем. Вспомогательный завемлитель R_n размещается на расстоянии 15-20 м от заземлителя корпуса R_3 (или завемлителя нужевого защитного провода).

При пробое фазы на завемленный (или запуленный) корпус вилалае прозвится ващитисе свойство завемления (запуленный) а затем, сели напряжне корпуса U_{x} окажется выше допустнямог $U_{x,x,x,y}$ сърбатывает устройство защитного отключивът, съ съе вапряжения, заминув коптавти, подаст питы на отключающую катушку и вызовет тем самым отключение поврежденной зактогоствиовы от сети.

Семы осуществляет защиту от замыканий на землю и пригодив в сетях с изолированной и завемленной вейтралью любого напряжения. Достопиством схемы является се простота, недостатком — необходимость применения вспомогательного заземлителя, неселективность при общем заземлении и отсутствие самкомитоль;

Надежность изоляции электроустановок. Состояние изоляции в значительной мере определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок.

Пля своевременного выпълсния дефектов и устранения их Правилами технической эксплуатации предусматриваются периодические испитания изоляции и внешний ее осмотр. Сопротивление изолящия каждого участка сети (за
защитвым авпаратом — автомятом или предохранителем) наприжением до
1000 В должно быть не изиже 0.5 МОм на фазу при измерения мегомичетром
500—1000 В. Для электроинструмента в связи с большой опасностью при полъзовании им согласно требованиям ГОСТ 10084—62 требустея сопротивление
изоляции не менее 1 МОм, а для электроинструмента с двойной изоляцией—
2 МОм.

Двойная изоляция — это устройство в одном токоприемнике двух независимых друг от друга ступеней изоляции, каждая из которых рассчитана на поминальное напряжение.

Область применения двойной наоляции ограничивается электрооборудоваимен небольшой мощностя — электрифицированным ручным инструментом, некоторыми переносными устройствами, бытовыми приборами и ручными электпинескими дампами.

Периодическое измерение сопротивления изоляции производится, как правило, на отключенной установке с помощью омметра или мегомметра.

Действующие правила (ПТЭ) предусматривают периодический контроль состояния изоляции электроустановок до 1000 В не реже 1 раза в 3 года.

Непрерывный контроль сопротивления изоляции сетей можно осуществить с помощью вольтметров.

Применение малых напряжений. В обычных условиях напряжения 42 В и инже отнесены к малым (безопасным) напряжениям электроустановок.

Малое напряжение применяется для токоприемников небольшой моциссти. используемых в помещениях с повышенной опасостью и сосбо опаскам. К таким токоприемникам относится: переносный электрифицированный инструмент (дрели, рубанки, гайковерты, пилы), местное или ремонтное освещение. Корпуса токоприемников малого напряжения зажемнять (запулять) не надо. Исключение составляют върывоопасные помещения, в которых требуется заясмдение (запуление) вего электрообого/дования неваряемско от папряжения Источниками пониженного напряжения 42, 36, 12 В являются специальные понижающие трансформаторы. Они питаются от сети 380—127 В (рис. 84). Корпус трансформатора, а также один из выводов, нейтраль или средняя тояка вторичной обмотки полжны быть загемлены.

Защитное разделение сетей осуществляется путем подключения электропримениясь чесе в разделительный трансформатор (ркс. 85). В этом случае они полностью колируются от вланиям первимой сети и сети завемления, так как здесь электрическая связь заменена магнитной. При этом виде защиты эторичная обмогка трансформатора и корпус токоприемника не заземляются, а корпус трансформатора замежнается.





Рис. 84. Включение понижающих трансформаторов малого напряжения:

a — однофазного в сети с заземленной нейтралью; δ — однофазного в сети с изолированной нейтралью; δ — трехфазного в сети с заземленной нейтралью



Вторичное напряжение разделительных трансформаторов не должно превышать 380 В,

Такие трансформаторы могут применяться не только для понижения наприжения, но и как чисто разделительные, например 220/220 В. Применение разделительных трансформаторов значительно повышает безопасность по сравнению с питанием непосредственно от сети или через понижающие товкоброматором с заземлением вторучных обмогот.

Разделятельные трансформаторы применяются для питания электроинструмента (вибраторов, тяжелых электромолотков), которые из-за сравнительно большой мощности не могут быть выполнены на малом напляжения

Недоступность токоведущих частей для случайного прикосновения. Для исключения возможности прикосновения к неизолированным токоведущим частям должия бить обеспечена недоступность к имы путем ограждения, божировок, расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месть.

Ограждения применяются сплошиме и сетчатые. Сплошиме отраждения в пись кожухов и крышек применяются в электроустановах и напряжением до 1000 В. Сетчатые ограждений с размером сетки 25×25 мм применяются в установках папряжением до 1000 В и выше 1000 В. Сетчатые ограждения иметот двель котоломе запиваются на замок.

Во многих электроустановках недоступность токоведущих частей достигается применением различного рода электрических и механических бложировок. Зосиктрические бложировки осуществляют разрыв цепи специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышах и дверцах кожухов. Механические блокировки применяются в электрических аппаратах: рублывниках, пускателях, автоматических выключателях.

Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте позволяет обеспечить безопасность без ограждений.

Предупредительная сигнализация и плакаты. С целью предотвращения легортравматизма в качестве вспомогательных средств на промышленных предприятиях непользуется взукровя и световая сигнализация. Например, применяются каски-сигнализаторы. Устройство, вмонтированное в каску, сигнализирует о приближении монтера к проводам, паходящимся под напряжением.

Предупредительные плакаты делятся на четыре группы: предостерегающие («Стой. Высокое напряжение!»), запрещающие («Не включать — работают люди»), разрешающие («Работать здесь», «Влезать здесь»), напоминающие («Заземлено»).

Плакаты могут быть постоянные и переносные. Применять плакаты следует строго по назначению и только те, которые опредслены Правилами.
Зашитные средства и прислособдения К защитным средствам относятся

приборы, аппараты, переносиме приспособления и устройства, а также отдельные части устройств, аппаратов, приспособлений, служащие для защиты персомала, работающего в электроуставомах, от поражения электрическим током, а также от воздействия электрической дуги и продуктов ее горении.

По своему назначению все защитные средства условно подразделяются на изолирующие, ограждающие, для работы на высоте и вспомогательные.

Изолирующие защитиме средства обеспечивают электрическую изоляцию человека от токоведущих или заземленных частей электрооборудования, а также от земли. Они делятся на основные и дополнительных расмет.

Основные изолирующие защитные средства обладают изоляцией, способпой длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки. К основным изолирующим защитным средствам в электроустановках напряженем до 1000 В относятся оперативные штанги и клеци, диэлектричекене перчатки, инструмент с изолированными ручками и указатели напряжения.

В электроустановках напряжением выше 1000 В основными изолирующими средствыми валяются оперативные и измерительные штанти, изолируюшие и токомакрительные качещи, указатели напряжения, а также изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В (изолирующие лестинцы и площадки, звещья телескопических выше также захваты).

Дополнительные защитные средства, обладая недостаточной изоляцией, не обеспечивают безопасность персопала от поражения током и применяются только в сочетании с основными средствами, услящвая их действия

В эмектроустановках напряжением до 1000 В дополнительными защитными средствами являются диэлектрические галоши и резиновые коврики, а также изолирующие подставки. В электроустановках напряжением выше 1000 В к дополнительным средствам относятся диэлектрические ператаки, боть, незиновые корыки, изолирующие подставки на фалфоровых изоляторах.

Выбор тех или иных изолирующих средств регламентируется ПТБ и специальными инструкциями и определяется для каждого случая в зависимости от местных условий.

Ограждающие защитные средства (перевосиме щиты, ограждения-клетки, изолирующие накладки и кольпак, перевосиме зачемления и предупредительные плакаты) предказначены для временного ограждения токоведущих частей, а также для предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами.

Приспособления для работы на высоте (предохранительные пояса, страхующие канаты, монгерские котти, лазы, лестиниы, передвижные телескопические вышки) предназначены для обеспечения безопасных условий работы в электроустановках, расположенных на высоте более 5 м.

Вспомогательные защитные средства (защитные очки, противогазы, специальные рукавины, сапоги) пеобходимы для индивидуальной защиты от световых, тепловых, механических воздействий, а также от воздействия кислот и щелочей.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Исход поражения током во многом зависит от длигельности прохождения его через человека. Поэтому при спасении пострадавшего пеобходимо: возможно быстрее прекратить воздействие тока на пострадавшего; пристунить к оказанию первой помощи; вызвать врача на место несчастного случая.

Освобождение человека от воздействия тока необходимо производить осторожно, чтобы не нанести пострадавшему дополнительных тряви на самому не попасть под напряжение. Наиболее простой способ — это быстрое отключение той части электроустановых, которой касеется человек. Если такое отключение неовможно, състрасуте вызавать срабатывания ващитных устройств (предохранителей, автоматов, реле), сделав умышленно короткое замыкание на линия, пабросив на неизолированиие места ее какие-нибудь металические предметы или неизолированиие провол. Набраскавамый провод необходимо спачала соединить с землей, а второй конец проводника сиабдить небольшим грузом. Набрасывать провод нужно так, чтобы он не коснужен никого из людей, в том числе выполняющего эту операцию и пострадавшего.

Прервать цепь тока через пострадавшего можно также путем обрыва проводов сухой доской, паякой, бруксом или перерубвы их топором, допатой с деревявной ручкой. Разрывать дивню неободимо с двух сторы от пострадавшего. Освободить пострадавшего от тока можно, оттащив его от токовступцих часта.

При прикосновении к пострадавшему необходимо защитить себя от возможного поражения током. Для этого пострадавшего следует брать только за сухую одежду или надве себе на руки резнивовые перчатик. При отустивне перчаток руки можно обмотать сухой трянкой, опустить на руки рукава пиджака или пальто. Можно также изолировать себя от земли резниовым ковриком, сухой доской или брезентом, сложенным в несколько слоем.

Если пострадавший попал под напряжение, выполняя работы на высоте, то необходимо привять меры, предотвращающие падение его при отключении тока.

В установках напряжением выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или пзолирующими клещами, рассчитаниями на напряжение данной электроустановки.

Меры по оказанию первой помощи после отделения пострадавшего от тоховедущих частей зависят от его состояния.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное время находился под током, необходимо удобно уложить его на сухую подстилку, пакрыть сверку одеждой, расстетнуть стесияющие части одежды, обеспечить доступ свежего воздуха

Чтобы вывести пострадавшего из обморочного состояния, необходимо растереть и согреть его тело, дать понюхать вату, смоченную нашатырным спіртом, обрызатат лицо холодной водой.

Если пострадавший не дишит или дихание его судорожное, необходимо применять плуусственное дыхание. Известно несколько способов некусственного дыхания, однако въямболее эффективным является способ ензо рта в ротэ. Он заключается в том, что оказывающий помощь вдувает воздух на своих легких в легкие мострадавшего через его рот цля по-

Во всех случаях поражения человека током необходимо немедленно вызвать врача.

PABA XII

АЗИНХЭТ КАНЧАЖОПОВИТОЧП КАХОНАТОЧОНАТОЧОНАТОЧОНЬТОЧЕНЬ

ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная опасность электрических установок связана с примененнем горючих изоляционных материалов: резины, пластмасс, масел и т. п. Причинами их воспламенения могут быть электрические нскры, дуги, коротке замыжания и перегрузка проводов, электрических машин и аппаратов.

В отношении пожарной безопасности различают электроустановки: напряжением выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью (с большими гоками замижкания на велило); напражением выше 1000 В с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью источника питания; напряжением до 1000 В с изолипованной нейтралью.

Электроустановки подразделяются на открытые, или наружные (находящиеся на открытом воздухе), и закрытые, или внутренние (находящиеся в закрытом помещении).

Меры пожарной безопасности зависят от назначения и характера помещения, в котором расположена электроустановка. По назначению помещения разделяются на электромашивные и помещения других назначений (производственные, бытовые, служебные и т. п.).

Электромациянными называются помещения, в которых совместно могут билу ругановлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродингатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящееся к инм вспомогательное обосудование.

Согласно ПУЭ, все помещения, в которых монтируются электроустановки, классифицируются следующим образом:

сухие, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%:

влажные — отвосительная влажность более 60%, но не превышает 75%; сырые — относительная влажность воздуха длительно превышает 75%; особо сырые — относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, пол, стены и предметы в помещении покрыты влагой);

жаркие — температура воздуха длительно превышает 30° С; помепальные — по условиям производства выделяется технологичесные устав количестве, достаточном для проникновения впутрь машип, n,p и «варМаолезащищенного исполнения), и оседает на проводах. Могут быть с токонепроводящей и токопроводящей пылью:

с химически активной средой— по условиям производства постоянно пли длительно содержатся пары или образуются отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования;

пожароопасные — помещения или паружные установки, в которых применяются или хранятся горючие вещества:

аэрывоопасные—помещения или наружные установки, в которых по условиям технологического процесса могут образоваться варывоопасные смеси: горючих газов или паров с водухом или кислеродом, а равно и другими газами — окислителями (например, с хлором); горючих пылей или волокой с воздухом при печесходе их во выещению состояние.

По пожароопасности помещения и паружные установки классифицируются следующим образом:

класс П-I — помещения, в которых примсияют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки выше 45°С, склады минеральных масся, установки по регенерации минеральных масся, насоские стащин ГЖ, цехи по пропитке хлошчатобумажиюй опистки проводов и кабсей и т. п.:

П-II — помещения, характеризующиеся выделением торисчей ныли или волоком, перехольших во въвещенное состояние. Опасность ограничивается пожаром (но не върмвом) в силу физических сообств пили лял волоком (степены вымельнения и т. п.), при которых пижиний предел върнывемости составляет объеке бът 16°, либо в силу того, что содержание их в воаухе по условиям эксплуатации не досититет върнымопасных концентраций (деревообделочные исид, малогалимаенные опмеция мельници з эксплуатации не досититет върнымопасных концентраций (деревообделочные исид, малогалимаенные опмеция мельници з эксплуатации и досигород по 17°, п.);

П-Иа — производственные и складские помещения, содержащие твердые или волокинстые горючие вещества; горючая пыль или волокия здесь не выделяются и не переходят во въвешенное состояние (склады мануфактуры, бумати, мебели, пактаузы смещанных грузов, библютеки, музен и т. п.).

 Π - Π Π — наружиме установки, в которых применяют или хранят горючие жилосоги с температурой всимики выше 45° С (открытые или под навесом склады минеральных масел, угля, торфа, дерева и т. д.).

Помещения и наружные установки по вэрывоопасности разделяются на следующие классы:

В.1 — помещения, в которых горючие газы или пары выделяются в таком количестве и обладают такими свойствами, что могут образовать с воздухом или другими окислителями върывоповленые сместя при порямалыких недлительных режимах работы, например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании легковоспламеняющихся и горючих жид-костей, накодящихся в открытых сосудах, и т. д.

В-Га — помещения, в которых вэрывоопасные смеси горючих паров или газов с воздухом или другими окислителями при пормальной эксплуатации ие образуются, а появляются только в результате аварий дли ненсправностей.

К классам В-I и В-Iа, как правило, относятся помещения нефтеперегонных, газовых и химических заводов, где технологические процессы связаны с применением горочих газов, надов и жилкостей:

В-16 — характернзуются тем же, что и помещения класса В-1а, но обла-

а) горующие газы имеют высокий нижний предел вэрываемости (15% и бонее) и режкий запах при предельно допустимых по санитаримы кормам концентрациях (дашинина зала мамиатных компрессорных и колодильных абсорбционных установок, отделения конверсии и контактное производство слабой азотной кислоты, отделения нейтрализации и грануляции, производства аммиачию солятом и до.);

 б) при авариях общая взрывоопасная концентрация по условиям технологического процесса исключается; возможна лишь местная взрывоопасная концентрация (напринее, помещения электролиза воды и поваренной соли);

в) горючие газы, легковосплансияющиеся и горючие жидкости паходятся концентрациествах, не создающих общей взумноопасной концентрации; работа осуществляется без применения открытого отия; эти помещения относятся к нормальным, если работу всдуг в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами (дабораторные и онагине установку).

В-1г — варужние установки, совержащие върняюопасние газы, пары, горюцие или легковоспламенняющиеся жидкости (газ сплады», същещые и наливные эстакады, резервуары с легковоспламенняющимися жидкостями, ректификационные, газофражционирующие и другие установки); акрывоопасные смеси могут образоваться только в результате ваприя или неисправости. Върнаоопасными считкиот зоны в пределаж; до 20 метров по горизонтали и вертикали от места ковоспламенияющихся жидкостей; до 3 метров по горизонтали и вертикали от жета върнаоопасного аккрытот секкологического обружавания и 5 метров по вертикали и горизонтали от дыхательных и предохранительных кляпанов — для остальных установок.

Наружные открытые эстакады с трубопроводами для горючих газов и детковосиламеннощихся жидкостей относят к невървыю помиста и В-II— помещения, в которых выделяются переходящие во взвешенное со-

стояние горючая пыль или волокна, обладающие такими свойствами, при которых опи способны образовывать с воздухом и другими окислителями варивоопасные месие при пормальных режимах работы (при загрузке и разгрузке технологических ашпаратов и др.).

В-Иа — взрывоопасные концентрации, указанные в характеристике помещений класса В-И, не образуются при кормальных эксплуатациях, а образуются только в результате аварий или ненсправностей.

К классам В-II и В-IIа могут относиться искоторые помещения мукомольных, комбикормовых, углерамольных, крахмальных и тому подобных производств, а также производств по приготовлению древесной муки и др.

Примечания: 1. Классификация дана в соответствии с ПУЭ, изданными в 1966 г.

 Класс пожаро- и взрывоопасности помещений и паружных установок определяется технологами совместно с электриками проектирующей или эксплуатирующей организации (ПУЭ, гл. VII-4-8, VII-3-22).

3. В новой редакции ПУЭ предполагается понятия «пожароопасные помещения и маружные установки» и «взрывоопасные помещения и наружные установки» заменить соотнетственно понятиями «пожароопасная зона» и «взрывоонасиая зона». Пожароопасной зоной (соответствению классов П.-1; П.-11; П.-11; П.-11) следует считать пространство, в котором могут находиться горочне вещества как пры пормальном технологическом процессе, так и пры его возможных пармичения при пормальном технологическом процессе, так и пры его возможных пармичения

Вэрывоолаской зоной (соответственно классов В-I; В-Iа; В-Iа

Варывоопасность помещений классов В-І, В-Іа и В-ІІ допускается снизить на одну ступень при выполнении одного из следующих мероприятий:

устройстве системы вентиляция из всекольных постоянно работающих вентиляционных этрегатов, при выходе из строи одного из них остальные полностью сбеспенивают поддержание необходимой кратисоти обмена водуха с равномерностью действия вентиляции по всему объему помещения, вилючая подзалы, капами и и допороготы:

установке резервного вентиляционного аппарата, автоматически включающегося при сстановке рабочего агрегата:

устройстве автоматической сиглализации, действующей при возникологии в любом нуихте помещение зощенитрания газов или паров, не превышношей 50%, наименьней върмасопасной, в для ядоятих газов — при прибликешим концентрациим с санитациям нормам, число сигнальных приформ, из револожение, система ревервирования должны обеспечивать безотказность действия сигнальнации.

Помещения лабораторий и опытных установок класса B-16 при выполиении одного из указанных мероприятий можно относить к невзрывоопасным

КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ

В зависимости от передачи взрыва через фланцевые зазоры из оболочки электрооборудования установлены четыре категории взрывоопасности смеси (табл. 160).

160. Категории взрывоопасности смесей

Категории взрывоопас- ной смеси	Величина зазора, мм, между поверхностями фланцев ширяной 25 мм. при которой частога передачи взрывою составляет 50% общего числя взрывою при объеме оболючки 2,5 л
1	Более 1
2	0,65—1
3	0,35—0,65
4	Менее 0,35

Правилами изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) в завысимости от температуры самовоспламенения взрывоопасной смесн установлены четыре группы варывоопасных смесей: А, Б, Г, Д, а Правилами изготовления взрывозащищенного и рудинчного электрооборудования (ПИВРЭ), которые вошли в действие с 1969 г., иять групп: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 (табл. 161).

161. Группы взрывоопасных смесей

Группа	Температура самовоспламене- иня, °C	Группа	Температура самовоспламене- ния, °С	
по П	ИВЭ (1963 г.)	по ПИВРЭ (1969 г.)		
А Б Г Д	Более 450 300—450 175—300 120—175	T1 T2 T3 T4 T5	Более 450 300—450 200—300 135—200 100—135	

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ И КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

Электропроводки и кабели являются наиболее пожароопасными элементама электроустановок. Наиболее распространенными причинами пожарной опасности их являются перегрузки и короткие замыкания.

Перегрузки возникают при неправильном расчете сечения токоведущих жил проводов или из-за дополнительного подключения непредусмотренных проектом потребителей, меканических перегрузок на валу, неполнофазных режимов работы электродинтегаей и понижений напряжения в сети.

Основной причиной возвижновения коротких замыканий вивляется нарушение изолиции токоведущих частей в процессе монтажа и эксплуатация, вызванное тепловым старением изоляционных матерыалов, переваприжениями в электросетих, механическими поврежденнями, воздействием агрессивной окружающей ореды.

Пожарная безопасность электропроводок (кабелей) обеспечивается соблюденнем следующих основиях требований: правильням вибором вида электропроводка и способа е проказдки: соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб; допустимым способом прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям; правильным выбором электроващиты.

Электропроводки в пожароопасных помещениях

В пожароопасных помещениях всех классов, как правило, следует применять защищенную электропроводку (в металлических трубах, глухих коробах и т. л.).

Допускается открытая прокладка изолированных проводов на изоляторах. Поморад должны быть удалены от мест скопления горючих материалов и не подвергаться механическим воздействиям.

 $\dot{\text{Изоляция}}$ проводов должна быть рассчитана на напряжение не ниже 500 B.

По открытым эстакадам трубопроводов с горючими жидкостями в пожароопасных наружных установках классов П-ІІІ допускается прокладывать

для пожароопасных п	омещении и спосооы их прокладки
Марка провода и кабеля	Электропроводка и предъявляемые к ней требования
1	2

Помещения классов П-I, П-II, П-IIа

Провода

ПР-500 ПР-3000 ПРГ-500 ПРГ-3000, ПРТО-500, ПРТО-2000. ПВ-500. ПГВ-500. ПРГВ-500. AIIP-500. AIIPTO-500. ATIPTO-2000 ATTR-500

АТПРФ-500, ТПРФ-500

Те же марки, что и для открытой прокладки, за исключением АТПРФ-500, ТПРФ-500

Кабели

С резиновой изоляцией: АНРГ, АНРБ, АНРБГ, АВРБ АСРГ, АСРБ, АСРБГ, АСРП АСРПГ, НРГ, НРБ, НРБГ ВРГ. ВРБ, ВРБГ, СРГ, СРП, СРПГ, СРБГ

С бумажной изолящией: AOCE, AOCEF, AOCK, ACE, ACEF, AB, AAE, AHF, AHF, AAFB, CFT, CE, CEF, CH, CH, CH, CK, OCE, OCEF, СБВ, СБГВ, ОСБВ, ОСБГВ СПВ. СПГВ. СКВ. ОСКВ ОСПВ, ОСПГВ, АБГВ, ААБГВ ААБВ, АПГВ, ААПГВ

Открытая

В стальных трубах, в изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой, на изоляторах, в гибких металлических рукавах в коробах, на тросах (тросовая полвеска). Закрепление скобами

По деревянным неоштукатуренным стенам и полицивке (потолочной или комптевой) попускается прокладка только на изоляторах В изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой, а также при закреилении скобами допускается прокладка в сухих непыльных помещениях, а также в пыльных. в которых пыль в присутствии влаги не образует соединений, разрушительно действуюших на металлическую оболочку

Скрытая

В стальных трубах, в изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой. в изоляционных трубах

Открытая

В каналах, туннелях и блоках. Допускаются все виды прокладок кабельных линий, при этом специальных требований к ним не предъявляют

В местах, где защитные оболочки небронированных кабелей подвержены механическим воздействиям, следует применять зашитные покрытия

Помещения класса П-111

Провода

В стальных трубах

Все перечисленные марки за исключением АТПРФ-500. ТПРФ-500

OTVINITAG

Кабели ВРБГ. СРБГ. СРПГ. СБГ. CETB, OCET, OCETB. CHI АВРБГ. OCHEB CHER АСРБГ, АСРПГ, АСБГ, АСБГВ, AOCET. АОСБРВ. АСПГ. АСПГВ, АОСПГВ и пругие бро-

нированные голые (без наруж-

ных покровов)

В каналах, туннелях и блоках. По открытым эстакадам трубопроводов с горючими жидкостями по возможности с противопо-

ложной от трубопроволов стороны

Примечание. В пожароопасных помещениях всех классов разрешается применять провода и кабели с алюминиевыми жилами при выполнении их соединений и оконцеваний сваркой, пайкой или опрессовкой.

электропроводку в стальных трубах и бронированные кабели (без джутового покрытия) по возможности с противоположной от трубопроводов стороны.

Соединительные и ответвительные коробки полжны быть непроницаемыми для пыли, изготовлены из стади или другого прочного материала и иметь такие размеры, чтобы соединення проводов были удобны для осмотра. Если они выполнены из метадла, внутри предусматривают надежную изолирующую выкладку. Пластмассовые части следует выполнять из жаростойкой пластмассы. В помещениях классов П-И и П-Иа можно применять соединительные и ответвительные коробки с предохранителями в закрытом исполнении.

В пожароопасных помешениях всех классов допускается применять медные и алюминиевые токопроводы в том случае, если неразъемные соединения щин сварены или опрессованы и если болтовые соединения, например в местах присоединения шин к аппаратам, выполнены с применением приспособлений, исключающих самоотвинчивание.

Токопроводы следует защищать кожухами с отверстиями не более 6 мм. В помещениях классов П-I и П-II шины токопроводов на всем протяжения должны быть изолированы.

Электропроводки во взрывоопасных помещениях

Во взрывоопасных помещениях классов В-I и В-Iа для силовых и осветительных сетей следует применять провода и кабеди с медными жидами. В помещениях всех остальных классов можно применять провода и кабели с алюминиевыми жилами, если соединения и оконцевания выполнены при помощи сварки или пайки и если аппараты и приборы вэрывозащищенных исполнений имеют вводные устройства и контактные зажимы, предназначенные для присоединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Лля силовых и осветительных сетей напряжением до 1000 В во варывоопасных помещениях можно применять кабели с бумажной изоляцией, кабели и провода с резиновой, полихлорвиниловой или равноценной изоляцией. При этом провода и небронированные кабели в помещениях классов В-I и В-II, а также в помещениях класса В-Іа кроме осветительных сетей надо проклады-

2

Открытая

Открытая

По стенам, потолкам и конструкциям в си-

ловых и осветительных сстях, во вторичных

сетях управления, защиты и автоматики при

напряжении не выше 380 В, при отсутствии

механических и химических воздействий.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами лопускаются при выполнении соединений и

оконцеваний пайкой, сваркой или опрессовкой, а машины, аппараты и пряборы взрыво-

защищенных исполнений должны иметь вводные устройства и контактные зажимы,

предназначенные для присоединения прово-

лов и кабелей с алюминиевыми жилами и

одобренные государственной контрольной

163. Рекомендуе для взрывоопасных	мые марки проводов и кабелей помещений и способы их прокладки
Марка провода и кабеля	Электропроводка и предъявляемые к ней требования
1	2
Пом	ещения класса В-I
Провода	В стальных трубах
ПР-500, ПР-3000, ПРГ-500, ПРР-3000, ПРТО-500, ПРТО- 2000, ПВ-500, ПГВ-500, ПРГВ- 500	Открыто — по стенам, потолкам и конструкциям; скрыто — в фундаментах, стенах, перекрытиям и полах. Электропроводка испытым воздухом, свободным от влати и масла, давлением 2,5 кгс/см². Проверять утечки воздуха отсчетом паделия давления дольения по малометру. Допустимов паделие давления за время 3—5 мин — не более чем и а 50%
Кабели	Открытая
ВРБГ, СРБГ, СРПГ, СБГ, СБГВ, ОСБГ, СОБГВ, СПГ СПГВ, ОСПГВ на рругие броин- лованные голые (без наружных токровов)	По степам, потовжам и конструкциим. В каналх в поменцинах, совержащих гороше пары или газы с удельным весом более 0,8 по отношениюх не одуждений кабелыне каналь ассыпать песком. При этом допустимые длигальные токомые нагружик из кабелыне каналь по соответствующим табляцам ПУЭ как для кабелей, проложеншых в воздуждениях работы по работающих кабелей.
	В туннелях и блоках
	Туннели и блоки изолировать от производственных помещений несгораемыми перегородками
	В стальных трубах

Те же марки, что и для поме- щений класса В-I	В каналах, туннелях и блоках. Требования к прокладке те же, что и для класса В-1
	В стальных трубах
ВРГ, СРГ, НРГ и другие не- бронированные	Для силовых сстей и вторичных ценей управления, защиты и автоматики. Электро- проводки испытывать на плотность соедине- ний давлением 0,5 кгс/см ²
	Открытая
	По стенам, потолкам и конструкциям в ос- ветительных сетях при напряжении не выше 380 В, при отсутствии механических и хими- ческих воздействий
Поме	щения класса В-16
Провода	В стальных трубах
Все перечисленные в классе В-I марки, а также АПР-500, АПРТО-500, АПРТО-2000, АПВ-500	Открыто — по стенам, потолкам и конструк- циям; скрыто — в фундаментах, стенах, пе- рекрытиях и полах. Испытания электропро- водок в трубах на плотность соединений не требуется
Кабели	Открытая
Все перечисленные в кляссе В-І марки, а также АВРБГ, АСРБГ, АСРПГ, АСБГВ, АОСБГ, АОСБГВ, АСПГ, АСПГВ, АОСПГВ и другие бро-	В каналах, туннелях и блоках. Требовання к прокладке те же, что и для класса В-І

Кабели

нированные, голые (без наружных покровов)

ВРГ, СРГ, НРГ, АВРГ, АСРГ,

АНРГ и другие небронирован-

ные

Помещения класса В-Іа

лением 2,5 кгс/см2

11	ровода	3

ВРГ, НРГ, СРГ и другие не-

бронированные

В стальных трубах

Те же марки, что и для помещений класса В-І

Открыто -- по стенам, потолкам и конструкциям; скрыто - в фундаментах, стенах, перекрытиях и полах. Электропроводки испытывать на плотность соединений труб давлением 0.5 кгс/см²

Открыто - по стенам, потолкам и конструк-

циям; скрыто - в фундаментах, стенах, пе-

рекрытиях и полах. Электропроводки испы-

тывать на плотность соединений труб дав-

2

Помещения класса В-Іг

Провода

1

В стальных трубах

Те же марки, что и для помещений класса B-Iб

шений класса В-Іб

Испытания электропроводок на плотность соединений не требуется

Кабели Те же марки что и иля помеОткрытая

Помещения класса В-П

a D-11

В стальных трубах

Те же марки, что и для помешений класса В-16

Требования к прокладке те же, что и для класса B-Ia

Кабели Те же марки, что и пля помеОткрытая
В каналах, тупнелях и блоках. Требования к прокладке те же. что и для класса В-І

ВРГ, СРГ, НРГ, АВРГ, АСРГ, АНРГ и другие неброинрован-

шений класса В-16

Провода

В стальных трубах Требования к прокладке те же, что и для класса В-Ia

В каналах

При применении каналов пылеуплотненного псполпения (например, покрытые асфальтом)

Помешения класса В-Па

Провода Те же марки, что и для номеВ стальных трубах

Те же марки, что и для нов щений класса В-Іб Кабели Требования к прокладке те же, что и для класса В-1а Открытая

каоели Те же марки, что и лля поме-

В каналах, туннелях и блоках. Особых требований к прокладке не предъявляется

щений класса В-16
ВРГ. СРГ. НРГ. АВРГ. АСРГ.

Открытая

АПРГ и другие небронирован-

Требования к прокладие те же, что и для класса В-16

вать в стальных трубах. Открытая прокладка небронированных кабелей разрешается в спловых и осветительных сетях напряжением не выше 380В и при отсутствии механических и химических воздействий в помещениях классов В.16 и В.11 а также в осветительных сстях помещений класса В.1а

В остальных случаях кабели, проложениме открыто, должим быть бропированными без наружных покровов из горючих веществ. Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети, но не ниже 500 В

Электропроводки в стальшах трубах следует испытать на выпотость соещнений избыточимы давлением 2,5 кгс/см² для помещений класса В-1 и 0,6 кгс/см² для помещений классов В-1а, В-11 и В-11а. Открытая прокладка неизолированных проводников, в том числе троллеев для кранов, запрещается, а исключением помещений классов В-1 и В-16, в которых допускаются неизолированные медные и алюмищевые токопроводы при условии их прокладки в соответствии с ПУЭ VII.-3-84.

В помещениях класса В-1 в дружпроволизых ценях с нужевым проводом от сверхтоков короткого замыкания надо защищать как фазимі, так и нужевой провод, причем для завемления прокладывают третяй провод, а для одновременного отключения этих проводов необходимо установить двухполюсный выключатель.

Во взрывоопасных помещениях нулевые провода должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводов. Их прокладывают в общей оболочие или трубе с фазными проводами. При прокладке изолированных проводов и кабелей в стальных трубах для осветительных и силовых сетей сечение медных проводов должно быть не менее 1,5 мм², а сечение алюминиевых — не менее 2.5 мм².

Для помещений класса B-16 и наружных установок класса B-1г сечение и защиту проводов и кабелей от перегрузки и коротких замыканий следует выбиовть такие же, как и для неврывополасных помещений.

Кабели, запрещенные для применения в пожарои взрывоопасных помещениях

Учитывая опыт эксплуатации кабелей с полиэтиленовой изоляцией в полидоринильной оболочке, с полиэтиленовой изоляцией в поизитиленовой оболочке, а также пожарирую опасность полиэтилена, Госэнерговалаюр решением № Т-17-68 от 26/XII-1968 г. впредь до освоения промышленностью кабелей с негорочей полиэтиленовой изоляцией запретим применять по върмаюопасных и пожароопасных помещениях всех классов следующие марки кабелей: силовых напряжением 1-35 кВ АВПГ (АПВГ). ВПГ, АВПВ (АПВБ), ВПБ (ПВБ), АВПБГ (АПВБГ), ВПБТ, АТОВБ, ПОВБ, АПОВБ, ПОВБТ; силовых напряжением 0,5 кВ АПВГ, МПВГ, АТВБ, ПВБ; контрольных КВПГ АКВПГ, КВПБ, АКВПГ, КВПБГ, АКВПБТ, АТВБТ, АТВБ, ПВБ; контрольных КВПГ

Выбор электрооборудования для пожароопасных помещений производится в соответствии с табл. 164.

64. Электрическое оборудование для пожароопасных помещений и наружных установок (исполнение)

2. Открытое и з щенное при устав в шкафах закрі (уплотненного) и 111-11 Закрытое 2. Открытое 1. Закрытое шин (контактные кольца) должны быть заключены в защитные колнаки 2. Искрание 9:00 Закрытое a обдуваемое кожухн аботанного воз. пепроницаемые AKDMTOE акрытое ci Электрические маш Электрифицировати Открытое в шкафах закр Брызгозаши Маслонапол Закрытое Закрытое Пыленепр Открыто ны с искращими и не-искращими частями по условиям работы, ста-щнонариме ты и приборы, не по условиям стационарные передвижные Аппараты и искрящие п работы, ста ్ర 302

Исполнение электрооборудования для взрывоопасных помещений должно удовлетворять условяям взрывозащищенности и соответствовать общей каракгернстике среды. Взрывозащищенным называется электрообрудование, обеспечивающее безопасность его применения в условнях вэрывоопасных помеще-

ний и каружных установок. Оно подразделяется по видам исполнения: върмонепроинцаемое (или вэрмонепроинцаемия оболожа) — обозначается буквой В с добавлением обозначения характеристики върмонопасной среды (категории и группы върконопасной смеси), для которой оно пятоговаено (габл. 165, 169). Например, вырмонепроинцаемый электродитатата, для установок в помещениях, где возможно присутствие пара метялового спирта, будет обозначателье ВВБ, ВЗТ2, дле В укамавает на върмонепроинцаемое исполнение, 2— категорию, Б или Т2— группу взрывоопасной смеси по гл. VII.5.IIV.5.

взрывоопасное — предусмотрено для электрических манин и аппаратов, работающих в среде метана (для муфт) и снабженных маркировкой РВ. По оболочке идентично взрывонепроницаемому исполнению. Может иметь также обозначение ВИ-ВП;

маслонаполненное — все нормально искрящие и неискрящие части погружены в масло. Исполнение М или В4Т5-В3Т1 (см. табл. 165, 166);

 Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования, выпускаемого по ПИВЭ

Маркировка	Исполнение	Категория и группа веществ, образующих взрывоопасную смесь с воздухом
BIA	Взрывонепроницаемое	1 категория, группа A
ВЗГ	То же	1, 2, 3 категории, группы А, Б и Г
МОД	Маслонаполненное	Все среды
МЗА	То же, со взрывонепроняцаемы- ми элементами	1, 2 и 3 категории, группа А
мнг	То же, с элементами повышен- ной надежности против взрыва	Все категории, группы А, Б и Г
ПОД	Продуваемое под избыточным давлением	Все среды
пзг	То же, со взрывонепроницаемы- ми элементами	1, 2, 3 категории, группы А, Б
НОГ	Повышенной надежности про-	Все категории, группы А, Б и Г
ИО	Искробезопасное	Все среды
водород И	To we so penumous and	1, 2, 3 категории, группы А, В
ВЗГ	ми элементами	я Г
серный эфир		

Примечание. Электрооборудование, изготовление для группы Д, можно использовать в средах группы Т5, изготовление для группы Т,— в средах группы Т4, для групп А и Б— соответствение в средах групп Т1 и Т2.

166. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования, выпускаемого по ПИВРЭ

Марки-		Категория и группа веществ, образующих		
ровка	уровень	вид	варывоопасную смесь с воздухом	
1	2	3	4	
B2T2 B B4T5	Взрывоопас- ный »	Взрывонепроницаемая обо- лочка То же	1, 2 категории, группы Т1 и Т2 Все среды	
B B4T5 M	*	Погружение в масло	То же	
B3T1 MB	»	Погружение в масло со взрывонепроницаемыми эле- ментами	1, 2 и 3 категории, группа Т1	
B4Τ5 Π	*	Продувка под избыточным давлением	Все среды	
B4T5 И	>	Искробезопасность	То же	
В3Т4 ИВ	>>	Искробезопасность со взры- вонепроницаемыми элемен- тами	I, 2 и 3 категории группы Т1—Т4	
В4Т5 И	Взрывобезо- пасный при лю- бых количест- вах поврежде- ний	Искробезопасность ———————————————————————————————————	Все среды	
Н4Т4 И	нии Повышенной надежности против взрыва	Повышенная надежность (меры и средства, затруд- няющие возникновение опас- ных искр, дуг и нагрева)	Все категории, группы Т1—Т4	

Примечания: 1. Электрооборудование с уровнем взрывозащиты взрывобезопасным в взрывобезопасным при любых количествах повреждений можно применять во взрывоопасных помещениях и наружных установках всех классов в средах. для которых опо изготовлено.

 Электрооборудование с уровнем варывозащиты повышенной надежности против върыва можно применять во върывоопасиях помещениях классов В-Ia, В-I6, В-IIa и наружных установках класса В-Iг в средах, для которых оно натотовлено.

продуваемое под избыточным давлением— электрооборудование заключается в плотнозакрытые оболочки, продуваемые чистым кормальным воздухом по замкнутому или разомкнутому циклу вентиляции. Исполнение П или В4ТБ. Это исполнение видлеств одини из наиболее надежных;

искробезопасиюе — искры, возникающие при пормальной работе и возможных повреждениях (обрыве, коротком замыкании и т. п.), не могут воспламенить вэрывоопасную среду. Исполнение И или В4Т5-ВЗТ4;

кварценаполненное — оболочка заполняется кварцевым песком. Обозначается буквой К или В4Т1;

×		B-IIs	7	Закратее обду- пасное или про- дупване, чест дупване, чест должно протогн по одного из постояния ис- политения праменно, политения праменно, ими драженно,
ій и наружных установс	овок	B-16	9	Невършозащищего поо, по в замишелотом по в замишелотом по размишелотом по раз
зывоопасных помещений	Класс помещений и наружных установок	B-11r	100	Побое варывозащи- щенное для соответ- турущих категорый и турущих матегорый и турущих варывоздащих турущих варывоздащих турущих варывоздащих турущих варывоздащих турущих варывоздащих турущих варывоздащих тим рогором), за
167. Исполнение электрооборудования для взрывоопасных помещений и наружных установик	Класс п	B—Ia	*	Побос взрысоващие передовати по
		B—II	8	Вържаопелронице- тем для сотпет- тем и труп вары- вопасных саесей ля продуваемое даллением
167. Испол		- I	64	Bapanonenp woe Jan Trayouth Tr
	ekrpoo60-	удование		ответи в температи в температ

7	6	5	4	3	2	1
Маслонаполненное, пыленепро- нидаемое с нас- лонаполненны- мп элементами мля пъленепро- ницаемое	вентиляторов аварий- ной вентиляции, для	Любое взрывозащи- шенное для соответ- ствующих категорый и групп взрывоопасных съесей для установок специона при при при опасной золы. Пыл- сиеропицамое вие взрывоопасной золы каружных установок	Любое взрывозащи- шенкое для соответ- ствующих категорий и групп изрывооласных сиссей для аппаратов сиссей для аппаратов подерженных нагре- ву выше 80° С. Пыле- веромищемое для ап- паратов и приборов с и в неподерженых по условиям работы на- грену выше 80° С (ам- перметры, польтметры и т. д.)	одуваемое обыточным и, искро- е (только са В-I), ое или	под из давлением	Электрические стационарные аппараты и при- боры с искращимы и неискра- щимы и неискра- щимы частями
То же, что для класса В-16 или пыленепро ницаемое	Любое взрывозащищенное для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей	То же	То же, что и для клас- са В-1	Вэрыво- непрони- цаемое или спе- циальное	Вэрыво- непрони- цаемое, искробез- опасное или спе- циальное	Электрические передвижные ап- параты и при- способления или являющиеся их частью с искря- щими и неискря- щими частями
Закрытое, повы шенной надеж ности проти взрыва или	l .	ное. Ток подводится	Защищеннос, подвод тока с помощью кабеля для средних условий работы	врывозащи- для соот- щих кате- рупп взры-	щенное ветствую	Электродвигате- ли, аппараты и приборы перио- дически рабо-

20*						Продол	жение табл. 167
	1	2	3	4	5	6	7
	тающих установок, не связанных непосредственно с технологическим процессом (монтажные краны, тельферы и т. п.)	воопасных Подвод то мощью ка тяжелых работы	ка с по-		монтажного проема (не над технологиче- скими аппаратами). Работа крана, тельфе- ра и т. п. допускается при отсутствии взры- вооласной концентра- ции смеси		неварывозащи- щенном испол- нении при усло- вии отсутствия взрывоопасной концентрации. Подвод тока с помощью кабеля для средних ус- ловий работы
307	Электрические стационарные светильники	Взрыво- непрони- цаемое, искробез- опасное или спе- циальное	соответств	зрывозащищенное для уующих категорий и ывоопасных смесей	Любое взрывозащи- щенное для соответ- ствующих категорий и групи взрывоопасных смесей для установок в предсаях взрыво- опасной зоны. Пыле- непронидаемое вне взрывоопасной зоны	Пыленепрони	цаемое
	Переносные све- тильники	или спе		е, искробезопасное Светильники должны галлическую сетку	Любое взрывозащищ ствующих категорий и смесей	енное для соответ- групп взрывоопасных	То же, что и для классов В-I, В-II, В-Iа
	Токопроводы для присоедине- ния подвижных электроприем- ников	кабеля д	ю гибкого для тяже- вий работы	С помощью гибкого условий работы	кабеля для средних	С помощью гибкого кабеля для легких условий работы	То же, что н для класса В-16

в помещениях всех класдопускается выисполнения, наполнением допускается применять соответствующего естественной становленными в потолке. светильников а) снаружи здания, причем при одинарном остеклении окон пвойным для которой аппараты фонави специального типа колпаки; HOR

должны иметь защитные стекля или стекляниме небычнеся В местах. исполнении. давлением воздухом; под избыточным

специальное -- электрооборудование заключено в оболочку с избыточным давлением воздуха или инертного газа без продувки с заливкой эпоксилными смолами и т. п. Это исполнение обозначается буквой С.

В соответствии с правилами ПИВРЭ и указаниями 2 л. VII-3 ПУЭ во взрывоопасных производствах предусматривается примецение электрооборудования, которое по уровню взрывозащиты может быть разделено на следующие

не имеющее средств взрывозащиты, т. е. общепромышленное некоторых видов, допускаемых к применению во варывоопасных установках;

повышенной належности против варыва (Н); по предусматриваемым средствам варывозащиты относится к меньшей степеци належности и может применяться во взрывоопасных установках класса В-Іа;

взрывоопасное (В), в котором предусмотрены меры, предотвращающие взрыв газопаровоздущной или пыдевоздущной смеси как при нормадьной работе электрооборудования, так и при вероятных его новреждениях; это электрооборудование может применяться во взрывоопасных установках всех классов для соответствующих категорий и групп варывоопасных смесей. В соответствии с изложенным, маркировка взрывозащищенного электрооборудования должна иметь знак уровня взрывозащиты (Н или В), знак взрывозащитного исполнения, а также обозначение категории и группы взрывоопасной смеси

По проекту МЭК маркировка варывозащищенного электрооборудования состоит из следующих основных обозначений (знаков):

 $E_{\rm v}$ — указывает, что оборудование соответствует одному или нескольким видам зашиты (взрывозащищенным исполнениям): d — взрывонепроницаемая оболочка; Р - оболочка, продуваемая под избыточным давлением; О - маслонаполненное оборудование; е — повышенная надежность против взрыва; i искробезопасная защита; q — кварцевое исполнение; S — специальное исполнение.

Выбор электрического оборудования для взрывоопасных помещений и наружных установок произволится в соответствии с табл. 167.

Устройства коммутационные и контактные соединения (по ГОСТ 2.755—74)

Коммутационные устройства на схемах должны изображаться в положении, принятом за пачальное. При этом направление движения подвижных контактов из начального положения к конечком не устанавливается.

Для подвижных контактов, изображаемых наклонными линиями, должны соблюдаться следующие правила:

а) вращение подвижного контакта должно происходить в пределах сектора, ограниченного острым углом (рис. 1).



б) если подвижные контакты механически связаны, то изображающие линии должны быть параллельными.

Условные графические обозначения коммутационных устройств допускается изображать в зеркально-повернутом положении (рис. 2, 3).



Наименовацие	Обозначение	Наименование	Обозначение

Обозначение контактов коммутационных устройств

Контакт комму- тационного устрой- ства. Общее обоз- начение: замыкающий	1	переключающий	Hunu H	
размыкающий	7	Контакт замыкаю- щий с замедлите- лем, действующим: при срабатывании	\rightleftharpoons	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
при возврате	4	размыкающий	4
при срабатыванин и возврате	×	замыкающий дуго- гасительный	*
Контакт размыкаю- щий с замедлите- лем, действующим:	<u> </u>	раэмыкающий дуго- гасительный	
при срабатывании	<u> </u>	Контакт разъедини- теля	1
при срабатывании и возврате		Контакт выключа- теля-разъединителя	1
Контакт без само- возврата: замыкающий		Контакт с автома- тическим возвратом при перегрузке	3
размыкающий	<u> </u>	Контакт с механи- ческой связью. Об- щее обозначение: замыкающий	NIM=
Контакт с самовоз- вратом: замыкающий	4	размыкающий	Гили Г
размыкающий	1	Контакт чувстви- тельный к темпера- туре (термокон- такт): замыкающий	1 .1'
Контакт для ком- мутации сильноточ- ной цепи (контак- тора, пускателя, контроллера и т. д.) замыкающий	4	размыкающий	7

При мечание. При необходимости одкополосный одкоп				11 росолмение
теплогого реле при дележней прижения прижения и и размесения обозначения прижения и и с прижения и и с прижения прижения и и с прижения прижения и и с прижения приж	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
бе наображения Примеры построения обозначения дружизовидонных ковмутационных устройств Выключатель: одно- полюсный, например, трехпо- люсный и одну непь- размыжания и од- замыклюцими и од- замыклюцими и од- контактами и од- контактами и од- нолюсный, замыка- полюсный, замыка- полисный и од- контактами Выключатель путе- вой: одноголюсный, замыка- полюсный, замыка- полюсный, замыка- полюсный одну непь- размедивитель трех- полюсный с ввто- матическим дозвра- гом Пр и м е ч в и и е. При необходимости указания величины, при изменения ко- рой происходит возврат, используют ледующие знаки: Выключатель одно- полюсный с само- размедивитель трех- полюсный с само- размедивитель одно- полюсный с само- размедивитель трех- полюсный с са	теплового реле при	14-04	обратного тока	I +-
двукложщионных коммутационных устройства Выключатель: одно- мисгополосный, например, трехпо- люсный Выключатель трех- полоснай случка вымключатель трех- полоснай случка вымключатель трех- полоснай случка выключатель трех- полоснай случка выключатель трех- полоснай случка выключатель трех- полоснай случка выключатель трех- полоснай полоснай случка выключатель трех- полоснай полоснай случка выключатель трех- полоснай		, F''		
Выключатель трехполюсный свижно двужний размыкации разменении которой проискодит возврат, используют размершин размыкации размыкации размыкации разменении которой проискодит возврати, используют размершин разменении которой проискодит возвратов: Пр и м е ч и и и е. При необходимости размершинтель трех полюсный разменении которой проискодит возврати разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный с само-разменении которой проискодит возврати разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный с само-разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный с само-разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный с само-разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный разменении которой проискодит возвратов: Выключатель однополюсный разменении которой проискодитель однополюсный с само-разменении которой проискодитель однополюсный разменении которой проискодительного проискодительного проискодительного проискодительного пределение пределение пределение пределение пр	двухпозиционных ко			
полюсный одномнений выключатель дожно обозначений выключатель, на трехполюсный дывижность прех полюсный с автом польсный с автом полюсный с а	Выключатель: отно-			
Выключатель трехполюсный выключатель пример:	полюсный)	около обозначений	
Выключатель трек- польсный с двумя замыкающим и од- ним размыкающим и од- ним размыкающим контактами Выключатель двух- польсный замыка- польсный с авто- магическим позвра- том Пр и м е ч а и и е. При необходимости гуказания величины, при изменения ко- одіопольсный с замо- магическим позвра- гом Пр и м е ч а и и е. При необходимости одіопольсный с замо- размединитель трех- польсный с авто- магическим позвра- польсный с само- одіопольсный с само- одіопольсный с само- водіопольсный с замі- магическим позвра- польсный с само- одіопольсный с само- водіопольсный с само- водіопольсный с само- водіопольсный с замі- магическим позвра- польсный с само- водіопольсный с замі- магическим позвра- польсный с само- водіопольсный с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	например, трехпо-	Одноли- Многоли- нейное нейное	пример: выключа- тель трехполюсный автоматический	****
многополосный с двумя замыкающим и од- ним разымскающим и од- ним разымскай и од- ним разы		* H		0-1
полосный, замыка- полино слуг депь- размые размыкания депь- размые размыкания депь- размые размыкания депь- размые депь- размые депь- размединитель трех- полосный с авто- матическим возвра- том При мечание. При необходимости гразмединитель трех- полосный подкологосный день день день день день день день день	полюсный с двумя замыкающими и од- ним размыкающим	#	например, трехпо-	0-111
полесный с авто- магическим возвра- том Пр и мечание. При необходимости указания величины, при изменении ко- одкополюсный Переключатель одкополюсный Выключатель одно- польсный с само- возвратом: ваксимального тока / > возвратом:	полюсный, замыка- ющий одну цепь раньше размыкания			111
гр и м е ча и и г. Търи неоходивости однополюсный	полюсный с авто- матическим возвра-	111	разъединитель трех-	6,4,6
Выключатель одно- полосный с само- возвратом:	При мечание. При необходимости указания величины, при изменении ко- горой происходит возврат, используют ледующие знаки:			FIL!
аксимального тока /> возвратом:			Выключатель олно-	ſ
винмального тока 1 < замыкающий	аксимального тока	1>	полюсный с само- возвратом:	4
•	винмального тока	1<	замыкающий	1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
размыкающий	74	нажимной с возвра- том посредством вторичного нажатия кнопки	Ev
Выключатель кно- почный, вытяжной: с замыкающим кон- тактом		нажимной с возвра- том посредством отдельного приво- да, например, на-	<u> </u>
с размыкающим контактом		жатнем специаль- ной кнопки (сброс)	я обозначений реле
Выключатель кно- почный нажимной: с замыкающим кон- тактом	A	Реле электрическое с замыкающим, размыкающим и переключающим контактами	I
с размыкающим контактом	j j	Реле электротепло- вое без самовозвра- та, с возвратом нажатнем кнопки	中片
Выключатель кно- почный поворотный: с замыкающим кон- тактом		соеди Контакт контактно-	актов контактных нений
с размыкающим контактом	1	го соединения: разъемного штырь гнездо	<u> </u>
Выключатель кно- почный без само- возврата: нажимной с возвра- том посредством втягивания кнопки	P	разборного неразборного	
,		1	

Гетлинг Б. В. Чтение схем и чертежей электроустановок. М., 1977. Гольстрем В. А., Иваненко А. С. Справочник энергетика промышлених предприятий Киев. 1973.

Долин П. А. Действие электрического тока на человека и первая помощь постралавшему. М., 1976.

Дьяков В. И. Типовые расчеты по электрооборудованию. М., 1976.

Ильниский Н. Ф. Расчет и выбор сопротивлений для электроденгателей. М., 1965. К. но до и и г. Г. М. Спрявочник иля проектирования электрического огре-

Кнорринг г. м. Справочник для проектирования электрического освещения. Л., 1968. Константинов Б. А. Зайнев Г. З. Компенсация реактивной мош-

ности. Л., 1976. К иязевский Б. А., Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. М., 1969.

Лавриненко Ю. В. Справочник по полупроводниковым приборам. Изд. 8-е. Кнев. 1977.

Лурье М. Г. и др. Осветительные установки. М., 1968. Найфелья М. Р. Заземление и другие защитные меры. М., 1975.

Найфельд М. Р. Заземление и другие защитные меры. М., 1975. Охрана труда в электроустановках. Под ред. проф. Б. А. Князевского. М. 1977.

Преображенский В.И.Полупроводниковые выпрямители. М., 1977. Правила устройства электроустановок. М., 1966.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М., 1973.

Сацукевич М. Ф., Мехедко Ф. В. Справочник электротехника. Минск, 1969.

Справочник по электропотреблению в промышленности. М., 1978.

Справочник по наладке электроустановок. М., 1976.

Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок. М., 1974.

Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередач и сетей. Под редакцией Я. М. Большама и др. М., 1974. Справочник по пожарной безопасности электропроводок и электронагре-

вательных приборов. М., 1977.

Торопцев Н. Д. Трехфазный асинхронный электродингатель в схеме однофазного включения с комденсатором. М., 1970. То карачк И. И. и. до. Справочник энергетика обогатительных и оком-

ковательных фабрик. М., 1976. Указания по комненсации реактивной мощности в распределительных сетях. М., 1974. Фурсов С. П. Использование трехфазных электродвигателей в быту. Кишинев, 1976. Фетисов П. А. и др. Справочник по пожарной безопасности в электроустановых М. 1978.

Фугенфиров М. И. Газоразрядные дампы. М., 1975.

Федоров А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М., 1972.

Чумаков В. М. Справочник по монтажу осветительных установок. М., 1973.

Электротехнический справочник. Т. 1, 2, 3. М., 1975.

ОГЛАВЛЕНИЕ

лава І. Краткие сведения по электротехнике «ждуняродная система единіц (СИ) словные величны в законо электротехники «врактеристика основных электротехнических материалов и зделий і.	3 3 5 15
7 лава II. Электроснабжение промышленных предприятий. Потребители электрической энергии и их классификация. Сновное электрооборудование подстанций промышленных	$\frac{25}{25}$
предприятий Электрические нагрузки Забор напряжения распределительных сетей	27 33 40
Схемы распределения электрической энергии на промышлен- ых предприятиях . Распределительные устройства и трансформаторные подстанции ворому и жених у прадприятий	41
промышленных предприятий электрические сети промышленных предприятий Характеристики проводов и кабелей Выбор сечений проводов и кабелей	49 49 50
Расчет стальных шинопроводов и троллеев Расчет электрических сетей осветительных установок Защита пеховых сетей.	61 64 70
Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением выше 1000 В	74 83
кого замыкания. Выбор токоведущих частей, изоляторов и аппаратов по условиям рабочего режима. Выбор аппаратов, шин и кабелей высокого напряжения по	85
условиям короткого замыкания Глава III. Электрические машины	87 92
Номинальные режимы и номинальные величниы электрических машин (ГОСТ 183—74) Основные параметры электрических машин	92 95
Предельные допустимые превышения температуры частей элек- грической машины (ГОСТ 183—74) и сопротивление изоля- цин обмоток. Потери мощности и КПД электрических машин	98 99
Обозначение выводов обмоток электрических машин (ГОСТ 183—74)	99
Номинальные частоты вращения электрических машин	101

Классификация электрических машип трехфазилье аспикронные короткозамкнутые электродянгателя слиной серын 4А. 4АН Аспикронные многоскороствые электродянгателя типов 4А 60-180 Трехфазилье крановые аспикронные электродянгателя серий Трехфазилье аспикронные короткозамкнутые электродянгателя серии ВАО	. 105 . 114
серии в до Зактродвигателя постоянного тока серии 2П Металлургические и крановые электродвигатели постоянного тока серии Д Упроиденные методы определения некоторых данных асинхрои- пых электродинателей	123
Гла в а IV. Заектропривод Общие сведения Механика электропривода Урависина движения заектропривода Иракинка электропривода и его элементы Определение времени разгопа и останова электропривода и утал поворота вказ электропринатол Определение опичального передаточного отношения Механические характеристики электродинателей и рабочих выбор приводного электродинателя для привода Задачи выбора электродвинателя для привода Определение мощности электродвинателя для привода Определение мощности электродвинателя.	138 138 138 138 142 143 143 146 146 147
Глава V. Аппараты управления и зациты для установок на- пражения до 1000 В Рубодьники, невэтоматические выключатели и переключатели Силовые ящим Гросогаты и резистору (сопротивления) Магинтные пускателы переменного тока Пускателы трингориыме Реле вятоматики Командоаппараты Силовые распределительные пункты Блоки управления асикуюнными электродвигателями с корот- козамкутым ротором мапражением до 500 В Преобразовления менеской энергия	154 154 155 157 157 159 159 166 168 171 174
Г. я в а VI. Управление электроприводами Виды и семы управления Разоминутые системы автоматического управления Вазоминутые системы автоматического управления Г. я в а VII. Силовое электрооборудование Выбор электропризода для темподитического оборудования Подъемно-гранспортные межанизмы Сварочные машины и аппараты Компрессирные устаноми	180 180 181 190 193 193 197 197
Г а в ва VIII. Заектрическое освещение промышденных пред- приятий Основные световые всягичния и единицы Источники света Системы в виды освещения Нормы освещенности Выбор источника света 317	202 202 203 212 213 215

Осветительные приборы	. 21	Ĝ
Выбов способа вазмешения и высоты полноса светильников	99	
Определение светового потока лами . Выбор мощности лами и осветительной установки	22	
Выбор мошности дами и осветительной установки	. 22	
Расчет прожекторного освещения	. 22	
		U
Глава IX. Электроизмерительные приборы и измерение эле		
трических величии . Характеристики электроизмерительных приборов	. 23	
Характеристики электроизмерительных приборов	. 23	2
Измерение постоянного тока и напряжения	. 23	7
Измерение переменного тока и напряжения	. 23	
Измерение мощности постоянного тока	. 24	
Измерение мощности однофазного переменного тока	. 24	
Измерение мониости троуфазиого тока	. 24	
Измерение мощности трехфазного тока	. 24	
Измерение коэффициента мощности и частоты	. 24	
измерение коэффициента мощности и частоты		
Измерение сопротивлений	. 25	
Контроль состояния изоляции	. 25	
Контроль состояния изоляции	. 25	5
	. 25	c
Глава X. Электропотребление	25	
Этомпосия разоты по экономии электрической энергии .		
Электробаланс предприятия и его анализ	. 25	
Нормирование расхода электрической энергии	. 26	
Компенсация реактивной мощности	. 26	4
Глава XI. Меры безопасности при эксплуатации электроус:	ra.	
новок	. 27	'n
новок Общие сведения о поражении электрическим током	. 27	
Причины поражения электрическим током	27	
Озгания поражения электрическим током		
Основные меры защиты от поражения электрическим током		
Оказание первой помощи при поражении электрическим токо		
Глава XII. Противопожарная техника в электроустановка	x . 29	1
Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок		ı
Категории и группы взрывоопасных смесей	. 29	
Требования, предъявляемые к электропроводкам и кабельн		•
треообыния, предвиваленые к электропроводкам и каоелья.	. 29	16
линиям Электропроводки в пожароопасных помещениях .	. 29	
электропроводки в пожароопасных помещениях	. 29	
Электропроводки во взрывоопасных помещениях	. 29	37
Кабели, запрещенные для применения в пожаро- и взры-	во-	
опасных помещениях	. 30	
Выбор оборудования для пожаро- и взрывоопасных помещен	гий 30	Į
Приложение	31	ć
Литература	. 31	.4

Борис Владимирович Кузнецов, Михаил Федорович Сацукевич

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЗАВОДСКОГО ЭЛЕКТРИКА

Редактор Л. Б. Ванчук Художественный редактор Р. В. Кондрад Технический редактор М. А. Шабалинская Корректор И. Н. Мещанинова

ИБ № 682 Сдано в набор 29.03.78. Подимано в печать 29.09.78. АТ 18015. Форман 60×99/4s. Бумата тви. № 1. Гаринтура митературкам. Пенать месокая. Усл. печ. л. 20.0. Уч.над. л. 20.26. Тираж 43 000 экз. Зак. 822. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Беларусь», Минск, Парковая магистраль, 11, Ордена Трудового Краского Знамени типография издательства ЦК КПБ, 220041, Минск-41, Ленинский проспект, 79.